

**PORODO**  
**LIFESTYLE**



**Porodo Lifestyle**  
**مجموعة العناية الثلاثية**  
**متعددة الأغراض**  
SKU: PD-LFST165-BK

٢	تعليمات السلامة المهمة
٣	تعليمات الشحن
٤	دليل تركيب الأمشاط
٥	ضبط السرعة
٦	تعليمات الاستخدام
٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٨	المواصفات
٩	التنظيف والصيانة
١٠	التحذيرات
١١	التخلص من الجهاز
١٢	الضمان
١٣	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

## تعليمات السلامة المهمة

عند استخدام الأجهزة الكهربائية، من الضروري اتباع احتياطات السلامة الأساسية. يُرجى قراءة جميع التعليمات بعناية قبل تشغيل هذا الجهاز.

(⚠) **الخطر:** لتقليل خطر التعرض للصدمة الكهربائية

١. لا تلمس الجهاز أبداً إذا سقط في الماء. افصله فوراً.
٢. لا تستخدم الجهاز أثناء الاستحمام.

٣. تجنب وضع الجهاز أو تخزينه في مكان قد يسقط فيه أو يُسحب إلى حوض الاستحمام أو المغسلة.

٤. لا تغمر الجهاز في الماء أو السوائل الأخرى.

٥. افصل الجهاز دائمًا عن الكهرباء بعد الاستخدام مباشرةً.

٦. تأكد دائمًا من فصل الجهاز عن الكهرباء قبل تنظيفه أو تفكيكه أو تركيب أي أجزاء.

(⚠) **تحذير:** لتقليل خطر الحرائق أو الصدمات الكهربائية أو الإصابات

١. لا تترك الجهاز موصولاً بالكهرباء دون مراقبة.

٢. تأكد من استخدام الأطفال أو ذوي الاحتياجات الخاصة لهذا الجهاز فقط تحت إشراف الكبار.

٣. استخدم الجهاز بدقة وفقاً لما هو موضح في هذا الدليل.

٤. لا تستخدم ملحقات غير موصى بها من قبل الشركة المصنعة.

٥. لا تشغّل الجهاز إذا كان السلك أو القابس أو الوحدة تالفاً أو معطلًا أو سقط أو غمر في الماء.

٦. لا تستخدم شفرات أو مشاطط تالفة أو مكسورة لتجنب الإصابة.

٧. أبقِ سلك الطاقة بعيداً عن الأسطح الساخنة دائمًا.

## تعليمات الشحن

١. للحصول على أفضل أداء، اشحن الجهاز بالكامل قبل استخدامه لأول مرة ( حوالي ساعتين ونصف). يوفر الشحن الكامل ما يصل إلى .. ٢ دقيقة من التشغيل اللاسلكي.

٢. لضمان السلامة، أوقف تشغيل الجهاز دائمًا أثناء الشحن.

- ٣. تجنب شحن الجهاز بشكل زائد بعد وصوله إلى سعته الكاملة.
- ٤. جهد الشاحن: ٥ فولت تيار مستمر، أ أمبير.
- ٥. حافظ على نظافة نقاط توصيل الشحن، لأن الأوساخ والحطام قد يقلل من كفاءة الشحن.
- ٦. للحفاظ على عمر البطارية، يفضل إعادة شحن الجهاز قبل نفادها تماماً.
- ٧. للشحن، ما عليك سوى توصيل الشاحن بأخذ الطاقة.
- ٨. إذا لم يستخدم الجهاز لأكثر من شهر، فاشحنه لمدة ساعتين للحفاظ على سلامة البطارية.

## دليل تركيب الأمشاط

- ١. حاذ أنسان الشفرة مع مقدمة مشط التوجيه. اضغط على الجزء الخلفي من المشط للأسفل حتى تسمع صوت طقطقة، مما يدل على تثبيته بإحكام.
- ٢. تأكد دائمًا من تثبيت الجانب الصحيح من المشط قبل بدء القص.
- ٣. اسحب اللسان الموجود في الجزء الخلفي من المشط برفق وارفعه.

## ضبط السرعة

لضبط سرعة القطع، اضغط على زر + لزيادة السرعة أو زر - لخفضها، مما يتيح لك تخصيص الأداء حسب احتياجاتك.

## تعليمات الاستخدام

- ١. أمسك ماكينة قص الشعر مع توجيه أنسان الشفرة لأعلى للتحكم الأمثل.
- ٢. ارفع رأس ماكينة قص الشعر برفق وحركه لأعلى وللخارج لقص الشعر.
- ٣. لقص الشعر بشكل متساوٍ، ثبت دليل المشط. تجنب إدخال المشط بقوة في الشعر. يُنصح للمبتدئين بالبدء بأطول مشط لتجربة أكثر سلاسة.
- ٤. للحصول على طول شعر موحد، اختر المشط المطلوب، ثم مرر المشط عكس اتجاه نمو الشعر الطبيعي.

**٥.** للحصول على خطوط دقيقة وواضحة عند الصدغين أو خط العنق، أزل المشط، واقلب المقص، ولا تمس الشفرة برفق على الجلد بزاوية ٩٠ درجة. اسحب المقص ببطء لأسفل للحصول على حافة نظيفة ومحددة.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

### الشفرات لا تتحرك:

قد تكون الشفرات مسدودة أو معطلة. راجع قسم التنظيف والصيانة للحصول على تعليمات مفصلة حول كيفية تنظيف الشفرات بفعالية.

### ماكينة قص الشعر لا تعمل:

تأكد من شحن الجهاز بالكامل. يستغرق الشحن الكامل عادةً ساعتين ونصف للحصول على أفضل أداء.

## المواصفات

الإدخال	تيار مستمر ٥ فولت / ١ أمبير
الطاقة المُصنفة	٥ واط
سعة البطارية	٢٦ مللي أمبير/ ساعة
وقت التشغيل	٢٠ دقيقة
وقت الشحن	٢٠.٥ ساعة
سرعة المحرك	٧ دورة في الدقيقة
واجهة الشحن	USB-C
رقم الموديل	LFSI٦٥

## التنظيف والصيانة

١. تنظيف الشفرات
٢. أزل أي شعر متراكم باستخدام فرشاة التنظيف المرفقة.
٣. امسح الشفرات برفق بقطعة قماش مبللة قليلاً. لا تغمر الشفرات في الماء أو تغسلها.
٤. بعد كل استخدام
٥. ضع قطرة أو قطرتين من الزيت على سطح الشفرة قبل وبعد كل استخدام للحفاظ على الأداء الأمثل وطول العمر.
٦. خزن الجهاز والسلك في مكان جاف لضمان متناولهما.

## التحذيرات

١. لا تشنطف الجهاز أو تغمره بالماء وهو موصول بالكهرباء، فهو غير مقاوم للماء.
٢. تجنب استخدام المنظفات السائلة أو المواد الكيميائية الكاشطة التي قد تتلف الجهاز.
٣. افصل الجهاز دائمًا عن الكهرباء قبل تنظيفه أو تخزينه.
٤. لا تخزن الجهاز في بيئات تتجاوز درجة حرارتها ٦ درجة مئوية.

## التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**

الموقع الكتروني: [porodo.net](http://porodo.net)

خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستغرام: [porodo.me](http://porodo.me)