

LèPRESSO



LePresso

القهوة بالتنقيط

ماكينة BS قابس ٧٥، لتر

SKU: LPDRPCOFM

٢	إرشادات السلامة
٤	المميزات.....
٤	عرض تخطيطي.....
٥	المواصفات.....
٥	قبل الاستخدام الأول
٥	المبادئ التوجيهية العملية
٦	التنظيف والصيانة.....
٧	إزالة الترسبات.....
٨	نصائح
٨	إزالة امنية
٩	الضمان.....
٩	اتصل بنا.....

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمنًا للرجوع إليه في المستقبل.

إرشادات السلامة

عند استخدام الأجهزة الكهربائية، من الضروري الالتزام بالاحتياطات الأساسية التالية:

١. قم بمراجعة جميع التعليمات المقدمة بدقة قبل الاستخدام.
٢. الامتناع عن استخدام أي جهاز يحتوي على سلك أو قابس تالف أو به أي خلل أو تلف بأي شكل من الأشكال. في حالة ملاحظة هذه الشروط، قم بإعادة الجهاز على الفور إلى مركز خدمة معتمد لإجراء الفحص المهني أو الإصلاح أو الضبط.
٣. إذا تبين أن سلك مصدر الطاقة تالف، فمن الضروري أن يتم استبداله فقط من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو أي شخص آخر يتمتع بمؤهلات مماثلة لمنع أي خطر محتمل.
٤. لمنع نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة، لا تغمر السلك أو القابس أو الجهاز نفسه في الماء أو أي سوائل أخرى.
٥. هذا الجهاز غير مصمم لتشغيله من قبل الأطفال. احرص دائمًا على إبقاء الجهاز وسلكه بعيدًا عن متناول الأطفال.
٦. افصل الجهاز عن مصدر الطاقة عند عدم استخدامه وقبل تفكيكه وكذلك قبل التنظيف. اترك الجهاز حتى يبرد قبل توصيل المكونات أو فصلها.
٧. قد يؤدي استخدام الملحقات غير المعتمدة من قبل الشركة المصنعة للجهاز إلى خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة الأفراد.
٨. توخي الحذر عند التعامل مع الشفرات الحادة للجهاز.
٩. أبقِ أصابعك على مسافة آمنة من أي مكونات متحركة.
١٠. قبل التشغيل، قم بفحص غرفة الطحن للتأكد من عدم وجود أي أشياء غريبة.
١١. الاستخدام غير الصحيح للجهاز قد يؤدي إلى ضرر محتمل.
١٢. لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف غمر الجهاز في أي سائل.

١٣. هذا الجهاز غير مصمم للاستخدام الخارجي.

١٤. امنع سلك الطاقة من الالتفاف على حافة العدادات أو ملامسة الأسطح الساخنة.

١٥. تجنب وضع الجهاز بالقرب من أي مصدر للحرارة العالية، مثل موقد الغاز أو الكهرباء المشتعل، أو داخل الفرن.

١٦. يجب استخدام الجهاز فقط للأغراض المخصصة له.

١٧. لا تضع وعاءً ساخنًا فوق الأسطح الساخنة أو الباردة.

١٨. التأكد من عدم تشغيل ماكينة صنع القهوة بدون ماء مطلقًا.

١٩. الحاوية المتوفرة مصممة خصيصًا للاستخدام مع هذا الجهاز ولا ينبغي استخدامها على الموقد.

٢٠. الامتناع عن تنظيف الحاوية بالمنظفات القاسية أو وسادات الصوف الفولاذي أو غيرها من المواد الكاشطة.

٢١. لفصل الجهاز، قم أولاً بضبط أي عناصر تحكم على وضع إيقاف التشغيل (OFF)، ثم قم بإزالة القابس من مقبس الحائط عن طريق الإمساك بالقابس نفسه. لا تسحب السلك مطلقًا لفصله.

٢٢. قد يؤدي فتح غطاء خزان المياه أثناء عملية التخمير إلى الإصابة بالحروق بسبب البخار. توخي الحذر لتجنب حروق البخار.

٢٣. بما أن أجزاء معينة من الجهاز تصبح ساخنة أثناء الاستخدام، تجنب الاتصال المباشر باليدين. استخدم المقابض أو المقابض المتوفرة.

٢٤. لا تستخدم الجهاز إذا كانت الحاوية متشققة أو كان المقبض مفككًا أو معرضًا للخطر، لأنه قد يكون هشًا ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة أو الكسر. يجب استخدام الإبريق فقط مع هذا الجهاز.

٢٥. من الضروري مراقبة الأطفال لمنعهم من اللعب بالجهاز.

٢٦. يجوز للأفراد ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، تشغيل الجهاز بشرط أن يكونوا تحت الإشراف أو أن يتم توجيههم حول كيفية استخدامه بأمان وفهم المخاطر المرتبطة به.

٢٧. يشمل الاستخدام المقصود لهذا الجهاز الإعدادات المنزلية والإعدادات المماثلة، والتي تشمل:

- A.** مناطق مطبخ الموظفين داخل متاجر البيع بالتجزئة والمكاتب والمساحات المهنية الأخرى.
- B.** بيوت المزارع.
- C.** الإقامة في الفنادق والموتيلات وغيرها من المنشآت السكنية.
- D.** أماكن المبيت والإفطار وبيئات الضيافة المماثلة.
- ٢٨.** يتميز هذا الجهاز بقابس مؤرض للسلامة. تأكد من تأريض مقبس الحائط في منزلك بشكل صحيح.
- ٢٩.** احتفظ بهذه التعليمات للرجوع إليها مستقبلاً.

المميزات

- ١.** الدورق والقمع آمنان للتنظيف في غسالة الأطباق.
- ٢.** خيارات الاستخدام المتنوعة:
 - a.** طريقة تحضير القهوة بالتنقيط
 - b.** طريقة تحضير القهوة بالصب
- ٣.** الشهادة: تلبى معايير LFGB و FDA لسلامة الأغذية.
- ٤.** يتم تفعيل خاصية إيقاف التشغيل التلقائي بعد ٤٠ دقيقة.

العرض التخطيطي



نموذج	LPDRPCOFM
جهد التشغيل	٢٢٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠-٦٠ هرتز
القوة	٧٠٠ واط
سعة خزان المياه	٠,٧٥ لتر
الأبعاد	٢٢٠×١٤٤×٢٨٦ ملم
الوزن الصافي	٣ كجم

قبل الاستخدام الأول

تأكد من وجود جميع الملحقات وأن الوحدة غير تالفة. املأ خزان المياه حتى مؤشر الحد الأقصى وقم بتدوير الماء العادي عبر الماكينة عدة مرات دون الحاجة إلى القهوة. بعد ذلك، تخلص من الماء. اشطف جميع المكونات القابلة للإزالة جيدًا بالماء.

المبادئ التوجيهية العملية

١. افتح الغطاء واسكب الماء العذب في خزان المياه، مع التأكد من أن المستوى لا يتجاوز مؤشر MAX الموجود على مقياس الماء.
٢. ضع الكمية المطلوبة من مسحوق القهوة في الفلتر، واضبط الكمية لتناسب تفضيلاتك. عادةً ما تكون ملعقة مستوية لكل كوب كافية. ضع مسحوق القهوة في القمع، وتأكد من وضع القمع بشكل صحيح لتثبيت الغطاء العلوي في مكانه. ثم أغلق الغطاء العلوي.
٣. ضع الإبريق على طبق التسخين، مع محاذاته أفقيًا.
٤. قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي.

٥. قم بتنشيط الجهاز بالضغط على مفتاح الطاقة. عند القيام بذلك، سيضيئ ضوء المؤشر للإشارة إلى أن الجهاز قيد التشغيل.

٦. يمكن إيقاف عملية التخمير مؤقتًا في أي وقت بالضغط على مفتاح الطاقة مرة أخرى، وستستأنف عملية التخمير بضغطه أخرى.

ملاحظة: يمكن إزالة إبريق لصب وتقديم القهوة أثناء التخمير دون مشكلة؛ ومع ذلك، يجب ألا يتجاوز ذلك ٣٠ ثانية لمنع القهوة من الاستمرار في التنقيط. ٧. بمجرد اكتمال عملية التخمير، يمكنك تقديم القهوة بعد دقيقة واحدة تقريبًا من توقف التقطير.

ملاحظة: سيكون حجم القهوة المنتجة أقل بقليل من الماء المضاف، حيث أن القهوة المطحونة تمتص بعض الماء. تجنب لمس الغطاء ولوحة التسخين والأجزاء الأخرى من الجهاز أثناء الاستخدام، حيث يمكن أن تصبح ساخنة للغاية.

٨. إذا لم تكن هناك حاجة إلى صيانة فورية، فيمكن أن تظل القهوة على طبق التسخين لتبقى دافئة. سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد ٤٠ دقيقة من تنشيط مفتاح الطاقة إذا لم يتم إيقاف تشغيله يدويًا.

ملاحظة: للحصول على أفضل النتائج، قم بتقديم القهوة مباشرة بعد التخمير لتستمتع بها طازجة.

٩. قم دائمًا بإيقاف تشغيل ماكينة صنع القهوة وفصلها عندما لا تكون قيد الاستخدام.

١٠. يجب الحذر عند سكب القهوة الطازجة لأنها ستكون ساخنة وقد تسبب الحروق.

التنظيف والصيانة

تحذير: تأكد من فصل هذا الجهاز قبل البدء في أي إجراءات تنظيف. لتجنب خطر حدوث صدمة كهربائية، يجب ألا يتلامس السلك أو القابس أو الوحدة مع الماء أو أي سائل آخر.

تأكد من سحب القابس من مأخذ التيار الكهربائي قبل التنظيف.

١. بعد كل استخدام، قم بتفكيك أي مكونات قابلة للإزالة ونظفها جيدًا بالماء الدافئ والصابون.

٢. لإزالة أي علامات، مرري بلطف على السطح الخارجي للمنتج بقطعة قماش ناعمة ومبللة.

٣. قد يحدث تراكم لقطرات الماء بالقرب من منطقة القمع، مما يؤدي إلى احتمال سقوط قطرات الماء على قاعدة المنتج أثناء التشغيل. للتحكم في التقطير، امسح المنطقة بقطعة قماش نظيفة وجافة بعد كل استخدام.

٤. قم بتنظيف لوحة التدفئة بقطعة قماش مبللة. يُمنع منعاً باتاً استخدام مواد التنظيف الكاشطة لأنها قد تلحق الضرر بالجهاز.

٥. عند الانتهاء من التنظيف، أعد تجميع كافة المكونات استعداداً للاستخدام اللاحق.

إزالة الترسبات

لضمان التشغيل الفعال للجهاز، من الضروري إزالة الرواسب المعدنية التي تراكمت من الماء من سطح الجهاز بشكل دوري. يعتمد تكرار هذه الصيانة على جودة المياه في منطقتك وتكرار الاستخدام. نوصي بالخطوات التالية لتنفيذ مهمة إزالة الترسبات:

١. املاً الخزان بالماء وعامل إزالة الترسبات حتى مؤشر MAX. التزم بنسبة ماء إلى مزيل الترسبات قدرها ١: ٤، كما هو محدد في التعليمات المصاحبة لمزيل الترسبات. للحصول على حل بديل، يمكن استخدام حامض الستريك (متوفر في الصيدليات) بنسبة ١٠ جزء من الماء إلى ثلاثة أجزاء من حمض الستريك (١٠٠: ٣).

٢. التأكد من خلو الفلتر من أي بقايا قهوة.

٣. قم بتنشيط الجهاز بالضغط على مفتاح الطاقة؛ سيتم الإشارة إلى ذلك بالضوء.

٤. اسمح للآلة بمعالجة كوبين من خليط إزالة الترسبات.

٥. لإيقاف التشغيل، اضغط على مفتاح الطاقة مرة أخرى، مع التأكد من بقاء محلول إزالة الترسبات داخل الوحدة لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة.

٦. قم بتشغيل الجهاز مرة أخرى وكرر الخطوات من ٣ إلى ٥ ثلاث مرات على

الأقل لضمان إزالة الترسبات الكلسية بشكل كامل.

٧. بعد إزالة الترسبات الكلسية، قم بتشغيل ماكينة صنع القهوة باستخدام ماء الصنبور، بدون مسحوق القهوة، وكرر الخطوات من ٣ إلى ٦ ثلاث مرات. ليس من الضروري الانتظار لمدة ١٥ دقيقة أثناء الخطوة ٥ لهذه الدورات. استمر في هذه العملية حتى يصبح الخزان فارغاً.

نصائح

- ١.** الحفاظ على ماكينة صنع القهوة النظيفة أمر بالغ الأهمية لتحضير القهوة اللذيذة. التزم بإرشادات التنظيف المقدمة واستخدم دائماً الماء البارد العذب في ماكينة صنع القهوة.
 - ٢.** قم بتخزين أي مسحوق قهوة غير مستخدم في بيئة باردة وجافة. عند فتح عبوة مسحوق القهوة، تأكد من إغلاقها بإحكام وحفظها في الثلاجة للحفاظ على نضارتها.
 - ٣.** للحصول على قهوة ذات مذاق طازج، قم بشراء حبوب القهوة الكاملة واطحنها قبل تخميرها مباشرة.
 - ٤.** تجنب إعادة استخدام مسحوق القهوة لأنه يقلل من نكهة القهوة بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، لا يُنصح بإعادة تسخين القهوة لأن النكهة القصوى تظهر مباشرة بعد التخمير.
 - ٥.** قم بتنظيف ماكينة صنع القهوة إذا كان هناك أي زيت بعد التخمير، والذي يمكن أن يحدث بسبب الإفراط في الاستخلاص. وتتميز هذه الزيتية بوجود قطرات زيت صغيرة على سطح القهوة المخمرة، ناتجة عن الزيوت المستخرجة من مسحوق القهوة.
- ملاحظة:** قد تكون الزيوت أكثر وضوحاً عند استخدام حبوب البن المحمصة بشدة.

إزالة امنة

الامتثال للوائح المحلية المتعلقة بالتخلص من الأجهزة الكهربائية. يجب ألا يتم التعامل مع هذا المنتج على أنه نفايات منزلية شائعة.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً. ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٢٤ شهراً.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن الشحن والإرجاع السياسة، يرجى الاتصال بنا على:

info@lepresso.com

موقع الكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: [lepresso_official](#)