

LePRESSO



LePresso

مطحنة أوتوماتيكية بشفرات سيراميكية

SKU: LPMCGS



المميزات	Γ
المواصفات	Γ
العرض التخطيطي	₪
تعليمات الاستخدام	₪
مؤشرات الشحن	₪
وظيفة إعادة الضبط	€
صيانة	€
الاحتياطات	€
الضمان	₪
اتصل بنا	₪

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

المميزات

١. إعدادات طحن قابلة للتعديل: توفر تنوعاً من خلال السماح لك بضبط حجم الطحن وفقاً لفضيلات التخمير الخاصة بك، مما يعزز استخلاص النكهة.
٢. كوب التخزين: يتميز بكوب سعة ٥٠ مل يوفر تخزينًا مناسباً للقهوة المطحونة الطازجة أو غيرها من العناصر، مما يبقيها آمنة ويمكن الوصول إليها بسهولة.
٣. شحن من النوع C: مزود بمنفذ شحن حديث من النوع C، تضمن هذه الميزة شحناً أسرع وأكثر كفاءة، مما يبقي الجهاز جاهزاً للاستخدام.

المواصفات

اسم المنتج	مطحنة أوتوماتيكية بشفرات سيراميك من Lpresso
SKU	LPMCGS
الجهد	٧,٤ فولت
قدرة البطارية	٨٠..٢٠ مللي أمبير (١٦..٣٢ مللي أمبير)
طريقة الشحن	C من النوع USB
مادة	ABS، طاحونة السيراميك، الفولاذ المقاوم للصدأ
سعة الحاوية	١٨ جرام
سعة الكأس	٥٠ مل
وقت العمل	١٥ دورة طحن بشحنة كاملة
وقت إعادة الشحن	٣-٤ ساعات
البن المناسب	حبة قهوة محمصة متوسطة أو داكنة

العرض التخطيطي



A: غطاء

B: مؤشر الضوء

C: زر

D: واجهة USB

E: حلقة قابلة للتعديل

F: المطحنة

G: زجاجة زجاجية

تعليمات الاستخدام

١. افتح المحرك عن طريق إدارته في اتجاه عقارب الساعة.
٢. املأ حاوية حبوب القهوة بالحبوب. لضمان الطحن الأمثل، يوصى بملء الحاوية حتى ٨٪ من سعتها.
٣. أغلق الوحدة عن طريق وضع المحرك للخلف وإدارته عكس اتجاه عقارب الساعة.
٤. اضبط حجم الطحن إلى ناعم أو خشن باستخدام الحلقة القابلة للتعديل (E).
٥. ابدأ عملية الطحن بالضغط على الزر (C). سيتوقف المحرك تلقائياً بمجرد طحن جميع حبوب القهوة.
٦. لـإزالة المطحنة (F)، قم بتدويرها عكس اتجاه عقارب الساعة. سيتم إيداع القهوة المطحونة في الزجاجة (G).
٧. قم بإغلاق القهوة وتخزينها عن طريق وضع الغطاء (A) على الزجاجة (G).

مؤشرات الشحن

١. أدخل قابس USB الصغير في واجهة USB (D).
٢. قم بتوصيل قابس USB الكبير بمقبس الحاسوب (يمكنك أيضًا استخدام محول الهاتف المحمول للشحن).

٣. أثناء شحن المطحنة، يعرض الضوء (B) مستوى الطاقة المتزايد.

٤. كل ضوء يمثل زيادة بنسبة ٢٥٪ في سعة البطارية.

٥. عندما تضاء جميع الأضواء الأربع، فهذا يشير إلى أن البطارية مشحونة بالكامل.

٦. يرجى التأكد من إعادة الشحن عندما يبقى ضوء واحد فقط.

٧. عندما يومض الضوء الأزرق مرتين، فهذا يعني أن المطحنة خارج الطاقة.

وظيفة إعادة الضبط

إذا لم تتوقف المطحنة تلقائياً بعد نفاد حبوب القهوة، فيمكنك إعادة ضبط البرنامج كما هو موضح أدناه.

١. قم بإزالة المحرك من المطحنة.

٢. اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ١ ثوانٍ حتى يومض ضوء الإشارة الكهربائية (B) وتبدأ المطحنة في العمل.

صيانة

١. بعد الاستخدام، نظفي مطحنة السيراميك بلطف باستخدام فرشاة.

٢. يمكنك غسل جميع الأجزاء باستثناء المحرك.

٣. تأكد من جفاف المنتج قبل الاستخدام؛ حافظ على المنتج جافاً.

٤. قم بشحن المنتج لمدة ٤ ساعات قبل الاستخدام الأول.

٥. قم بشحن المنتج مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل للحفاظ على عمر البطارية.

الاحتياطات

١. الابتعاد عن الأطفال.

٢. قم بتخزين المحرك في مكان جاف.

٣. تأكد من عدم وجود أشياء صلبة بالداخل.

المنتجات التي تشتريها مباشة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٤٠ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشةً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٤٠ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملاً التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٤٠ شهرًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى الاتصال بنا على:

info@lepresso.com

الموقع الكتروني:

<https://www.lepresso.com/>

انستغرام:

[lepresso_official](https://www.instagram.com/lepresso_official)