

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

خلط نوتريمكس ذو الدوران المزدوج

SKU: PDBLNDR240

Γ	نظرة عامة
ℳ	المواصفات
ℳ	التحذيرات
ℳ	الخلط الأول
ℳ	نصائح الخلط
ℳ	التحقق من مستوى البطارية
ℳ	إرشادات الاستخدام
ℳ	استكشاف الأخطاء و إصلاحها
ℳ	ملاحظات
ℳ	التخلص
ℳ	الضمان
ℳ	تواصل معنا



صنع هذا الخليط من مواد مستوردة وصديقة للبيئة، وهو مصنوع من مادة التريتان ذات الدرجة الغذائية. هذا الخليط خالٍ من مادة البيسفينول أ ويحمل موافقات من الاتحاد الأوروبي وتجهيزه الحد من المواد الخطرة و هيئة الاتصالات الفيدرالية من حيث السلامة والجودة.

٥ فولت / ٢ أمبير	المدخلات
٧.. ملليتر	سعة البرطمان
مادة التريتان	مادة البرطمان
٤.٣ فولاذ مقاوم للصدأ	مادة الشفرة
٢٤. واط	الطاقة المصنفة
٢٠ ملي أمبير في الساعة	سعة البطارية
١٨... دورة في الساعة	سرعة المحرك
٣ ساعات	وقت الشحن
٣. ثانية في الدورة	مدة العمل في المرة الواحدة
PDBLNDR٢٤.	رقم النموذج

التحذيرات

١. لا تزيل الغطاء أو تضف أي مواد صلبة عندما يكون الخلط قيد التشغيل وذلك لضمان السلامة.
٢. لا تغمر القاعدة في الماء. لتجنب تلف المكونات الداخلية، تأكد من إطفاء الخلط قبل تنظيفه.
٣. تجنب وضع الخلط في الميكروويف أو تعریضه لدرجات حرارة ماء تتجاوز الـ ٨٠ سيليزی.
٤. لا تضع الخلط في المجمد.
٥. تجنب إستخدام كرات معدنية لعملية التنظيف لأنها يمكن أن تخدش أو تلحق الضرر بأجزاء الخلط.
٦. لا تضع الخلط في غسالة الصحون.
٧. لا تقوم بشحن الخلط إذا كان مبللاً لتجنب حدوث أي تلف محتمل.
٨. تجنب محاولة إصلاح أو تفكيك الجهاز بنفسك، حيث سيؤدي ذلك إلى إبطال الضمان. عند حدوث أي عطل يرجى الإتصال بمركز الخدمة للحصول على الدعم والمساعدة.

الخلط الأول

١. تأكد من الخلط مشحون بالكامل عن طريق التأكد من أن جميع مصابيح المؤشر خضراء قبل بدء عملية الخلط الأولى.
٢. قم بمحاذاة سهم الزجاجة مع زر التشغيل عن طريق شد جسم الكوب والقاعدة للخلط.
٣. قم بتنظيف الخلط فور الانتهاء من استخدامه للحفاظ على نظافته وأدائه.

نصائح الخلط

١. وضع المزج مع عقارب الساعة:
 - ١.١ اضغط على الزر العلوي مرتين لبدء المزج في اتجاه عقارب الساعة.
 - ١.٢ اضغط على الزر مرة أخرى لإيقاف المزج.
٢. ستومض الأضواء الخضراء السفلية وتدور في اتجاه عقارب الساعة. بعد الاستخدام، ستنطفئ الأضواء بعد ٥ ثوانٍ.
٣. وضع المزج عكس عقارب الساعة:
 - ٢.١ اضغط على الزر السفلي مرتين لبدء المزج في الإتجاه المعاكس لعقارب الساعة.
 - ٢.٢ اضغط على الزر مرة أخرى لإيقاف المزج.
٤. ستومض الأضواء المتميزة بالألوان السفلية وتدور في الإتجاه المعاكس. بعد الاستخدام، ستنطفئ الأضواء بعد ٥ ثوانٍ.

التحقق من مستوى البطارية

١٧٪ - ٢٪ : بدون ضوء
١٨٪ - ٣٪ : ضوئان باللون الأخضر
٣٤٪ - ٥٪ : أربعة أضواء باللون الأخضر
٥٪ - ٦٪ : ستة أضواء باللون الأخضر
٦٪ - ٨٪ : ثمانية أضواء باللون الأخضر
٨٪ - ٩٪ : عشرة أضواء باللون الأخضر
الشحن الكامل : جميع الإثنى عشر مؤشر تكون مضاءة. والضوء الأحمر مطفأ.

الخطوة ١: اقطع الفواكه إلى قطع صغيرة قبل إضافتها إلى الخلط. املأ البرطمان حتى حوالي ٦٪ من سعته.

الخطوة ٢: أضف سائل قابل للشرب (ماء، عصير، حليب) حتى يصل الخليط إلى ٨٪ من سعة البرطمان.

الخطوة ٣: شد الغطاء و قم بإتمالة الخلط لضمان عدم انسداد الشفرات بقطع الفواكه.

الخطوة ٤: وضع اتجاه الساعة: اضغط على الزر العلوي مرتين لخلط في اتجاه عقارب الساعة.

وضع عقارب الساعة: اضغط على الزر السفلي مرتين لخلط في عكس اتجاه عقارب الساعة. لايقاف الخلط في أي وقت، اضغط على الزر مرة أخرى.

الأداء الذكي: سيتغير إتجاه دوران الخلط تلقائياً إذا تم انسداد الشفرات، مما يضمن مزيداً من الخلط السلس.



الخطوة ١



الخطوة ٢



الخطوة ٣



الخطوة ٤

إرشادات الإستخدام الآمن



قم بتركيب الغطاء السفلي: تأكد من تثبيت الغطاء السفلي لضمان التشغيل المناسب.



ما الذي يحويه الصندوق؟
يتضمن الصندوق غطاء، فلتر (منقي)، جسم الكوب، قاعدة + غطاء الشفرة، الغطاء السفلي، كابل من نوع يو إس بي.



مدخل البوإس بي مضاد للماء. لكن مع ذلك لا تغمز القاعدة في الماء أو تضعها في غسالة الصحون لتجنب تلف البطارية و المكونات الكهربائية.



تجنب خلط الفواكه ذات القشرة الصلبة و المكسرات و قطع الفواكه الكبيرة المجمدة، حيث قد يتسبب ذلك في تعطيل شفرات الخلط أو انسدادها. يُنصح بقطيع الفواكه أو الخضراوات إلى قطع بحجم ٥، ٣ سم (ابوصة) لتجنب ذلك الأمر.

استكشاف الأخطاء و إصلاحها

١. المشكلة : الخلط لا يعمل أو تومض الأنوار الحمراء والصفراء.
السبب المحتمل: نفاد بطارية الخلط.

الحل: قم بشحن الخلط لمدة ٣ إلى ٤ ساعات للتأكد من أنه مشحون بالكامل.
٢. المشكلة: الخلط لا يعمل و تومض الأنوار الحمراء ٨ مرات.

السبب المحتمل: تم إيقاف زر أمان الطاقة.

الحل: ثبت البرطمان و القاعدة مع التأكد من أن سهم الزجاجة يتماشى مع زر الطاقة.

٣. المشكلة: الخلط يتوقف عن العمل و تومض جميع أضواء المؤشر باللون الأحمر لمدة ٨ ثوانٍ.

السبب المحتمل: المكونات سميكه جداً أو حجم القطع كبير جداً مما أدى إلى إيقاف التشغيل لحماية الخلط من الحمل الزائد.

الحل: أضف بعض السائل أو قم بقطيع المكونات إلى قطع أصغر ثم أعد تشغيل الخلط.

٤. المشكلة: الخلط يسررب ما بداخله

السبب المحتمل: ختم الإغلاق غير موضع بشكل صحيح، أو أن البرطمان و الغطاء موضوعان بشكل معاكس لبعضهما.

الحل: التحقق من ختم الإغلاق و أن البرطمان و الغطاء بمحاذة بعضهما.

٥. المشكلة: الخلط لا يقوم بالشحن الكامل بعد أربع ساعات.
السبب المحتمل: الكابل أو محول الشحن غير مناسب أو متواافق معه.
الحل: يرجى التحقق من محول الشحن أو الكابل و التأكد أنها تناسب متطلبات الـ ٥ فولت / ٢ أمبير.

ملاحظات

١. المنتج متواافق مع كابل اليو إس بي (٥ فولت / ٢ أمبير)، وهو مناسب أيضاً للشحن عبر جهاز البطارية المحمولة (٥ فولت / ٢ أمبير)
٢. إذا لم يتم استخدام الخلط لفترة طويلة، يرجى شحن الخلط بالكامل للحفاظ على البطارية في حالة جهد عالٍ، مما يمنع التلف المحتمل.

لا تضع الخلط في غسالة الصحون



أبعد الخلط عن مصادر النار



لا تضع الخلط في جهاز الميكروويف



قابل للكسر



مطابق لمعايير حاويات الطعام



التخلص

يجب عدم التخلص من هذا المنتج كنفاية منزليه غير مفرزة. من المهم فصل هذه النفاية للمعالجة المناسبة وإعادة التدوير، بما يتواافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

» تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me