



Powerology

**سماعات TONEFLEX
ENC اللاسلكية حول الرقبة**

SKU: PWLAUWNKBWH

٢	المواصفات
٣	سمات
٤	وصف الوظيفة
٦	احتياطات السلامة
٧	التخلص
٨	الضمان
٨	تواصل معنا

قبل استخدام المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

المواصفات

سعة البطارية	٨٥٠ مللي أمبير/ساعة
مدة الشحن	ساعتان
مدة تشغيل الموسيقى	حتى ١٠ ساعة (٨٠٪ من مستوى الصوت)
مدة التحدث	حتى ٩٠ ساعة (٨٠٪ من مستوى الصوت)
واجهة الشحن	النوع C
حجم السماعة	١٣ مم
بلوتوث	٧٥،٣
نطاق البلوتوث	١٥ ميغابايت
نسبة الإشارة إلى الضوضاء الصوتية	٩٠،٤ ديسيبل
تردد البلوتوث	٢،٤٢ جيجاهرتز - ٢،٤٨٠ جيجاهرتز

ستيريو بلوتوث	يتيح اتصالاً سلساً بأجهزة البلوتوث لتشغيل صوت عالي الجودة.
مكالمات بلوتوث	يدعم اتصال البلوتوث لإجراء مكالمات صوتية واضحة وعالية الدقة.
تكامل المساعد الصوتي	يتيح التفاعل مع المساعدين الصوتيين للتحكم وإصدار الأوامر دون استخدام اليدين.
كفاءة الطاقة	يُحسّن استهلاك الطاقة، مما يُطيل عمر البطارية بشكل ملحوظ.
أداء منخفض الكمون	يضمن أقل قدر من التأخير، مما يوفر تجربة مستخدم سلسة وسريعة الاستجابة.
تشغيل الوسائط المحلية	يدعم أجهزة التخزين الخارجية، مما يُتيح التشغيل المباشر لملفات MP3.

اسم البلوتوث الخاص بالمنتج هو 'PWLAU_WNKBWH'.

الوظيفة	الوصف	حالة المؤشر
التشغيل	اضغط مطولاً على زر التشغيل لتشغيل سماعات الأذن.	يومض مؤشر التشغيل ببطء.
تفعيل اقتران TWS	تدخل سماعات الأذن تلقائيًا في وضع الإقران عند تشغيلها.	يومض مؤشر التشغيل ببطء.
اقتران سماعات الرأس بالهواتف المحمولة	بعد تشغيل سماعات الرأس، ادخل وضع الإقران، ثم شغل بلوتوث هاتفك للبحث عن الجهاز والاتصال به.	يبقى مؤشر التشغيل مضاءً لمدة ٣ ثوانٍ، ثم ينطفئ.
إعادة الاتصال تلقائيًا عند بدء التشغيل	تتصل سماعات الأذن تلقائيًا بآخر جهاز متصل.	يبقى مؤشر التشغيل مضاءً لمدة ٣ ثوانٍ، ثم ينطفئ.
إعادة الاتصال من الهاتف المحمول	بعد فصل الاتصال، يمكن إعادة توصيل سماعات الرأس عبر الهاتف المحمول.	يبقى مؤشر التشغيل مضاءً لمدة ٣ ثوانٍ، ثم ينطفئ.
بعد فصل السماعة خارج نطاق التغطية،	عندما يتجاوز البلوتوث نطاق العمل، سيُعاد الاتصال عند العودة إلى منطقة العمل. إذا تعذر إعادة الاتصال، فاضغط مطولاً على زر التشغيل لإعادة التشغيل.	يومض مؤشر التشغيل ببطء.
إعادة الاتصال	إذا لم يتم تشغيل سماعات الأذن بعد تشغيل البلوتوث أو فصله، فسيتم إيقاف تشغيلها بعد ٣ دقائق.	مؤشر التشغيل مضاءً ومنطفئ باستمرار.

المساعد الصوتي	اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانيتين لتفعيل المساعد الصوتي.	لا شيء
إيقاف الموسيقى مؤقتًا / تشغيلها	اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانيتين على أجهزة Apple/Android لإيقاف الموسيقى مؤقتًا أو تشغيلها.	لا شيء
تشغيل الأغنية السابقة	اضغط على زر التشغيل.	لا شيء
تشغيل الأغنية التالية	اضغط مرتين على زر الصوت "+".	لا شيء
ضبط مستوى الصوت (رفع/خفض)	اضغط مرتين على زر الصوت "-".	لا شيء
الرد على مكالمات	اضغط على زر الصوت "+" أو "-".	لا شيء
إنهاء مكالمات	اضغط على زر التشغيل للرد على المكالمات.	لا شيء
إعادة الاتصال	اضغط على زر التشغيل لإنهاء المكالمات.	لا شيء

رفض مكالمة	اضغط على زر التشغيل ثلاث مرات لإعادة الاتصال.	لا شيء
عرض مستوى الطاقة	اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانيتين لرفض المكالمات الواردة.	لا شيء
تحذير انخفاض مستوى الطاقة	عرض على أجهزة iOS أو غيرها بعد توصيلها.	لا شيء
جاري الشحن	عرض مستوى شحن البطارية. اضغط على زر التشغيل لعرض مستوى شحن البطارية المتبقي.	نعم

احتياطات السلامة

١. تجنب استخدام مواد التنظيف الكاشطة عند تنظيف المنتج.
٢. لا تعرض المنتج للحرارة أو تضعه بالقرب من مصادر النار، مثل المواقد.
٣. أبقِ المنتج بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة لتجنب أي ضرر محتمل.
٤. لا تتخلص من المنتج أبدًا عن طريق حرقه، فقد يؤدي ذلك إلى انفجاره.
٥. تجنب تفكيك المنتج أو محاولة إجراء أي تعديلات عليه، لأنه لا يحتوي على مكونات قابلة للصيانة.
٦. هذا المنتج غير مصمم للاستخدام في المطر؛ تجنب تعريضه للرطوبة.
٧. إذا كنت لا تنوي استخدام المنتج لفترة طويلة، خزنها في بيئة جافة وباردة. اشحن سماعات الرأس مرة واحدة على الأقل كل ٣ أشهر.

لإطالة عمرها الافتراضي. أبقِ المنتج بعيدًا عن درجات الحرارة العالية والغبار.

٨. أبقِ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال.

٩. احمِ المنتج من الصدمات وتجنب سقوطه.

١٠. لا تشد سماعات الرأس بشدة لتجنب تلفها.

١١. لا تغمر المنتج في الماء أو تعرضه للسوائل.

١٢. تجنب تنظيف المنتج بمنظفات كاشطة للحفاظ على سلامته.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفایات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفایات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

تواصل معنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)