

PORODO



Porodo

كاميرا رقمية مقاومة للماء
 بشاشتين وتقريب 8x

SKU: PD-CAMIP68

جدول المحتويات

١	المميزات
٢	التحضير
٣	المواصفات
٤	المنظر التخطيطي
٥	التشغيل
٥	التصوير الفوتوغرافي
٥	وظيفة التصوير المستمر
٥	وظيفة SOS
٦	وظيفة التركيز البؤري
٦	وظيفة التكبير/الصغر
٦	وظيفة مقاومة الماء
٦	غطاء الإدخال
٧	تسجيل الفيديو
٧	وظيفة الفلاش
٧	إعدادات التاريخ
٨	إعدادات المعلمات
٨	التشغيل/الحذف
٨	التكبير/الصغر أثناء التشغيل
٩	وضع التصوير الفوتوغرافي
٩	وضع التسجيل
٩	إعادة الضبط
I.	الشحن
I.	تحذير
II	الضمان
II	اتصل بنا

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.




المميزات

١. توفر الكاميرا تكبيرًا بصريًا واسع النطاق يصل إلى ١٨ ضعفًا، مما يتيح لك التقاط صور مفصلة من مسافات كبيرة دون فقدان جودة الصورة.
٢. تدعم خيارات التسجيل المتقدمة مثل التصوير الفاصل الزمني للتقطة الأحداث على مدار فترة زمنية والتسجيل المتكرر للتصوير المستمر، مما يضمن عدم تفويت أي لحظة.
٣. تتيح لك هذه الميزة التكبير على الصور أو مقاطع الفيديو والمقطعة بالفعل أثناء التشغيل، مما يسهل فحص التفاصيل والتركيز على أجزاء معينة من اللقطات.
٤. مزودة بأوضاع التركيز البؤري التلقائي الكامل وشبه التلقائي، يمكن للكاميرا ضبط التركيز بسرعة ودقة، مما يعزز وضوح الصورة في ظل ظروف التصوير المختلفة.
٥. تساعد ميزة التثبيت الإلكتروني المدمجة في تقليل التشويش المرتبط باهتزاز الكاميرا، مما يضمن صورًا حادة حتى أثناء الحركة.
٦. تتميز بشاشة IPS كبيرة وعالية الدقة توفر ألواناً نابضة بالحياة وزوايا مشاهدة واسعة، مما يعزز تجربة التصوير والمشاهدة الشاملة.
٧. تم اعتماد الكاميرا بتصنيف IP68، مما يضمن الحماية الكاملة ضد دخول الغبار ووظيفة مقاومة الماء حتى عمق ١٠ أمتار، مما يجعلها مثالية للتصوير تحت الماء والاستخدام في جميع الظروف الجوية.

التحضير

١. أدخل بطاقة TF في الكاميرا قبل الاستخدام. قم بتنسيق البطاقات الجديدة باستخدام الكاميرا الضمان التوافق والأداء الأمثل.
٢. امسح العدسة وسطح الشاشة بانتظام للحفاظ على الوضوح ومنع البقع من التأثير على جودة الصورة.
٣. قبل استخدام الكاميرا تحت الماء، تأكد من أن الفتحة محكمة الغلق تماماً. يمكن أن يؤدي الإغلاق غير السليم إلى تسرب المياه وإتلاف الكاميرا.
٤. تأكد من شحن البطارية بالكامل قبل الاستخدام وأعد شحنها على الفور حسب الحاجة للحفاظ على تشغيل الكاميرا دون انقطاع.

٥ فولت/أمبير	جهد/تيار الإدخال
٣٥.. مللي أمبير، ٧، ٣ فولت	سعة البطارية
التقاط الصور لمدة ٣-٣ ساعة (يختلف حسب الدقة)، تسجيل الفيديو لمدة ٣ ساعات (يختلف حسب الدقة)	عمر البطارية
٣ ساعات	وقت إعادة الشحن
٥ا يوماً	وقت الاستعداد
C النوع	الشحن
١ اوات	خرج مكبر الصوت
٤٨، ٢، ٨، ٦ بوصة (الشاشة الرئيسية)/٤٤، ٤٨، ٦ بوصة (الشاشة الثانوية)	دقة الشاشة
٤٨ ميجابكسل (٤٨ ميجابكسل متداخلة)	دقة الصورة
٧٢، VK، .٨، ابكسيل، يدعم K	دقة الفيديو
مدعوم حتى ٦٤ جيجابايت (غير متضمن)	فتحة بطاقة Micro SD
نعم	التنسيق
نعم	إعادة ضبط المصنع
تلقائي، تشغيل دائم، إيقاف	ضوء الفلash
١٨ × تقرير رقمي	التكبير
سلسلة ٦٩	شريحة الجهاز
٢٢ جرام	W.N(الجسم)
كابل شحن من النوع C، كاميرا	محتويات العبوة
ABS+سبائك الالمنيوم	المادة



أدخل بطاقة TF. اضغط مع الاستمرار على  لعدة ثوانٍ؛ سيتم تشغيل الكاميرا تلقائياً.

التصوير الفوتوغرافي

١. لإعداد الافتراضي عند بدء التشغيل هو وضع التركيز الثابت.
٢. للتقاط الصور في وضع التركيز الثابت، ما عليك سوى الضغط على الزر .
٣. أثناء وضع التصوير الفوتوغرافي، يمكنك الاختيار من بين أوضاع التصوير المختلفة مثل ."scene shooting","smiling face shooting", و"timed shooting" و"continuous shooting" تتوفر هذه الخيارات في قائمة الأوضاع.
٤. لإعدادات التصوير الفوتوغرافي القياسية، اضغط لفترة طويلة على .
٥. في قائمة الإعدادات، لديك خيار اختيار بين أوضاع التركيز التلقائي بالكامل وشبه التلقائي.
٦. استخدم  للتبديل بين شاشات العرض الأمامية والخلفية.

وظيفة التصوير المستمر

١. عند تشغيل الجهاز، اضغط على  لتنشيط وضع التصوير المستمر.
٢. اضغط على زر الغالق للتقاط صور متعددة في تتبع سريع.

وظيفة SOS

١. سواء كانت الكاميرا قيد التشغيل أو متوقفة عن التشغيل، فإن الضغط على الزر SOS سيؤدي إلى تنشيط ضوء وامض مستمر عالي الكثافة.
٢. اضغط على الزر SOS مرة أخرى لإيقاف الضوء الومض.

تبليغ: استخدم وظيفة SOS بحذر. بمجرد تنشيطها، إذا لم يتم إيقاف تشغيلها، فستستمر في الوميض حتى يتم استنفاف البطارية تماماً.

ملاحظة: تتمتع وظيفة SOS بالأولوية على الميزات الأخرى. عندما تكون وظيفة SOS نشطة، لن يعمل فلاش الصور بشكل طبيعي.

وظيفة التركيز البؤري

١. وضع التركيز الثابت: يدعم التصوير من متر واحد إلى ما لا نهاية. لالتقاط صورة، ما عليك سوى الضغط على زر الغالق برفق.
٢. الوضع شبه التلقائي: يدعم التصوير المакرو من ٥ سم إلى ٣ سم والتصوير عن بعد من ٣ سم إلى ما لا نهاية. في هذا الوضع، اضغط على زر الغالق نصف ضغطة حتى يتغير إطار التركيز من الأحمر إلى الأخضر، مما يشير إلى تحقيق التركيز، ثم اضغط على زر الغالق بالكامل لالتقاط الصورة.

٣. الوضع التلقائي بالكامل: يدعم التصوير الماكرو عن قرب من ٥ سم إلى ٣ سم والتصوير عن بعد من ٣ سم إلى ما لا نهاية. تركز الكاميرا تلقائياً على الموضوع؛ بمجرد أن تكون الصورة على الشاشة في تركيز واضح، اضغط على زر الغالق لالتقاط صورة واضحة.

وظيفة التكبير/التصغير

أثناء التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو، يمكنك ضبط مستوى تكبير الكاميرا:


١. اضغط على الزر **T** للتكتير تدريجياً، مما يوفر رؤية أقرب للموضوع.
٢. اضغط على الزر **W** للتصغير تدريجياً، مما يوسع مجال رؤيتك.

وظيفة مقاومة الماء

١. تم تصميم الكاميرا لتكون مقاومة للماء حتى عمق ١٠ أمتار، مما يسمح بالتصوير تحت الماء دون الحاجة إلى غلاف إضافي.
٢. قبل تعريض الكاميرا للماء، تأكد من إغلاق غطاء الإدخال الموجود في الجزء السفلي من الكاميرا بشكل كامل وآمن للحفاظ على سلامة مقاومة الماء.
٣. بعد استخدام الكاميرا في الماء، تذكر مسح أي قطرات ماء من على السطح برفق.


غطاء الإدخال

١. للإغلاق: ادفع الفتحة في اتجاه السهم وثبتها بقفلها في مكانها.
٢. للفتح: اضغط على مفتاح الفتحة وحرك الفتحة في اتجاه السهم لفتحها.



مفتاح الغطاء

مغلق



مفتاح الغطاء

مفتوح

تسجيل الفيديو

١. قم بتشغيل الكاميرا واضغط على الزر للوصول إلى واجهة تسجيل الفيديو.
٢. قم بتنشيط التركيز التلقائي: عند الدخول إلى وضع تسجيل الفيديو، تقوم الكاميرا تلقائياً بتمكين ميزة التركيز التلقائي لضمان الوضوح الأمثل.
٣. بعد التسجيل، اضغط على الزر .
٤. سيظهر رمز أحمر ويومض على شاشة العرض للإشارة إلى أن التسجيل نشط.
٥. اضغط على الزر مرة أخرى لإيقاف التسجيل وحفظه.

وظيفة الفلاش

١. عند تشغيل الكاميرا، فإن كل ضغطة على الزر ستؤدي إلى التبديل بين إعدادات الفلاش الأربع: تلقائي، وتشغيل، وتشغيل دائم، وإيقاف.
 ٢. تلقائي: في هذا الوضع، يتم تنشيط الفلاش تلقائياً بناءً على ظروف الإضاءة المحيطة أثناء التصوير.
 ٣. تشغيل: يضمن هذا الإعداد إطلاق الفلاش مع كل ضغطة على زر الغالق، بغض النظر عن ظروف الإضاءة.
 ٤. تشغيل دائم: سيعمل الفلاش باستمرار عند تحديد هذا الوضع.
 ٥. إيقاف: لن يتم تنشيط الفلاش في هذا الوضع.
- نصائح: بشكل افتراضي، يتم إيقاف تشغيل الفلاش للحفاظ على عمر البطارية. كما استعود الكاميرا تلقائياً إلى وضع إيقاف تشغيل الفلاش في كل مرة يتم فيها تشغيلها.

إعدادات التاريخ

١. أدخل عمود "التاريخ والوقت" في وضع معلمات الإعدادات عند تشغيل الجهاز.

٢. في واجهة إعدادات "التاريخ والوقت"، استخدم الزرين و لضبط المعلمات والزررين و للتنقل عبر خيارات الإعداد.

٣. اضغط على الزر **K** لتأكيد إعداداتك والخروج من القائمة.

٤. اضغط على الزر للعودة إلى مستويات القائمة السابقة خطوة بخطوة.

إعدادات المعلمات

١. اضغط على الزر **M** للدخول إلى عمود "وضع المعلمات" عند تشغيل الجهاز.

٢. استخدم الزرين و للتنقل وتحديد العمود المطلوب وفقاً لاحتياجاتك.

٣. بعد الضبط، اضغط على الزر **K** لتأكيد اختيار المعلمات.

٤. اضغط على الزر للعودة إلى قائمة المستوى العلوي خطوة بخطوة.

التشغيل/الحذف

١. اضغط لفترة وجيزة على الزر في واجهة التصوير الفوتوغرافي أو تسجيل الفيديو للدخول إلى وضع التشغيل.

٢. تبديل وضع التشغيل: اضغط على الزرين و للتبديل بين تشغيل الفيديو والصورة.

٣. اضغط على الزر **K** للوصول إلى صفحة الخيارات لمعاينة التشغيل.

٤. اضغط على الزر [القائمة] للدخول إلى قائمة وضع التشغيل.

٥. استخدم الزرين و للتنقل وتحديد عمود الوظائف المطلوب وفقاً لمطالباتك.

٦. تأكيد التشغيل/إيقاف المؤقت: اضغط على الزر **K** لتشغيل الفيديو أو إيقافه مؤقتاً.

٧. قائمة الحذف: أثناء وجودك في واجهة التشغيل، اضغط على الزر **M** للوصول إلى قائمة الحذف.

٨. الخروج من التشغيل: اضغط على الزر للخروج من وضع التشغيل.

التكبير/التصغير أثناء التشغيل

١. ادخل إلى وضع "playback" واضغط على الزر **M** لتنشيط التكبير أثناء التشغيل.

٢. اضغط على الزر **T** باستمرار لتكبير الصورة خطوة بخطوة. اضغط على الزر **W** للتصغير.

٣. استخدم الزرين و لتحريك الصورة المكبرة رأسياً، والزررين و لتحريكها أفقياً للفحص التفصيلي.

٤. بعد التكبير، اضغط على الزر لإعادة الصورة إلى حجمها الأصلي. اضغط على الزر للخروج من وضع تكبير التشغيل.

وضع التصوير الفوتوغرافي

١. تصوير الوجوه المبتسمة: عند تفعيله، ستلتقط الكاميرا الصور تلقائياً بناءً على الابتسamas التي تم اكتشافها على الوجه.

٢. التصوير المستمر: عند تفعيل هذا الخيار، ستلتقط الكاميرا الصور بناءً على عدد اللقطات المتتالية المحددة في القائمة مع كل ضغطة على زر الغالق.

٣. التصوير المؤقت: قم بتفعيل هذا الخيار، وستلتقط الكاميرا الصور تلقائياً بعد الفاصل الزمني المحدد.

للمزيد: للتقاط صور شخصية، يمكنك التبديل إلى شاشة العرض الصغيرة والتقط الصور أو مقاطع الفيديو أثناء مواجهة الشاشة الصغيرة.

وضع التسجيل

١. التسجيل المتكرر: عند تفعيله، تسجل الكاميرا بشكل مستمر في حلقة.

٢. إذا امتلأت وحدة تخزين بطاقة TF، فسيتم حذف أقدم التسجيلات تلقائياً، مع الاحتفاظ بالمحتوى الأحدث.

٣. سيستمر التسجيل حتى نفاد البطارية وإغلاق الجهاز تلقائياً بسبب إنذار انخفاض الجهد.

٤. التسجيل في وقت أقل: عند تشغيل هذا الخيار، تسجل الكاميرا المحتوى وفقاً لوقت الضغط المحدد. عندما تملئ بطاقة التخزين، سيحفظ الجهاز تلقائياً ويتوقف عن التسجيل.

إعادة الضبط

١. إذا عطلت الكاميرا بسبب التشغيل غير السليم أو أي تشوهات أخرى، فيجب إعادة ضبطها.

٢. اضغط باستمرار على المفتاح والمفتاح لمدة ثانية في نفس الوقت.

الشحن

١. عند ظهور تحذير انخفاض الجهد، يجب شحن الكاميرا على الفور.
٢. استخدم كابل Type-C وشاحن ٥ فولت / ١ أمبير للشحن.
٣. سيضيء مؤشر الشحن باللون الأحمر أثناء الشحن وسيطفأ بمجرد شحن البطارية بالكامل.

تحذير

٤. يجب فحص الأسلاك وأغطية القابس والمكونات الأخرى بانتظام بحثاً عن أي ضرر.
٥. في حالة العثور على أي ضرر، توقف عن استخدام الجهاز على الفور.
٦. البطارية المدمجة ٧، ٣ فولت غير قابلة للصيانة من قبل المستخدم ولا ينبغي تفكيكها أو استبدالها.
٧. في حالة تلف البطارية، يرجى الاتصال بمحترفي الخدمة المعتمدين.

UK
CA



FCC



CE



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [واملاً النموذج بالمعلومات الخاصة بك](https://porodo.net/warranty). ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الكتروني: www.porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: **Porodo**