

# porodo



## Porodo Gaming

تلفزيون أندرويد وجهاز الألعاب ٢+٦ جيجابايت

٥+٤ جيجا هرتز مع أكثر من ....العبة مدمجة

SKU: PDX525

# جدول المحتويات

|    |                        |
|----|------------------------|
| ١  | نظرة عامة              |
| ٢  | المميزات               |
| ٣  | المواصفات              |
| ٤  | التشغيل/الايقاف والسكن |
| ٥  | تعليمات الاستخدام      |
| ٦  | إدخال البطاقة          |
| ٧  | دليل الاتصال           |
| ٨  | إعادة الضبط            |
| ٩  | الضمان                 |
| ١٠ | اتصل بنا               |

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

نظرة عامة

تم تقديم أفق جديد من الترفيه وإثارة الألعاب مع جهاز Porodo Gaming Android TV و Game Stick. تم تجهيز الجهاز بمكتبة ضخمة تضم أكثر من ...العبة مدمجة، وهو مصمم لإشراك وإثارة اللاعبين على جميع المستويات. يتم ضمان الأداء السلس وال سريع من خلال ذاكرة الوصول العشوائي القوية بسعة ٢ جيجابايت، مما يسهل التنقل السلس عبر التطبيقات والألعاب. يمكن تحسين إعداد الألعاب من خلال استخدام فتحة Micro SD، والتي توفر خيارات تخزين إضافية.

## المميزات

٤. استمتع بصور مذهلة وحادة مع دعم فك تشفير الفيديو بدقة ٤K.
  ٥. استمتع باتصال سريع وموثوق به مع شبكة Wi-Fi ثنائية النطاق تدعم شبكات ٤G، جيجاهرتز و Gigahertz لتحسين البث وتقليل الانقطاعات.
  ٦. يمكنك إعداد جهازك بسهولة باستخدام واجهة توصيل وتشغيل بسيطة، مما يجعله سهل الاستخدام ويمكن الوصول إليه للاستخدام الفوري.

المواصفات

## تشغيل/إيقاف التشغيل والسكن

١. قم بتوصيل الصندوق بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI، وقم بتوصيل الصندوق بمحول الطاقة، وقم بتوصيل الماوس أو الماوس الهوائي أو أجهزة الإدخال الأخرى باستخدام منفذ USB.
٢. بعد توصيل الجهاز والكابل، سيتحول مؤشر LED للطاقة إلى اللون الأزرق.
٣. ينطفئ مؤشر LED للطاقة عند فصل الجهاز والكابل.
٤. للدخول إلى وضع السكون أثناء تشغيل الجهاز، اضغط على زر الطاقة في جهاز التحكم عن بعد.
٥. في وضع السكون، سيؤدي الضغط على زر الطاقة في جهاز التحكم عن بعد إلى تنشيط الجهاز.

## تعليمات الاستخدام

عند تشغيل الجهاز، اتبع الخطوات التالية:

١. **افتح التطبيقات**  
استخدم مفاتيح الأسهم في جهاز التحكم عن بعد لتحديد البرنامج المطلوب، ثم اضغط على زر OK لفتحه.
٢. **انتقل إلى التطبيقات**  
عرض البرامج المستخدمة مؤخراً، انقر فوق "My Apps". يمكنك بعد ذلك تحديد أي رمز برنامج للتبديل إلى هذا التطبيق حسب رغبتك.
٣. **أغلق التطبيقات**  
انقر فوق الرمز  لعرض البرامج المستخدمة مؤخراً. حدد أي برنامج بالنقر مع الاستمرار، ثم اسحبه إلى منطقة فارغة لإغلاق التطبيق.  
**ملاحظة:** هذه الوظيفة متاحة فقط في وضع الماوس.

٤. **العودة إلى الشاشة الرئيسية**
  - A. انقر فوق أيقونة  الصفحة الرئيسية للعودة إلى الشاشة الرئيسية.
  - B. يمكنك أيضاً الضغط على أيقونة الصفحة الرئيسية في جهاز التحكم عن بعد  للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

## إدخال البطاقة

### A. بيانات التخزين الخارجية

للوصول إلى البيانات من جهاز تخزين خارجي:

- A. أدخل محرك أقراص USB محمول أو قرصاً صلباً قابلاً للإزالة في منفذ USB أثناء تشغيل الجهاز.

B. سيظهر رمز  في الزاوية العلوية اليسرى من سطح المكتب.

- C. افتح "File Browser"؛ سيتم إدراج محرك أقراص USB (المسمى "USB(A:)" ضمن ".Local Disk"

محرك أقراص USB جاهز الآن للاستخدام.

### G. بطاقة TF

للوصول إلى البيانات من بطاقة TF :

- A. أدخل بطاقة TF في الجهاز أثناء تشغيله.

B. سيظهر رمز  في الزاوية العلوية اليسرى من سطح المكتب.

- C. افتح "File Browser"؛ سيتم تحديد بطاقة TF وتظهر ضمن ".Local Disk" .D. بطاقة TF جاهزة الآن للتشغيل

## دليل الاتصال

### I. وظيفة Wi-Fi

لتفعيل وظيفة Wi-Fi :

- A. الشاشة الرئيسية ← ← Network ← SETTINGS ← حدد "Wi-Fi" لتفعيل وظيفة Wi-Fi.
- B. اختر نقطة اتصال ← Input Password ← اتصل بالشبكة.

### G. وظيفة Ethernet

لتفعيل وظيفة Ethernet :

- A. الشاشة الرئيسية ← ← Network ← SETTINGS ← حدد "Ethernet" لتفعيل وظيفة Ethernet .

B. أدخل كابل الشبكة؛ سيتم إنشاء اتصال الشبكة تلقائياً.

### ٣. نقطة اتصال WLAN

A. الشاشة الرئيسية ← SETTINGS ← Other ← More Setting ← ...More ← Portable . "Portable Wi-Fi Hotspot" ← حدد "Hotspot محمولة"

B. حدد "Network SSID" و "Security" و "Password" لتكوين معلومات Wi-Fi نقطه اتصال .  
**ملاحظة:** تأكد من توصيل الجهاز بالشبكة السلكية؛ ومن ثم يمكن استخدامه كنقطة دعم الوصول إلى أجهزة لاسلكية إضافية Wireless Access Point (AP)

## إعادة الضبط

١. فك ضغط البرنامج الثابت (ROM) الذي تم تزيله ووضعه في جذر بطاقة SD المنسقة.
٢. أدخل بطاقة SD في الصندوق المغلق، مع التأكد من عدم توصيل كبل الطاقة وعدم توصيل أي أجهزة تخزين USB خارجية.
٣. استخدم عود أسنان للضغط مع الاستمرار على الزر المخفى داخل منفذ AV في الصندوق أثناء توصيل كبل الطاقة. لا تترك الزر حتى يظهر شعار روبرت على الشاشة.
٤. سيتم تشغيل التحديث تلقائياً. بمجرد اكتماله، حدد "Reboot". يمكنك تجاهل أي أخطاء تظهر بعد التحديث لأنها غير ذات صلة بجهازك.
٥. بعد إعادة تشغيل النظام، انتقل إلى Settings < Wi-Fi للتحقق من وظيفة Wi-Fi. قم بتشغيل Wi-Fi إذا كان مغلقاً، وتتأكد من إمكانية الاتصال بنجاح.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [واملاً النموذج بالمعلومات الخاصة بك](https://porodo.net/warranty). ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريديًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
<https://www.porodo.net/warranty>

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:  
[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)  
الموقع الكتروني: [www.porodo.net](http://www.porodo.net)  
خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)  
انستغرام: **Porodo**