

porodo



Porodo Gaming

وحدة تحكم PS و Game Stick للتلفزيون بنظام Android

بسعة ٢+١٦ جيجابايت وتردد ٥+٤,٢ جيجاهرتز و ١٠٠٠+ لعبة مدمجة

SKU: PDX540

٢	نظرة عامة
٢	المميزات
٢	المواصفات
٣	التشغيل/الإيقاف والسكون
٣	تعليمات الاستخدام
٤	إدخال البطاقة
٤	إرشادات التوصيل
٥	إعادة الضبط
٦	الضمان
٦	اتصل بنا

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمنًا للرجوع إليه في المستقبل.

نظرة عامة

تم تقديم أفق جديد من الترفيه وإثارة الألعاب مع جهاز Porodo Gaming Android TV و Game Stick. تم تجهيز الجهاز بمكتبة ضخمة تضم أكثر من ١٠٠٠ لعبة مدمجة، وهو مصمم لإشراك وإثارة اللاعبين على جميع المستويات. يتم ضمان الأداء السلس والسريع من خلال ذاكرة الوصول العشوائي القوية بسعة ٢ جيجابايت، مما يسهل التنقل السلس عبر التطبيقات والألعاب. يمكن تحسين إعداد الألعاب من خلال استخدام فتحة Micro SD، والتي توفر خيارات تخزين إضافية.

المميزات

- ١. استمتع بصور مذهلة وحادة مع دعم فك تشفير الفيديو بدقة ٨K و ٤K.
- ٢. استمتع باتصال سريع وموثوق به مع شبكة Wi-Fi ثنائية النطاق تدعم شبكات ٢،٤ جيجاهرتز وه جيجاهرتز لتحسين البث وتقليل الانقطاعات.
- ٣. يمكنك إعداد جهازك بسهولة باستخدام واجهة توصيل وتشغيل بسيطة، مما يجعله سهل الاستخدام ويمكن الوصول إليه للاستخدام الفوري.

المواصفات

وحدة المعالجة المركزية (CPU)	H٣١٣ رباعي النواة
وحدة معالجة الرسومات (GPU)	G٣١ OpenGL ٣،٢
الذاكرة العشوائية (RAM)	٢ جيجابايت
الذاكرة للقراءة فقط (ROM)	١٦ جيجابايت
فتحة ذاكرة Micro SD	حتى ٦٤ جيجابايت (غير متضمنة)
التحديثات	عبر الهواء (OTA)
إصدار Android	١٢،١
ترميز الفيديو	١٠٨٠ بكسل بمعدل ٦٠ إطارًا في الثانية، ١٠٨٠*٢ بكسل بمعدل ٣٠ إطارًا في الثانية
HDMI	٢K، ٤K، ٨K

تشغيل/إيقاف التشغيل والسكون

١. قم بتوصيل الصندوق بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI، وقم بتوصيل الصندوق بمحول الطاقة، وقم بتوصيل الماوس أو الماوس الهوائي أو أجهزة الإدخال الأخرى باستخدام منفذ USB.

٢. بعد توصيل الجهاز والكابل، سيتحول مؤشر LED للطاقة إلى اللون الأزرق.

٣. ينطفئ مؤشر LED للطاقة عند فصل الجهاز والكابل.

٤. للدخول إلى وضع السكون أثناء تشغيل الجهاز، اضغط على زر الطاقة في جهاز التحكم عن بُعد.

٥. في وضع السكون، سيؤدي الضغط على زر الطاقة في جهاز التحكم عن بُعد إلى تنشيط الجهاز.

تشغيل/إيقاف التشغيل والسكون

عند تشغيل الجهاز، اتبع الخطوات التالية:

١. افتح التطبيقات

استخدم مفاتيح الأسهم في جهاز التحكم عن بُعد لتحديد البرنامج المطلوب، ثم اضغط على زر OK لفتحه.

٢. انتقل إلى التطبيقات

عرض البرامج المستخدمة مؤخرًا، انقر فوق "My Apps". يمكنك بعد ذلك تحديد أي رمز برنامج للتبديل إلى هذا التطبيق حسب رغبتك.

٣. أغلق التطبيقات

انقر فوق الرمز  لعرض البرامج المستخدمة مؤخرًا. حدد أي برنامج بالنقر مع الاستمرار، ثم اسحبه إلى منطقة فارغة لإغلاق التطبيق.

ملاحظة: هذه الوظيفة متاحة فقط في وضع الماوس.

٤. العودة إلى الشاشة الرئيسية

A. انقر فوق أيقونة  الصفحة الرئيسية للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

B. يمكنك أيضًا الضغط على أيقونة الصفحة الرئيسية في جهاز التحكم عن بُعد  للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

إدخال البطاقة

١. بيانات التخزين الخارجية

للوصول إلى البيانات من جهاز تخزين خارجي:

A. أدخل محرك أقراص USB محمول أو قرصًا صلبًا قابلاً للإزالة في منفذ USB أثناء تشغيل الجهاز.

B. سيظهر رمز  في الزاوية العلوية اليسرى من سطح المكتب.

C. افتح "متصفح الملفات"؛ سيتم إدراج محرك أقراص USB (المسمى "USB(A:)") ضمن "القرص المحلي".

محرك أقراص USB جاهز الآن للاستخدام.

٢. بطاقة TF

للوصول إلى البيانات من بطاقة TF:

A. أدخل بطاقة TF في الجهاز أثناء تشغيله.

B. سيظهر رمز  في الزاوية العلوية اليسرى من سطح المكتب.

C. افتح "File Browser"؛ سيتم تحديد بطاقة TF وتظهر ضمن "Local Disk".

D. بطاقة TF جاهزة الآن للتشغيل.

دليل الاتصال

١. وظيفة Wi-Fi

لتفعيل وظيفة Wi-Fi:

A. الشاشة الرئيسية ← SETTINGS ← Network ← حدد "Wi-Fi" لتفعيل وظيفة Wi-Fi.

B. اختر نقطة اتصال ← Input Password ← اتصل بالشبكة.

٢. وظيفة Ethernet

لتفعيل وظيفة Ethernet:

A. الشاشة الرئيسية ← SETTINGS ← Network ← حدد "Ethernet" لتفعيل وظيفة

Ethernet.

B. أدخل كابل الشبكة؛ سيتم إنشاء اتصال الشبكة تلقائيًا.

- A.** الشاشة الرئيسية ← SETTINGS ← Other ← More Setting ← More ... ← Portable Hotspot ← محمولة ← حدد "Portable Wi-Fi Hotspot".
- B.** حدد "إعداد نقطة اتصال Wi-Fi" لتكوين معلومات "Network SSID" و "Security" و "Password".
- ملاحظة:** تأكد من توصيل الجهاز بالشبكة السلكية؛ ومن ثم يمكن استخدامه كنقطة (AP) wireless Access Point لدعم الوصول إلى أجهزة لاسلكية إضافية.

إعادة الضبط

- ١.** فك ضغط البرنامج الثابت (ROM) الذي تم تنزيله ووضعه في جذر بطاقة SD المنسقة.
- ٢.** أدخل بطاقة SD في الصندوق المغلق، مع التأكد من عدم توصيل كبل الطاقة وعدم توصيل أي أجهزة تخزين USB خارجية.
- ٣.** استخدم عود أسنان للضغط مع الاستمرار على الزر المخفي داخل منفذ AV في الصندوق أثناء توصيل كبل الطاقة. لا تترك الزر حتى يظهر شعار روبرت على الشاشة.
- ٤.** سيتم تشغيل التحديث تلقائيًا. بمجرد اكتماله، حدد "Reboot". يمكنك تجاهل أي أخطاء تظهر بعد التحديث لأنها غير ذات صلة بجهازك.
- ٥.** بعد إعادة تشغيل النظام، انتقل إلى Wi-Fi < Settings للتحقق من وظيفة Wi-Fi. قم بتشغيل Wi-Fi إذا كان مغلقًا، وتأكد من إمكانية الاتصال بنجاح.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: www.porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: **Porodo**