

LéPRESSO



LePresso

ماكينة تحضير القهوة بالتقشير
والإسبريسو المزدوجة مع جهاز
تبخير الحليب ومقاييس التدفق

BK-SKU: LPCFFM0002

١	المميزات
٢	احتياطات السلامة
٣	نظرة عامة على المنتج
٤	لوحة التحكم
٥	تعليمات الزر
٦	دليل العرض
٧	قبل الاستخدام الأول
٨	دليل التشغيل
٩	A. تحضير القهوة بالتنقيط
٩	B. تحضير الإسبريسو
١٠	C. تحضير البخار
١١	وضع الاستعداد
١٢	تمكين/تعطيل الصوت
١٣	عطل NTC
١٤	التنظيف والصيانة
١٥	إزالة الترببات الكلسية
١٦	احتياطات السلامة الهامة
١٧	نصائح
١٨	المواصفات
١٩	التصريف
٢٠	الضمان
٢١	اتصل بنا

١. تتميز الماكينة بنظام ترموملوك يضمن التسخين السريع والتحكم الدقيق في درجة الحرارة للحصول على أفضل تحضير للقهوة.
٢. يتضمن التصميم الخارجي لوحة زخرفية من الفولاذ مقاوم للصدأ المصقول، مما يضفي مظهراً أنيقاً وعصرياً على ماكينة القهوة.
٣. توفر شاشة LCD رؤية واضحة مع خلفية بيضاء وخط أسود غامق لقراءة الإعدادات والموقتات بسهولة.
٤. شاشة LCD محاطة بحلقة مزينة بالكريوم، مما يمنح الماكينة مظهراً أنيقاً ولاماً.
٥. الأزرار الموجودة على الماكينة مطلية باللون الفضي، مما يوفر لمسة فاخرة وأنيقة.
٦. مقبض الكراف مزين بالفولاذ مقاوم للصدأ المصقول لمزيد من المتنانة والجماليات الاحترافية.

احتياطات السلامة

- عند استخدام الأجهزة الكهربائية، يُرجى دائمًا الالتزام بالاحتياطات الأساسية التالية:
١. تأكد من أن جهد الجهاز يتطابق مع الجهد المحدد على لوحة الاسم قبل الاستخدام.
 ٢. إذا كان سلك الطاقة تالفاً، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة أو شخص مؤهل مماثل لمنع حدوث أي مخاطر.
 ٣. لمنع حدوث حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة، لا تقم بغمر السلك أو القابس أو الجهاز نفسه في الماء أو أي سوائل أخرى.
 ٤. يجب مراقبة الجهاز دائمًا عند استخدامه بالقرب من الأطفال.
 ٥. افصل الجهاز عن مصدر الطاقة عندما لا يكون قيد الاستخدام، وقبل تركيب أو إزالة الأجزاء، وقبل التنظيف. اترك الجهاز ليبرد قبل التعامل معه.
 ٦. استخدام ملحقات غير معتمدة قد يسبب حريقاً أو صدمة كهربائية أو إصابة.
 ٧. هذا الجهاز غير مصمم للاستخدام في الهواء الطلق.

٨. تأكد من أن السلك لا يت Dell على حافة الطاولة أو سطح العمل، أو يتلامس مع الأسطح الساخنة.

٩. تجنب وضع الجهاز بالقرب من أو على مشاعل الغاز الساخنة أو المشاعل الكهربائية، أو داخل فرن ساخن.

١٠. استخدم الجهاز فقط للأغراض التي صمم من أجلها.

١١. لا تضع الحاويات الساخنة فوق أو بالقرب من الجهاز.

١٢. تأكد من أن ماكينة القهوة تحتوي على ماء قبل التشغيل؛ لا تقم بتشغيلها بدون ماء.

١٣. الحاوية التي تأتي مع الجهاز مصممة خصيصاً للاستخدام معه و يجب عدم استخدامها على مصادر الحرارة المباشرة مثل المواقد.

١٤. لا تنظف حاوية الجهاز بمنظفات قاسية أو صوف فولاذي أو أي مواد كاشطة أخرى.

١٥. لفصل الجهاز بأمان، قم بإيقاف تشغيله، ثم أزل القابس من المقبس عن طريق الإمساك بالقابس نفسه وليس بالسلك.

١٦. كن حذراً عند فتح الغطاء أثناء دورات التخمير، حيث يمكن أن يتسبب البخار في حرائق.

١٧. بعض أجزاء الجهاز تبقى ساخنة أثناء الاستخدام؛ تعامل فقط مع المقابض أو الأيدي.

١٨. لا تترك الدورق فارغاً على صفيحة التسخين لأنه قد يتشقق.

١٩. توقف عن استخدام الدورق إذا أظهر أي تشققات أو إذا كانت المقابض مفكوكة أو ضعيفة، حيث إنه مصمم للاستخدام بعناية خاصة نظرًا لكونه هشاً.

٢٠. تجنب وضع الدورق على أي أسطح ساخنة.

٢١. لا تغمز الجهاز في الماء.

٢٢. أبقِ الجهاز وسلكه بعيداً عن متناول الأطفال دون سن ٨ سنوات.

٢٣. يمكن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم ٨ سنوات فما فوق استخدام هذا الجهاز تحت الإشراف، شريطة أن يفهموا المخاطر المرتبطة بذلك.

٢٤. من المهم التأكد من أن الأطفال لا يقومون بمهام التنظيف أو الصيانة.

٢٥. هذا الجهاز ليس لعبة؛ لا ينبغي للأطفال اللعب به.

٦٧. يمكن تشغيل هذا الجهاز من قبل الأفراد الذين يعانون من قيود جسدية أو حسية أو عقلية ولديهم خبرة ومعرفة قليلة، بشرط أن يتم الإشراف عليهم بشكل كافٍ وأن يفهموا المخاطر المحتملة.

٦٨. تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام في بيئات متنوعة، بما في ذلك البيئات المنزلية، ومطابخ الموظفين في المناطق التجارية، والمزارع، وأماكن الضيافة مثل الفنادق والموتيلات، وفي بيئات النزل والضيافة.

٦٩. احتفظ بهذه التعليمات للرجوع إليها في المستقبل.

نظرة عامة على المنتج



لوحة التحكم



١. زر ومؤشر "POWER" - ينشط الجهاز ويعرض حالة الطاقة الخاصة به.
٢. زر ومؤشر "التسخين المسبق للبخار" - يسخن الجهاز لتوليد البخار، كما يشير الضوء.
٣. زر ومؤشر "  " - يبدأ تحضير القهوة، مع ضوء يشير إلى أنه نشط.
٤. زر ومؤشر "  " - يبدأ تحضير الإسبريسو، مع مؤشر لتأكيد التشغيل.
٥. زر ومؤشر "الدقيقة" - يضبط المؤقت بزيادات دقيقة، مع عرض الدقائق الحالية.
٦. زر ومؤشر "الساعة" - يضبط الساعة للعمليات المجدولة، مع مؤشر لعرض الساعة المحددة.
٧. زر "البرنامج" والمؤشر - يسمح بضبط برنامج تخمير محددة، ويشير الضوء إلى ذلك.
٨. زر "إيقاف التخمير" والمؤشر - يوقف عمليات التخمير ويشير إلى إيقاف تشغيل الجهاز.

دليل العرض

١.  : يعرض الوقت.
٢.  : فاتح - يشير إلى قوة تخمير خفيفة.
٣.  : متوسط - يشير إلى قوة تخمير متوسطة.
٤.  : قوي - يشير إلى قوة تخمير قوية.
٥.  : قوي جداً - يشير إلى قوة تخمير قوية جداً.
٦. "CLEAN": يشير إلى أن الجهاز يحتاج إلى التنظيف.
٧. "PROGRAM": يعرض وقت التشغيل التلقائي المحدد للتخمير التلقائي.

١. تأكد من تضمين جميع الملحقات وأن الوحدة سليمة.
٢. نظف جميع الأجزاء القابلة للفصل جيداً وتعرف على الأجزاء ووظائفها.
٣. املأ خزان المياه إلى أقصى مستوى وشغل الجهاز بالماء فقط، بدون مسحوق القهوة، ثم تخلص من الماء.

دليل التشغيل

يتميز الجهاز بنظامين للتخمير: "نظام تخمير القهوة بالتنقيط" و"نظام تخمير الإسبريسو".

A. صنع القهوة المقطرة

١. ملء خزان المياه: افتح غطاء خزان مياه القهوة بالتنقيط وأضف مياه شرب نقية.
ملاحظة: لا تتجاوز المستوى الأقصى كما هو موضح على مقياس مستوى المياه. يمكن لكل دورة تخمير تخمير ٤ أكواب من القهوة كحد أقصى.
٢. تحضير فلتر القهوة: ضع الفلتر في قمع القهوة، ثم أدخل القمع في حامل القمع، مع التأكد من تثبيته بشكل صحيح.
٣. إضافة مسحوق القهوة: أضف الكمية المطلوبة من مسحوق القهوة إلى الفلتر. يتطلب كوب القهوة القياسي عادةً ملعقة مسطوية من مسحوق القهوة، ولكن اضبط الكمية وفقاً لتفاصيلات ذوقك. للحصول على نتائج مثالية، يوصى باستخدام ٦ جراماً من مسحوق القهوة لكل ٤ أكواب من الماء. أعد الغطاء العلوي بعد إضافة مسحوق القهوة.

٤. ضع إبريق الزجاج مع غطائه أفقياً على لوح التسخين، مع التأكد من محاذاة الخط المركزي للإبريق مع صمام منع التنسيط.

٥. قم بتوصيل الجهاز بمصدر طاقة. ستضيء جميع أيقونات الشاشة لمدة ثانية مع صوت صفير، يتبعه إضاءة أيقونة قوة القهوة. ستومض مؤشرات "الساعة" و"الساعة مساءً" و"الوقت" لمدة ٥ ثوانٍ، وخلال هذه الثوانٍ يمكنك ضبط الوقت باستخدام الزرين "الساعة" و"الدقيقة". بمجرد ضبط الوقت، سيعود الجهاز إلى وضع الاستعداد، ويعرض الوقت وقوة القهوة المحددة.

٦. اضغط على زر "BREW-OFF" لبدء عملية تحضير القهوة.

تحذير: لا تفتح الغطاء العلوي أثناء التشغيل لتجنب الحرائق.

ملاحظة: زر "BREW-OFF" هو الزر الوحيد الذي يعمل خلال عملية التحضير.

٧. بمجرد أن تبدأ القهوة في التدفق من الفوهة إلى الدورق الزجاجي، ستكمّل الآلة عملية التحضير وستنتقل تلقائياً إلى وضع الحفاظ على الحرارة. ستتصدر الآلة ثلاثة نغمات للإشارة إلى أنها في وضع الحفاظ على الحرارة. يستمر وضع الحفاظ على الحرارة لمدة ٣ دقائق.

٨. في وضع الحفاظ على الحرارة، سيظهر "TIME SINCE BREW" على شاشة LCD، وستنطفئ إضاءة الخلفية.

ملاحظة: يمكنك إزالة الدورق لتقديم القهوة في أي وقت أثناء التحضير، وستتوقف الآلة تلقائياً عن التنقيط. ولكن لا تترك الدورق خارجاً لأكثر من ٣ ثانية.

٩. لضبط وقت الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على زر "HOUR" أو "MINUTE" لمدة ٣ ثوانٍ. ستومض مؤشرات "Time" و "AM" أو "PM" و "Clock"، بينما يظل مؤشر "Strength with one bean" مضاءً بشكل ثابت. يمكنك بعد ذلك استخدام أزرار "HOUR" و "MINUTE" لضبط وقت الاستعداد.

١٠. بعد ضبط الوقت، سيستمر وميض وقت الاستعداد لمدة ٥ ثوانٍ لتأكيد الإعداد.

١١. بدلاً من ذلك، يمكنك الضغط على زر "PROGRAM" لتأكيد وقت الاستعداد، وبعد ذلك ستعود الآلة إلى وضع الاستعداد.

١٢. لضبط وقت التشغيل التلقائي، اضغط على زر "PROGRAM"، وستضيء المؤشر الخاص به. ستظهر أيقونات "Program" و "AM" أو "PM" على شاشة LCD، وسوميضاً وقت التشغيل التلقائي بينما يظل أيقونة "Light Coffee Strength" مضاءة بشكل ثابت.

١٣. استخدم أزرار "HOUR" و "MINUTE" لضبط وقت التشغيل التلقائي.

١٤. بعد الإعداد، اضغط على زر "PROGRAM" مرة أخرى لتأكيد وتفعيل وضع التشغيل التلقائي. إذا لم تضغط على "PROGRAM" لتأكيد، سيستمر وميض وقت التشغيل التلقائي لمدة ٥ ثوانٍ، وبعدها ستعود الآلة إلى وضع الاستعداد.

١٥. لإلغاء الإعداد، اضغط على زر "PROGRAM" مرة أخرى. سينطفئ المؤشر المقابل، وستختفي أيقونة "Program" من شاشة LCD.

ملاحظة: بعد ضبط وقت التشغيل التلقائي، يمكنك الضغط على زر "Power" لتبديل الجهاز إلى وضع تحضير الإسبريسو.

١٦. لضبط قوة القهوة، اضغط مع الاستمرار على زر "PROGRAM" لمدة ٣ ثوانٍ. ستعرض شاشة LCD الوقت، "AM" أو "PM"، وستومض أيقونة "Strength with one bean".

١٧. اضغط على زر "PROGRAM" مرة أخرى للتبديل بين إعدادات قوة القهوة المختلفة باستمرار لمدة ٥ ثوانٍ لتأكيد الاختيار، وسيعود الجهاز إلى وضع الاستعداد.



ملاحظات

١. بمجرد ضبط وقت الاستعداد ووقت التشغيل التلقائي، يمكنك الضغط على زر "الطاقة" أو "إيقاف التخمير". للخروج من وضع الإعداد الحالي و

تحويل الجهاز مباشرةً إلى وضع تخمير الإسبريسو أو وضع تخمير القهوة بالتنقيط.

٢. يمكن تشغيل نظام تخمير الإسبريسو أثناء عمل نظام تخمير القهوة بالتنقيط.

٣. أثناء مرحلة الحفاظ على الدفع، يمكن لنظام تخمير الإسبريسو أن يعمل في نفس الوقت مع تنشيط كلا السخانين.

٤. قم دائمًا بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن مصدر الطاقة عند عدم استخدامه.

تحذير: كن حذرًا عند صب القهوة، حيث ستكون القهوة المخمرة ساخنة جدًا، وقد تخاطر بحرائق نفسك.

B. تحضير الإسبريسو

١. افتح غطاء خزان الماء للإسبريسو واملأه بالماء الصالح للشرب.

ملاحظة: لا تملأ خزان الماء فوق المستوى الأقصى المشار إليه على مقياس مستوى الماء.

٢. اختر إما فلتر الكوب الواحد أو الكوبين وفقاً لفضيلاتك، وركبه في المصفاة المضغوطة.

٣. أضف الكمية المناسبة من مسحوق القهوة إلى الفلتر: ٧ جرام لcup واحد من الإسبريسو

و٤٤ جرام لكوبين.

٤. اضغط على مسحوق القهوة بشكل متوازي باستخدام ظهر ملعقة القهوة، ثم قم بتركيب

المصفاة المضغوطة بإحكام على الجهاز.

٥. ضع وعاءً على صينية التنقيط لجمع القهوة.

٦. وصل الجهاز بمصدر الطاقة.

٧. عند تشغيل الجهاز، ستظهر جميع الرموز على شاشة LCD، وتضيء جميع مؤشرات LED

لمدة ٢ ثانية مع صوت تنبيه.

٨. سيظل مؤشر "Strength with one bean" مضاءً بشكل ثابت، بينما ستومض مؤشرات

"Clock" و "PM" و "Time" لمدة ٥ ثوان.

٩. اضغط على زر "Power" لتفعيل نظام تحضير الإسبريسو. ستضيء مؤشرات LED الخاصة

بـ "Two cup" و "One cup" و "Power" و "Steam/Preheat" ، بينما ستومض أزرار

مما يشير إلى أن الجهاز في وضع التسخين المسبق.

١٠. بمجرد اكتمال التسخين المسبق، ستظل جميع مؤشرات LED لنظام تحضير الإسبريسو

مضاءً بشكل ثابت. اضغط مع الاستمرار على زر "Steam/Preheat" و زر "One cup" أو

"Two cup" حتى يبدأ تدفق الماء، مما يشير إلى أن الجهاز جاهز لتحضير الإسبريسو.

١١. اضغط على زر "Two cup" أو "One cup" لبدء التحضير. ستظل مؤشرة LED الخاصة بـ

"Power" مضاءة، وسومض مؤشرات زر "One cup" أو "Two cup" بينما يعمل الجهاز.

١٢. بعد التحضير، سيعود الجهاز تلقائياً إلى وضع الاستعداد.

.**١٣. أثناء عملية التحضير، ستعمل فقط الزر المحدد وزر "Power".**

١٤. سيطفو العوامة الحمراء عندما تكون صينية التنقيط مليئة بالماء. يرجى التأكد من تفريغ صينية التنقيط في الوقت المناسب.

١٥. دائمًا قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصل مصدر الطاقة عندما لا يكون قيد الاستخدام.

١٦. ملاحظة: أثناء عملية تحضير الإسبريسو، يمكن أيضًا تشغيل نظام تحضير القهوة بالتنقيط في الوقت نفسه.

C. تحضير البخار

١. افتح غطاء خزان الماء للإسبريسو وأضف الماء الصالح للشرب إلى الخزان.

ملاحظة: لا تملأ خزان الماء فوق المستوى الأقصى المشار إليه على المقياس.

٢. قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة. ستظهر جميع الرموز على شاشة LCD، وستضيء جميع مؤشرات LED لمدة ٢ ثانية مع صوت تنبيه.

٣. سيظل ضوء "Strength with one bean" مضاءً بشكل ثابت، بينما ستومض مؤشرات "Time" و "PM" و "Clock" لمدة ٥ ثوان.

٤. اضغط على زر "Power". ستضيء مؤشرات "Steam/Preheat" و "Power" بشكل ثابت، بينما ستومض أزرار "One cup" و "Two cup"، مما يشير إلى أن الجهاز في وضع التسخين المسبق.

٥. بمجرد اكتمال التسخين المسبق، ستظل جميع مؤشرات LED الخاصة بنظام تحضير الإسبريسو مضاءة بشكل ثابت.

٦. اضغط على زر "Steam/Preheat". ستظل مؤشرة LED الخاصة بـ "Power" مضاءة، بينما ستومض مؤشرة "Steam/Preheat" بينما يعمل السخان لتسخين الجهاز.

٧. عندما يكتمل التسخين، ستظل مؤشرة LED الخاصة بـ "Steam/Preheat" مضاءة بشكل ثابت.

ملاحظة: أثناء وضع الاستعداد لوظيفة البخار، ستظل مؤشرات LED الخاصة بـ "Power" و "Steam/Preheat" مضاءة.

٨. سيخرج الجهاز من وضع البخار إذا أضفت على زر "Steam/Preheat" مرة أخرى. ستومض

أزرار "One cup" و "Two cup" بينما يبرد السخان استعداداً للدورة التالية.

٩. بالضغط على زر "Power" سيتم إيقاف تشغيل الجهاز، وسيعود إلى وضع الاستعداد.

١. قم بتدوير الزر إلى وضع "Steam" لتفعيل وظيفة البخار.

٢. ستتوقف وظيفة البخار بمجرد تدوير الزر مرة أخرى إلى وضع الإيقاف. في هذه الحالة،

ستضيء مؤشرة "Steam/Preheat".

٣. اضغط على زر "Steam/Preheat" مرة أخرى للخروج من وضع تحضير البخار.

٤. ستومض أزرار "One cup" و "Two cup"، مما يؤدي إلى تبريد السخان للدورة التالية،

ثم يعود الجهاز إلى وضع الاستعداد.

ملاحظات

١. يوصى بإطلاق البخار لمدة ١٧ ثوانٍ أولاً، مما يساعد في تحسين تأثير رغوة الحليب.

٢. ستعمل وظيفة البخار بشكل صحيح فقط إذا تدفق الماء أثناء الضغط على زر "Steam/"

مع أي من زر "One cup" أو "Two cup".

٣. سيقوم الجهاز بالتسخين المسبق بشكل صحيح إذا ظل الزر في وضع "Steam" قبل

الضغط على زر "Power".

تحذير: بعد الانتهاء من وظيفة البخار، يجب تدوير الزر إلى وضع الإيقاف لتجنب خطر الحرائق.

ستتوقف الخلفية البيضاء لشاشة LCD عن العمل إذا لم يتم إجراء أي عملية خلال ٥ ثانية

أثناء وضع الاستعداد. سيدخل الجهاز تلقائياً في وضع السكون إذا لم يتم إجراء أي عملية خلال

٣ دقائق أثناء وضع الاستعداد.

تمكين/ تعطيل الصوت

لإيقاف تشغيل صوت الصفير، اضغط باستمرار على زر "PROGRAM" و "MINUTE" لمدة ٣

ثوانٍ. سيظهر الرمز  على شاشة LCD.

لإعادة تشغيل صوت الصفير، اضغط باستمرار على زر "PROGRAM" و "MINUTE" لمدة ٣ ثوانٍ مرتين. سيختفي الرمز  من شاشة LCD.

عطـل NTC

في نظام تحضير القهوة بالتنقيط، تومض مؤشرات "PROGRAM" و "HOUR" و "MINUTE" و "BREW-OFF" في حالة وجود عطل في NTC (دائرة مفتوحة/دائرة قصيرة). في نظام تحضير الإسبريسو، تومض مؤشرات "POWER" و "Two cup" و "One cup" و "STEAM/PREHEAT" و "STEAM" في حالة وجود عطل في NTC (دائرة مفتوحة/دائرة قصيرة).

التنظيف والصيانة

تنبيه: تأكد من فصل الجهاز عن التيار الكهربائي قبل التنظيف واتركه ليبرد تماماً. لمنع حدوث صدمة كهربائية، لا تغمر السلك أو القابس أو الجهاز في الماء أو أي سائل آخر.

١. نظف الغطاء والفلتر وخزان المياه والقمع بقطعة قماش مبللة.
 ٢. نظف الفلتر المخصص لكوب واحد والفلتر المخصص لكوبين وأنبوب البخار باستخدام إبرة التنظيف إذا لزم الأمر.
 ٣. ادفع صماماً منع التنقيط لأعلى ٤-٣ مرات لإزالة أي ماء متبقى.
 ٤. امسح السطح الخارجي للجهاز بقطعة قماش ناعمة ورطبة لإزالة البقع.
 ٥. قد تتجمع قطرات الماء فوق قمع القهوة وتتساقط على القاعدة أثناء التخمير. لمنع حدوث ذلك، امسح المنطقة بقطعة قماش نظيفة وجافة بعد كل استخدام.
 ٦. امسح لوح التسخين بقطعة قماش مبللة. لا تستخدم مواد التنظيف الكاشطة.
 ٧. بعد أن يكمل الجهاز .. ٣ دورات من تحضير القهوة بالتنقيط، ستعرض شاشة LCD الكلمة "CLEAN" ، وستستمر الكلمة "CLEAN" في الوميض كذكير لأداء التنظيف.
- ملاحظة:** في هذه المرحلة، يمكنك الضغط على أزرار أخرى لجعل الجهاز يعمل بشكل طبيعي إذا اخترت عدم التنظيف.

٨. إذا كنت ترغب في التنظيف، فاضغط باستمرار على زر "MINUTE" و "HOUR" لمدة ٣ ثوانٍ للدخول إلى وضع التنظيف. ستظهر كلمة "CLEAN" وستصدر إشارة صوتية.

٩. اضغط على زر "BREW-OFF" وسيضيء مؤشر "BREW-OFF". سيستمر الجهاز في العمل حتى يفرغ خزان المياه، وستشير إشارة صوتية أخرى إلى اكتمال العملية.

- ١. بعد التنظيف، سيعود الجهاز إلى وضع الاستعداد.**
- ٢. أعد جميع الأجزاء واستعد للاستخدام التالي.**

إزالة الترببات الكلسية

للحفاظ على كفاءة ماكينة القهوة، يوصى بتنظيف الرواسب المعدنية التي تتركها المياه بشكل دوري. يعتمد تكرار هذه العملية على جودة المياه في منطقتك ومدى تكرار استخدامك للماكينة. اتبع الخطوات التالية لإزالة الترببات الكلسية:

١. املأ خزان المياه بالماء ومادة إزالة الترببات الكلسية حتى الحد الأقصى المشار إليه على مقاييس مستوى المياه.

٢. استخدم نسبة ٤:٤ من الماء إلى مادة إزالة الترببات الكلسية وفقاً لـإرشادات مادة إزالة الترببات الكلسية.

٣. بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام حمض الستريك بدلاً من مادة إزالة الترببات الكلسية، عن طريق خلط .. جزء من الماء مع ٣ أجزاء من حمض الستريك.

٤. ضع إبريق الزجاج على لوحة التسخين.

٥. تأكد من تجميع الفلتر والقمع بشكل صحيح؛ لا تضيف مسحوق القهوة.

٦. قم بتشغيل الجهاز واتركه لتحضير محلول إزالة الترببات الكلسية.

٧. بعد تحضير كوب واحد من محلول، أوقف تشغيل الجهاز.

٨. اترك محلول لمدة ١٥ دقيقة، ثم كرر الخطوات من ٤ إلى ٦.

٩. أعد تشغيل الجهاز واستمر في تشغيل محلول حتى يفرغ خزان المياه تماماً.

١٠. اشطف الجهاز عن طريق التخمير بالماء النظيف ثلاث مرات على الأقل.

١. تنظيف الأسطح التي تلامس الطعام: للحفاظ على النظافة ومنع التلوث، نظف جميع الأسطح التي تلامس الطعام أو السوائل، مثل خزان المياه وحجرة التخمير والقارورة، بعد كل استخدام. استخدم قطعة قماش ناعمة أو إسفنجية مع ماء دافئ ومنظف خفيف. لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لمنع تلف المكونات الكهربائية. تجنب المنظفات الكاشطة أو الوسادات الكاشطة، والتي يمكن أن تخدش أو تتلف الأسطح. للحصول على تنظيف أكثر شمولاً، راجع التعليمات التفصيلية في الدليل. سيساعد التنظيف المنتظم في ضمان الأداء الأمثل ومنع التلوث.
٢. لا ينبغي للأطفال تنظيف الجهاز بدون إشراف. تأكد من تنظيف الجهاز بواسطة بالغين مسؤولين فقط.
٣. تحذير من الإصابة المحتملة: قد يؤدي سوء استخدام آلة القهوة، مثل التجميع غير السليم، أو ملء خزان المياه بشكل زائد، أو استخدام الجهاز لأغراض أخرى غير الاستخدام المقصود منه، إلى الإصابة أو التلف. اتبع دائمًا تعليمات التشغيل بعناية.
٤. تأكد دائمًا من إيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن التيار الكهربائي قبل التنظيف أو التجميع أو التفكيك.
٥. احفظه بعيداً عن متناول الأطفال، وراقب استخدامه دائمًا لمنع الحوادث.
٦. تحذير الحرارة المتبقية: يظل سطح عنصر التسخين أو الأجزاء الساخنة الأخرى ساخناً حتى بعد إيقاف تشغيل الجهاز. اترك وقتاً كافياً للتبريد قبل لمس أي أجزاء على اتصال بعنصر التسخين لتجنب الحروق أو الإصابة. لتقليل خطر الحرائق، تعامل معه بحذر بعد الاستخدام واتركه يبرد تماماً قبل التنظيف أو التعامل معه.

- ١.** إن ماكينة القهوة النظيفة ضرورية لتحضير قهوة ذات مذاق رائع. تأكد من تنظيف ماكينة القهوة بانتظام كما هو موضح في قسم "التنظيف والصيانة". استخدم دائمًا الماء العذب البارد عند تحضير القهوة.
- ٢.** قم بتخزين بقايا القهوة غير المستخدمة في مكان بارد وجاف. بمجرد فتح عبوة من بقايا القهوة، أعد إغلاقها بإحكام واحتفظ بها في الثلاجة للحفاظ على نضارتها.
- ٣.** للحصول على أفضل نكهة للقهوة، قم بشراء حبوب قهوة كاملة وطحنها قبل التخمير مباشرةً.
- ٤.** تجنب إعادة استخدام بقايا القهوة، لأن هذا سيقلل بشكل كبير من النكهة. كما لا ينصح بإعادة تسخين القهوة لأن النكهة تكون في ذروتها فور التخمير.
- ٥.** نظف ماكينة القهوة بانتظام لمنع تراكم الزيوت التي يمكن أن تحدث بسبب الإفراط في الاستخراج. تنتج قطرات الزيت الصغيرة على سطح القهوة السوداء المحممة عن استخراج الزيوت من بقايا القهوة.
- ٦.** من المرجح أن تحدث بقايا زيتية عند استخدام حبوب قهوة محمصة بشدة.

المواصفات



اسم المنتج ماكينة تحضير القهوة بالتقشير والإسبريسو المزدوجة مع جهاز تبخير الحليب ومقاييس التدفق	
BK-LPCFFM0002	SKU
٢٢.-٢٤ فولت	الجهد المقدر
٦٠-٥ هرتز	التردد المقدر

الطاقة المقدّر	١٦٩-٢٠٠ وات
الضغط	٢٠ بار
سعة الكوب	أكواب
درجة حرارة القهوة	٨٨ درجة مئوية إلى ٨٨ درجة مئوية
أبعاد المنتج	٦٣٤،٨x٣٤،٦ سم
وزن المنتج	٥،٥ كجم
سلك الطاقة	قبس ثلاثي الدبابيس في المملكة المتحدة

التصريف

يمكنك المساعدة في حماية البيئة!
يرجى التأكد من اتباع اللوائح المحلية: قم بالتخلص من المعدات الكهربائية غير العاملة في مركز التخلص من النفايات المناسب.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٤٠ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٤٠ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٤٠ شهرًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

اتصل بنا



إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: info@lepresso.com

الموقع الكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: [lepresso_official](#)