

LéPRESSO



LePresso

إفراغ سلة المهملات

SKU: LPCFFM0007-WH



٢	تعليمات السلامة المهمة
٤	نظرة عامة على المنتج
٤	المواصفات
٥	قبل الاستخدام
٥	تعليمات الاستخدام
٦	حماية الغليان الجاف
٦	التنظيف والصيانة
٧	إزالة الرواسب المعدنية
٧	التخلص منها
٨	الضمان
٨	اتصل بنا



اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل الاستخدام.

- I. قبل توصيل الغلاية بمصدر الطاقة، تأكد من أن الجهد الموضح على الجهاز يطابق مصدر الطاقة.
- II. لا تسمح للسلك بالتعليق على حافة الطاولة أو المنضدة، أو ملامسة الأسطح الساخنة.
- III. لا تضع الغلاية على أو بالقرب من موقد غاز أو كهربائي ساخن، أو في فرن ساخن.
- IV. لا تشغل الجهاز بدون ماء لمنع تلف عناصر التسخين.
- V. ضع الغلاية على سطح ثابت ومستوٍ، بعيداً عن متناول الأطفال، لمنعها من الانقلاب والتسبب في تلف أو إصابة.
- VI. لتجنب خطر الحرائق أو الصدمة الكهربائية أو الإصابة الشخصية، لا تغمر السلك أو القابس أو الغلاية في الماء أو أي سوائل أخرى.
- VII. أثناء غليان الماء، أو بعد غليانه مباشرةً، تجنب ملامسة البخار من الفوهة.
- VIII. صب الماء المغلي ببطء وبعناية لمنع الغلاية من الانقلاب.
- IX. توخي الحذر عند إعادة تعبئة الغلاية وهي ساخنة.
- X. يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات وأكثر، والأفراد الذين يعانون من ضعف في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية، أو أولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، بشرط أن يكونوا تحت الإشراف أو يتم إرشادهم حول الاستخدام الآمن للجهاز وفهم المخاطر المرتبطة به.
- XI. لا ينبغي للأطفال اللعب بالجهاز. لا ينبغي للأطفال القيام بالتنظيف والصيانة دون إشراف.
- XII. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز.
- XIII. لا تلمس الأسطح الساخنة. استخدم المقابض أو أزرار التحكم فقط.
- XIV. القاعدة المرفقة مخصصة للاستخدام مع هذا الجهاز فقط ولا ينبغي استخدامها لأغراض أخرى.

١٥. توخ الحذر الشديد عند تحريك جهاز يحتوي على ماء ساخن.

١٦. هذا الجهاز ليس لعبة. لا تسمح للأطفال باللعب به.

١٧. استخدم فقط الملحقات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة. قد يؤدي استخدام الملحقات غير المصرح بها إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة شخصية.

١٨. افصل الغلاية عن مأخذ الطاقة عندما تكون قيد الاستخدام وقبل التنظيف. اترك الغلاية تبرد تماماً قبل توصيل أو إزالة الأجزاء وقبل تنظيف الجهاز.

١٩. لفصلها، قم بتحويل أي عناصر تحكم إلى وضع "إيقاف التشغيل"، ثم قم بإزالة القابس من مأخذ الحائط.

٢٠. إذا تعرض سلك الطاقة للتلف، فيجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة الخاص بها أو شخص مؤهل بشكل مماثل لتجنب أي مخاطر.

٢١. استخدم الجهاز للغرض المقصود منه فقط.

٢٢. يجب استخدام الغلاية فقط مع الحامل المرفق.

٢٣. لا تفرط في ملء الغلاية، حيث قد يفيض الماء المغلي.

٢٤. تأكد دائماً من إغلاق الغطاء بإحكام ولا تفتحه أثناء غليان الماء. قد يحدث حروق إذا تمت إزالة الغطاء أثناء دورات الغليان.

٢٥. تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام في الأماكن المنزلية وما شابهها، مثل:

٢٦. مناطق المطبخ للموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى

٢٥.٢ المزارع

٢٧. بواسطة الضيوف في الفنادق والموتيلاس وغيرها من الأماكن السكنية

٢٨. مؤسسات المبيت والإفطار

٢٩. احتفظ بهذه التعليمات للرجوع إليها في المستقبل. اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل الاستخدام.

نظرة عامة على المنتج



المواصفات

السعة	٣٠٠ مل
المادة	الفولاذ المقاوم للصدأ ٤٣.
خيارات درجة الحرارة	٥٥/٤٥ درجة مئوية
حجم المنتج	٨٠x٢٧ مم
الوزن الصافي	٣٩ جرام
الجهد المقدر	٢٤ فولت
خرج الطاقة	٩٦ وات
مصدر الطاقة	محول تيار مستمر للسيارة

قبل استخدام الغلاية لأول مرة، يوصى بتنظيفها بغلي الماء بأقصى سعة له مرة واحدة، ثم التخلص من الماء. كرر هذه العملية مرة ثانية. بعد ذلك، امسح السطح الخارجي بقطعة قماش مبللة.

ملاحظة: السعة القصوى للغلاية هي ٣ لتر.

تعليمات الاستخدام

١. ضع الغلاية على سطح مستو.

٢. لملء الغلاية، أخرجها من مصدر الطاقة وارفع مقبض الغطاء لفتح الغطاء.

٣. املأ الغلاية بالكمية المطلوبة من الماء، ثمأغلق الغطاء.

تأكد من أن مستوى الماء لا يتجاوز الحد الأقصى.

ملاحظة: قد يؤدي عدم كفاية الماء إلى إيقاف تشغيل الغلاية قبل اكتمال الغليان.

ملاحظة: لا تتجاوز الحد الأقصى لمستوى الماء، حيث قد يتسبب هذا في انسكاب الماء من الفوهه أثناء الغليان.

٤. تأكد من إغلاق الغطاء بإحكام قبل توصيل الغلاية بأخذ الطاقة.

٥. قم بتوصيل القابس بأخذ الطاقة.

٦. اضغط على مفتاح الطاقة؛ سيضيء المؤشر، وستبدأ الغلاية في غلي الماء.

٧. ستتوقف الغلاية تلقائياً، وسيطفئ المؤشر بمجرد غليان الماء.

٨. إنما الأمر، انتظر ٣ ثانية قبل الضغط على مفتاح الطاقة مرة أخرى لإعادة غلي الماء.

٩. يمكنك إيقاف عملية الغليان في أي وقت عن طريق رفع الغلاية عن قاعدة الطاقة.

ملاحظة: تأكد من عدم وجود عائق أمام المفتاح وإغلاق الغطاء بإحكام.

لن يتم إيقاف تشغيل الغلاية إنما كان المفتاح مسدوداً أو إنما لم يتم إغلاق الغطاء بشكل صحيح.

.١. ارفع الغلاية من قاعدة الطاقة واسكب الماء بعناية.

ملاحظة: توخ الحذر عند صب الماء من الغلاية، حيث يمكن أن يتسبب الماء المغلي في حدوث حروق. بالإضافة إلى ذلك، لا تفتح الغطاء بينما الماء في الغلاية ساخن.

.٢. لن تغلي الغلاية مرة أخرى حتى يتم الضغط على المفتاح مرة أخرى.

ملاحظة: افضل مصدر الطاقة دائمًا عندما لا تكون الغلاية قيد الاستخدام.

حماية الغليان والجفاف

إذا تم تشغيل الغلاية عن طريق الخطأ بدون ماء، فإن ميزة حماية الغليان والجفاف ستتوقف الطاقة تلقائياً. إذا حدث هذا، اترك الغلاية تبرد تماماً قبل إعادة ملئها بالماء البارد لـ إعادة الغليان.

التنظيف والصيانة

.١. افضل الجهاز دائمًا عن مأخذ الطاقة واتركه ليبرد تماماً قبل التنظيف.

.٢. لا تغمر الغلاية أو سلك الطاقة في الماء أبداً، ولا تسمح للرطوبة بالتلامس مع هذه الأجزاء.

.٣. نظف الجزء الخارجي من الغلاية بقطعة قماش مبللة أو منظف معتدل.
لا تستخدم أي منظفات ضارة أو سامة.

.٤. تحذير: تجنب استخدام المنظفات الكيميائية أو الفولاذية أو الخشبية أو الكاشطة على الجزء الخارجي من الغلاية، حيث يمكن أن تتسبب في إتلاف الطلاء.

.٥. عند عدم الاستخدام أو أثناء التخزين، افضل سلك الطاقة.

إزالة الرواسب المعدنية

للحفاظ على كفاءة الغلاية، من الضروري إزالة الترسبات بشكل دوري، حيث يمكن أن تراكم الرواسب المعدنية من ماء الصنبور في القاع، مما يقلل من الأداء. يمكنك استخدام عامل

إزالة التربات المتوفّر تجاريًّا، باتباع التعليمات المقدمة على العبوة. بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام الخل الأبيض باتباع الخطوات التالية:

١. املأ الغلاية بثلاثة أكواب من الخل الأبيض وأضف الماء حتى يتم تغطية القاع بالكامل.
٢. اترك محلول في الغلاية طوال الليل.
٣. تخلص من محلول الخل واملأ الغلاية بماء نظيف حتى الحد الأقصى.
٤. اغلي الماء، ثم تخلص منه. كرر هذه العملية عدة مرات حتى يتم التخلص من رائحة الخل تماماً.
٥. يمكن إزالة أي بقع متبقية داخل الفوهة عن طريق فركها برفق بقطعة قماش مبللة.

التخلص من النفايات

ساعد في حماية البيئة. يُرجى الالتزام باللوائح المحلية من خلال نقل المعدات الكهربائية غير الصالحة للاستخدام إلى مركز التخلص من النفايات المناسب.



المنتجات التي تشتريها مباشراً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٤٠ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشراً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٤٠ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملاً التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجه طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٤٠ شهراً.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: info@lepresso.com

الموقع الكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: **lepresso_official**