

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle
خلاط قوي محمول للاستخدام أثناء التنقل

SKU: PD-LFST017

المميزات	٢
عرض التخطيطي	٢
المواصفات	٣
مؤشر الضوء	٣
الاستخدام الأول	٤
تعليمات الاستخدام	٤
احتياطات السلامة	٥
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	٥
ملاحظات	٦
الضمان	٧
اتصل بنا	٧

١. مزود بست شفرات عالية الجودة من الفولاذ المقاوم للصدأ ٣.٤ لخلط فعال ومتسق في كل مرة.
٢. مصنوع من مواد صالحة للطعام لضمان أداء آمن وموثوق به لجميع احتياجاتك في الخلط.
٣. يتميز بغطاء آمن وحبل متصل للخلط بدون انسكاب وسهولة النقل.
٤. يتضمن محركًا قويًا بقوة ٢٢٠ واط قادرًا على سحق الثلج، مما يعزز تنوعه في الوصفات المختلفة.

عرض التخطيطي



سعة البطارية	٢٠٠٠ مللي أمبير في الساعة × ٢
المدخل	٥ فولت / أمبير
منفذ الشحن	نوع C
الطاقة	١٥٠ وات (٢٢٠ وات ذروة)
وقت إعادة الشحن	٣ ساعات
وقت الخلط	٣٠ ثانية لكل دورة
إجمالي وقت العمل	حتى ٢٠ كوبًا
سعة الوعاء	٤٥٠ مل
مادة الوعاء	مادة AS
مادة القاعدة	ABS
مادة الشفرة	فولاذ مقاوم للصدأ ٣٠٤
الوزن الصافي	١٠٠ جرام
الشهادات	CE, ROHS, FCC

مؤشر الضوء

A. التشغيل

المزج	الوميض المستمر: ستومض جميع مصابيح المؤشر باستمرار.
الشحن	ستومض مصابيح المؤشر ببطء لإظهار مستوى البطارية الحالي.
بطارية منخفضة	ستومض جميع مصابيح المؤشر باللون الأحمر أثناء الخلط.
شحن كامل	ستضيء جميع مصابيح المؤشر باللون الأزرق عند تشغيل الخلاط.

B. مستوى البطارية

أضواء زرقاء مضاءة	٧٥% - ١٠٠%
٣ أضواء زرقاء مضاءة	٧٤% - ٥٠%
٢ أضواء زرقاء مضاءة	٤٩% - ٢٥%
ضوء أزرق مضاء واحد	٢٤% - ١%



الاستخدام الأول

١. تأكد من شحن الخلاط بالكامل من خلال التأكد من إضاءة جميع مصابيح المؤشر قبل البدء في الخلط.
٢. أحكم ربط جسم الخلاط والقاعدة حتى يتماشي المغناطيس مع زر الطاقة.
٣. اضغط على زر الطاقة مرتين لبدء عملية الخلط.
٤. نظف الخلاط فوراً بعد الاستخدام للحفاظ على حالته المثالية.

تعليمات الاستخدام

التشغيل والإيقاف: اضغط على زر الطاقة مرتين لبدء التشغيل. لإيقاف الخلط، اضغط على الزر مرة واحدة. للتحقق من مستوى البطارية أثناء خمول الخلاط، اضغط على زر الطاقة مرة واحدة.

الخطوة ١: قطع الفاكهة إلى قطع صغيرة وأضفها إلى وعاء الخلاط حتى يمتلئ بنسبة ٦٠٪ تقريباً.

الخطوة ٢: صب الماء في الوعاء حتى يصل إلى ٨٠٪ من سعته.

الخطوة ٣: ثبت الغطاء بإحكام وقم بإمالة الخلاط قليلاً للتأكد من عدم احتجاز أي قطع فاكهة تحت الشفرات.

الخطوة ٤: اضغط على زر الطاقة مرتين لبدء عملية الخلط.



الخطوة ٤



الخطوة ٣



الخطوة ٢



الخطوة ١

١. لا تقم بإزالة الغطاء أو إدخال أي أجسام صلبة داخل الخلاط أثناء التشغيل.
٢. تجنب غمر القاعدة في الماء لمنع تلف المكونات الداخلية. تأكد من إيقاف تشغيل الخلاط قبل التنظيف.
٣. لا تستخدم الميكروويف أو الماء الساخن فوق ٨٠ درجة مئوية لتطهير الخلاط.
٤. لا تخزين الخلاط في الفريزر.
٥. تجنب استخدام الكرات الحلزونية المعدنية أو غيرها من الأجسام الكاشطة للتنظيف لمنع الخدوش والتلف للخلاط.
٦. لا تستخدم غسالة الأطباق لتنظيف الخلاط.
٧. تأكد من جفاف الخلاط قبل الشحن لمنع المخاطر الكهربائية.
٨. لا تحاول إصلاح الخلاط أو تفكيكه بنفسك لأن هذا قد يؤدي إلى إبطال الضمان. في حالة حدوث عطل، يرجى الاتصال بمحترفي الخدمة المعتمدين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحلول
تضاء جميع مصابيح المؤشر باللون الأحمر، مما يشير إلى عدم إمكانية بدء تشغيل الخلاط.	نفدت بطارية الخلاط.	تأكد من الشحن الكامل عن طريق شحن الخلاط لمدة ٤ إلى ٥ ساعات.
تومض جميع مصابيح المؤشر بالتناوب باللونين الأحمر والأزرق، مما يشير إلى عدم إمكانية بدء تشغيل الخلاط.	الوعاء غير مثبت بشكل آمن بالقاعدة.	أحكام ربط البرطمان والقاعدة بشكل مناسب. تأكد من محاذاة المغناطيس مع زر الطاقة لضمان التشغيل السليم.
يتوقف الخلاط عن العمل بعد ٤ ثوانٍ من التشغيل.	وعاء الخلاط فارغ.	لبدء الخلط، أضف المكونات المطلوبة إلى الخلاط.
يتوقف الخلاط عن العمل، وتومض جميع مصابيح المؤشر باللون الأحمر لمدة ٥ ثوانٍ.	المكونات سميكة للغاية أو أن الوعاء محمّل بشكل زائد.	إذا كان الخليط سميكًا جدًا، أضف بعض السوائل أو قم بتقطيع المكونات إلى قطع أصغر، ثم أعد تشغيل الخلاط.
اكتشف النظام تسربًا.	حلقة الختم غير موضوعة بشكل صحيح.	تأكد من وضع حلقة الختم بشكل صحيح لتجنب أي تسرب.

١. هذا المنتج متوافق مع كابلات USB Type-C ويمكن شحنه أيضًا باستخدام بنك الطاقة.
٢. إذا لم يتم استخدام المنتج لفترة طويلة، فقم بشحن البطارية بالكامل قبل الاستخدام للحفاظ عليها في حالة جهد عالي ومنع التلف.



الامتثال لمعايير
ملائمة الأغذية



ابعد عن النار



غير قابل للاستخدام
في الميكروويف



قابل للكسر



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**