

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

لعبة الملاكمه التفاعلية

SKU: PD-LFST023

١	احتياطات السلامة
٢	نظرة عامة على المنتج
٣	وصف الوظيفة
٤	دليل التثبيت
٥	الضمان
٦	اتصل بنا

١. يجب أن يكون الأطفال تحت إشراف شخص بالغ ويجب ارتداء قفازات الملاكمه أثناء اللعب.
٢. قم بتشغيل هذا المنتج في مناطق مضاءة جيداً، حيث قد يؤدي استخدامه في ظروف خافتة إلى إجهاد العين.
٣. اضبط مستوى الصوت بعناية للتأكد من بقائه عند مستوى مريح.
٤. تجنب اللعب خلال ٣ دقيقة بعد تناول وجبة الطعام.
٥. لا ينصح باستخدام هذا المنتج أثناء الحمل أو الحيض.
٦. توقف عن اللعب فوراً إذا شعرت بأي إزعاج.
٧. لا تغسل هذا المنتج الإلكتروني أو تنظفه بماء كاشطة مثل الكحول. يجب استخدام قطعة قماش نظيفة وجافة.
٨. يعمل هذا الجهاز بمنفذ قابس C-Type.
٩. تجنب وضعه في بيئات رطبة أو شديدة الحرارة أو مشمسة.
١٠. يحتوي المنتج على دوائر إلكترونية معقدة ومكونات عديدة. يُحظر تماماً تعديل هذا المنتج أو تفكيكه.

نظرة عامة على المنتج



مفاتيح الوظائف هي تشغيل/إيقاف  ، اتصال بلوتوث  ، اختيار الموسيقى/التحكم في السرعة  .

A. مفاتيح تشغيل الضوء

١. اتبع تسلسل الموسيقى والإضاءة.
٢. اضغط على مفتاح الضوء الم المشار إليه عندما يضيء الضوء الموجود في المنتصف.
٣. يظهر الإجراء الصحيح ضوءاً أخضر، بينما يظهر الإجراء غير الصحيح ضوءاً أحمر.

B. مفتاح التشغيل/الإيقاف

١. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لتنشيط الجهاز.
٢. بشكل افتراضي، سيبدأ النظام في الوضع المشترك.

C. مفتاح الصوت

١. اضغط لفترة وجيزة لضبط مستوى الصوت.
- ملاحظة:** توفر خمسة مستويات لمستوى الصوت.
٢. عندما يكون مستوى الصوت عند الحد الأقصى، ستتصدر نغمة "Di" ، وستعرض الشاشة المستويات من "VOL1" إلى "VOL5" .

D. مفتاح البلوتوث

١. اضغط لتبديل اتصال البلوتوث.
٢. في وضع البلوتوث، سيظهر اسم الجهاز المتصل على الشاشة.

E. مفتاح اختيار الموسيقى/التحكم في السرعة

١. في وضع البلوتوث، سيؤدي الضغط على هذا المفتاح لفترة وجيزة إلى تشغيل المقطع التالي من مشغل الموسيقى بجهازك المحمول.
٢. في الوضع العادي، يؤدي الضغط لفترة قصيرة إلى تشغيل الأغنية التالية من مكتبة الموسيقى المدمجة بالجهاز.
٣. يؤدي الضغط لفترة طويلة إلى ضبط سرعة تدفق الضوء، مما يوفر ٦ سرعات متاحة. ستعرض الشاشة مستويات السرعة من "V-1" إلى "V-6" .

F. وضع الاستعداد التلقائي

في حالة عدم النشاط لأكثر من خمس دقائق في الوضع العادي، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً للحفاظ على الطاقة.

G. إيقاف التشغيل عند انخفاض مستوى البطارية

يتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً عند انخفاض مستوى البطارية.

دليل التثبيت

تتوفر أربعة أوضاع للتثبيت. الوضع الافتراضي هو التثبيت بدون أثر باستخدام شريط فيلکرو، بينما تتطلب الأوضاع الأخرى التخصيص.

[A] تركيب فيلکرو بدون أثر

الخطوة ١: حدد مكاناً مناسباً على الحائط بالقرب من مأخذ الطاقة. نظف السطح جيداً للتأكد من خلوه من الغبار والرطوبة، مما قد يتسبب في انفصال الفيلکرو أثناء الاستخدام اللاحق، مما قد يؤدي إلى مخاطر السلامة.

الخطوة ٢: قم بإزالة الشريط الداعم من شرائط الفيلکرو. قم بربط جانب الخطاف من الفيلکرو بالحائط، مع التأكد من محاذاته بشكل صحيح وموازيًا للأرضية.

الخطوة ٣: ضع الجانب الآخر من الفيلکرو على الجزء الخلفي من المنتج، مع تغطية جميع الفتحات المحددة.

الخطوة ٤: ضع المنتج مقابل خطاف الفيلکرو على الحائط. اضغط بقوة واستمر لبضع ثوانٍ للتأمينه. قبل استخدام المنتج، تأكد من تثبيته بشكل آمن وثباته.

ملاحظة: لا تقم بربط الفيلکرو بورق الحائط أو الجدران المطلية باللاتكس لأنه قد لا يلتصق بشكل صحيح وقد يتسبب في تلف السطح عند إزالته.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
الموقع الإلكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me