



GREEN LION



Green Lion
GLB-٥ صندوق طعام كهربائي

SKU: GNELB850MLBG

| | |
|---|--------------------------|
| ٢ | المميزات |
| ٣ | احتياطات السلامة |
| ٤ | التنظيف والصيانة |
| ٥ | نظرة عامة على المنتج |
| ٦ | إرشادات الاستخدام |
| ٧ | المواصفات |
| ٨ | استكشاف الأخطاء وإصلاحها |
| ٩ | الضمان |
| ٩ | اتصل بنا |

مزود بمقبض متين، مما يجعل من السهل حمل صندوق الغداء الخاص بك أينما ذهبت. يتم تأمين الغطاء بإحكام لمنع التسربات والحفظ على طعامك طازجاً. يمكن إزالة الحاوية الداخلية بسهولة لتنظيفها وإعادة تعبئتها بدون عناء. جميع الأجزاء قابلة للغسل في غسالة الصحون، مما يضمن تنظيفاً سهلاً وشاملاً بعد كل استخدام.

تتميز بحلقة ختم سيليكون متينة للحفظ على طعامك طازجاً ومنع التسربات. مصنوعة من بلاستيك خالٍ من BPA، مما يضمن تخزين الطعام بشكل آمن وغير سام.

احتياطات السلامة

تحذير: هذا الجهاز مناسب للاستخدام من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات فما فوق والأفراد ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، بشرط أن يتلقوا إشرافاً أو تعليمات حول كيفية استخدام الجهاز بأمان ويفهموا المخاطر المشاركة.

١. لا ينبغي للأطفال اللعب بالجهاز.
٢. يجب ألا يتم التنظيف والصيانة بواسطة الأطفال ما لم يكن عمرهم فوق 8 سنوات وتحت إشراف.
٣. تأكد من أن الجهاز وسلكه بعيداً عن متناول الأطفال دون 8 سنوات.
٤. تأكد من أن الجهاز غير تالف وفي حالة جيدة بعد فتحه. إذا كنت تشتك في وجود ضرر من النقل، لا تستخدم الجهاز وتواصل مع المورد على الفور.
٥. تحقق من أن تصنيف الجهاز يتطابق مع مواصفات إمدادات الطاقة المحلية. تأكد من أن لوحة التصنيف موضوعة بشكل صحيح في أسفل الجهاز.
٦. استخدم الجهاز فقط لأغراضه المنزلية المخصصة. افصل الجهاز عن مصدر الطاقة بمجرد الانتهاء من استخدامه.

٧. لا تستخدم هذا الجهاز في الهواء الطلق.
٨. إذا كان هناك تصدع مرئي على لوحة التسخين، قم بإيقاف تشغيل مصدر الطاقة على الفور. تم تصميم هذا الجهاز حصرياً لتسخين وطهي الطعام ويجب استخدامه فقط مع أواني الطهي المناسبة.
٩. لا تغمر الجهاز في أي سوائل.
١٠. هذا الجهاز مناسب للاستخدام في بيئات مهنية متنوعة، بما في ذلك:
- ١٠.١ مطابخ الموظفين في الأماكن التجارية مثل المتاجر والمكاتب.
- ١٠.٢ المزارع.
- ١٠.٣ غرف الفنادق والموتيلاط، وغيرها من الإعدادات السكنية.
- ١٠.٤ أماكن النوم والإفطار.
١١. لتجنب الصدمة الكهربائية، لا تغمر السلك أو القابس أو الوحدة بالكامل في الماء أو أي سائل آخر.
١٢. راقب دأماً استخدام هذا الجهاز عند تشغيله بالقرب من الأطفال.
١٣. استخدم الجهاز فقط للأغراض التي تم تصميمه من أجلها. لا تحاول تسخين البيئة المحيطة باستخدام هذا الجهاز.
١٤. تأكد من أن مقبس الطاقة سهل الوصول إليه لتسهيل الفصل السريع في حالات الطوارئ.
١٥. تجنب استخدام الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة العالية.
١٦. افصل دأماً الجهاز عن مصدر الطاقة قبل التنظيف.
١٧. تم تصميم الجهاز للاستخدام في الداخل فقط. تأكد من استخدامه في بيئة جافة.
١٨. استخدم فقط الملحقات التي يوصي بها المصنع. الملحقات غير المعتمدة قد تشكل مخاطر وتسبب تلف الجهاز.
١٩. لا تحرك الجهاز عن طريق سحب السلك. تأكد من أن السلك لا يتشارب أو يعلق وتجنب احنائه بشكل حاد.
٢٠. ضع الجهاز على سطح مستوي ومستقر.
٢١. دأماً اسمح للجهاز بالبرودة تماماً قبل التنظيف أو التخزين.

٢٢. افصل الجهاز من مقبس الكهرباء عندما لا يكون قيد الاستخدام وقبل التنظيف. اتركه ليبرد قبل تفكيك أي أجزاء للتنظيف.
٢٣. لا تستخدم الجهاز إذا كان السلك أو القابس تالفاً، أو إذا كان الجهاز معطلأً أو يُظهر أي علامات تلف. أعده إلى مركز خدمة معتمد للتفتيش أو الإصلاح أو التعديل الكهربائي أو الميكانيكي.
٢٤. لتقليل خطر الإصابة، استخدم فقط الملحقات التي يوصي بها المصنع.
٢٥. دائمًا ضع الجهاز على سطح مستقر وجاف ومستوٍ.
٢٦. لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق.
٢٧. لا تدع السلك يتتدلى على حواف حادة للطاولة أو المنضدة، أو يلامس الأسطح الساخنة.
٢٨. تأكد من أن الجهد الكهربائي على لوحة الاسم يتطابق مع مصدر الطاقة المحلي قبل الاستخدام.
٢٩. إذا كان سلك الطاقة تالفاً، استبدلها بسلك مناسب من المصنع أو قسم الإصلاح.
٣٠. احفظ الجهاز بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال.
٣١. لا تقم بتوصيل الجهاز بيدين مبللتين لتجنب الصدمة الكهربائية.
٣٢. لا تستخدم الماء لتنظيف الجهاز أو الغمر فيه.
٣٣. يجب أن تتم الإصلاحات أو التعديلات فقط بواسطة موظفين محترفين.
٣٤. لا تستخدم الجهاز في بيئات غير مستقرة أو رطبة حيث قد يتسبب ذلك في تلف أو عطل.
٣٥. لا تضع الجهاز في معقم عالي الحرارة لتنظيف.
٣٦. لا تستخدم الميكروويف لتسخين الجهاز.
٣٧. لا تضع الجهاز في الثلاجة.
٣٨. لا تترك الطعام داخل الجهاز لفترات مطولة أثناء استخدام التسخين الكهربائي الجاف.
٣٩. دائمًا افصل الجهاز عندما لا يكون قيد الاستخدام.
٤٠. تأكد من أن السلك لا يلامس أي سطح ساخن للوحة الساخنة.

٤١. يفضل عدم تشغيل هذا الجهاز مع مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بعد.
٤٢. لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء توصيله بمصدر الطاقة. قم دائمًا بفصله بعد كل استخدام.
٤٣. لا تضع الجهاز على أو بالقرب من أي مصدر حرارة.
٤٤. استخدم الجهاز دائمًا على سطح مستوٍ ومستقر.
٤٥. لا تترك الجهاز مكشوفاً لظروف الطقس مثل المطر أو أشعة الشمس.
٤٦. تأكد من أن سلك الطاقة لا يلامس الأسطح الساخنة.
٤٧. لا تستخدم الجهاز بدون وجود طعام داخل.
٤٨. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط ولا يجب استخدامه لأغراض تجارية أو صناعية.
٤٩. لا تغمر جسم الجهاز أو القابس أو سلك الطاقة في الماء أو أي سوائل أخرى. نظفه دائمًا بقطعة قماش مبللة.
٥٠. لا تلف الطعام في البلاستيك أو الفيلم عند استخدام الجهاز، حيث قد يتسبب ذلك في تلفه ويتشكل خطراً على الحريق.
٥١. استخدم هذا الجهاز فقط لتسخين الطعام.
٥٢. لا تغطي داخل الجهاز بورق الألمنيوم، حيث يمكن أن يسبب تلفاً كبيراً.
٥٣. تجنب تحريك أو نقل الجهاز أثناء توصيله بمصدر الكهرباء.
٥٤. تأكد من أن السلك لا يتتدلى في مكان يمكن أن يصل إليه الأطفال.
٥٥. عند التخلص من الجهاز، اجعله غير قابل للتشغيل بقطع سلك الطاقة.
٥٦. احرص دائمًا على إمساك القابس لازالته من المقبس. لا تسحب السلك لفصل الجهاز.
٥٧. ابعد الجهاز عن المواد القابلة للاشتعال مثل الستائر، والملابس، وما إلى ذلك.
٥٨. لا تستخدم الجهاز إذا كان سلك الطاقة أو القابس تالفين أو إذا كان الجهاز معطلاً. استبدل أي أسلاك تالفة بأخرى جديدة مقدمة من المصنع أو خدمة معتمدة.
٥٩. افصل سلك الطاقة عن مصدر الكهرباء قبل إجراء أي صيانة أو تنظيف.
٦٠. تأكد من أن اليدين جافتين تماماً قبل لمس القابس أو الاتصالات الكهربائية.

٦١. إذا كنت تستخدم أسلاك تمديد، فيجب أن تكون مناسبة لطاقة الجهاز لضمان السلامة.
الأسلاك غير الملائمة يمكن أن تسبب أعطالاً.

التنظيف والصيانة

١. قم دائمًا بفصل صندوق الغداء بعد الاستخدام.
٢. قم بتنظيف صندوق الغداء على الفور بعد الاستخدام لمنع الروائح.
٣. لا تستخدم البنزين أو مسحوق التنظيف أو الفرش الصلبة أو كرات السلك المصنوعة من الصلب لتنظيف صندوق الغداء.
٤. يمكنك استخدام القليل من الماء الدافئ لتنظيف الداخل أو مسحه بقطعة قماش ناعمة ودافئة.
٥. إذا كان صندوق الغداء لن يستخدم لفترة طويلة، قم بتنظيفه، وضمه في عبوته الأصلية، واستخدم حشوًا جافًا لمنع الرطوبة والتلف.
٦. إذا كانت هناك أي مشاكل مع صندوق الغداء، أرسله إلى قسم الإصلاح في الشركة أو اتصل بهم. الإصلاح الشخصي أو التفكيك ممنوع.

نظرة عامة على المنتج



١. قبل الاستخدام، اغسل وجفف الأطباق. ثم، ضع الطعام على الأطباق.
٢. أدخل الطبق في صندوق الغداء، ثم أغلق غطاء صندوق الغداء بإحكام.
٣. قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة.
٤. سيسبيء مؤشر الطاقة، وسيبدأ الجهاز في تسخين الطعام.

ملاحظة: يعتمد وقت التسخين على كمية الطعام ودرجة حرارته الأولية. عادةً ما يكون من ٢٥ إلى ٤٠ دقيقة كافياً. بالنسبة للطعام البارد أو المبرد، قد يكون وقت التسخين أطول.

٥. افصل الجهاز قبل الاستمتاع بوجبتك.

تحذير: لمنع التلف، اضغط على صمام الهواء بإصبعك لفتحه أثناء التشغيل.

المواصفات

| | |
|---------------------------------|--|
| راز GLB-.٥ | |
| المادة بلاستيك PP غذائي | |
| الحاوية ستانلس ستيل ٤.٣ | |
| الجهد ٢٢.-٢٤ فولت | |
| الطاقة ٦٠٥٥ واط | |
| السعة ٨٥٠ مل | |
| درجة الحرارة ٥٠ درجة مئوية | |
| وقت التسخين ١٥-١١ دقيقة | |
| سلك الطاقة قابس المملكة المتحدة | |
| طول الكابل ٨ سم | |
| حجم المنتج ٩٧٧٨٧١٨٧٥٥٥ مم | |
| وزن المنتج ٧٣٢ جرام | |

| الحل | السبب المحتمل | المشكلة |
|--|---|---|
| تحقق من القابس وسلك الطاقة، وتأكد من توصيل سلك الطاقة. | ١. الطاقة غير موصولة. ٢. سلك الطاقة تالف. | لا يوجد تسخين، ولا يضيء المؤشر. |
| أرسل الجهاز إلى قسم الإصلاح المناسب. | عنصر التسخين تالف. | لا يوجد تسخين، ولكن المؤشر يضيء. |
| قم بتمديد وقت التسخين. | ١. وقت التسخين قصير جداً. ٢. درجة حرارة البيئة أو درجة حرارة الطعام منخفضة جداً. | درجة الحرارة منخفضة جداً بعد الانتهاء من التسخين. |



المنتجات التي يتم شراؤها مباشرةً من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٤٠ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على [واملاً الاستماراة بمعلوماتك](https://www.greenlion.net/warranty). لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
<https://www.greenlion.net/warranty>

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تلغرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)