



Green Lion
مكواة عتيقة
بتقنية الحرارة الفورية

SKU: GNVNTGIRNBK

Model No: BX144

٢	المواصفات
٣	تعليمات السلامة
٤	تعليمات الاستخدام الأول
٥	منظر تخطيطي
٦	الكي الجاف
٧	دليل ضبط الوضع
٨	بعد الكي
٩	التنظيف والصيانة
١٠	الضمان
١١	اتصل بنا

BXIEE	رقم الموديل
ABS + PBT + فولاذ مقاوم للصدأ	المادة
... واط	الطاقة المقدرة
٦٠ هرتز -٢٣٠ فولت، ٥٠-٤٤.	الجهد الكهربائي
جاف	الوظيفة
غير لاصق	اللوح الأساسي
٨ سم، ٨ سم، ٨ سم	حجم اللوح الأساسي
قابس بريطاني بطول ١.٧ متر	طول السلك
٣٤ سم، ٣٤ سم، ٣٤ سم	حجم المنتج
٥ جرام	وزن المنتج

تعليمات السلامة

١. لا يجوز استخدام الجهاز من قبل الأطفال والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو إعطاؤهم تعليمات بشأن استخدام الجهاز.
٢. يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز.
٣. تتضمن التعليمات أوقات التشغيل وإعدادات السرعة للملحقات.
٤. توفر التعليمات تفاصيل حول كيفية تنظيف الأسطح.
٥. أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن مصدر الطاقة قبل تغيير الملحقات أو ملامسة أجزاء الجهاز.
٦. هذا الجهاز مخصص للاستخدام في التطبيقات المنزلية وما شابه ذلك، مثل مناطق الموظفين في المتاجر وغيرها من البيئات المماثلة، والمزارع، من قبل العمالة في الفنادق والموتيلات وغيرها من البيئات السكنية، وبائيات المبيت والإفطار.

- .٧. تأكد من أن مصدر الطاقة متواافق مع القيمة المحددة على ملصق التصنيف.
- .٨. استخدم المكواة فقط للأغراض المخصصة لها كما هو موضح في دليل التعليمات.
- .٩. راقب المكواة دائمًا عند استخدامها بالقرب من الأطفال.
- .١٠. لا تترك المكواة دون مراقبة أثناء توصيلها بمصدر الطاقة أو وضعها على لوح الكي. يمكن أن تحدث حروق نتيجة ملامسة الأجزاء المعدنية الساخنة أو الماء الساخن أو البخار.
- .١١. احفظ المكواة بعيداً عن متناول الأطفال.
- .١٢. افصل المكواة دائمًا عن مصدر الطاقة الكهربائي قبل:
- * التنظيف
 - * ملئها بالماء أو إفراغ خزان المياه
 - * بعد الاستخدام مباشرة
- .١٣. لا تقوم بتشغيل المكواة أبداً إذا كان بها سلك طاقة أو قابس تالف، أو إذا سقطت أو تعرضت للتلف بأي شكل من الأشكال. لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بتتفكيك المكواة. بدلاً من ذلك، خذها إلى فني صيانة مؤهل لإصلاحها وفحصها بشكل احترافي.
- .١٤. تجنب السماح للسلك بالتلامس مع الأسطح الساخنة.
- .١٥. لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تغمر المكواة في الماء أو أي سوائل أخرى.
- .١٦. إذا تعرض سلك الطاقة للتلف، فيجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة أو شخص مؤهل بشكل مماثل لتجنب أي أخطار.
- .١٧. لا تترك المكواة أبداً دون مراقبة أثناء توصيلها بمصدر الطاقة.
- .١٨. افصل المكواة عن طريق إزالة القابس من المقبس قبل ملء خزان المياه.
- .١٩. ضع المكواة دائمًا على سطح ثابت أثناء الاستخدام.
- .٢٠. تأكد من أن السطح الذي يوضع عليه حامل المكواة ثابت.
- .٢١. لا تستخدم المكواة إذا سقطت أو ظهرت عليها علامات تلف مرئية أو تسرب.

تعليمات الاستخدام الأول

١. تم دهن المكواة مسبقاً، ونتيجة لذلك، قد تنبعث منها دخان خفيف عند تشغيلها للمرة الأولى. سيتوقف هذا بعد فترة قصيرة.
٢. قبل الاستخدام للمرة الأولى، قم بإزالة أي ملصقات أو رقائق واقية من قاعدة المكواة.
٣. نظف قاعدة المكواة بقطعة قماش ناعمة.
٤. حافظ على قاعدة المكواة ناعمة من خلال تجنب ملامسة الأشياء المعدنية (مثل رفوف الملابس والأزرار والسخابات).

المنظور التخطيطي



الكي الجاف

١. قبل استخدام المكواة، قم بفرز الملابس وفقاً لملصقات العناية الخاصة بها.
٢. ابدأ بكي الملابس التي تتطلب درجة حرارة أقل (مثل الأقمشة الاصطناعية والحرير وما إلى ذلك)، حيث تنسخن المكواة بشكل أسرع من تبریدها.
٣. ثم قم بكي الملابس التي تتطلب درجات حرارة أعلى (مثل الصوف والقطن والكتان).
٤. ضع المكواة في وضع مستقيم واضبط قرص الترموموستات على وضع "MIN".
٥. قم بتوصيل المكواة بالكهرباء واضبط درجة الحرارة عن طريق تدوير قرص الترموموستات.
٦. انتظر حتى ينطفئ ضوء المؤشر، مما يشير إلى الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة.

دليل ضبط الوضع

تنبيه: يرجى ملاحظة أن الرمز

التعليمات الموجودة على الملصق	
الحد الأدنى ↑ الحد الأقصى ↓	نوع القماش
	ناثلون درير
	صوف
	قطن
	كتان

تنبيه: إذا كان القماش يحتوي على أنواع مختلفة من الألياف، فاختر دائمًا أقل درجة حرارة للكي مناسبة لتكوين الألياف.

بعد الكي

افصل المكواة عن مقبس الكهرباء.

التنظيف والصيانة

١. قبل التنظيف، قم بإزالة المقبس من المقبس واترك المكواة تبرد تماماً.
٢. امسح قاعدة المكواة بقطعة قماش مبللة ومنظف غير كاشط (سائل).
٣. إذا التصقت الألياف بقاعدة المكواة، فاستخدم قطعة قماش مبللة بالخل للتنظيفها.

٤. لا تستخدم الأحماض أو القلوبيات القوية لتجنب إتلاف قاعدة المكواة.
٥. ضع المكواة على نهايتها واتركها تبرد تماماً.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا يأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على [واملا الاستماره بمعلوماتك](https://www.greenlion.net/warranty). لتنسّ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدياً إلكترونياً للتأكد من تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
<https://www.greenlion.net/warranty>

الضمان

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:
[الموقع الإلكتروني:](https://www.greenlion.net/)
[المبيعات:](mailto:sales@greenlion.net)
[دعم الخدمة:](mailto:Support@greenlion.net)
تلigrام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)
انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)