

# LePRESSO



## LePresso

تحضير القهوة بطريقة حرفية للصب التلقائي  
التخمير الزائد باستخدام التنقيط الدوار  
والإعدادات المخصصة

SKU: LPCFFM0022

١	العرض التخطيطي
٢	المواصفات
٣	انتبه
٤	تعليمات ضبط الوقت
٤	تعليمات الوضع التلقائي
٥	تعليمات الوضع اليدوي
٦	برمجة دورة التخمير
٧	تذكير بإزالة الترببات الجيرية
٧	تحضير الماء الساخن
٨	وضع الاستعداد التلقائي
٨	تعليمات خاصة
٨	تحذير
٩	الضمان
٩	اتصل بنا

# العرض التخطيطي



## المواصفات

٢٣٠.-٢٢٠ فولت	الجهد المقدر
٦٠/٥ هرتز	التردد المقدر
١٥٠ وات	الطاقة المقدرة
التر	سعة خزان المياه
٦٥ مل	سعة إبريق الزجاج
قبس ثلاثي الدبابيس من المملكة المتحدة	قبس الطاقة
من ٨ درجة مئوية إلى ٩٨ درجة مئوية	إعدادات درجة الحرارة

١. قبل استخدام هذا الجهاز، يرجى قراءة دليل التعليمات بعناية.
٢. تأكد من أن الموصفات الكهربائية للجهاز تتطابق مع المخرج الكهربائي المستخدم.
٣. من أجل السلامة، يجب توصيل هذا الجهاز بمأخذ كهربائي مؤرض.
٤. عند استخدام الجهاز لأول مرة، اغلي الماء النظيف فيه وتخلص من الماء لتنظيفه.
٥. ضع الجهاز دائمًا على سطح مستوٍ ومستقرٍ لتجنب أي أخطار.
٦. احفظ الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال.
٧. املأ الجهاز بالماء النظيف فقط؛ لا تستخدم أي سوائل أخرى مثل الحليب أو القهوة.
٨. لا تقم بتوصيل الجهاز أو تشغيله عندما يكون بارداً وفارغاً لتجنب تلف المكونات الكهربائية.
٩. تأكد من ملء الماء وفقاً للحدود المحددة للجهاز، بين علامتي "Max" و "Min".
١٠. أوقف تشغيل الجهاز وافصله بعد الاستخدام. نظف القمع والكوب بماء نظيف، وجففهما جيداً قبل التخزين.
١١. في المناطق التي تحتوي على مياه عسيرة، قم بإزالة التربسات الكلسية من الجهاز عن طريق غلي كمية مناسبة من عصير الليمون فيه حسب الحاجة. يتميز هذا الجهاز بتنبيه إزالة التربسات الكلسية بعد كل ٥ استخدام.
١٢. لا تفتح غطاء خزان المياه أبداً أثناء تشغيل الجهاز. إذا كان الفتح ضرورياً، فأوقف تشغيل الجهاز وانتظر لمدة ٣ ثانية على الأقل لتجنب أي خطر من الحرائق من الماء الساخن.
١٣. لا تضع ماكينة صنع القهوة داخل خزانة أثناء التشغيل لضمان التهوية المناسبة.

## ٣- تعليمات ضبط الوقت

١. عند تشغيل المنتج، يعرض ... وقد يومض.
٢. بمجرد اكتمال الإعداد الأولي، يدخل الجهاز في وضع الاستعداد جاهزًا للمزيد من العمليات.
٣. في وضع الاستعداد، انتقل إلى وظيفة "Appointment" واضغط باستمرار على المفتاح المحدد لمدة ٣ ثوانٍ للوصول إلى إعدادات وقت النظام.
٤. اضبط وقت النظام من خلال النقر على شاشة الوقت والضغط على المفتاح لتأكيد كل إعداد.
٥. بعد ضبط الوقت، سيعود الجهاز إلى وضع الاستعداد لعمليات إضافية.

## ٤- تعليمات الوضع التلقائي

١. قم بتشغيل الجهاز واضغط على زر "Auto Mode".
٢. املأ خزان المياه حتى مستوى "Max".
٣. ضع فلتر ورقي على شكل "V" بأبعاد ٤x٦ا في الفلتر الدائم المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.
٤. ضع الإبريق على الجهاز.
٥. اضغط على "Tare" لضبط وزن الإبريق على الصفر.
٦. أضف مسحوق القهوة إلى الفلتر الورقي.
٧. أعد الإبريق إلى الجهاز؛ ستشير الشاشة إلى وزن مسحوق القهوة.
٨. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لبدء التخمير.
٩. سيومض مؤشر الضوء عندما يبدأ الجهاز في تسخين الماء، وستعرض الشاشة درجة حرارة الماء في الوقت الفعلي.
١٠. لضبط درجة حرارة التخمير ونسبة الماء إلى القهوة، أدر مقبض التحكم. سيعرض هذا إعدادات مثل درجة حرارة ٩٣ درجة مئوية ونسبة الماء إلى القهوة ١٥:١، بالإضافة إلى وزن مسحوق القهوة.
١١. بمجرد وصول درجة حرارة الماء إلى ٩٣ درجة مئوية، سيتوقف الجهاز عن التسخين ويبدأ في صب القهوة ببطء في نمط حلزوني من المركز إلى الخارج. ستعرض الشاشة باستمرار حجم القهوة.

١٢. بعد الصب الأولى، ستتوقف الماكينة لمدة .٣ ثانية للسماح للقهوة بالتفتح.
١٣. بعد مرحلة التفتح، ستسألف الماكينة الصب. ستستمر هذه الدورة حتى يصل حجم الماء المضاف إلى ٥٥ ضعف حجم مسحوق القهوة.
١٤. عند اكتمال الصب، سيعود الفوهة الدوار إلى موضعها المركزي.
١٥. بمجرد توقف الماكينة عن توزيع الماء، ستستمر الشاشة في الإشارة إلى حجم القهوة.
١٦. اترك .٣ ثانية حتى تقطر كل القهوة في القارورة، ثم قم بـ إزالة الفلتر المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ واستمتع بالقهوة الطازجة.

## تعليمات الوضع اليدوي

١. قم بـ تشغيل الجهاز واضبطه على "Manual Mode".
٢. املأ خزان المياه حتى يصل إلى مؤشر "Max".
٣. ضع فلترًا ورقياً على شكل "V"، مقاس ٤x٦، في الفلتر الدائم المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.
٤. ضع الإبريق على الجهاز.
٥. اضغط على "Tare" لضبط المقياس على الصفر، ثم أخرج الإبريق لإضافة مسحوق القهوة إلى الفلتر الورقي.
٦. أعد تركيب الإبريق وستعرض الشاشة وزن مسحوق القهوة.
٧. لضبط إعدادات التخمير المطلوبة:
- A. للتحكم في درجة الحرارة، أدر المقابض إلى "Temp" واضغط على الزر "▼/▲" لضبط درجة حرارة التخمير بين ٩٨ درجة مئوية و٨٠ درجة مئوية.
- B. بالنسبة لنسبة القهوة إلى الماء، أدر المقابض إلى "water & coffee powder" واضغط على الزر "▼/▲" لتعيين النسبة بين ١:١ و٢:١.
٨. بعد ضبط درجة الحرارة ونسبة القهوة إلى الماء، اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لبدء التخمير.
٩. سيقوم الجهاز بـ تسخين الماء، وستعرض الشاشة درجة الحرارة الحالية لخزان المياه.

- I. بمجرد وصول الماء إلى درجة الحرارة المحددة مسبقاً، سيتوقف الجهاز عن التسخين ويبدأ في توزيع الماء بنمط حلزوني من المركز إلى الخارج. ستعرض شاشة العرض حجم القهوة التي يتم تحضيرها.
- II. سيتوقف الجهاز عن التوزيع لفترة وجيزة بعد .٣ ثانية حتى تتفتح القهوة.
- III. بعد فترة التفتح، سيستأنف الجهاز توزيع الماء. ستستمر هذه الدورة حتى يتطابق إجمالي حجم الماء الموزع مع نسبة القهوة إلى الماء التي حددتها.
- IV. بمجرد اكتمال توزيع الماء، سيعود صنبور التوزيع إلى المركز.
- V. ستستمر الشاشة في عرض حجم القهوة. انتظر لمدة .٣ ثانية حتى ت قطر كل القهوة في القارورة.
- VI. قم بإزالة الفلتر المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ واستمتع بالقهوة الطازجة.

## برمجة دورة التخمير

- I. قم بتشغيل الجهاز واختر الوضع التلقائي أو اليدوي. اضبط درجة حرارة الماء ونسبة القهوة إلى الماء وفقاً لفضيلاتك وأضف الكمية المطلوبة من مسحوق القهوة.
- II. بعد ضبط درجة حرارة الماء ونسبة القهوة إلى الماء، قم بتدوير مقبض التحكم إلى "Prog". ستعرض الشاشة آخر إعداد للوقت المبرمج.
- III. لضبط وقت تخمير جديد، اضغط على الزر "▲ / ▼" لضبط الوقت حسب الحاجة، ثم اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لتأكيد الإعداد.
- IV. بمجرد ضبط الوقت، اضغط على زر التشغيل/الإيقاف مرة أخرى لتنشيط المؤقت. سيتم بعد ذلك ضبط الجهاز لبدء التخمير في الوقت المحدد.
- V. في الوقت المجدول، سيبدأ الجهاز تلقائياً عملية التخمير بناءً على المعلمات المحددة مسبقاً.

## تذكير بإزالة الترببات الجيرية

١. سبأ مؤشر وظيفة التنظيف في الوميض بعد استخدام الجهاز ٥ مرّة.
٢. املأ خزان المياه حتى علامة "Max" بالمياه النظيفة وأضف الكمية الموصي بها من حمض الستريك. أدر مقبض التحكم إلى إعداد "Cleaning". ستثير الشاشة إلى درجة حرارة ..ا درجة مئوية.
٣. ببدء عملية إزالة الترببات الجيرية، اضغط على زر التشغيل/الإيقاف. سبأ الجهاز في تسخين المياه. سيتم عرض درجة الحرارة الحالية في الوقت الفعلي.
٤. بمجرد وصول درجة حرارة المياه إلى ..ا درجة مئوية، سيتوقف التسخين وسيبدأ الجهاز في توزيع المياه حتى يفرغ الخزان.
٥. تكتمل دورة التنظيف عندما يتوقف مؤشر وظيفة "Clean" عن الوميض.

## تحضير الماء الساخن

١. املأ خزان المياه بكمية مناسبة من المياه النظيفة وأدر مقبض التحكم إلى "Hot Water". ستعرض الشاشة درجة حرارة المياه الحالية.
٢. اضبط درجة حرارة خزان المياه بالضغط على الزر "▼/▲". اضبط درجة الحرارة أقل قليلاً من نقطة الغليان للسلامة.
٣. قم بتنشيط الجهاز بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف. عند التنشيط، سبأ الجهاز في تسخين المياه وستقوم الشاشة بتحديث باستمرار بدرجة حرارة المياه في الوقت الفعلي.
٤. بمجرد وصول المياه إلى درجة الحرارة المحددة، سيتوقف الجهاز عن التسخين. سبأ بعد ذلك في توزيع المياه الساخنة من خلال صنبور دوار حتى يفرغ خزان المياه تماماً.

## وضع الاستعداد التلقائي

١. عندما يتم تشغيل الجهاز ويظل غير نشط لمدة ٣ ثانية، سينطفئ ضوء المؤشر وسيدخل النظام في وضع المؤقت.
٢. لتنشيط وضع الاستعداد، أدر مقبض التحكم أو اضغط على أي زر. سيضيئ ضوء المؤشر، مشيرًا إلى أن الجهاز جاهز للاستخدام في أي وضع.

## تعليمات خاصة

١. في الوضع اليدوي/التلقائي، إذا لم يتم إدخال الإبريق أو مسحوق القهوة، فسوف تقرأ الشاشة "NoC" ولن ينفث الفوهة الماء بعد اكتمال التسخين.
٢. أثناء الغليان أو التوزيع في الوضع اليدوي أو التلقائي، يمكن عرض وزن مسحوق القهوة ونسبة القهوة إلى الماء وإجمالي الماء الموزع عن طريق تدوير مقبض التحكم. إذا لم يحدث أي تفاعل في غضون ٥ ثوانٍ، تعرض الشاشة للقائمة "حجم الماء المضاف".
٣. إذا تمت إزالة الإبريق أثناء التوزيع، سيتوقف التدفق وستعرض الشاشة "----". ستستأنف العملية فقط إذا تم وضع الإبريق داخل النظام في غضون ٣ ثانية. وإلا، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا.
٤. بعد اكتمال التوزيع، سيستمر الفوهة في الدوران حتى تعود إلى موضعها الأصلي.
٥. هذا حساس للتغيرات درجة الحرارة. للحصول على قياسات دقيقة، اضغط على زر "Zero" لضبط وزن الميزان قبل إضافة القهوة. يجب ألا يزيد وزن الميزان عن اكجم لتجنب التلف.

## تحذير

١. تجنب عمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لتجنب المخاطر الكهربائية.
٢. إذا تعرض سلك الطاقة للتلف، فيجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو قسم الخدمة المعتمد لضمان السلامة.
٣. لا تحاول تفكيك الجهاز بنفسك. لإجراء الإصلاحات، راجع مزود الخدمة المعتمد.

٤. لا ينبغي استخدام هذا الجهاز للأطفال والأفراد ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، مالم يكونوا تحت إشراف شخص مسؤول عن سلامتهم.

٥. اقرأ دائمًا دليل التعليمات جيدًا قبل استخدام الجهاز.

## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٤٠ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٤٠ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٤٠ شهرًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

## اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: [info@lepresso.com](mailto:info@lepresso.com)

الموقع الكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: [lepresso\\_official](#)