

LePRESSO



LePresso

ماكينة تدبير القهوة بالتنقيط

SKU: LPCFFM0041



Γ	احتياطات السلامة المهمة
Ε	قبل الاستخدام الأول
Ε	المواصفات
Ε	تحضير قهوة التنقيط
Ω	التنظيف والصيانة
Ζ	تنظيف الرواسب المعدنية
Ζ	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
Ϝ	إشعار سلامة مهم
Ϝ	التخلص السليم من هذا المنتج
Ϝ	الضمان
Ϝ	اتصل بنا



قبل استخدام الجهاز، يرجى التأكد من اتباع الاحتياطات التالية:

١. لا تغمر الجهاز أو سلك الطاقة في الماء أو أي سوائل أخرى.
٢. يمكن للأطفال بعمر ٨ سنوات فما فوق استخدام هذا الجهاز، شريطة أن يكونوا تحت إشراف أو تعليمات حول كيفية استخدامه بأمان وأن يفهموا المخاطر المرتبطة به.
٣. يجب أن يقوم الأطفال بعمر ٨ سنوات فما فوق فقط بالتنظيف والصيانة وتحت إشراف.
٤. يجب أن يقتصر استخدام الجهاز على الأطفال دون سن ٨ سنوات.
٥. يمكن للأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، استخدام الجهاز فقط إذا تلقوا إشرافاً مناسباً أو تعليمات حول الاستخدام الآمن والمخاطر المرتبطة به.
٦. يجب ألا يستخدم أي شخص (بما في ذلك الأطفال) ذو قدرات بدنية أو حسية أو عقلية محدودة الجهاز إلا إذا تلقوا إشرافاً أو تعليمات من شخص مسؤول يضمن سلامتهم.
٧. يجب الإشراف على الأطفال في جميع الأوقات لضمان عدم لعبهم بالجهاز.
٨. صُمم هذا الجهاز للاستخدام في المنازل والبيئات المماثلة، بما في ذلك: مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب أو بيوت العمل الأخرى. المزارع. الفنادق والمطاعم وغيرها من البيئات السكنية ببيئات المبيت والإفطار.
٩. في حال تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الصيانة التابع لها أو أي شخص مؤهل مماثل لتجنب المخاطر.
١٠. قبل استخدام الجهاز، تأكد من أن جهد مقبس الحائط يتواافق مع لوحة تصنيف آلية صنع القهوة.
١١. يجب تأريض الجهاز بشكل صحيح.

١٣. لا تضع آلة صنع القهوة على أسطح ساخنة أو بالقرب من النار لتجنب التلف.
١٤. افصل القابس دائمًا من مقبس الحائط قبل التنظيف أو عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام. اترك الجهاز يبرد تماماً قبل توصيل المكونات أو التنظيف.
١٥. لا تشغّل الجهاز إذا كان السلك أو القابس تالفاً، أو في حالة تعطله، أو سقوطه، أو تعرضه للتلف بأي شكل من الأشكال. أعد الجهاز إلى مركز خدمة معتمد لصلاحه.
١٦. لا تستخدم ملحقات غير موصى بها من قبل الشركة المصنعة، فقد تسبب في إصابة الجهاز أو تلفه.
١٧. ضع الجهاز على سطح مستوي أو طاولة، وتجنب تعليق سلك الطاقة على الحافة.
١٨. تأكد من عدم ملامسة سلك الطاقة للأسطح الساخنة للجهاز.
١٩. قد تسخن بعض أجزاء الجهاز أثناء التشغيل. تجنب ملامسته المباشرة للأسطح الساخنة.
٢٠. لا تترك الإبريق الفارغ على لوح التسخين لفترات طويلة فقد يتشقق.
٢١. لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق.
٢٢. قد يؤدي سوء الاستخدام إلى إصابة.
٢٣. يبقى سطح عنصر التسخين ساخناً بعد الاستخدام، لذا اعامل معه بحذر.
٢٤. لا تخزن آلة صنع القهوة في خزانة أدناء استخدامها.
٢٥. يرجى الاحتفاظ بدليل التعليمات هذا للرجوع إليه مستقبلاً.
٢٦. للاستخدام المنزلي فقط

لضمان مذاق رائع لفنجان القهوة الأول، اتبع الخطوات التالية لشطف ماكينة القهوة بالماء

الدافئ:

١. صب ..٥٠ مل من الماء في خزان المياه.
٢. ضع فلترًا من النايلون في القمع (دون إضافة أي بقايا قهوة)، ثم ثبت غطاء خزان المياه.
٣. ضع إبريق التنقية على طبق التسخين.

## المواصفات

٢٢٠-٢٤٠ فولت تيار متعدد	الجهد المقدر
٦٧٥ هرتز	التردد المقدر
٩.. واط	الطاقة المقدرة
١.٥ لتر	سعة خزان المياه
قبس بريطاني ثلاثي الأطراف	سلك الطاقة

## تحضير قهوة التنقية

١. افتح غطاء خزان المياه واسكب الكمية المناسبة من ماء الشرب فيه، مع اتباع العلامة المحددة.
٢. أضف البن المطحون إلى فلتر النايلون باستخدام ملعقة قياس.
٣. عادةً ما تُحضر ملعقة واحدة من البن المطحون كوبًا من القهوة الفاخرة، ولكن يمكنك تعديل الكمية حسب ذوقك.
٤. ضع فلتر النايلون الشبكي في القمع.
٥. ضع إبريق التنقية على صفيحة التسخين، مع التأكد من محاذاة خط منتصف الإبريق مع مركز القمع.

٥. اضغط على زر التشغيل/إيقاف. سيضيء المؤشر الأحمر، وسيبدأ تنقيط القهوة تلقائياً.

**ملاحظة:** يمكنك إزالة الإبريق لتقديم القهوة في أي وقت، ولكن تجنب تركه مطافأً لأكثر من ٣ ثانية، فقد يفيض القهوة من القمع.

٦. بعد انتهاء عملية التخمير، ستنتقل آلة صنع القهوة إلى وضع التسخين. يمكنك إيقاف تشغيلها بعد انتهاء عملية التخمير.

٧. بعد انتهاء عملية التخمير، أطفي زر التشغيل فوراً.

**تحذير:** لا تترك آلة صنع القهوة دون مراقبة أثناء التخمير. راقبها دائمًا، فقد تحتاج إلى تشغيلها يدوياً في بعض الأحيان.

## التنظيف والصيانة

١. افصل الطاقة واترك آلة القهوة تبرد تماماً قبل التنظيف.

٢. نظف هيكل آلة القهوة بـاسفنج مقاومة للرطوبة. نظف بانتظام خزان المياه، ولوح عزل التنقيط، والقمع، ومصفاة الفلتر، وإبريق التنقيط. جففها جيداً بعد التنظيف.

**ملاحظة:** لا تستخدم منظفات كحولية أو مذيبة. لا تغمر هيكل آلة القهوة في الماء أبداً.

٣. افتح غطاء خزان المياه، وأزل القمع ومصفاة الفلتر.

أدر القمع عكس اتجاه عقارب الساعة لـإزالته، ثم اشطف القمع ومصفاة الفلتر بالماء النظيف.

٤. نظف جميع الملحقات بالماء واتركها تجف تماماً.

لضمان استمرار عمل ماكينة القهوة بكفاءة، من المهم تنظيف الرواسب المعدنية من الماء كل ثلاثة أشهر أو حسب جودة المياه في منطقتك. اضبط وتيرة التنظيف وفقاً لمعدل استخدام الجهاز.

## خطوات التنظيف:

١. املأ الإبريق بمزيج من جزء واحد من الخل الأبيض وثلاثة أجزاء من الماء البارد.
٢. صب خليط الخل والماء في خزان الماء. لا تضع بقايا القهوة في الماكينة.
٣. قم بتحضير محلول الخل والماء، باتباع تعليمات "Before the First Use".
٤. إذا لزم الأمر، كرر العملية حتى يختفي السائل الأصفر.
٥. أخيراً، قم بتحضير القهوة بماء الصنبور حتى تختفي رائحة الخل تماماً.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
حادي خط منتصف الإبريق مع فتحة التسريب في القمع.	الإبريق غير مثبت بشكل صحيح.	تسرب من الإبريق أو تسرب الماء من غطاء الإبريق.
استخدام مسحوق قهوة أكثر خشونة.	مسحوق القهوة ناعم جداً أو يحتوي على نسبة دهون عالية.	تساقط القهوة ببطء شديد أو تف ips من حافة الإبريق.
نُظف فلتر النايلون بالماء النظيف.	فلتر النايلون متسرخ جداً.	القمع القابل للإزالة لا يعمل بشكل صحيح.
راجع تنظيف الرواسب المعدنية.	أنبوب التسخين يحتوي على ترسبات.	بقايا قهوة في الإبريق.
لا تستخدم آلة صنع القهوة مرة أخرى؛ اتصل بمركز خدمة معتمد.	هناك تسرب مياه في الجهاز.	تسرب الماء من أسفل آلة صنع القهوة.

يجب أن تكون ماكينة القهوة قادرة على العمل مرة أخرى بعد تركها لمدة ٣ ثانية؛ إذا لم تتمكن من ذلك، فاتصل بمركز خدمة معتمد.	تسخن آلة صنع القهوة بشكل غير طبيعي، مما يؤدي إلى تفعيل نظام الأمان التلقائي.	آلة صنع القهوة لا تعمل.
املاً الوحدة بكمية كافية من الماء.	نقص الماء.	درجة حرارة القهوة أقل من المتوقع.

## إشعار سلامة مهم

لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك إذا لم يكن سبب العطل واضحًا. يُنصح بالتواصل مع مركز خدمة معتمد.

## التخلص السليم من هذا المنتج

تشير هذه العلامة إلى أنه لا ينبغي التخلص من المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. لتجنب أي ضرر محتمل على البيئة أو صحة الإنسان نتيجة التخلص غير المنضبط من النفايات، يُرجى إعادة تدويره بطريقة مسؤولة لتعزيز إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية. لإعادة جهازك المستعمل، يُرجى استخدام أنظمة الإرجاع والاستلام، أو التواصل مع البائع الذي اشتريت منه المنتج. يمكنهم المساعدة في إعادة تدوير هذا المنتج بطريقة آمنة بيئيًا.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٢٤ شهراً.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

## اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: [info@lepresso.com](mailto:info@lepresso.com)

الموقع الكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: [lepresso\\_official](#)