

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle
سکوتر کهربائی للأطفال
عجلات متينة مقاس 16.5 بوصة

SKU: PD-LFST010

جدول المحتويات

Γ	محتويات العبوة
Γ	دليل التجميع
Ψ	نظرة عامة على المنتج
Ε	احتياطات السلامة
Ε	تعليمات الاستخدام
Φ	المواصفات
Φ	تعليمات الشحن
Ζ	التنظيف والصيانة
Ζ	صيانة البطارية
Β	الضمان
Β	اتصل بنا

محتويات العبوة

١. مقود الدراجة
٢. الملحقات
٣. سكوتر كهربائي
٤. شاحن
٥. مفتاح سداسي

دليل التجميع

١. أدخل مقود الدراجة كما هو موضح في الصورة وقم بإحكام ربط البراغي.
٢. قم بإجراء فحص أولي عن طريق تشغيل السكوتر.

الخطوة ١



اقلب السكوتر لأعلى لتأمينه

الخطوة ٢



الخطوة ٣



أدخل الأنوب
العلوي



احكم ربط المسمار



قم بتشغيل السكوتر لاختباره.



احتياطات السلامة

١. تأكد من ارتداء طفلك لمعدات السلامة المناسبة، بما في ذلك الخوذة، وواقيات المعصم، وواقيات الركبة قبل استخدام السكوتر.
٢. تجنب استخدام السكوتر الكهربائي على الأسطح المبللة والزلقة، أو المنحدرات الشديدة، أو في بيئات المرور المعقدة.
٣. توقف عن استخدام السكوتر إذا كانت البطارية منخفضة لمنعها من الإفراط في التفريغ.
٤. لا تشغل دواسة الوقود أثناء المشي بجانب السكوتر.
٥. ابتعد عن العوائق أثناء القيادة.
٦. امتنع عن تعليق الأشياء الثقيلة على المقود.
٧. لا تركب السكوتر بقدم واحدة فقط.
٨. لا تشغل السكوتر على الطرق العامة أو الطرق السريعة أو الطرق السريعة.
٩. تجنب الانعطاف الحاد بسرعات عالية.
١٠. لا تركب في المياه الراكدة.
١١. يجب أن يركب السكوتر شخص واحد فقط في كل مرة. لا تحمل ركاباً.
١٢. تجنب الدوس على مفتاح الطي أثناء القيادة.
١٣. يمكن أن يسخن المحرك أثناء الاستخدام؛ تجنب ملامسة السكوتر لتجنب الحرائق.
١٤. أمسك دائمًا بمقود الدراجة أثناء القيادة؛ لا تركب الدراجة بيد واحدة.
١٥. لا تحاول قيادة السكوتر فوق الدرجات أو القفز فوق العوائق.
١٦. أمسك بمقود الدراجة بقوة بكلتا يديك للحفاظ على التوازن ومنع الإصابة.

تعليمات الاستخدام

١. تأكد من شحن بطارية السكوتر بالكامل.
٢. قم بتشغيل السكوتر وتحقق من ضوء مؤشر البطارية. إذا كانت البطارية منخفضة، فقم بشحنها على الفور.
٣. قف على السكوتر بقدم واحدة واستخدم القدم الأخرى للدفع لبدء الحركة.
٤. ضع القدم الأخرى على السكوتر وحافظ على ثبات كليتا القدمين. بمجرد تحقيق التوازن، اضغط برفق على دواسة الوقود على المقبض الأيمن للتسريع. من أجل السلامة، لن يتم تشغيل المحرك حتى تصل سرعة السكوتر إلى ٣ كم/ساعة.
٥. حرر دواسة الوقود لإبطاء السرعة. للفرملة الطارئة، اسحب بسرعة

استخدم ذراع الفرامل واستخدم قدمك للضغط على وaci الطين الخلفي لتنشيط الفرامل الميكانيكية.

٦. عند الانعطاف، قم بإمالة وزن جسمك قليلاً في اتجاه الانعطاف وأدر المقود تدريجياً.
٧. عندما ينتهي طفك من استخدام السكوتر، قم بإيقاف تشغيل مفتاح الطاقة في كل من السكوتر ووحدة التحكم.

المواصفات

٢٤ فولت	الإدخال
٥ هرتز	التردد المقدر
١٣ واط	الطاقة المقدرة الإخراج
١٣ واط	طاقة المحرك
٢,٥ أمبير، ٢٤ فولت	سعة البطارية
٣ ساعات	وقت إعادة الشحن
١٤ كم/ساعة	السرعة القصوى
٨ كم	المسافة القصوى
١ درجات	الانحدار
٦,٥ بوصة	حجم العجلة
الفرامل الإلكترونية وفرامل الحاجز	الفرامل
٨,٢ كجم	الوزن الصافي
٩٠٠x٣٧x٨٢ مم	الأبعاد

تعليمات الشحن

١. قم بتوصيل سلك طاقة الشاحن بمقبس الطاقة.
٢. أدخل قابس الشاحن في منفذ الشحن الموجود على السكوتر أو جهاز التحكم.
٣. يتم شحن البطارية بالكامل عندما يتغير ضوء مؤشر الشاحن من الأحمر إلى الأخضر.
٤. استخدم فقط الطراز والعلامة التجارية الموصى بها للبطارية، حيث أن استخدام أنواع أخرى قد يشكل مخاطر تتعلق بالسلامة.
٥. تجنب لمس نقاط اتصال البطارية أو تفكيك البطارية أو ثقب غلافها.
٦. أبعد الأشياء المعدنية عن نقاط اتصال البطارية لمنع حدوث ماس كهربائي، مما قد يؤدي إلى تلف البطارية أو التسبب في إصابة.

- .٧. تخلص من البطاريات المستعملة بشكل صحيح لتجنب التلوث البيئي.
- .٨. اتبع اللوائح المحلية للتخلص من البطاريات وتجنب التخلص من البطاريات بلا مبالاة للمساعدة في حماية البيئة.
- .٩. لا تعرض البطارية لدرجات حرارة عالية فوق ٥٠ درجة مئوية أو درجات حرارة منخفضة أقل من -٢٠ درجة مئوية (على سبيل المثال، لا تترك السكوتر أو البطارية في سيارة معرضة لأشعة الشمس في الصيف).
- .١٠. تجنب رمي البطارية في النار، حيث قد يؤدي ذلك إلى تعطلها أو ارتفاع درجة حرارتها أو مخاطر نشوب حريق.
- .١١. استخدم الشاحن الأصلي فقط للشحن. قد يؤدي استخدام شواحن أخرى إلى زيادة خطر التلف أو الحريق.
- .١٢. لا تحاول فتح غلاف الشاحن. تجنب لمس نقاط اتصال الشاحن بأشياء معدنية أثناء تشغيله، حيث قد يتسبب هذا في حدوث صدمة كهربائية أو تلف الشاحن.

التنظيف والصيانة

- .١. نظف الإطار الرئيسي بقطعة قماش ناعمة ورطبة. بالنسبة للبقع العنيفة، ضع معجون الأسنان وافركه برفق باستخدام فرشاة أسنان، ثم امسحه بقطعة قماش ناعمة ورطبة.
- .٢. إذا كانت هناك خدوش على الأجزاء البلاستيكية من الجسم، فقم بقصلها بورق صنفرة ناعم.
- .٣. تجنب استخدام الكحول أو البنزين أو الكيروسين أو المذيبات الأخرى المسببة للتأكل والمتطايرة لتنظيف السكوتر. يمكن أن تتسبب هذه المواد في إتلاف كل من المظهر والبنية الداخلية للسكوتر. لا تستخدم غسالات الضغط أو بخاخات الخراطيim.
- .٤. قبل التنظيف، تأكد من إيقاف تشغيل السكوتر وفصل كابل الشحن. يجب تثبيت الغطاء المطاطي لمنفذ الشحن بشكل آمن لمنع تلف المكونات الإلكترونية.
- .٥. عند عدم الاستخدام، قم بتخزين السكوتر في مكان بارد وجاف. لا تترك السكوتر في الهواء الطلق لفترات طويلة.
- .٦. يمكن أن يؤدي التعرض لدرجات الحرارة العالية (سواء ارتفاع درجة الحرارة أو ارتفاع درجة الحرارة) إلىشيخوخة الأجزاء البلاستيكية قبل الأوان وقد يقلل من عمر البطارية.

صيانة البطارية

١. عند تخزين البطارية أو شحنها، تأكد من عدم تجاوز درجة الحرارة للحدود المحددة في جدول معلمات الطراز. لا تتلف البطارية.
٢. لـ إعادة تدوير البطارية أو التخلص منها، يرجى الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية.
٣. تظل البطارية التي يتم صيانتها جيداً فعالة حتى بعد الاستخدام المكثف. أعد شحن البطارية بعد كل استخدام وتجنب تفريغها تماماً.
٤. عند درجة حرارة عادية تبلغ ٢٢ درجة مئوية، تعمل البطارية بأقصى كفاءة.
٥. يمكن أن ينخفض الأداء في درجات حرارة أقل من ٠ درجة مئوية، حيث قد توفر البطارية نصف القدرة على التحمل فقط مقارنة بدرجة ٢٢ درجة مئوية.
٦. يتحسن أداء البطارية مع ارتفاع درجة الحرارة.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty وأملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me