

# **PORODO**

## LIFESTYLE



## **Porodo Lifestyle**

غسالة الضغط العالي  
مع وضعين - خزان وخرطوم

SKU: PD-LFST066

١	محتويات الحزمة
٢	المواصفات
٣	نظرة عامة على المنتج
٤	تركيب البطارية
٤	تركيب الموصل والفلتر
٤	تعليمات الاستخدام
٥	احتياطات التشغيل
٥	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٦	تحذير
٧	احتياطات سلامة البطارية
٧	التخلص من هذا المنتج
٨	الضمان
٨	اتصل بنا

# محتويات الحزمة



٣



٤



٥



٦



٧



٨



٩



١٠

٦. فلتر المياه

٧. خرطوم بطول ٥ أمتار

٨. موصل خرطوم

٩. حقبة تخزين من النايلون

١٠. زجاجة صابون

١. جسم الماكينة

٢. فوهة متعددة الوظائف

٣. بطارية ليثيوم أيون

٤. بطارية ليثيوم أيون

٥. شاحن البطارية

## المواصفات

٣٨٢. محرك بدون فرشاة	نوع المحرك
١٨٠ دورات في الدقيقة	سرعة المحرك
٢١ فولت	الجهد
٢٠ وات	قوة المحرك
٣ مللي أمبير في الساعة	سعة البطارية
٦ إلى ١٠.٨ أميجا باسكال	ضغط الماء
٤ لتر/دقيقة	معدل التدفق
٣.٤ كجم	وزن المنتج
٣٤.٥x٢٨.٨ سم	الأبعاد

## نظرة عامة على المنتج

١. زر التشغيل/الإيقاف

٢. موصل حلمة الفلتر القابل للإزالة

٣. موضع توصيل الخرطوم



## تركيب البطارية

١. الضوء الأحمر مضاء: يشير إلى أن الجهاز قيد الشحن حالياً.

٢. الضوء الأخضر مضاء: يشير إلى أن البطارية مشحونة بالكامل وجاهزة للاستخدام.



## تركيب الموصل والفلتر



قد يؤدي عدم تركيب الفلتر إلى تلف المكونات الداخلية للجهاز وقد يمنع توزيع المياه.



## تعليمات الاستخدام

١. أدخل الفوهة واضغط عليها للأسفل ثم أدرها ٩٠ درجة في اتجاه عقارب الساعة لثبيتها في مكانها بشكل آمن.

٢. لإزالة الفوهة، اضغط عليها للأسفل وأدرها ٩٠ درجة عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم اسحب الفوهة برفق.

**ملاحظة:** موضع تركيب زجاجة الصابون مطابق لموضع فوهة الرش.

٣. أدخل الموصل في الواجهة، ثم أدرها لثبيتها بشكل آمن.



١



٢



٣

**٤.** أدخل خرطوم المياه في الموصل، ثم أحكم ربط الخيط لضمان اتصال محكم، ثم ثبت الخرطوم.

**٥.** أدخل البطارية بشكل صحيح في جسم الجهاز وتأكد من تثبيتها بإحكام في مكانها.

**٦.** بعد استخدام رذاذ المياه، قم بإزالة الفوهة، وأدخل زجاجة الصابون في نفس الوضع، ثم ابدأ في رش السيارة بالماء والصابون.



**٤**



**٥**



**٦**

## احتياطات التشغيل

**١.** أثناء التشغيل الأولي، بمجرد اكتمال التجميع، ابدأ التشغيل بالضغط على الزناد لمدة ١٥-٢٠ ثوانٍ لطرد أي هواء من أنبوب مدخل المياه. إذا لم يبدأ الماء في التدفق، فتأكد من توصيل طرف مدخل المياه بشكل صحيح.

**٢.** بعد الاستخدام، قم بتشغيل الجهاز فارغًا بالبضع ثوانٍ لطرد أي ماء متبقى، مما يمنع الأكسدة وترانيم الأوساخ. قم بتخزين الجهاز في بيئة جافة وباردة عند عدم استخدامه.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
تم وضع الجهاز في مكان مرتفع للغاية عن سطح الماء.	تم وضع الجهاز في مكان مرتفع للغاية عن سطح الماء.	
الفلتر مسدود.	الفلتر مسدود.	الألة تعمل، لكن الأنابيب لا تسحب الماء.
أنبوب الماء غير متصل بشكل صحيح أو مكسور.	أنبوب الماء غير متصل بشكل صحيح أو مكسور.	
لم يتم تفريغ الهواء الموجود داخل الجهاز.	لم يتم تفريغ الهواء الموجود داخل الجهاز.	

البطارية الليثيوم أو الشاحن مكسور.	البطارية الليثيوم أو الشاحن مكسور.	البطارية غير قادرة على الشحن.
فوهة الرش مسدودة بالحطام.	فوهة الرش مسدودة بالحطام.	لقد انخفض ضغط الماء الخارج
لم يتم تركيب البطارية بشكل صحيح.	لم يتم تركيب البطارية بشكل صحيح.	لم يتمكن الجهاز من البدع.
البطارية فارغة.	البطارية فارغة.	البطارية فارغة.
البطارية معطلة.	البطارية معطلة.	البطارية معطلة.
لا يتم تدوير رأس فوهة الرش إلى الزاوية المقابلة.	لا يتم تدوير رأس فوهة الرش إلى الزاوية المقابلة.	يتتسرب الماء من اتجاهات مختلفة، بما في ذلك الظهر.
يوجد هواء في المضخة.	يوجد هواء في المضخة.	ضغط الماء من الجهاز غير متناسق.
الجهاز في وضع الضغط المنخفض.	الجهاز في وضع الضغط المنخفض.	الجهاز في وضع الضغط المنخفض.
لقد نفذت طاقة البطارية.	نفذت طاقة البطارية (repeated).	توقف الآلة تلقائياً.
تحتوي المياه الواردة على حموضة كيميائية أو لم يتم تجميعها بشكل صحيح.	تحتوي المياه الواردة على حموضة كيميائية أو لم يتم تجميعها بشكل صحيح.	يوجد تسربات مياه داخل الماكينة.

## تحذير



لتتجنب رذاذ الماء، تأكد من أن السهم يشير بالضبط إلى الرقم المشار إليه.

**١. تحذير! تحتوي البطاريات على الليثيوم: لحماية البيئة، تخلص من البطاريات المستهلكة المصنفة وتجنب التناشر العشوائي.**

**٢. تحذير! لا توجه رذاذ الماء من الجهاز نحو الأشخاص أو العناصر المكهربة. المصنفة وتجنب**

**٣. احتفظ ببطاريات الليثيوم بعيداً عن مصادر الحرائق.**

## احتياطات سلامة البطارية

١. لا تعرّض حزمة البطارية لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر الحرارة الأخرى لمنع ارتفاع درجة الحرارة.
٢. تأكّد من توصيل الأقطاب الموجبة والسلبية للبطارية بشكل صحيح واحتفظ بالبطارية بعيداً عن الأجسام المعدنية لتجنب حدوث حدوث ماس كهربائي.
٣. تجنب إسقاط البطارية أو تعريضها لصدمات ميكانيكية.
٤. حافظ على البطارية نظيفة وجافة. إذا تلوّثت بالغبار أو الماء، امسّحها بقطعة قماش نظيفة. تجنب استخدام مجفف الشعر أو السخان للتجفيف.
٥. لا تفرط في شحن البطارية؛ راقب ضوء مؤشر الشاحن حيث يشير اللون الأحمر إلى الشحن والأخضر يشير إلى الشحن الكامل.
٦. إذا لم تستخدّم الجهاز لفترة طويلة، فقم بشحن البطارية وتفرغها بشكل دوري لضمان الأداء الأمثل، ويُفضّل مرة أو مرتين في الشهر.
٧. استخدّم فقط الشواحن وحزم البطاريات التي توفرها الشركة المصنعة لمنع التلف أو الإصابة.

## التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليّة غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٢ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٢ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**  
الموقع الكتروني: [porodo.net](http://porodo.net)  
خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)  
انستغرام: [porodo.me](http://porodo.me)