

PORODO **LIFESTYLE**



Porodo Lifestyle

**وضع مزدوج - خزان وخرطوم
غسالة الضغط العالي**

SKU: PD-LFST067

Γ	نظرة عامة على المنتج
Γ	المواصفات
Ψ	دليل تركيب البطارية
Ψ	محتويات العبوة
Ε	تركيب الموصل والفلتر
Ε	تعليمات الاستخدام
Ω	احتياطات التشغيل
Ω	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
Υ	احتياطات سلامة البطارية
Υ	التخلص من المنتج
Λ	الضمان
Λ	اتصل بنا

نظرة عامة على المنتج



١. زر التشغيل/الإيقاف

٢. موصل حلمة الفلتر القابل للإزالة

٣. موضع توصيل الخرطوم

المواصفات

٧٥٥ محرك فرش	نوع المحرك
١٨٠ دورات في الدقيقة	سرعة المحرك
٢١ فولت	الجهد
٢٠ وات	قوة المحرك
٣٠ مللي أمبير في الساعة	سعة البطارية
٦ إلى ١٨ ميجا باسكال	ضغط الماء
٤ لتر/دقيقة	معدل التدفق
٣.٢ كجم	وزن المنتج
٤٥ سم x ٨٠ سم x ٣٤ سم	الأبعاد



٤. الضوء الأحمر مضاء: يشير إلى أن البطارية قيد الشحن حالياً.
 ٥. الضوء الأخضر مضاء: يشير إلى أن البطارية مشحونة بالكامل.



١



٢

محتويات العبوة



٣



٤



٥



٦



٧



٨



٩



١٠



١١



١٢

- ٦. فلتر مياه
- ٧. خرطوم بطول ٥ أمتار
- ٨. موصل خرطوم
- ٩. حقيبة تخزين من النايلون
- ١٠. زجاجة صابون
- ١. جسم الماكينة
- ٢. فوهة متعددة الوظائف
- ٣. بطارية ليثيوم أيون
- ٤. بطارية ليثيوم أيون
- ٥. شاحن بطارية

تركيب الموصل والفلتر



يؤدي عدم تركيب الفلتر إلى إتلاف الأجزاء الداخلية للماكينة وينتج عنه عدم صرف المياه.



تعليمات الاستخدام

- ١. اضغط على الفوهة للداخل، ثم اضغط عليها للأسفل وأدرها بمقدار ٩٠ درجة في اتجاه عقارب الساعة لثبيتها في مكانها.
- ٢. اضغط على الفوهة وأدرها بمقدار ٩٠ درجة عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم اسحب الفوهة للخارج.
- ٣. أدخل الموصل في الواجهة، ثم أدرها لثبيتها بشكل آمن.



١



٢



٣

٤. أدخل خرطوم المياه في الموصل، وشد الخيوط لضمان التثبيت الآمن.

٥. أدخل البطارية بشكل صحيح في جسم الجهاز وتأكد من تثبيتها بإحكام في مكانها.

٦. بعد رش الماء، قم بإزالة الفوهة، وأدخل زجاجة الصابون، واستمر في رش السيارة بالماء والصابون.



٤



٥



٦

احتياطات التشغيل

١. بعد التشغيل الأولي، بعد الانتهاء من التجميع، قم بتشغيل الجهاز واضغط على الزناد لمدة ١-٥ ثوان لطرد أي هواء محاصر في أنبوب مدخل المياه. إذا لم يتدفق الماء، فتأكد من توصيل طرف مدخل المياه بشكل صحيح.

٢. قم بتشغيل الجهاز فارغاً لبعض ثوان بعد الاستخدام لإزالة أي ماء متبقى، مما يساعد على منع الأكسدة وتراثم الأوساخ. قم بتخزين الجهاز في مكان جاق وبارد عنده عدم استخدامه.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
قم بخفض الجهاز إلى مسافة ١,٥ متر من الأرض.	تم وضع الجهاز في مكان مرتفع للغاية عن سطح الماء.	
قم بإزالة الفلتر وتنظيفه.	الفلتر مسدود.	الجهاز يعمل، ولكن الأنابيب لا تسحب الماء.
قم بفحص وتأمين توصيل أنبوب المياه.	إما أن أنبوب الماء غير متصل بشكل صحيح أو مكسور.	
قم بتوجيه الفوهة لأعلى لتسهيل تفريغ الهواء.	لم يتم تفريغ الهواء الموجود داخل الجهاز.	

استبدل بطارية الليثيوم أو الشاحن المعيّب.	البطارية الليثيوم أو الشاحن مكسور.	البطارية غير قادرة على الشحن.
استخدم أداة لإزالة أي انسدادات في الفوهة.	فوهة الرش مسدودة بالحطام.	لقد انخفض ضغط الماء الخارج فجأة.
قم بإعادة تركيب البطارية بشكل صحيح في مكانها.	لم يتم تثبيت البطارية بشكل صحيح.	
قم بشحن البطارية أو استبدلها بأخرى جديدة.	لقد نفذت طاقة البطارية.	لم يتمكن الجهاز من البدء.
قم بتركيب بطارية جديدة.	البطارية مكسورة.	
تأكد من تدوير رأس الفوهة إلى الوضع الصحيح.	لا يتم تدوير رأس فوهة الرش إلى الزاوية المقابلة.	يتسرّب الماء من اتجاهات مختلفة، بما في ذلك الخلف.
قم بتوصيل خرطوم المياه بشكل صحيح.	يوجد هواء في المضخة.	ضغط الماء في الجهاز غير ثابت.
قم بالتبديل إلى الترس الثاني لزيادة ضغط الماء إذا كانت الماكينة في حالة طبيعية.	الجهاز في وضع الضغط المنخفض.	
أعد شحن البطارية.	نفذت طاقة البطارية (repeated).	توقف الماكينة عن التشغيل تلقائياً.
تجنب استخدام مصادر المياه التي تحتوي على حموضة كيميائية.	تحتوي المياه الواردة على حموضة كيميائية أو لم يتم تجميّعها بشكل صحيح.	يتسرّب الماء داخل الجهاز.

تحذير



لتجنب رذاذ الماء، تأكد من محاذاة السهم بدقة مع الرقم المحدّد.

- !**١.** تحتوي البطاريات على الليثيوم. لحماية البيئة، تخلص من البطاريات المستهلكة من خلال قنوات إعادة التدوير المناسبة، وليس عن طريق التخلص منها بشكل عشوائي.
- !**٢.** لا توجه رذاذ الماء من الماكينة نحو الأشخاص أو العناصر الكهربائية لمنع الحوادث.

 **٣. سلامة البطارية:** قم بتخزين بطاريات الليثيوم بعيداً عن أي مصادر للحرق لتجنب مخاطر الانفجار أو الحرائق.

احتياطات سلامة البطارية

١. لا تعرض حزمة البطارية لمصادر الحرارة أو أشعة الشمس المباشرة حيث يمكن أن تسبب درجات الحرارة المرتفعة في التلف.
٢. تجنب التوصيلات غير الصحيحة للأقطاب الموجبة والسلبية للبطارية واحفظها بعيداً عن الأجسام المعدنية لمنع حدوث ماس كهربائي.
٣. تجنب إسقاط البطارية أو تعريضها لصدمة ميكانيكية للحفاظ على سلامتها.
٤. حافظ على البطارية نظيفة وجافة. إذا كانت مترية أو مبللة، امسحها بقطعة قماش نظيفة. لا تستخدم مجففات الشعر أو السخانات لتجفيف البطارية.
٥. عند عدم استخدام الجهاز، تجنب شحن البطارية بشكل زائد. راقب ضوء مؤشر الشاحن: يشير اللون الأحمر إلى الشحن، ويشير اللون الأخضر إلى الشحن الكامل.
٦. إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة، فقم بشحن البطارية وتفرغها بشكل دوري (يوصى بذلك مرة أو مرتين في الشهر) لضمان الأداء الأمثل.
٧. استخدم فقط الشواحن وحزم البطاريات التي تم تكوينها من قبل المصنع لتجنب مخاطر تعطل الجهاز أو الإصابة الشخصية.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me