



Porodo Gaming

وحدة تحكم ألعاب ARCADE X مع
٧ محاكيات وأكثر من ... لعبه

SKU: PDX637

١	عرض تخطيطي
٢	نظرة عامة على الوظيفة
٣	تعليمات الاستخدام
٤	إعدادات اللغة
٥	حفظ اللعبة أو تحميلها
٦	تثبيت أو حذف لعبة
٧	المواصفات
٨	تعليمات التوصيل
٩	الضمان
١٠	اتصل بنا

عرض تخطيطي



مفتاح اللعبة/القائمة الفرعية: اضغط عليه لفترة وجيزة لعرض القائمة الفرعية أو لتمكين خيارات البحث عن اللعبة.	X
مفتاح وظيفة اللعبة: يستخدم للتنقل وتأكيد الاختيارات داخل قائمة البحث.	Y
مفتاح التأكيد/التشغيل: يعمل كزر تأكيد عند تحديد عناصر القائمة والتبديل بين التشغيل والإيقاف المؤقت. أثناء تشغيل ملفات الوسائط.	B
مفتاح الصفحة الرئيسية/الخروج: اضغط عليه لفترة وجيزة للخروج مرة أخرى عبر مستويات القائمة خطوة بخطوة.	A
تذكير الشحن: يدخل الجهاز تلقائياً في وضع شاشة التوقف عند إيقاف تشغيله للشحن. اضغط على مفتاح الطاقة لفترة وجيزة للتحقق من حالة الشحن أو اضغط باستمرار على زر الطاقة لإعادة تشغيل الجهاز.	

١. مفاتيح الأسهم: تنقل باستخدام مفاتيح الأسهم لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين.
٢. مفاتيح الوظائف/مفاتيح اللعبة: استخدم ABXY لإجراءات الخاصة باللعبة.
٣. مفتاح التحديد: يُعرف أيضًا بـمفتاح العملة لاختيارات اللعبة.
٤. مفتاح البدء: يبدأ اللعب.
٥. مفاتيح أسلهم عصا التحكم ثلاثية الأبعاد: تحكم في الحركة باتجاهات لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين.
٦. مفاتيح وظائف عصا التحكم ثلاثية الأبعاد: تنفيذ الإجراءات باستخدام وظائف Y.
٧. الإضاءة المحيطة: تعرض ألوانًا مختلفة للإشارة إلى انخفاض الطاقة أو حالة الشحن.
٨. أزرار L1/L2: L1 لاختيار الأيسر على الشاشة الرئيسية؛ L2 يعمل أيضًا كزر عملة ولا يحتوي على وظيفة داخل اللعبة.
٩. أزرار R1/R2: R1 لاختيار الأيمن على الشاشة الرئيسية؛ R2 يعمل أيضًا كزر عملة ولكنه غير نشط أثناء اللعب.
١٠. زر الطاقة: اضغط عليه لتشغيل أو إيقاف التشغيل. اضغط لفترة وجية لتنشيط وضع السكون أو إيقاظ الشاشة.
١١. زر الصوت: اضبط مستوى صوت الجهاز.
١٢. منفذ C-Type: للشحن ونقل البيانات.
١٣. منفذ Micro USB: يعمل كوصلة وحدة تحكم خارجية.
١٤. منفذ HDMI: قم بالتوصيل بمخرج HD لعرض الشاشة على التلفزيون.
١٥. فتحة بطاقة TF: أدخل بطاقة TF لتخزين إضافي.
١٦. فتحة إعادة الضبط: قم بإجراء إعادة تشغيل قسرية عن طريق إدخال دبوس صغير.
١٧. مكبر الصوت: يخرج الصوت للألعاب والوسائط.

نظرة عامة على الوظيفة

١. متواافق مع عشرة محاكيات شائعة، بما في ذلك MAME وPSI وGBA وGBC وGB وNES وFC وSFC وSMD وMD وSFC وSMD وMD.
٢. تشغيل الموسيقى: يدعم تنسيقات صوتية مختلفة مثل WMA وMP3.
٣. تشغيل الفيديو: يشغل ملفات فيديو بدقة 720 بكسل ويدعم تنسيقات مثل AVI وRMVB وFLV وMP4 والمزيد.
٤. وضع اللاعبين: يسمح بتوصيل وحدة تحكم خارجية للعب مع لاعبين.
٥. تصفح الصور: يدعم تنسيقات الصور بما في ذلك JPEG وBMP وPNG.
٦. قراءة الكتب الإلكترونية: توفر وظيفة قراءة ملفات النصوص الرقمية.

- .٧. ميزة التسجيل: تتضمن إمكانية تسجيل صوت أو صوت مدمجة.
- .٨. تكوين الإعدادات: تمكّن من تخصيص وتعديل السمات الوظيفية المختلفة.
- .٩. تصفح الصور مع التأثيرات: تدعم عرض الصور مع تأثيرات عرض الواجهة المحسنة.
- .١٠. مخرج HDMI: يعرض الشاشة بدقة عالية عبر اتصال HDMI.
- .١١. دعم USB: تمكّن من نقل البيانات بسرعة عالية وتدعم استعادة أو ترقية البرامج عبر USB.

تعليمات الاستخدام

- .١. يرجى استخدام شاحن بمخرج ٥ فولت - ٢ أمبير أو أقل لشحن الجهاز. يمكن أيضًا شحن الجهاز باستخدام كابل USB متصل بجهاز كمبيوتر. يقدر وقت الشحن بين ٤ و ٨ ساعات، حسب مصدر الطاقة وطريقة الشحن.
- تحذير:** تجنب استخدام الشواحن السريعة، لأنها غير مدعومة.
- .٢. يدعم هذا الجهاز كل من اللاعب الفردي واللاعبين. في سيناريو اللاعب الفردي، تأكد من إدخاله أولاً، ثم قم بالوصول إلى قائمة اللعبة لتكوين المقبض.
- .٣. تعمل وحدة التحكم كملحق للجهاز ويمكنها التحكم في نفس الشخصية أو الإجراءات مثل الوحدة الرئيسية عند توصيلها مباشرة.
- .٤. للتحكم في شخصيات مختلفة في لعبة ثنائية اللاعبين، أدخل وحدة التحكم وادخل إلى قائمة اللعبة. انتقل إلى "Option Settings"، ثم "Key Configuration"، وحدد "Handle One". اضغط على مفتاح "X" وانتظر ظهور الرقم "٢" بجوار "Handle One". يكمل هذا الإعداد عملية التكوين.
- .٥. بالنسبة للاعبين اثنين مع لوحة ألعاب ثانية، ما عليك سوى توصيل وحدة التحكم الإضافية. لا يلزم إجراء أي إعداد إضافي. وحدة الألعاب جاهزة للاستخدام.

إعدادات اللغة

اللغة الافتراضية للجهاز هي اللغة الإنجليزية. إذا ظهرت القائمة الإنجليزية عند بدء تشغيل الجهاز، فانتقل إلى "Setting"، وحدد "Language"، واختر لغتك المفضلة، واضغط على الزر "B" للتأكيد.

حفظ اللعبة أو تحميلها

لحفظ تقدم اللعبة، اضغط مع الاستمرار على زر "START" و "SELECT" في نفس الوقت أثناء اللعب أو عندما ترغب في الخروج. ستظهر رسالة على الشاشة.

حدد "Save Progress" من القائمة واضغط على الزر "B" للتأكيد. يمكنك حفظ ما يصل إلى ستة ملفات تقدم للعبة.

للمتابعة من لعبة محفوظة، حدد "Load Progress" بعد الدخول إلى اللعبة.

ملاحظة: لا تحذف المجلدات الموجودة على الجهاز، حيث قد يتسبب هذا في حدوث عطل في النظام. نظراً لأن الجهاز يدعم تنسيقات متعددة لوحدات التحكم في الألعاب، فقد تختلف وظائف المفاتيح بين الألعاب. يوصى باختبار كل مفتاح من حيث الوظيفة، حيث قد تختلف العمليات بناءً على اللعبة المحددة.

تثبيت أو حذف لعبة

١. لحذف لعبة، قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر. افتح مجلد "GAME" لعرض الألعاب القابلة للإزالة. لن تظهر الألعاب المثبتة مسبقاً على الجهاز في هذا المجلد ولا يمكن حذفها.

٢. لتنزيل لعبة، ابحث عن اللعبة عبر الإنترنت وقم بتنزيلها على الكمبيوتر. استخدم كابل USB لتوصيل وحدة التحكم في الألعاب بالكمبيوتر. انسخ ملف اللعبة الذي تم تنزيله إلى مجلد "GAME" على الجهاز. تتضمن تنسيقات الملفات المدعومة ".gba, .gbc, .gb, .sfc, .nes". وغيرها. نظراً لأن التوافق قد يختلف وفقاً لموقع الويب أو مصدر الملف، فقد لا تعمل الألعاب غير المدعومة.

إذا حدثت مشكلة، فحاول تنزيل اللعبة من مصدر مختلف.

ملاحظة: للحصول على أداء أكثر سلاسة، افصل كابل البيانات بعد نقل اللعبة. يمكن لعدد كبير من الألعاب أن يبطئ الواجهة. استخدم ميزة الحفظ لإيقاف تشغيل اللعبة بشكل صحيح. عند إعادة التشغيل، لن يتم إعادة تحميل اللعبة تلقائياً.

٣. كبديل، يمكنك نسخ الألعاب التي تم تنزيلها مباشرةً إلى مجلد التنسيق المقابل على بطاقة ذاكرة. أدخل بطاقة الذاكرة في الجهاز، والتي ستقرأ محتوياتها تلقائياً. حدد موقع اللعبة في المجلد الصحيح وافتتحها على الفور.

المواصفات

٥٠.. مللي أمبير في الساعة	سعة البطارية
Type-C	واجهة الشحن
حتى ٣ ساعات	وقت العمل
٣ جيجابايت DDR٣	RAM
٨ جيجابايت ROM	
وحدة المعالجة المركزية ATM٧.٥	وحدة المعالجة المركزية
شاشة IPS مقاس ٤.٣ بوصة	حجم الشاشة
٨٠٠x٤٨٠	دقة الشاشة
فتحة TF حتى ٢٨ جيجابايت	التخزين
يدعم محاكيم متعددة MAME, CPS, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, PSI	توافق اللعبة
٣٥ جرام	وزن المنتج
٢٥.٥x١٦.٥x١.٥ سم	أبعاد المنتج

تعليمات التوصيل

ملاحظة: تم تصميم واجهة HDMI خصيصاً للتوصيل بأجهزة عرض الشاشة.



واجهة تلفزيونية عالية الدقة

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر Porodo تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات Porodo من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
الموقع الكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me