



Powerology

محطة شحن سطح المكتب

OMNIX

SKU: PWCUQC053BK

المواصفات	٢
تعليمات الاستخدام	٣
تحذيرات	٣
التخلص	٤
الضمان	٥
تواصل معنا	٥

١. البيانات الفنية العامة	
رقم الموديل	PWC٠٥٣
المدخل	تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠/٦٠ هرتز، ١٥ أمبير كحد أقصى
مخرج C٢/USB-C١	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ١٥ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٣،٢٥ أمبير، PD ٦٥ واط كحد أقصى
مخرج USB-C٣	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢،٢٢ أمبير، ١٢ فولت/١،٦٧ أمبير، ٢٠ واط كحد أقصى
مخرج USB-A	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/١،٥ أمبير، ٢٢،٥ واط كحد أقصى
إجمالي خرج التيار المستمر	٦٥ واط
أقصى طاقة	٣٢٥٠ واط
أقصى تيار	١٣ أمبير
سلك الطاقة	قابس بريطاني ثلاثي الدبابيس
طول السلك	١.٥ متر
حجم المنتج	٤٠ × ٦٦.١ × ١٣١ مم
٢. مخرجات المشاركة	
مخرج C٣/C٢ + C١	٢٠ واط + ٤٥ واط
مخرج C٣ + C٢	٢٠ واط + ٤٥ واط
مخرج A + C١	١٨ واط + ٤٥ واط
مخرج A + C٢	١٨ واط + ٤٥ واط
مخرج A + C٣	١٥ واط
مخرج C٣ + C٢ + C١	١٢ واط + ٢٠ واط + ٣٠ واط
مخرج A + C٢ + C١	١٢ واط + ٢٠ واط + ٣٠ واط

مخرج A + C ³ + C ¹	١٥ واط + ٤٥ واط
مخرج A + C ³ + C ²	١٥ واط + ٤٥ واط
مخرج A + C ³ + C ² + C ¹	١٢ واط + ٢٠ واط + ٣٠ واط

تعليمات الاستخدام

١. وُصِّل المنتج بمقبس الحائط.
٢. اشحن هاتفك الذكي أو أي جهاز آخر قابل للشحن عبر USB باستخدام منافذ USB. منافذ USB تعمل دائماً.
٣. اضغط لفترة وجيزة على زر التشغيل لتشغيل منافذ التيار المتردد وتشغيل الأجهزة الأخرى حتى ٣٢٥٠ واط عبر منافذ التيار المتردد. لإيقاف تشغيل منافذ التيار المتردد، اضغط لفترة وجيزة على زر التشغيل مرة أخرى.

تحذيرات

١. لضمان الأداء الأمثل، نوصي بشدة باستخدام كابل شحن سريع أصلي أو معتمد لشحن المنتج.
٢. يجب ألا تتجاوز الطاقة الإجمالية للشحنة الطاقة المقدرة للمنتج.
٣. لا تلف سلك الطاقة لتجنب ارتفاع درجة الحرارة.
٤. يجب وضع هذا المنتج دائماً في مكان جيد التهوية. لا تغطيه لمنع ارتفاع درجة الحرارة.
٥. تأكد من فصل المنتج عن الكهرباء عندما لا يكون من المتوقع استخدامه لفترة طويلة.
٦. لا تخزن هذا المنتج في درجات حرارة عالية، أو ضوء الشمس المباشر، أو في بيئات ذات مجال مغناطيسي قوي. تجنب وضعه في ظروف قاسية كالنار أو الرطوبة.

٧. يُمنع منعًا باتًا تفكيك هذا المنتج من قبل غير المتخصصين.

٨. تجنب الصدمات القوية، بما في ذلك الطرق، والرمي، والدوس، والضغط، وما إلى ذلك.

٩. أبقِ هذا المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال.

١٠. هذا المنتج للاستخدام الداخلي فقط.

التخلص من المنتج

تشير هذه العلامة إلى أنه لا يجوز التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى. لتجنب أي ضرر محتمل على البيئة أو صحة الإنسان نتيجة التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى إعادة تدويره بطريقة مسؤولة لدعم إعادة الاستخدام المستدام للموارد المادية. لإعادة جهازك المستعمل، يُرجى استخدام أنظمة الإرجاع والاستلام أو التواصل مع البائع الذي اشتريته منه المنتج. سيساعدونك في أخذ المنتج لإعادة تدويره بطريقة آمنة بيئيًا.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني powerology.me/warranty واملأ بياناتك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لمدة ٢٤ شهرًا من فترة الضمان.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

powerology.me/warranty

تواصل معنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: powerology.me

انستغرام: [powerology.me](https://www.instagram.com/powerology.me)

فيسبوك: [powerology.ME](https://www.facebook.com/powerology.ME)