

PORODO
LIFESTYLE



Porodo Lifestyle

ماكينة إزالة الشعر للوجه والجسم

SKU: PD-LFST111-WH

Γ	نظرة عامة
Γ	المواصفات
ℳ	الميزات
ℳ	التطبيقات
ℳ	نصائح الاستخدام
€	الرؤوس والطبقات
Ղ	ملاحظات مهمة
Վ	التحضير للاستخدام
Վ	تعليمات الاستخدام
Λ	دليل الشحن
Λ	التنظيف والصيانة
զ	التخلص من هذا المنتج
զ	الضمان
զ	اتصل بنا

نشكرك على شراء جهاز إزالة الشعر للوجه والجسم من Porodo Lifestyle. يمكن تزويد الرأس بروؤس قابلة للاستبدال بسهولة، مما يسمح لك بالعناية بجسمك بالكامل. تتضمن المجموعة ملحقات لإزالة الشعر والحلقة والتدليك وتقشير الجلد الميت ومبرد كهربائي للقدمين.

المواصفات

البطارية	٦.. مللي أمبير في الساعة
طاقة الإدخال	تيار مستمر ٥ فولت/أمبير
الطاقة المقدمة	٣ وات
وقت الشحن	٩. دقيقة
وقت العمل	٢٠ دقيقة.
واجهة الشحن	نوع C
سرعة المحرك	٥٨ دورة في الدقيقة ±١٪
مستوى الضوضاء	٧٠ ديسيبل
مستويات السرعة	مستويان
تصنيف مقاومة الماء	IPX7
الرؤوس	رأس تدليك، رأس تنظيف، رأس مسامير القدم، رأس ماكينة حلاقة، ماكينة حلاقة تفصيلية، رأس بيكيني

المميزات

نشكرك على اختيار أداة إزالة الشعر الجديدة لدينا. فهي تتيح لك إزالة الشعر غير المرغوب فيه بسهولة وفعالية، مما يجعلك تشعر بمزيد من الثقة واللمعان.

١. يعمل التصميم ثنائي السرعات والأقراص الدوارة على التقاط أقصر الشعيرات وسحبها من الجذور. ستترك إزالة الشعر باستخدام هذا الجهاز بشرتك ناعمة وخالية من الشعر لعدة أسابيع.
٢. يمكنها استبدال جزء الرأس والعناء بالجسم بسهولة باستخدام وظيفة العناء بالشعر.
٣. تتمتع وظيفة إعادة الشحن بوقت شحن يصل إلى ٩ دقيقة ويمكن أن تعمل لمدة ٩ دقيقة بعد الشحن الكامل

التطبيقات

١. الجهاز مناسب للستخدام في الحمام أو أثناء الاستحمام، كما يمكن استخدامه على البشرة الجافة. إذا كنت ترغب في استخدام الكريمات أو مستحضرات ترطيب الجسم، فقم بتطبيقها بعد استخدام الجهاز.

٢. للحصول على إزالة شعر أكثر لطفاً وأقل ألماً، استخدم الجهاز على بشرة مبللة، مع أو بدون جل الاستحمام المعتاد.

٣. قد يحدث تهيج طفيف في الجلد، مثل احمرار أو ظهور نقاط حمراء، بعد إزالة الشعر. هذا أمر طبيعي.

٤. نوصي بإزالة الشعر قبل النوم ليلاً، حيث إن أي احمرار أو تهيج في الجلد يختفي عادةً بحلول الصباح.

ملاحظة: لا يمكن استخدام الجهاز إلا بدون السلك.

نصائح الاستخدام

١. عند إزالة الشعر (مع أو بدون ملحق على رأس إزالة الشعر)، ضعي الجهاز على بشرتك بالزاوية الموضحة في الرسم التوضيحي.

٢. عند استخدام الجهاز مع رؤوس وملحقات أخرى، تأكدي من وضع الرؤوس والملحقات بشكل مسطح على الجلد.

٣. عند استخدام الجهاز على المناطق الحساسة، قومي بشد الجلد بيديك الحرة. بالنسبة لمنطقة تحت الإبط، ارفعي ذراعك وضعي يديك على مؤخرة رأسك لشد الجلد.

٤. حركي الجهاز ببطء عكس اتجاه نمو الشعر.

ملاحظة: إذا حركت الجهاز على بشرتك بسرعة كبيرة، فقد لا تحصلين على نتيجة ناعمة.

ملاحظة: إذا كان شعرك أطول من ٣ إلى ٤ ملم، قومي بقصه مسبقاً لـ إزالة الشعر بشكل أكثر راحة وسهولة.

الرؤوس والطبقات

١. رأس إزالة الشعر



يمكنك استخدام رأس إزالة الشعر لـ إزالة الشعر من ساقيك وتحت الإبطين وخط البكيني. حدد السرعة ٢ لـ إزالة الشعر بكفاءة. حدد السرعة ١ للمناطق التي ينمو فيها الشعر بشكل أقل أو للمناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الركبتين والكافحين.

٢. رأس أسطوانة التدليك



للحصول على تجربة إزالة شعر لطيفة للغاية من خلال تحفيز بشرتك.

٣. غطاء شد الجلد



يمكنك تركيب غطاء شد الجلد على رأس إزالة الشعر. يساعد هذا الغطاء في شد الجلد أثناء إزالة الشعر لتقليل الألم.

٤. غطاء المناطق الحساسة



يمكنك تركيب غطاء المناطق الحساسة على رأس إزالة الشعر للحصول على تجربة إزالة شعر أكثر راحة في المناطق الحساسة، مثل تحت الإبطين وخط البكيني.

٥. غطاء الوجه



يمكنك تركيب غطاء الوجه على رأس إزالة الشعر لـإزالة الشعر بدقة من الوجه (مثل المنطقة فوق الشفاه العليا).

ملاحظة: لا تستخدم الجهاز لـإزالة شعر الرموش أو الدوادب أو شعر فروة الرأس.

٦. رأس الحلاقة

يمكنك استخدام رأس الحلاقة لحلاقة ساقيك وجسمك.



ملاحظة: يمكن تحريك الجهاز في اتجاهين لسهولة حلاقة منطقة تحت الإبطين.

٧. مشط لرأس الحلاقة

يمكنك تركيب المشط على رأس الحلاقة لقص الشعر إلى طول ٣ مللم.



استخدام بديل:

يمكنك تركيب المشط على رأس التنعيم لقص الشعر في منطقة البكيني إلى طول ٣ مللم.



٨. رأس تدليك الجسم

يدور رأس تدليك الجسم بثبات للاسترخاء عضلاتك.



٩. فرشاة تقشير الجسم

يمكنك استخدام فرشاة تقشير الجسم لإزالة خلايا الجلد الميتة.



١٠. رأس إزالة الكالس

يمكنك استخدام رأس إزالة الكالس لإزالة الجلد الميت من القدمين.



١١. ماكينة الحلاقة التفصيلية

يمكنك استخدام ماكينة الحلاقة التفصيلية لإزالة الشعر في المناطق الدقيقة.

ملاحظات مهمة

١. اقرأ هذه التعليمات بعناية قبل استخدام الجهاز واحفظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

٥. تحقق من أن الجهد الكهربائي المحدد على الجهاز يتوافق مع الجهد المحلي قبل توصيل الجهاز.
٦. يضمن التنظيف المنتظم والصيانة الصحيحة أداءً مثالياً وعمرًا طويلاً للجهاز.
٧. لتجنب الأضرار والإصابات، حافظ على الجهاز بعيداً عن شعرك، وحواجبك، ورموشك، والخيوط، والملابس، وغيرها.
٨. إذا كان المنتج تالفاً، يجب استبداله بواسطة فني مؤهل لتجنب أي مخاطر.
٩. حافظ على الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال.

التحضير للاستخدام

١. تأكد من أن بشرتك نظيفة وجافة تماماً وخالية من الدهون. لا تقم بتطبيق أي كريم قبل بدء إزالة الشعر.
٢. يكون إزالة الشعر أسهل بعد الاستحمام أوأخذ حمام دافئ.
٣. بعد إزالة الشعر، يمكنك تطبيق كريم أو لوشن خفيف للمساعدة في تقليل التهيج المحتمل في البشرة.

تعليمات الاستخدام

١. الشحن
٢. أدخل قابس الجهاز في الجهاز.
٣. أدخل القابس الرئيسي في منفذ الكهرباء.
٤. الحلاقة
٥. لتحقيق أفضل النتائج، حرك الجهاز على البشرة عكس اتجاه نمو الشعر.
٦. شد الجلد باستخدام يدك الحرقة لاحفاظ على الحلاقة ملامسة للبشرة وتمكين المقص والغطاء المعدني من العمل في الوقت نفسه.
٧. إزالة الشعر
٨. اضغط على الزر لتغيير أجزاء الرأس، ثم اضغط على جانبي رأس الحلاقة بإبهامك لإزالة الأجزاء المدمجة. قم بتركيب أجزاء جهاز إزالة الشعر واستمر في الاستخدام.

٣.٢ اختر السرعة للمناطق التي بها شعر قليل، والمناطق التي يصعب الوصول إليها، والمناطق التي توجد فيها العظام تحت الجلد مباشرة، مثل الركبتين والكافحين.

٣.٣ اختر السرعة ٢ للمناطق الأكبر التي تحتوي على نمو شعر أقوى.

٤ شد الجلد باستخدام يدك الحرة لجعل الشعر يقف بشكل مستقيم.

٥ ضع جهاز إزالة الشعر عمودياً على الجلد مع توجيهه مفتاح التشغيل/الإيقاف في الاتجاه الذي تخطط لتحريرك الجهاز فيه.

٦ حرك الجهاز ببطء على البشرة، عكس اتجاه نمو الشعر.

٧ قم بإيقاف الجهاز عن طريق دفع مفتاح التشغيل/الإيقاف إلى الوضع ..

دليل الشحن

١. قم بإيقاف تشغيل الجهاز وتوصيل المحول بالجهاز. ثم قم بتشغيل الطاقة. سيظهر ضوء المؤشر عند شحن الجهاز.

٢. يستغرق شحن جهاز إزالة الشعر حوالي ١.٥ ساعة للوصول إلى الشحن الكامل. الشحن لفترة أقصر قد يؤثر على عمر البطارية ويسبب في تلف الدوائر بشكل غير ضروري.

٣. يمكن شحن الجهاز فقط بعد تفريغ الطاقة تماماً لتجنب التأثير على عملية الشحن. بعد الشحن، يمكنك متابعة العلاقة وإزالة الشعر كما هو موضح في الأقسام A و B.

التنظيف والصيانة

١. للحصول على أفضل نتائج إزالة شعر ناعمة وفعالة، من الضروري تنظيف رأس إزالة الشعر بعد كل استخدام.

٢. قم بإيقاف تشغيل الجهاز.

٣. نظف الأقراص الخاصة بإزالة الشعر وجميع الأجزاء الأخرى التي يمكن الوصول إليها باستخدام الفرشاة المرفقة.

٤. لا تستخدم المنظفات القوية أو المواد الكاشطة أو البنزين أو الأسيتون أو المواد المماثلة لتنظيف الهيكل البلاستيكي للجهاز.

٥. لا تحاول أبداً إزالة الأقراص الخاصة بإزالة الشعر من الجهاز.

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليّة غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادّة تدويرها بشكل صحيح، بما يتّوافق مع لوائح إدارة النفايات المحليّة.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أيٍ من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريديًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me