

PORODO **LIFESTYLE**



Porodo Lifestyle

مجموعة مجفف الشعر متعدد التصفيفات

SKU: PD-LFST126

٢	احتياطات السلامة
٣	نظرة عامة على المنتج
٤	تعليمات التشغيل
٤	أ. الإعدادات
٤	ب. استخدام الملحقات
٤	ج. استخدام المجفف
٥	التنظيف والتخزين
٥	التخلص من المنتج
٦	المواصفات
٧	الضمان
٧	اتصل بنا

١. قبل توصيل الوحدة بـ **مأخذ التيار الكهربائي** لأول مرة، تأكد من أن **الجهد الموضح على ملصق التصنيف** يطابق **جهد منزلك**.

٢. إذا تعرض سلك الطاقة للتلف، فيجب استبداله من قبل **الشركة المصنعة** أو **وكيل خدمة مؤهل** لتجنب أي خطر محتمل.

٣. عند استخدام مجفف الشعر في الحمام، افصله دائمًا بعد الاستخدام، حيث أن قريه من الماء يشكل خطورة حتى عند إيقاف تشغيل مجفف الشعر.

٤. للحصول على حماية إضافية، يوصى بـ **تثبيت جهاز التيار المتبقي (RCD)** بـ **تيار تشغيل متبقي** مقدر لا يتجاوز ٣ مللي أمبير في الدائرة الكهربائية التي تزود الحمام بـ **التيار**. يرجى استشارة المثبت للحصول على مزيد من النصائح.

٥ (تحذير): لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو غيرها من الحاويات التي تحتوي على الماء.

٥. يجب استخدام مجفف الشعر فقط للأغراض الموضحة في دليل التعليمات هذا.

٦. يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ٨ سنوات أو أكثر، وكذلك الأفراد الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو قلة الخبرة والمعرفة، فقط إذا تم الإشراف عليهم أو إرشادهم حول كيفية استخدام الجهاز بأمان وفهم المخاطر التي ينطوي عليها.

٧. لا ينبغي للأطفال اللعب بالجهاز. لا ينبغي للأطفال القيام بالتنظيف والصيانة من قبل المستخدم إلا.

٨. لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق.

٩. افصل مجفف الشعر دائمًا عن مصدر الطاقة عندما لا يكون قيد الاستخدام وقبل التنظيف.

١٠. للحماية من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سوائل أخرى.

١١. لا تستخدم منتجات الهباء الجوي أثناء تشغيل مجفف الشعر.

١٢. لا تترك مجفف الشعر قيد التشغيل أبدًا عندما لا يكون قيد الاستخدام.

١٣. لا تستخدم ملحقات أخرى غير تلك المرفقة مع الجهاز.

١٤. لا ينبغي أبداً سد فتحات دخول وخروج الهواء لمنع ارتفاع درجة الحرارة.

١٥. إذا تم حجب تدفق الهواء عن غير قصد أثناء الاستخدام، فسيقوم جهاز فصل الأمان الحراري المدمج بيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً. سيبدأ مجفف الشعر تلقائياً بعد التبريد لبعض دقائق.

١٦. أبق شعرك بعيداً عن المنطقة المجاورة مباشرةً لفتحة المدخل لمنع دخوله.

١٧. قم بتخزين الجهاز في مكان بارد وجاف. لا تستخدمه إذا كانت يديك مبللة.

نظرة عامة على المنتج

أ. رأس التبريد

ب. ملحق مكواة التجعيد الحلزونية القابلة للفصل (٣ مم)

ج. زر الفتح

د. مفتاح التشغيل وتنظيم درجة الحرارة (٤٠ و ٨٠ و ٥٥ درجة مئوية)

هـ. فلتر خلفي بمفصلة

و. حلقة التعليق

ز. رأس النفخ

حـ. فرشاة مكواة التجعيد

طـ. فرشاة متعددة الوظائف



أ. الإعدادات

يتوفر جهازك خيارات ضبط درجة الحرارة التالية:
• إيقاف التشغيل

• درجة حرارة معتدلة للتجفيف والتصفييف اللطيف

• درجة حرارة عالية للتجفيف والتصفييف السريع

• أعلى درجة حرارة للتجفيف والتصفييف السريع

ب. استخدام الملحقات

• المشط الحلزوني (التجعيد الشعر)

• تأكدي من محاذاة الملحق ور الفتح.

• أديري الملحق في اتجاه عقارب الساعة حتى تسمع صوت "click".

• لإزالته، اضغط على زر الفتح وأديري الملحق عكس اتجاه عقارب الساعة قبل سحبه للخارج.

• فرشاة النفخ (العمل تموجات جانبية)

• يعزز مشط الشد من قدرة التقاط الشعر.

• لاستخدام مشط الشد، ضعي الشعر بثبات في الفرشاة.

• فرشاة الأسطوانة

• قسمي شعرك إلى أقسام، ثم لفي كل خصلة حول الفرشاة المستديرة.

• لفك الخصلة، اضغط على الزر الموجود أعلى مفتاح التشغيل.

• لا تمشطي الشعر فوراً بعد تجعيده؛ اتركيه يبرد أولاً.

ج. استخدام المجفف

• تحقق مما إذا كان جهد التيار الكهربائي على لوحة النوع (الموجودة على مقبض الجهاز) يتطابق مع مصدر الطاقة المحلي لديك.

• جفف شعرك جيداً بمنشفة بعد الغسيل.

• قم بتوصيل سلك الطاقة بمقبس الدائط.

• قم بتشغيل الجهاز باستخدام المفتاح واضبط مستوى درجة الحرارة المطلوب.

• إذا لزم الأمر، يمكنك التبديل إلى الهواء البارد عن طريق تدوير المفتاح ٥ إلى الوضع "A" (إعداد الهواء البارد).

٦. بعد الاستخدام، أوقف تشغيل الجهاز باستخدام المفتاح وافصل سلك الطاقة من مقبسائق.

ملاحظة: يقطع إعداد الهواء البارد تشغيل الهواء الساخن ويوفر تدفق هواء بارد، مما يساعدك على تصفيف شعرك بشكل أكثر فعالية واستمرارية.

تحذير: لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أبداً، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في تلفه.

٧. افحص سلك الطاقة بانتظام

التنظيف والتخزين

١. يمكن تنظيف الجهاز بقطعة قماش جافة.

٢. يمكن تنظيف الملحقات بقطعة قماش مبللة أو شطفها تحت الماء الجاري.

٣. قم بإزالة الملحقات من الجهاز قبل التنظيف.

٤. تأكد من جفاف الملحقات قبل استخدامها أو تخزينها.

٥. لا تشنطف الجهاز بالماء أبداً.

٦. عندما لا يكون قيد الاستخدام، افصل الجهاز دائمًا عن التيار الكهربائي.

٧. اترك الجهاز ليبرد وقم بتخزينه في مكان جاف.

٨. لا تلف السلك حول الجهاز أبداً، حيث سيؤدي ذلك إلى تآكل السلك قبل الأوان وانكساره.

٩. إذا تعرض سلك مصدر الطاقة الخاص بالجهاز للتلف، فيجب استبدال الجهاز بإعادته إلى بائع التجزئة أو شخص مؤهل مماثل لتجنب المخاطر.

التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادتها تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الإدخال	تيار متعدد .٢٢٠ إلى .٢٤٠ فولت، .٥٠/٦٠ هرتز
الطاقة المقدمة	٦٠ وات
قبس الطاقة	قبس ثلاثي السنون في المملكة المتحدة
طول السلك	١.٨ متر
حجم مكواة التجعيد الحلزونية	٣٠ مم
حجم مكواة التجعيد الحلزونية	٣٠ مم
التحكم في درجة الحرارة	٣٠ إعدادات
وزن المنتج	٣١٨ جرام
حجم المنتج	٧٧٥ × ٤٧٥ × ٣٣٧ مم (بدون مشط)
رقم الموديل	LFSI٢٦



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me