

**PORODO**



**Porodo**

**باور بانك خارجي ٥٠٠٠ ملي أمبير**

SKU: PD-PBFCH073

٢	الاحتياطات
٣	المواصفات
٣	الوظيفة الوصف
٣	التخلص من النفايات
٤	الضمان
٤	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.

## الاحتياطات

١. اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج.
٢. عند استخدام هذا المنتج لأول مرة، قم بإجراء دورة شحن وتفريغ كاملة لإطالة عمره الافتراضي.
٣. تأكد من أن الجهاز الذي تريد شحنه متوافق مع مواصفات بنك الطاقة.
٤. احفظ بنك الطاقة بعيدًا عن متناول الأطفال والرضع والحيوانات الأليفة.
٥. تجنب إسقاط بنك الطاقة أو تعريضه للصدمات.
٦. لا تعرض بنك الطاقة للماء أو تغمره في الماء.
٧. تحذير: إذا لامس بنك الطاقة الماء، فلا تستخدمه.
٨. لا تثقب بنك الطاقة أو تفككه. لا تفكك المنتج تحت أي ظرف من الظروف. قد يتسبب هذا في ارتفاع درجة الحرارة أو نشوب حريق أو انفجار.
٩. لا ترمي بنك الطاقة في النار أبدًا، فقد يتسبب ذلك في حدوث انفجار.
١٠. إذا تعطل بنك الطاقة أو تم ابتلاعه، فتوقف عن استخدامه واتصل بمركز الخدمة على الفور.
١١. لا تتخلص من بنك الطاقة كنفائات منزلية.
١٢. تجنب ترك بنك الطاقة في السيارة في الأيام الحارة. لا تعرض البطارية لأشعة الشمس المباشرة أو النار أو الحرارة الشديدة.
١٣. لا تستخدم بنك الطاقة في بيئات ذات درجات حرارة أو رطوبة عالية. قم بتخزينه في مكان بارد وجاف عند عدم استخدامه.
١٤. راقب بنك الطاقة دائمًا عندما يشحن أجهزة أخرى أو يتم شحنه. لا تتركه بدون مراقبة أبدًا.
١٥. افصل الشاحن بمجرد شحن البطارية بالكامل. لا تتركها تشحن لفترة طويلة.
١٦. قد يؤدي استبدال البطارية بشكل غير صحيح إلى حدوث انفجار.
١٧. عند استخدام محول طاقة للشحن، استخدم فقط محولًا معتمدًا يحمل علامة تجارية ويتوافق مع المتطلبات القياسية.

سعة البطارية	٥٠٠٠ مللي أمبير
مدخل من النوع C	٥ فولت/٢ أمبير، ٥ فولت/٣ أمبير، ١٥ واط كحد أقصى
مخرج من النوع C	٥ فولت/٢ أمبير، ٥ فولت/٣ أمبير، ١٥ واط كحد أقصى
مدخل من النوع C (كابل)	٥ فولت/٢ أمبير، ٥ فولت/٣ أمبير، ١٥ واط كحد أقصى
مخرج من النوع C (كابل)	٥ فولت/٢ أمبير، ٥ فولت/٣ أمبير، ١٥ واط كحد أقصى
أوضاع الإضاءة	منخفض، مرتفع، متوسط، فلاش SOS
طول الكابل المدمج	٧٠ سم
حجم المنتج	٨٠.٥ × ٧٩.٥ × ١٠.٨ ملم
الوزن الصافي	١٣٢ جرام
رقم الموديل	PB.٧٣

## وصف الوظيفة

١. اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل الضوء أو إيقاف تشغيله. عندما يكون الضوء مضاءً، اضغط لفترة وجيزة للتبديل بين أوضاع الإضاءة المختلفة وضبط السطوع.
٢. في وضع الاستعداد، اضغط لفترة وجيزة للتحقق من مستوى البطارية: ٢٥% (الضوء الأحمر)، و٥٠% (الضوء الأصفر)، و٧٥% (الضوء الأبيض)، و١٠٠% (الضوء الأخضر).

## التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
**porodo.net/warranty**

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**