



Porodo Soundtec

مشغل الموسيقى للأندرويد POD PRO

SKU: PD-STWLEP049

١	المقدمة
٢	احتياطات السلامة
٣	الميزات
٤	المواصفات
٥	وصف الوظيفة
٦	دليل الشحن
٧	تعليمات الاستخدام
٨	الإعدادات
٩	ملاحظات حول الشحن والبطارية
٨	استخدام بطاقة TF
٩	التخلص
٩	الضمان
٩	اتصل بنا

نشكرك على شراء مشغل الموسيقى Porodo Soundtec POD PRO Android. يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام هذا المنتج. من خلال البدء في استخدام هذا المنتج، نفترض أنك قرأت الدليل جيداً. تم تصميم واجهة الطاقة لهذا المنتج لشحن البطارية الداخلية. لشحن الجهاز، يرجى استخدام منفذ USB الخاص بالكمبيوتر أو محول طاقة 5 فولت/1 أمبير تيار مستمر يتواافق مع المعايير والشهادات. لا تقم بالتوسيع بأجهزة إمداد طاقة أخرى، حيث قد يتسبب هذا في حدوث أضرار لا يمكن إصلاحها، مثل فشل الشحن أو تلف البيانات والأجهزة. يرجى عدم محاولة إصلاح أو تفكيك المنتج بنفسك.

احتياطات السلامة

١. احفظ المنتج بعيداً عن البيئات الكهرومغناطيسية. وتجنب أيضاً تعریضه لبيئات قاسية مثل الرطوبة الزائدة والغبار.
٢. لا تغمر الجهاز في الماء. بالإضافة إلى ذلك، تجنب استخدام أي مواد تنظيف تآكلية أو كاشطة لتنظيف الوحدة.
٣. يرجى الامتناع عن الضغط المفرط على المنتج.
٤. لا تهز المنتج أو تضربه بقوة.
٥. يوصى بخفض مستوى صوت الجهاز قبل استخدام سماعة الرأس. قم بزيادة مستوى الصوت تدريجياً بعد الاستماع إلى سماعة الرأس حتى يصل إلى مستوى مريح.
٦. لحماية سمعك، تجنب رفع مستوى الصوت كثيراً. يحذر الأطباء من أن التعرض لفترات طويلة لمستوى صوت مرتفع يمكن أن يتلف السمع. إذا كنت تعاني من طنين الأذن، فقم بخفض مستوى الصوت أو توقف عن استخدام الجهاز.
٧. تأكد من وضع هذا المنتج بشكل آمن لتجنب الحوادث والسقوط. احفظه بعيداً عن متناول الأطفال.
٨. مدة الشحن ساعتان. ينصح بفصل الجهاز عن منفذ USB بعد الشحن وتجنب تركه متصلة بمصدر الطاقة لفترة طويلة.
٩. لا تستخدم سماعات الرأس أثناء القيادة أو الركوب أو تشغيل الآلات أو أداء المهام التي تتطلب الانتباه إلى الأصوات الخارجية.

١٠. بطارية هذا الجهاز عبارة عن بطارية ليثيوم بوليمر قابلة لإعادة الشحن.
١١. يجب استبدال بطارية ليثيوم بوليمر بواسطة متخصص. لا يجوز للمستخدم استبدالها بنفسه.
- تحذير:** يرجى ملاحظة أن الاستبدال غير السليم للبطارية قد يشكل خطر انفجار. لا يمكن استبدال البطارية إلا بنفس النوع أو بنوع مماثل من البطاريات.
١٢. قد يختلف عمر البطارية حسب ظروف الاستخدام ووقت الإنتاج.
١٣. لا ينبغي تعريض البطاريات لظروف قاسية مثل أشعة الشمس أو الحرارة أو ارتفاع درجة الحرارة.
١٤. لحماية البيئة، يجب التخلص من البطاريات بشكل صحيح في مراكز إعادة التدوير المهنية.

الميزات

١. يتيح التحكم باللمس بالسعة على كامل الشاشة إمكانية التنقل البديهي وال سريع في المشغل.
٢. توفر شاشة IPS كاملة العرض مقاس .. ٤ بوصة شاشة عريضة وواضحة لتجربة مشاهدة محسنة.
٣. يضمن دعم الصوت متعدد التنسيقات التوافق مع مجموعة كبيرة ومتعددة من تنسيقات الصوت، بينما يعزز العرض المتزامن للكلمات تجربة الاستماع الخاصة بك.
٤. يتيح لك دعم تشغيل الفيديو مشاهدة مقاطع الفيديو مباشرة على المشغل لمزيد من خيارات الترفيه.
٥. تضمن أحدث وحدة بلوتوث استهلاكاً منخفضاً للطاقة، واستقراراً قوياً، ونطاق نقل طويلاً، بما في ذلك دعم اتصالات بلوتوث ثنائية الاتجاه.
٦. تتيح لك وظيفة الساعة والمنبه ضبط المنبهات وتتبع الوقت بشكل مريح.
٧. يدعم المشغل تنسيقات الصور المختلفة ووظيفة عرض الشرائح، مما يوفر لك عرضاً مرئياً للموسيقى الخاصة بك.
٨. يدعم بطاقة TF، مما يسمح لك بتخزين المزيد من ملفات الوسائط.
٩. يدعم المشغل لغات متعددة، مما يجعله متاحاً لجمهور عالمي.

٥٠ مللي أمبير	سعة البطارية
٦ النوع	واجهة الشحن
٥٠ فولت/أمبير	المدخل
٢٠ ساعة	وقت الشحن
٥٠ ساعة (في وضع الموسيقى)	وقت العمل
٤ الإصدار	إصدار البلوتوث
PD-STWLEP.٤٩	اسم البلوتوث
٤.٢ جرام/٥ جرام	Wi-Fi
٢ جيغابايت + ١٦ جيغابايت	RAM + ROM
الروبوت	نظام التشغيل
٤ بوصة اي بي اس	الشاشة
٨٠x٤٨	الدقة
٣٥ رباعي النواة MT6735	شريحة المعالج
٤ تاوبوت CTP متعدد النقاط	لوحة اللمس
لغات متعددة	اللغة
٢٨ جيغابايت (غير مدرج)	بطاقة TF
٤.١٦x١٦ مللم	أبعاد المنتج

وصف الوظيفة

التشغيل: لتشغيل النظام، اضغط لفترة طويلة على زر الطاقة عندما يكون الجهاز في وضع إيقاف التشغيل، وسيدخل النظام إلى شاشة بدء التشغيل.

إيقاف التشغيل: في حالة التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لبدء عملية إيقاف التشغيل.

إعادة الضبط: إذا تعطل المشغل ولم يستجيب، فاضغط على زر "reset". إذا لم يتم تشغيل المشغل بعد، فتحقق مما إذا كان المنتج معطلاً بشكل كافٍ تم شحنه.

يرجى ملاحظة أن استعادة إعدادات المصنع قد تستغرق بعض الوقت؛ لذا كن صبوراً أثناء هذه العملية.

مستوى الصوت: أثناء وضع التشغيل، اضغط على الزر "+" لزيادة مستوى الصوت. اضغط على الزر "-" لخفض مستوى الصوت. يتم عرض مستوى الصوت على الشاشة.

دليل الشحن

١. لشحن الجهاز باستخدام محول، قم بتوصيل كبل بيانات USB بالمحول وقم بتوصيل الطرف الآخر بمنفذ USB (النوع C) الخاص بالمشغل.

٢. في الظروف العادية، يمكن شحن الجهاز بالكامل في حوالي ساعتين باستخدام محول طاقة ٥ فولت أمبير تيار مستمر.

٣. للشحن عبر منفذ USB الخاص بالكمبيوتر، أدخل أحد طرفي كبل USB في منفذ USB الخاص بالكمبيوتر والطرف الآخر في منفذ USB (النوع C) الخاص بالمشغل. يمكن أيضاً استخدام الجهاز كقرص محمول أثناء الشحن.

٤. قد يستغرق الشحن عبر واجهة USB الخاصة بالكمبيوتر وقتاً أطول من استخدام محول، حيث قد تختلف سعة الإخراج الحالية وفقاً للكمبيوتر.

٥. عند الشحن عبر واجهة USB الخاصة بالكمبيوتر، يوصى بشحن المشغل أثناء إيقاف تشغيله لتسريع عملية الشحن.

٦. أثناء عملية الشحن، قد يواجه كل من الشاحن والمشغل ارتفاعاً طفيفاً في درجة الحرارة، وهو أمر طبيعي.

تعليمات الاستخدام

أ. الصور

١.١ على الشاشة الرئيسية، انقر على أيقونة "الصورة" للدخول. ومن هناك، انقر على الملف المستهدف لفتحه. ستظهر الصورة، وسيظهر شريط أدوات في الأعلى.

١.٢ يتيح لك شريط الأدوات حذف الملف وتشغيل عرض الشرائح والتحرير والتدوير إلى اليسار واليمين وقص الصورة وتعيينها كخلفية وعرض التفاصيل، من بين وظائف أخرى.

ب. الراديو

١.٣ على الشاشة الرئيسية، انقر على أيقونة "الراديو" للدخول. استخدم الرموز (<) و(>) لضبط نطاق التردد اللاسلكي يدوياً وتحديد المحطة المطلوبة.

٢.٢ انقر فوق (◀ و ▶) لتحديد محطة تم حفظها مسبقاً.

٢.٣ يشير الرمز (★) إلى نطاق التردد اللاسلكي المحفوظ.

٤.٢ في الزاوية العليا، يوضح الرمز (■) أن نطاق التردد اللاسلكي يتم مسحه تلقائياً.

ملاحظة: يمكنك اختيار سماعة رأس أو مكبر صوت لإخراج الصوت. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تشغيل الصوت أو إيقافه مؤقتاً داخل نطاق التردد اللاسلكي المحدد.

٣. المسجل

١.٣ على الشاشة الرئيسية، انقر فوق الرمز "تسجيل" للدخول.

٢.٣ لبدء التسجيل، انقر فوق (●) للبدء.

٣.٣ لإيقاف التسجيل مؤقتاً أو استئنافه، انقر فوق (II). لمواصلة التسجيل، انقر فوق (●) مرة أخرى.

٤.٣ لحفظ التسجيل، انقر فوق (■) لحفظ الملف.

٥.٣ لعرض قائمة ملفات التسجيل، انقر فوق (≡) لفتح القائمة.

تلميح: تنسيق التسجيل هو WAV و MP3.

٤. التقويم

١.٤ على الشاشة الرئيسية، انقر على أيقونة "التقويم" للدخول.

٤.٢ في الزاوية العلوية اليسرى، يمكنك اختيار التنسيق لعرض اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو الجدول الزمني، وتحديد يوم إضافة ملاحظات ومعلومات أخرى.

٤.٣ يوفر شريط القائمة (≡) وظائف مثل إنشاء نشاط جديد، وتحديث، والبحث، وعرض التقويم، ومسح جميع الأحداث، والتخطي، وتعيين التفضيلات.

٥. إدارة الملفات

١.٥ على الشاشة الرئيسية، انقر على أيقونة "ملف" للدخول. يمكنك عرض الملفات المخزنة على الجهاز أو بطاقة TF.

٤.٥ انقر على الملف المستهدف لفتح الملف المقابل للدخول إلى الواجهة ذات الصلة للموسيقى والفيديو والصور والوظائف الأخرى.

٥.٣ بالإضافة إلى ذلك، يتضمن قسم إدارة الملفات خيارات لإنشاء مجلدات جديدة والبحث.

٤.٥ بالضغط مع الاستمرار على ملف، يمكنك نسخ أو قص أو حذف أو إعادة تسمية أو مشاركة أو عرض معلومات مفصلة.

- حدد "Settings" من الشاشة الرئيسية للدخول إليها. يمكنك النقر لضبط الإعدادات المقابلة:
١. WLAN: الاتصال بشبكة Wi-Fi.
 ٢. Bluetooth: الاتصال بأجهزة أخرى عبر Bluetooth، مثل الهواتف المحمولة، وسماعات الرأس Bluetooth، ومعدات الصوت، والمزيد. اسم Bluetooth الخاص بالجهاز هو PD-STWLEP.
 ٣. العرض: ضبط سطوع الشاشة ووقت السكون وحجم الخط وتدوير الجهاز.
 ٤. التطبيق: عرض التطبيقات المثبتة على الجهاز.
 ٥. الذاكرة: التتحقق من حالة التخزين الداخلي للجهاز.
 ٦. البطارية: عرض طاقة البطارية المتبقية وتكوين إعدادات توفير الطاقة الذكية.
 ٧. الأمان: تعيين كلمة مرور لشاشة القفل المحلية لتشغير وحماية البيانات.
 ٨. اللغة وطريقة الإدخال: تعديل لغة الجهاز والتبديل بين طرق الإدخال والوظائف الأخرى ذات الصلة.
 ٩. النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط: يمكن استعادة الجهاز إلى إعدادات المصنع.
 ١٠. التاريخ والوقت: تعديل وقت الجهاز، وتعيين التاريخ، وضبط الوقت، وتحديد المنطقة الزمنية، والاختيار بين تنسيق ٢٤ ساعة أو ١٢ ساعة.
 ١١. الإغلاق التلقائي: ضبط الجهاز ليتم إغلاقه تلقائياً بعد وقت محدد، مع خيارات الإغلاق الخامن والإغلاق المحدد بوقت.
 ١٢. حول الجهاز: عرض معلومات حول الجهاز، بما في ذلك طراز العرض، وإصدار Android، ورقم الإصدار، والإصدار المخصص.

ملاحظات حول الشحن والبطارية

١. يدعم هذا الجهاز الشحن عبر USB. قم بتوصيل واجهة الطرف USB بمنفذ USB على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ثم قم بتوصيل الطرف الآخر بمنفذ الشحن في الجهاز بعد الشحن.
٢. عندما يتوقف رمز البطارية عن الوميض، تكون عملية الشحن قد اكتملت.
٣. تحتاج البطارية الجديدة إلى المرور بعدة دورات شحن وتفریغ للوصول إلى الأداء الأمثل لها.
٤. إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام لفترة طويلة، فمن المستحسن شحنه وتفریغ البطارية مرة واحدة على الأقل شهرياً لمنع التلف الناتج عن الاستنزاف المفرط.

٥. لا يغطي الضمان تلف البطارية الناتج عن الاستهلاك المفرط لبطاريات البوليمر. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم استخدام شاحن غير مخصص لشحن الجهاز وتسبب في أي مشاكل، فسيتم حل المشكلات الناتجة.

استخدام بطاقة TF

١. تم تجهيز الوحدة بفتحة بطاقة TF لتخزين مقاطع الفيديو والصور والملفات الأخرى.
٢. عند إدخال البطاقة، تأكد من محاذاتها بشكل صحيح مع إعدادات فتحة البطاقة.
٣. ادفع البطاقة للداخل حتى تسمع صوت نقرة.
٤. لإزالة البطاقة، ادفعها مرة أخرى إلى الفتحة ثم حررها. ستخرج البطاقة تلقائياً. ثم أخرج بطاقة الذاكرة.
٥. أدخل البطاقة في فتحة البطاقة بالجهاز.
٦. لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة أثناء العمليات (مثل القراءة أو النسخ)، لأن هذا قد يؤدي إلى أخطاء في البيانات.
٧. تجنب استخدام أو تخزين بطاقات الذاكرة في بيئات ذات درجات حرارة أو رطوبة عالية.
٨. احفظ بطاقة الذاكرة بعيداً عن السوائل والمواد المسببة للتأكل.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
الموقع الكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me