



GREEN LION



Green Lion

خلط العصير JET BLEND

SKU: GNJETBLNDWH

Model No: GL-JU18

١	إرشادات السلامة العامة
٢	المواصفات
٣	منظر تخطيطي
٤	تعليمات السلامة
٥	استخدام الجهاز
٦	تعليمات التنظيف
٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٨	تحذيرات
٩	تعليمات الوصفة
١٠	تعليمات إعادة التدوير
١١	الضمان
١٢	اتصل بنا

اقرأ دليل المستخدم جيداً قبل تشغيل الجهاز أو المعدات.

١. قبل تشغيل الجهاز، تحقق من الجهد الكهربائي المتوفر في منزلك وتأكد من مطابقته للجهد المحدد عليه.

٢. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو من يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، إلا إذا تلقوا إشرافاً مناسباً أو تعليمات حول الاستخدام الآمن من شخص مسؤول.

٣. يجب مراعاة الأطفال دائمًا الضمان عدم لعبهم بالجهاز.

٤. في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الصيانة التابع لها أو أشخاص مؤهلين مماثلين لتجنب أي مخاطر.

٥. توحّي الحذر عند التعامل مع شفرات التقطيع الحادة، وعند تفريغ الوعاء، وأنباء التنظيف.

٦. توحّي الحذر عند سكب السائل الساخن في محضر الطعام أو الخلط، فقد يتسرّب بسبب تراكم البخار المفاجئ. ٧. افصل الخلط دائمًا عن مصدر الطاقة في حال تركه دون مراقبة، وقبل التجميع أو التفكك أو التنظيف. لا تسمح للأطفال باستخدام الخلط دون إشراف.

٨. أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن مصدر الطاقة قبل تغيير ملحقاته أو الاقتراب من أي أجزاء متحركة.

٩. هذا الجهاز مخصص للاستخدام في المنازل وما شابهها، مثل: مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛ المزارع؛

من قبل العملاء في الفنادق، والموتيلاط والبيئات السكنية الأخرى؛ منشآت المبيت والإفطار.

GL-JULIA	رقم الموديل
PS + ABS	المادة
٣٥ واط	الطاقة المقدمة
٦٥ واط	الطاقة القصوى
مستويان للسرعة	السرعة
١٩...-١٧...	سرعة الدوران في الدقيقة
٤ صفات	الشفرة
..التركب حد أقصى	سعة الخلط
٥ جم حد أقصى	المطحنة
٣ دقائق	مدة الخلط لمرة واحدة
٣ ثانية	مدة الطحن لمرة واحدة
قبس BS بطول ٢.١ متراً	قبس الطاقة
١.٥٥ كجم	وزن المنتج
١٧٠.*١٥٠ مم	أبعاد المنتج

منظر تخطيطي



A. غلاف المحرك:

A1

A2

B. الإبريق:

B1

B2

B3

- B4:** كوب قياس
C: مطحنة جافة:
C1: قاعدة المطحنة
C2: قاطعة المطحنة
C3: وعاء المطحنة

تعليمات السلامة

١. قبل توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، تأكد مما يلي:
٢. اتركيب الخلاط بالكامل.
٣. ضبط محدد السرعة (A/G) على ".
٤. مطابقة الجهد الكهربائي في أسفل الجهاز لجهد التيار الكهربائي.
٥. لا تشغّل الخلاط أبداً دون تثبيت الإبريق بإحكام.
٦. أثناء تشغيل المحرك:
٧. لا تضع الإبريق أو تخرجه.
٨. تجنب إدخال أي أجسام في الإبريق.
٩. لا تضع يدك داخل الإبريق.
١٠. افصل القابس دائمًا عن المقبس بعد الاستخدام.
١١. لا تتمر سلك الجهاز أو القابس في أي سائل.
١٢. أبق سلك الطاقة بعيداً عن متناول الأطفال. تأكد من عدم وضعه بالقرب من الأسطح الساخنة أو مصادر الحرارة أو الحواف الحادة أو ملامستها لها.
١٣. لسلامتك، استخدم فقط الملحقات وقطع الغيار المصممة خصيصاً لهذا الجهاز والمتوفرة لدى مركز خدمة ما بعد البيع معتمد.
١٤. اقرأ دليل المستخدم جيداً قبل تشغيل الجهاز أو المعدات.

١. نصائح للاستخدام لأول مرة:
- ١.١ اقبل استخدام جهازك لأول مرة، نظف جميع الملحقات (B)، [C³] بالماء الدافئ (A).
- تحذير:** القواطع حادة للغاية. تعامل معها بحذر عند استخدام الجهاز أو تنظيفه أو إفراغ الوعاء.
- ١.٢ تأكد من إزالة جميع مواد التغليف قبل تشغيل الجهاز.
- هام:** اضبط محدد السرعة (A²) على ". قبل وضع وعاء الخلاط أو الملحقات على وحدة المحرك.
- ١.٣ لن يعمل الجهاز إلا إذا كان الوعاء أو الملحق مثبتاً بشكل صحيح بوحدة المحرك.
- ١.٤ لا تشغّل الخلاط أبداً بدون تثبيت الغطاء (B³) بشكل صحيح.
- ## ٢. استخدام الخلاط
- ٢.١ أضف المكونات إلى وعاء الخلاط، مع التأكد من إحكام تثبيت الغطاء على الوعاء.
- ٢.٢ ضع الوعاء على غطاء المحرك. أدر الوعاء في اتجاه عقارب الساعة حتى يغلق بنقرة. ادعم غطاء المحرك أثناء قفل البرطمان.
- ٢.٣ إذا لم يدخل البرطمان بسهولة في غطاء المحرك، فقم بلفه قليلاً في أي اتجاه حتى يستقر في مكانه. قم بتوصيل الجهاز بالكهرباء.
- ٢.٤ اضبط محدد السرعة (A²) على البدء.
- ٢.٥ بمجرد اكتمال الخلط، أوقف تشغيل الجهاز. افصل الوحدة وأخرج البرطمان بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة لتحريره من غطاء المحرك. أخرج المكونات من البرطمان.
- تحذير:** أمسك القابس دائمًا عند فصله. لا تسحب السلك أبداً.
- ## ٣. مطحنة جافة:
- ٣.١ أدر مطحنة الجافة (C) في اتجاه عقارب الساعة للقفل، وعكس اتجاه عقارب الساعة لفتحها.
- ٣.٢ ضع المكونات في وعاء مطحنة الجافة (C³) بعد قلبها رأساً على عقب.
- ٣.٣ ثبّت قاعدة الوعاء بالمطحنة وقم بلفه لقفله.
- ٣.٤ ضع البرطمان والقاعدة على غطاء المحرك، وقم بلفه في اتجاه عقارب الساعة حتى يستقر في مكانه. ادعم غلاف المحرك أثناء قفل الجرة.

١. بعد الاستخدام، شُغل الجهاز بنصف عبوة من الماء الفاتر. ثم اغسل الجزء الداخلي بإسفنجة ناعمة.
٢. لإزالة أي مواد عالقة بالشفرات، نظفها بعناية باستخدام فرشاة. بعد ذلك، جفف الشفرات جيداً.
٣. تعامل دائمًا مع الشفرات بحذر.
٤. امسح غطاء المحرك بقطعة قماش مبللة لتنظيفه.
٥. اغسل كل جزء بالماء البارد أو الفاتر باستخدام إسفنجة ناعمة.
٦. اشطف جميع الأجزاء جيداً وتجففها تماماً.
٧. نظف قاطعة المطحنة بعناية باستخدام فرشاة. لا تستخدم الماء لتنظيف الجزء الخارجي.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
وصل الجهاز بمقبس كهربائي بنفس الجهد.	القابس غير موصول.	
تأكد من وضع الإبريق أو الملحقات بشكل صحيح ومثبتة على وحدة المحرك.	إبريق الخلط أو الملحق المجموع غير مثبت بشكل صحيح أو غير مثبت على وحدة المحرك.	المنتج لا يعمل.
ضع المنتج على سطح مستو.	ضع المنتج على سطح أملس.	هناك اهتزازات زائدة.
قلل كمية المكونات.	حجم المكونات كبير جداً.	
قلل كمية المكونات.	حجم المكونات كبير جداً.	هناك تسرب من قاعدة الملحقات.
أغلق غطاء إبريق الخلط بحكاهم.	الغطاء غير مثبت بشكل صحيح.	
قلل حجم أو كمية المكونات التي يتم تحضيرها. أضف السائل إذا لزم الأمر.	قطع الطعام كبيرة جداً أو صلبة جداً.	القطعة لا تدور بسهولة.

١. يجب مراقبة الأطفال عن كثب لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
٢. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو من يفتقرن إلى الخبرة والمعرفة، إلا إذا تلقوا إشرافاً أو تعليمات مناسبة بشأن استخدامه من شخص مسؤول.
٣. في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قبل مركز الخدمة أو الشركة المصنعة أو فني مؤهل للتجنب خطر الصدمة الكهربائية.
٤. توحّي الحرارة عند سكب السوائل الساخنة داخل الجهاز، فقد تتسرب بسبب البخار المفاجئ.
٥. تأكد دائماً من إيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن مصدر الطاقة عند تركه دون مراقبة، أو قبل تجميده أو تفكيكه أو تنظيفه أو الاقتراب من أجزاءه المتحركة.
٦. للاستخدام المنزلي فقط.

تعليمات الوصفة

١. الخلاط:

- ١.١. استخدم جزءاً واحداً من الفاكهة الطيرية لكل ٣ أجزاء من الماء (الفاكهة الطيرية فقط، مثل الجزر والتفاح، إلخ).
- ١.٢. لا تتجاوز الحد الأقصى للمستوى.
- ١.٣. شغل الخلاط على أعلى سرعة لمدة دقيقة واحدة.

٢. المطحنة:

- ٢.١. ضع ٥ غراماً من حبوب البن في كوب الطحن.
- ٢.٢. شغل الخلاط على أعلى سرعة لمدة ٣ ثانية.

تعليمات إعادة التدوير

١. التخلص من الجهاز ومواد التغليف: مواد التغليف مصنوعة من مواد آمنة بيئياً، ويمكن التخلص منها وفقاً للوائح إعادة التدوير في منطقتك.

للخلص من الجهاز، يرجى التواصل مع الجهة المختصة في منطقتك.

٥. المنتجات الكهربائية والإلكترونية منتهية الصلاحية: ضمّ جهازك للاستخدام طويل الأمد. ومع ذلك، عند توقفه عن العمل، لا تخلص منه في سلة المهملات أو في الأرض. بدلاً من ذلك، خذه إلى مركز إعادة تدوير محلي أو منشأة استقبال نفايات مخصصة.

٦. الاعتبارات البيئية: يحتوي جهازك على مواد قيمة يمكن استعادتها أو إعادة تدويرها. يرجى التأكد من التخلص منه بشكل صحيح في نقطة تجميع نفايات مدينة محلية لإعادة التدوير.



المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على [واملاً الاستماره بمعلوماتك](https://www.greenlion.net/warranty). لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تلغرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)