



Green Lion

JET BLEND PRO خلاط العصير

SKU: GNJETBLPRGY

Model No: GL-JU17

٢	إرشادات السلامة العامة
٣	المواصفات
٣	منظر تخطيطي
٤	تعليمات السلامة
٥	تعليمات الاستخدام
٦	تعليمات التنظيف
٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٧	تحذيرات
٨	تعليمات الوصفة
٨	تعليمات إعادة التدوير
٩	الضمان
٩	اتصل بنا

إرشادات السلامة العامة

اقرأ دليل المستخدم جيداً قبل تشغيل الجهاز أو المعدات.

١. قبل تشغيل الجهاز، تحقق من الجهد الكهربائي المتوفر في منزلك وتأكد من مطابقته للجهد المحدد عليه.

٢. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو من يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، إلا إذا تلقوا إشرافاً مناسباً أو تعليمات حول الاستخدام الآمن من شخص مسؤول.

٣. يجب مراقبة الأطفال دائماً لضمان عدم لعبهم بالجهاز.

٤. في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الصيانة التابع لها أو أشخاص مؤهلين مماثلين لتجنب أي مخاطر.

٥. توخّ الحذر عند التعامل مع شفرات التقطيع الحادة، وعند تفريغ الوعاء، وأثناء التنظيف.

٦. توخّ الحذر عند سكب السائل الساخن في محضر الطعام أو الخلاط، فقد يتسرب بسبب تراكم البخار المفاجئ. ٧. افصل الخلاط دائماً عن مصدر الطاقة في حال تركه دون مراقبة، وقبل التجميع أو التفكيك أو التنظيف. لا تسمح للأطفال باستخدام الخلاط دون إشراف.

٨. أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن مصدر الطاقة قبل تغيير ملحقاته أو الاقتراب من أي أجزاء متحركة.

٩. هذا الجهاز مخصص للاستخدام في المنازل وما شابهها، مثل:

مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛

المزارع؛

من قبل العملاء في الفنادق والموتيلات والبيئات السكنية الأخرى؛

منشآت المبيت والإفطار.

رقم الموديل	GL-JUIV
المادة	PC + ABS
الطاقة المقدرة	٣٥٠ واط
الطاقة القصوى	٦٥٠ واط
السرعة	مستويان للسرعة
سرعة الدوران في الدقيقة	١٦٠٠-١٩٠٠
الشفرة	٦ صفائح
سعة الخلاط	١,٨ لتر كحد أقصى
المطحنة	٥٠ غرام كحد أقصى
مدة الخلط لمرة واحدة	٣ دقائق
مدة الطحن لمرة واحدة	٣٠ ثانية
قابس الطاقة	قابس BS بطول ١,٢ متر
وزن المنتج	١,٧١ كجم
أبعاد المنتج	٣٨٠*١٨٠*١٨٥ مم



منظر تخطيطي

A: غلاف المحرك:

A1: غلاف المحرك

A2: زر التشغيل

B: الإبريق:

B1: قاطع الإبريق

B2: وعاء الإبريق

B3: غطاء إبريق

B4: كوب قياس

C: مطحنة جافة:

C1: قاعدة المطحنة

C2: قاطعة المطحنة

C3: وعاء المطحنة

تعليمات السلامة

١. قبل توصيل الخلاط بالتيار الكهربائي، تأكد مما يلي:
 - ١.١ تركيب الخلاط بالكامل.
 - ١.٢ ضبط محدد السرعة (A٢) على "٠".
 - ١.٣ تطابق الجهد الكهربائي المحدد في أسفل الجهاز مع جهد التيار الكهربائي.
٢. لا تشغل الخلاط أبدًا دون تثبيت الإبريق بشكل صحيح.
٣. أثناء تشغيل المحرك:
 - ٣.١ لا تضع الإبريق أو تُخرجه.
 - ٣.٢ لا تدخل أي أجسام في الإبريق.
 - ٣.٣ لا تضع يدك أبدًا داخل الإبريق.
- ٣.٤ افصل القابس دائمًا عن المقبس بعد الاستخدام.
٤. لا تغمر سلك الجهاز أو توصله بأي سائل.
٥. أبقِ سلك الطاقة بعيدًا عن متناول الأطفال، وتجنب وضعه بالقرب من الأجزاء الساخنة من الجهاز أو مصادر الحرارة أو الحواف الحادة أو ملامستها لها.
٦. لسلامتك، استخدم فقط الملحقات وقطع الغيار المتوافقة مع جهازك والتي يتم بيعها من قبل مركز خدمة ما بعد البيع معتمد.

تعليمات الاستخدام

١. نصائح للاستخدام لأول مرة:

١.١ قبل استخدام جهازك لأول مرة، نظّف جميع الملحقات (B)، (C٣) بالماء الدافئ (A).

تحذير: القواطع حادة للغاية. تعامل معها بحذر عند استخدام الجهاز أو تنظيفه أو إفراغ الوعاء.

١.٢ تأكد من إزالة جميع مواد التغليف قبل تشغيل الجهاز.

هام: اضبط محدد السرعة (A٢) على "٠" قبل وضع وعاء الخلاط أو الملحقات على وحدة المحرك.

١.٣ لن يعمل الجهاز إلا إذا كان الوعاء أو الملحق مثبتًا بشكل صحيح بوحدة المحرك.

١.٤ لا تشغّل الخلاط أبدًا بدون تثبيت الغطاء (B٣) بشكل صحيح.

٢. استخدام الخلاط:

٢.١ أضف المكونات إلى وعاء الخلاط، مع التأكد من إحكام تثبيت الغطاء على الوعاء.

٢.٢ ضع الوعاء على غطاء المحرك. أدر الوعاء في اتجاه عقارب الساعة حتى يُغلق بنقرة. ادعم غطاء المحرك أثناء قفل البرطمان.

٢.٣ إذا لم يدخل البرطمان بسهولة في غطاء المحرك، فقم بلفه قليلًا في أي اتجاه حتى يستقر في مكانه. قم بتوصيل الجهاز بالكهرباء.

٢.٤ اضبط محدد السرعة (A٢) على البدء.

٢.٥ بمجرد اكتمال الخلط، أوقف تشغيل الجهاز. افصل الوحدة وأخرج البرطمان بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة لتحريره من غطاء المحرك. أخرج المكونات من البرطمان.

تحذير: أمسك القابض دائمًا عند فصله. لا تسحب السلك أبدًا.

٣. مطحنة جافة:

٣.١ أدر مطحنة الجافة (C) في اتجاه عقارب الساعة للقفّل، وعكس اتجاه عقارب الساعة لفتحها.

٣.٢ ضع المكونات في وعاء مطحنة الجافة (C٣) بعد قلبه رأساً على عقب.

٣.٣ ثبّت قاعدة الوعاء بالمطحنة وقم بلفه لقفله.

٣.٤ ضع البرطمان والقاعدة على غطاء المحرك، وقم بلفه في اتجاه عقارب الساعة حتى

يستقر في مكانه. ادعم غلاف المحرك أثناء قفل الجرة.

٣.٥ وُضِل الجهاز بالمقبس الكهربائي.

٣.٦ ادعم الوعاء، ثم أدر محدّد السرعة (A٢) لبدء تشغيل المطحنة.

٣.٧ بمجرد اكتمال الخلط، أوقف تشغيل الجهاز. ادعم الوعاء حتى تنتهي العملية تمامًا.

٣.٨ افصل الجهاز عن الكهرباء وأدر البرطمان عكس اتجاه عقارب الساعة لإزالته.

ملاحظة: أمسك القابض دائمًا عند فصله، ولا تسحب السلك أبدًا.

٣.٩ اقلب البرطمان واضغط عليه برفق لإخراج أي مكونات قد تكون عالقة في القاطع.

تعليمات التنظيف

١. بعد الاستخدام، شغّل الجهاز بنصف عبوة من الماء الفاتر.

ثم اغسل الجزء الداخلي بإسفنجة ناعمة.

٢. لإزالة أي مواد عالقة بالشفرات، نظّفها بعناية باستخدام فرشاة. بعد ذلك، جفّف

الشفرات جيدًا.

٣. تعامل دائمًا مع الشفرات بحذر.

٤. امسح غطاء المحرك بقطعة قماش مبللة لتنظيفه.

٥. اغسل كل جزء بالماء البارد أو الفاتر باستخدام إسفنجة ناعمة.

٦. اشطف جميع الأجزاء جيدًا وجففها تمامًا.

٧. نظّف قاطعة المطحنة بعناية باستخدام فرشاة. لا تستخدم الماء لتنظيف الجزء

الخارجي.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
المنتج لا يعمل.	القابس غير موصول. إبريق الخلاط أو الملحق المجمّع غير مُثبت بشكل صحيح أو غير مُثبت على وحدة المحرك.	وصل الجهاز بمقبس كهربائي بنفس الجهد. تأكد من وضع الإبريق أو الملحقات بشكل صحيح ومثبتة على وحدة المحرك.
هناك اهتزازات زائدة.	ضع المنتج على سطح أملس. حجم المكونات كبير جدًا.	ضع المنتج على سطح مستو. قلل كمية المكونات.
هناك تسرب من قاعدة الملحقات.	الغطاء غير مُثبت بشكل صحيح.	قلل كمية المكونات. أغلق غطاء إبريق الخلاط بإحكام.
الفاطعة لا تدور بسهولة.	قطع الطعام كبيرة جدًا أو صلبة جدًا.	قلل حجم أو كمية المكونات التي يتم تحضيرها. أضف السائل إذا لزم الأمر.

تحذيرات

1. يجب مراقبة الأطفال عن كثب لضمان عدم عبثهم بالجهاز.
2. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو من يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، إلا إذا تلقوا إشرافًا أو تعليمات مناسبة بشأن استخدامه من شخص مسؤول.
3. في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قبل مركز الخدمة أو الشركة المصنعة أو فني مؤهل لتجنب خطر الصدمة الكهربائية.
4. توخّ الحذر عند سكب السوائل الساخنة داخل الجهاز، فقد تتسرب بسبب البخار المفاجئ.
5. تأكد دائمًا من إيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن مصدر الطاقة عند تركه دون مراقبة، أو قبل تجميعه أو تفكيكه أو تنظيفه أو الاقتراب من أجزائه المتحركة.
6. للاستخدام المنزلي فقط.

تعليمات الوصفة

١. الخلاط:

١.١ استخدم جزءًا واحدًا من الفاكهة الطرية لكل ٣ أجزاء من الماء (الفاكهة الطرية فقط، مثل الجزر والتفاح، إلخ).

١.٢ لا تتجاوز الحد الأقصى للمستوى.

١.٣ شغّل الخلاط على أعلى سرعة لمدة دقيقة واحدة.

٢. المطحنة:

٢.١ ضع ٥٠ غرامًا من حبوب البن في كوب الطحن.

٢.٢ شغّل الخلاط على أعلى سرعة لمدة ٣٠ ثانية.

تعليمات إعادة التدوير

١. التخلص من الجهاز ومواد التغليف: مواد التغليف مصنوعة من مواد آمنة بيئيًا، ويمكن التخلص منها وفقًا للوائح إعادة التدوير في منطقتك.

للتخلص من الجهاز، يُرجى التواصل مع الجهة المختصة في منطقتك.

٢. المنتجات الكهربائية والإلكترونية منتهية الصلاحية: صُمم جهازك للاستخدام طويل الأمد. ومع ذلك، عند توقفه عن العمل، لا تتخلص منه في سلة المهملات أو في الأرض. بدلًا من ذلك، خذه إلى مركز إعادة تدوير محلي أو منشأة استقبال نفايات مخصصة.

٣. الاعتبارات البيئية: يحتوي جهازك على مواد قيّمة يمكن استعادتها أو إعادة تدويرها. يُرجى التأكد من التخلص منه بشكل صحيح في نقطة تجميع نفايات مدنية محلية لإعادة التدوير.

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
<https://www.greenlion.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:
الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>
المبيعات: sales@greenlion.net
دعم الخدمة: Support@greenlion.net
تليجرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)
انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)