

LéPRESSO



LePresso

غلاية كهربائية لسناشفة

SKU: LPCFFM0037



٢	تعليمات السلامة المهمة
٤	المواصفات
٥	نظرة عامة على المنتج
٥	لوحة التحكم
٦	حماية من الغليان الجاف
٦	وضع السكون
٦	قبل الاستخدام الأول
٧	تعليمات الاستخدام
٩	إزالة الترببات الكلسية والصيانة
١.	التخلص من النفايات
١.	الضمان
١.	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

تعليمات السلامة المهمة

١. اقرأ جميع التعليمات قبل استخدام الجهاز.
٢. قبل توصيل الجهاز بمصدر الطاقة، تأكد من أن الجهد الموضح على الجهاز يتواافق مع الجهد في منزلك.
٣. إذا لم يتطابق الجهد، فاتصل بالوكيل وتوقف عن استخدام الجهاز.
٤. لا تدع سلك الطاقة يتسلق على حافة الطاولة أو المنضدة، أو يلامس الأسطح الساخنة.
٥. لا تضع الجهاز على أو بالقرب من موقد الغاز أو الكهرباء الساخنة، أو داخل فرن ساخن.
٦. لا تشغّل الجهاز فارغاً لتجنب إتلاف عنصر التسخين.
٧. تأكد من استخدام الجهاز على سطح ثابت ومستوى بعيداً عن متناول الأطفال لمنع انقلابه والتسبب في تلفه أو إصابته.
٨. للحماية من الحرائق والصدمات الكهربائية والإصابات الشخصية، لا تغمر السلك أو المقابس أو الجهاز نفسه في الماء أو أي سوائل أخرى. ٩. أثناء غليان الماء وبعد مباشرةً، تجنب ملامسة البخار الصادر من الفوهة.
١٠. صب الماء المغلي ببطء وحذر لمنع انقلاب الغلاية.
١١. توخي الحذر عند إعادة تعبئه الغلاية وهي ساخنة.
١٢. يُسمح للأطفال بعمر ٨ سنوات فما فوق، وكذلك الأشخاص ذوي القدرات البدنية والحسية والعقلية المحدودة، باستخدام هذا الجهاز شريطة أن يخضعوا للإشراف المناسب والارشادات الالزمة حول الاستخدام الآمن، وأن يفهموا المخاطر التي ينطوي عليها.

٨. يُمنع الأطفال من اللعب بالجهاز. يُمنع تنظيفه وصيانته إلا تحت إشرافهم وفوق سن ٨ سنوات.

٩. تأكد من وجود إشراف على الأطفال لمنعهم من اللعب بالجهاز.

١٠. لا تلمس الأسطح الساخنة. استخدم المقبض أو الأزرار المخصصة للتشغيل.

١١. لا تُستخدم القاعدة المرفقة لأغراض أخرى غير الغرض المخصص لها.

١٢. يجب توخي الحذر الشديد عند نقل جهاز يحتوي على ماء ساخن.

١٣. الجهاز ليس لعبة. تأكد من عدم تعامل الأطفال معه على أنه كذلك.

١٤. صمم الجهاز للاستخدام المنزلي فقط. لا يستخدم في الهواء الطلق. ٢٠. لا تفصل الفلتر أثناء الاستخدام العادي لتجنب انسكاب السوائل.

١٥. استخدم فقط الملحقات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة. قد يؤدي استخدام ملحقات غير موصى بها إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة.

١٦. افصل الجهاز عن المقبس الكهربائي عند عدم استخدامه وقبل التنظيف. اترك الجهاز يبرد قبل تركيب أو فصل أجزائه وقبل التنظيف.

١٧. لإيقاف تشغيل الجهاز، أدر أي زر تحكم إلى وضع "OFF"، ثم افصل المقبس من المقبس الكهربائي.

١٨. يجب عدم غمر الجهاز في الماء أو أي سوائل أخرى.

١٩. لا تُستخدم الجهاز لأي غرض غير الغرض المخصص له.

٢٠. يجب استخدام الغلاية فقط مع الحامل المرفق.

٢١. تجنب ملء الغلاية أكثر من اللازم، فقد ينسكب الماء المغلي.

٢٢. تأكد دائمًا من إغلاق الغطاء، ولا تفتحه أثناء غليان الماء لتجنب إصابات الحرائق. قد يحدث الحرائق إذا أُزيل الغطاء أثناء دورات التخمير.

٢٣. هذا الجهاز مُصمم للاستخدام في المنازل وما شابهها، مثل مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى، والمزارع، وأماكن إقامة العملاء في الفنادق والموتيلاس وغيرها من الأماكن السكنية، وفي أماكن المبيت والإفطار.

٣. احتفظ بهذه التعليمات للرجوع إليها مستقبلاً.

المواصفات

٢٢٠.-٤٠ فولت	الجهد المقدر
٥٠.-٦ هرتز	التردد المقدر
٢٢٠ إلى ١٨٥ واط	الطاقة المقدرة
ستريكس	مجموعة التحكم
٧ لتر	السعة
٦٣٠ جرام	الوزن
٥٥,٨ × ١٥٠,٩ × ١٨٠,٥ مم	الأبعاد

نظرة عامة على المنتج





حماية من الغليان الجاف

في حال تشغيل الغلاية بدون ماء عن طريق الخطأ، ستفصل خاصية الحماية من الغليان الجاف الطاقة تلقائياً. في هذه الحالة، اترك الغلاية تبرد قبل إعادة تعبئتها بالماء البارد لإعادة الغليان.

وضع السكون

١. في وضع الاستعداد، يدخل الجهاز في وضع السكون إذا لم يتم إجراء أي عملية لمدة دقيقة واحدة بعد اختيار الوظيفة المطلوبة. ستظهر الوظيفة المحددة بمجرد تشغيل الجهاز.
٢. يدخل الجهاز في وضع السكون بعد اكتمال وظيفة التسخين أو الحفاظ على الدفء أثناء تشغيله. ستظهر الوظيفة المحددة بمجرد تشغيل الجهاز.

إذا كنت تستخدم الغلاية لأول مرة، يُنصح بتنظيفها بغلي أقصى سعة للماء مرة واحدة. اتبع التعليمات أدناه، ثم تخلص من الماء مرتين. امسح السطح بقطعة قماش مبللة.

ملاحظة: السعة القصوى للغلاية هي ٧ لتر.

تعليمات الاستخدام

١. لملء الغلاية، أخرجها من قاعدة الطاقة. املأها إما من الفوهة أو بالضغط على زر الغطاء لفتحه.
٢. أضف الكمية المطلوبة من الماء، مع التأكد من أن مستوى الماء بين علامتي الحد الأدنى والحد الأقصى.
٣. قد يؤدي استخدام كمية قليلة جدًا من الماء إلى إيقاف تشغيل الغلاية قبل غليان الماء. تأكد من إغلاق الغطاء جيدًا قبل الاستخدام.
٤. ضع الغلاية بشكل صحيح على قاعدة الطاقة.
٥. وصل الغلاية بمصدر الطاقة. ستسمع صوت صفير واحد، وستومض شاشة LED لمدة ٣ ثوانٍ قبل دخول الغلاية في وضع الاستعداد.
٦. في وضع الاستعداد، تعرض الشاشة درجة حرارة الماء في الوقت الفعلي، وستظل وحدة درجة الحرارة قيد التشغيل.
٧. بعد دقيقة واحدة من عدم الاستخدام، يخفت مؤشر الشاشة والممؤشرات الأخرى، مما يشير إلى دخول الغلاية في وضع السكون.
٨. لتفعيل الجهاز، اضغط على أي زر، وستعود الغلاية إلى وضع الاستعداد، مع عرض درجة حرارة الماء في الوقت الفعلي عند تشغيل وحدة قياس درجة الحرارة. إذا لم يتم إجراء أي عملية أخرى لمدة دقيقة أخرى، فستدخل الغلاية وضع السكون مرة أخرى.

٩. اختيار الوظيفة المطلوبة. توفر الغلاية ستة إعدادات:

Milk," "Honey," "Delicate," "Green," "Coffee," and "Boil. بعد اختيار الوظيفة، ستعرض الشاشة درجة حرارة الماء المقابلة لهذا الإعداد (انظر الجدول ا).

١. اضغط على زر التشغيل لبدء تشغيل الغلاية. ستعرض الشاشة درجة حرارة الماء في الوقت الفعلي. عند الوصول إلى درجة الحرارة المحددة، ستتصدر صفارتان، وستستمر الشاشة في عرض درجة حرارة الماء في الوقت الفعلي، وستتوقف الغلاية عن التسخين، وتدخل في وضع الاستعداد.

الجدول ا: الوظيفة ودرجة حرارة الماء

وظيفة	درجة حرارة الماء (°مئوية)
حليب	٤.
عسل	٦.
دقيق	٧.
قهوة	٨.
خضاء	٩.
غلي	١..

٢. لتفعيل وظيفة الحفاظ على الدفع، اضغط على زر الحفاظ على الدفع () وسيُظهر رمز الحفاظ على الدفع () وسيتم عرض درجة حرارة الماء اللحظية. إذا كانت درجة الحرارة المضبوطة أعلى من درجة حرارة الماء الحالية، ستبدأ الغلاية بالتسخين.

٣. بمجرد الوصول إلى درجة الحرارة المضبوطة، ستسمع صفارتين. ستعرض الشاشة درجة حرارة الماء اللحظية، وستدخل الغلاية في وضع الحفاظ على الدفع. عند هذه النقطة، ستستمر الشاشة في عرض درجة حرارة الماء اللحظية، وسيظل رمز الحفاظ على الدفع () مضاءً.

٤. إذا كانت درجة الحرارة المضبوطة أقل من درجة حرارة الماء الحالية، فلن تسخن الغلاية، وستدخل مباشرةً في وضع الحفاظ على الدفع. ستعرض الشاشة درجة حرارة الماء اللحظية، وسيُظهر رمز الحفاظ على الدفع ().

٥. بعد ٣ دقيقة، ستتوقف الغلاية عن العمل. لإيقاف وظيفة الحفاظ على الدفع، اضغط على زر الحفاظ على الدفع ()، وسيُطأطاً رمز الحفاظ على الدفع ().

ملحوظة: تعامل مع الغلاية بحذر عند صب الماء، فقد يُسبب الماء المغلي حروقاً. كذلك، لا تفتح الغطاء والماء لا يزال ساخناً.

١٦. يمكن تخزين الغلاية على قاعدة الطاقة عند عدم استخدامها. افضل مصدر الطاقة دائمًا عندما لا تكون الغلاية قيد الاستخدام.

إزالة الترببات الكلسية والصيانة

١. افصل الجهاز دائمًا عن مصدر الطاقة واتركه يبرد تماماً قبل التنظيف.

٢. لا تغمر الغلاية أو سلك الطاقة أو قاعدة الطاقة في الماء أبداً، ولا تسمح للرطوبة بلامسة هذه الأجزاء.

٣. امسح هيكل الجهاز بقطعة قماش مبللة أو منظف، ولكن تجنب استخدام منظف سام.
تحذير: لا تستخدم منظفات كيميائية أو فولاذية أو خشبية أو كاشطة لتنظيف السطح الخارجي للغلاية.

٤. إزالة الترببات الكلسية

٤.١ يجب إزالة الترببات الكلسية من الغلاية بشكل دوري، لأن الرواسب المعدنية من ماء الصنبور قد تكون ترببات كلسية في قاعها، مما يقلل من كفاءة الجهاز.

٤.٢ يمكنك استخدام مزيل ترببات متوفّر تجاريًا واتباع التعليمات الموجودة على عبوة المنتج.

٤.٣ بدلاً من ذلك، يمكنك اتباع الخطوات التالية باستخدام الخل الأبيض.

أ. املأ الغلاية بثلاثة أكواب من الخل الأبيض، ثم أضف الماء حتى يُغطي قاع الغلاية بالكامل. اترك محلول في الغلاية طوال الليل.

ب. تخلص من الخليط في الغلاية، ثم املأها بالماء النظيف إلى أقصى حد. اغلي الماء وتخلص منه.

ج. كرر العملية حتى تزول رائحة الخل تماماً.

د. يمكن إزالة أي بقع متبقية بفركه باقطعة قماش مبللة.

التخلص من النفايات

ساعد في حماية البيئة. يُرجى الالتزام باللوائح المحلية من خلال نقل المعدات الكهربائية غير الصالحة للاستخدام إلى مركز التخلص من النفايات المناسب.

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٤٠ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٢٤ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٤٠ شهرًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: info@lepresso.com

الموقع الكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: **lepresso_official**