

# PORODO



## Porodo

ماوس لاسلكي عمودي بدقة  
٤٠٠ نقطة في البوصة

SKU: PD-ETK05

٢	نظرة عامة
٢	مواصفات
٣	دليل الاستخدام
٣	دليل الأضرار
٤	متطلبات النظام
٤	التخلص من المنتج
٥	الضمان
٥	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

## نظرة عامة

فأرة بورودو العمودية اللاسلكية بدقة ٤٠٠ نقطة في البوصة هي فأرة ثنائية الوضع، تدعم اتصالي ٢.٤ جيجاهرتز وبلوتوث. صُممت هذه الفأرة مع مراعاة بيئة العمل، وتتميز بعجلة تمرير مريحة ومضادة للانزلاق لتحسين التحكم. تعمل الفأرة فور توصيلها بجهاز الاستقبال. يوفر نقل ٢.٤ جيجاهرتز/بلوتوث مسافة تشغيل سلسلة تصل إلى ١٠ أمتار، وتلبي متطلبات التنقل التلقائي بين الترددات لنطاق التردد الصناعي والعلمي والطبي (ISM)، مما يمنع التداخل بين الأجهزة اللاسلكية بفعالية.

## مواصفات

سعة البطارية	٠٠ مللي أمبير/ساعة
عدد النقاط في البوصة	٨٠٠، ١٦٠٠، ٢٤٠٠، ٣٢٠٠، ٤٠٠٠
الاتصال	٢.٤ جيجاهرتز، بلوتوث
إصدار البلوتوث	٥.١
المدى الفعال	١٠ أمتار
حجم المنتج	٦٧ × ٧٦.٥ × ١١٩ مم
وزن المنتج	٨٠ جم
رقم الموديل	PD-ETK٠٥

١. شغل الكمبيوتر.
  ٢. وصل مستقبل USB الخاص بالفأرة اللاسلكية بمنفذ USB بالكمبيوتر.
  ٣. سيكون الماوس جاهزاً للاستخدام بمجرد بدء تشغيل الكمبيوتر.
  ٤. يمكن توصيل مستقبل USB أو فصله في أي وقت أثناء استخدام الكمبيوتر.
  ٥. يتميز الماوس بوظائف سكون تلقائي متعددة. عند فصل المستقبل أو إيقاف تشغيل الجهاز، يدخل الماوس بسرعة في وضع السكون العميق، مما يوفر طاقة البطارية.
  - ٥.١ يدخل الماوس في وضع السكون الأول خلال ثانيتين إلى ثلاث ثوانٍ. حرّك الماوس أو اضغط على أي زر لتنشيطه.
  - ٥.٢ يدخل الماوس في وضع السكون العميق بعد ١٠ دقائق من عدم النشاط. اضغط على أي زر ماوس لتنشيطه.
- ملاحظة:** عند دخول الكمبيوتر في وضع السكون، لن يدخل الماوس في وضع السكون العميق فوراً. سيدخل في وضع السكون العميق بعد ١٠ دقائق من عدم النشاط. اضغط على أي زر ماوس لتنشيط كل من الماوس والكمبيوتر في وقت واحد. ٦. في وضع G. ٢٤، يعمل الماوس فوراً، دون الحاجة إلى إقران رمزي. في وضع البلوتوث، ابحث عنه وأجرِ إقراناً. للإقران الإجباري، اضغط باستمرار على الزرين الأيمن والأوسط حتى يومض مؤشر العدسة بسرعة، ثم تابع البحث وإقران الجهاز.
٧. بعد الاتصال بالجهاز، اضغط على زر DPI للتبديل بين إعدادات ٨٠٠، ١٦٠٠، ٢٤٠٠، ٣٢٠٠، و ٤٠٠٠ نقطة في البوصة.

## دليل الأزرار

١. الزر الأيسر: يؤدي الوظيفة القياسية لزر الماوس الأيسر.
٢. الزر الأيمن: يؤدي الوظيفة القياسية لزر الماوس الأيمن.
٣. الزر الأوسط: يؤدي الوظيفة القياسية لزر الماوس الأوسط.
٤. عجلة التمرير: توفر وظيفة التمرير القياسية.
٥. زر DPI: اضغط عليه لفترة وجيزة للتنقل بين إعدادات DPI. اضغط عليه مع الاستمرار للتبديل بين أوضاع البلوتوث.

٦. الأزرار الجانبية: تُنفذ الوظائف القياسية المُخصّصة للأزرار الجانبية.
٧. مفتاح التشغيل: يُشغّل/يُوقِف تشغيل الماوس.

## متطلبات النظام

١. نظام تشغيل Windows ٢٠٠٠ أو أحدث. بالنسبة لنظامي التشغيل Windows ٩٥ و Windows ٩٨، قد يلزم وجود برنامج تشغيل. تشمل الأنظمة المدعومة Windows (الإصدار الموصى به ٨ أو أحدث)، macOS (الإصدار الموصى به ١٠ أو أحدث)، و Android.
٢. يلزم وجود منفذ USB ١.١ أو أحدث.
٣. مساحة خالية على القرص الصلب لا تقل عن ٢٠ ميجابايت.

## التخلص من المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفایات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفایات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **porodo.net/warranty** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
**porodo.net/warranty**

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: **support@porodo.net**

انستغرام: **porodo.me**