

**PORODO**  
**LIFESTYLE**



**Porodo Lifestyle**

**ماكينة صنع الوافل العمودية**

SKU:PD-LFST118

١	احتياطات السلامة
٢	المواصفات
٣	تعليمات الاستخدام
٤	التخلص من هذا المنتج
٥	الضمان
٦	اتصل بنا

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفظ عليه بشكل آمن للرجوع إليه في المستقبل.

## احتياطات السلامة

١. اترك ماكينة الوافل تبرد تماماً قبل تنظيفها أو تخزينها. قد يبقى سطحها وداخلها ساخنين حتى بعد الاستخدام.
٢. أبقِ الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال وتأكد من عدم ملامستهم للأسطح الساخنة أو سلك الطاقة.
٣. لا تلمس ألواح التسخين أو الجزء الخارجي أو أي سطح ساخنة أخرى أثناء استخدام ماكينة الوافل أو بعد استخدامها مباشرةً.
٤. تأكد من وضع الجهاز على سطح ثابت و مقاوم للحرارة لتجنب الحوادث أو التلف أثناء التشغيل.
٥. افصل ماكينة الوافل دائمًا عن الكهرباء عند عدم استخدامها، وخاصة أثناء التنظيف، لتقليل خطر الصعق الكهربائي.
٦. لا تغمر ماكينة الوافل في الماء أو أي سائل آخر. نظفها بقطعة قماش مبللة فقط.
٧. تجنب استخدام الجهاز إذا كان سلك الطاقة أو القابس تالفاً. استبدل السلك أو اطلب من فني مؤهل إصلاحه قبل الاستخدام.
٨. لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء استخدامه لتجنب ارتفاع درجة حرارته أو مخاطر الحرائق.
٩. تأكد من إبعاد سلك الطاقة عن الأسطح الساخنة وعدم تركه متسللاً بحيث يمكن سحبه عن طريق الخطأ.
١٠. استخدم صانعة الوافل فقط وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة. قد تُشكل الإصلاحات أو التعديلات غير المصرح بها مخاطر أمنية جسيمة.

## المواصفات

٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ٢٣ فولت/٥. ٢٣ أمبير	الإدخال
١٠ واط (كحد أقصى)	مخرج MagSafe

٣ واط (كحد أقصى)	مخرج الساعة
٥ واط	مخرج سماعات الأذن
فولاذ مقاوم للصدأ	مادة الحامل
. درجة مئوية إلى .٤ درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل
LFSII٨	رقم الموديل
أكثر من ٥ واط	محول الطاقة المناسب

## » تعليمات الاستخدام

- ١. ضع صانعة الوافل على سطح نظيف ومستقر.
- ٢. وصل صانعة الوافل بالكهرباء. سيضيء مؤشر الضوء الأحمر. خلال الاستخدام الأول، قد تلاحظ رائحة خفيفة وكمية قليلة من الدخان، وهو أمر طبيعي في الدقايق الأولى.
- ٣. إعدادات درجة الحرارة: هناك ٥ إعدادات لدرجة الحرارة. الإعداد ٥ هو أعلى درجة حرارة، والإعداد ١ هو أدنى درجة حرارة. نوصي باستخدام الوضع ٣ للحصول على أفضل النتائج.



- ٤. بعد اكتمال التسخين المسبق، سيضيء مؤشر الضوء الأخضر، وستسمع ٥ رنات. هذا يعني أن صانعة الوافل جاهزة للاستخدام.
- ٥. استخدم مغرفة العجين لملء العجين من خلال فتحة الإدخال.



٦. **مدة الطهي:** إذا كانت درجة الحرارة مضبوطة على الوضع ٣، فسيكون وقت الطهي ٣ دقائق. يمكنك تعديل الوقت حسب الحاجة؛ فزيادة مدة الطهي ستؤدي إلى تحمير الوافل.
٧. عند انتهاء الطهي، سيضيئ مؤشر الضوء الأخضر وستسمع ٥ رنات. اضغط القفل برفق وافتح صانعة الوافل ببطء. توخ الحذر من لمس أي أسطح ساخنة، فقد تكون خطيرة.



٨. استخدم دائمًا مشبكًا خشبيًا أو بلاستيكياً لإزالة الوافل المطبوخ لتجنب إتلاف صينية الطهي.



**٩.** بعد إزالة الوافل، أغلق صانعة الوافل. يمكنك بعد ذلك تحضير وaffle آخر إذا رغبت في ذلك.

**ملاحظة:** إذا لم ي عمل القفل بشكل صحيح، فتوقف عن استخدام صانعة الوافل واتصل بمركز خدمة.



## التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفايات من أجل معالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٠ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**  
الموقع الكتروني: [porodo.net](http://porodo.net)  
خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)  
انستغرام: [porodo.me](http://porodo.me)