

**PORODO**  
LIFESTYLE



**Porodo Lifestyle**  
**مكواة فرد الشعر المحمولة**

SKU: PDBL118PK

١	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	احتياطات السلامة
٤	دليل الأعداد
٥	التخلص من المنتج
٦	الضمان
٧	اتصل بنا

يتميز مكواة فرد الشعر المحمولة من بورودو بتصميم عملي ولاسلكي، مما يجعلها مثالية لتصفيف الشعر أثناء التنقل. تتميز بثلاثة مستويات حرارة قابلة للتعديل، مما يسمح لك بتخصيص درجة الحرارة المناسبة لنوع شعرك. تصميماً لها الأنique والمدمج يجعلها سهلة الحمل ومثالية للسفر، مما يضمن لك الحفاظ على شعر ناعم ومستقيم أينما كنت.

## المواصفات

الإدخال	تيار مستمر ٥ فولت/٢ أمبير
سعة البطارية	٤ مللي أمبير/ساعة
الطاقة المقدمة	٢٣ واط
وقت التشغيل	٤.٤ دقيقة
وقت إعادة الشحن	٣ ساعات
واجهة الشحن	من النوع C
نطاق درجة الحرارة	١٦ درجة مئوية ~ ٢٠ درجة مئوية
حجم المنتج	٢٤ x ٣٥ x ٣٥ سم

وزن المنتج	٢٢٠ غرام
رقم الموديل	PDBL118

## احتياطات السلامة

عند استخدام المنتج، قد تظهر رائحة احتراق خفيفة، وهي ظاهرة طبيعية عند تعرض المنتج الجديد لدرجات حرارة عالية. يرجى التأكد من أن الرائحة ستندفخ تدريجياً مع استمرار استخدامك للجهاز. قبل التخلص من الجهاز، تأكد من فصل البطارية. عند إزالة البطارية، يجب إيقاف تشغيل الجهاز.

يرجى التخلص من البطارية بشكل صحيح.

### خطر:

استخدم قابسًا كهربائيًا معتمدًا فقط لشحن هذا المنتج، لأن الاستخدام غير السليم قد يتلفه. لا تستخدم المنتج إذا كانت لديك حساسية منخفضة للحرارة، فقد يسبب حروقاً. في حال وجود عطل في المنتج، يرجى التوقف عن استخدامه فورًا، فقد يؤدي ذلك إلى حوادث أو إصابات خطيرة. لا تستخدم المنتج بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو المغاسل المملوئة بالماء.

### تحذيرات:

- تجنب الاستخدام أثناء الاستحمام: لا تستخدم المنتج أثناء الاستحمام، أو بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو مصادر المياه الأخرى.
- منع التلف: في حال تشوّه المنتج أو تلفه، توقف عن استخدامه فورًا لتجنب الصدمات الكهربائية أو مخاطر الحريق.
- احفظه بعيدًا عن المواد القابلة للاشتعال: لا تستخدمه بالقرب من المواد القابلة للاشتعال أو المتفجرة (مثل الكحول، والبنزين، ومزيل طلاء الأظافر). فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو انفجار.

٤. تعامل معه بحذر: تجنب سقوط المنتج. في حال تعرضه للتلف نتيجة السقوط، لا تستمر في استخدامه.
٥. تبريد المنتج بعد الاستخدام: اترك المنتج يبرد لفترة قصيرة قبل إيقاف تشغيله أو تخزينه.
٦. تجنب تغطية المنتج: لا تضع أي أغراض عليه أثناء استخدامه.
٧. تحذير بشأن درجة الحرارة: قد تصل درجة حرارة سطح عنصر التسخين إلى ..° درجة مئوية. لا تضع المنتج على وسائد ناعمة أو بطانيات أثناء التشغيل.
٨. تحذير بشأن تسخين الأسنان: عند الاستخدام، تصبح أسنان التسخين ساخنة جداً. لا تلمسها مباشرةً أثناء التشغيل.
٩. المواد القابلة للاشتعال: قبل الاستخدام، تجنب ملامسة المواد القابلة للاشتعال (مثل: مواد تصفيف الشعر، موس الشعر) أثناء استخدام المنتج.
١٠. غير مناسب للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية: هذا المنتج غير مناسب للاستخدام من قبل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية جسدية أو حسية أو عقلية، أو من يفتقرن إلى المعرفة أو الخبرة اللازمية، إلا تحت إشراف ولي أمر.
١١. الإشراف على الأطفال: تأكد من عدم استخدام الأطفال للمنتج أو اللعب به دون إشراف مناسب.
١٢. التغليف: يُرجى التخلص من مواد التغليف (مثل الأكياس البلاستيكية) بشكل صحيح، وإبعادها عن متناول الأطفال.
١٣. غير مناسب للحيوانات الأليفة: هذا المنتج غير مناسب للحيوانات الأليفة.

## دليل الإعداد

١. وصف مؤشر الضوء الرئيسي
٢. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانية واحدة لتشغيل الجهاز. سيبقى الجهاز قيد التشغيل تلقائياً لمدة ٣٠ دقيقة.
٣. بناءً على درجة حرارة البيئة المحيطة، استخدم المفتاح لاختيار إعداد الحرارة المناسب.

٣. بمجرد تسخين المنتج، سيضيئ مؤشر LED الأبيض وفقاً لدرجة الحرارة المحددة. عندما تصل درجة حرارة المنتج إلى الدرجة المحددة، سيبقى مؤشر LED الأبيض مضاءً.
٤. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ لإيقاف تشغيل الجهاز. ستنطفئ جميع مصابيح LED، ويتوقف التسخين.
٥. أثناء الشحن، يومض مؤشر الشحن، وبمجرد اكتمال الشحن، سيبقى الضوء الأبيض مضاءً. لا يمكن استخدام الجهاز أثناء الشحن.
- ب. تشغيل مشط الشعر المستقيم القابل للشحن
١. تأكد من استخدام المنتج جافاً للحصول على أفضل أداء؛ وإلا، فقد لا تحصل على نتيجة التصفيف المطلوبة.
٢. قبل الشحن، تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز لمنع التشغيل غير المقصود أثناء النقل.
٣. عند الشحن، تأكد من أن درجة الحرارة المحيطة لا تتجاوز ٤ درجة مئوية. مدة الشحن من ٦٪ إلى ٩٠٪ حوالياً ٤-٦ ساعات. عند استخدام قابس يتجاوز ٣.٥ فولت للشحن، سيتم قفل المنتج ولن يتمكن من الشحن (قد يختلف هذا قليلاً حسب نوع القابس المستخدم).
٤. يرجى شحن المنتج بالكامل قبل استخدامه لأول مرة.
٥. الشحن السريع غير مدعوم.
٦. توصية اختيار درجة الحرارة
- ١٦ درجة مئوية: شعر مصبوغ، تالف، أو رقيق
- ١٧ درجة مئوية: شعر عادي أو مجعد قليلاً
- ١٨ درجة مئوية: شعر كثيف جداً، مجعد، وخشن
- التحضير قبل التصفيف:
- نظفي الشعر وجففيه بالمجفف، ثم مشطيه جيداً حتى يصبح ناعماً وخلائياً من التشابك. بعد تشغيل المنتج، اختياري نطاق درجة الحرارة المناسب لنوعية شعرك.
- تشغيل مشط الشعر اللاسلكي المستقيم: الاستخدام المباشر للشعر
- بعد تشغيل المنتج، اضغط على زر ترس درجة الحرارة لضبطها على درجة الحرارة المناسبة وفقاً لمتطلبات جودة الشعر المختلفة. بعد تسخين المنتج إلى درجة الحرارة المحددة، أمسكي المقبض بيديك وانتبهي للمسافة الآمنة بين أسنان التسخين والجلد والعينين.

قسيمي الشعر بالتساوي، أمسكيه وشديه، ضعي الشعر في المشط على بعد ١-٣ سم من الجذور، ثم اسحبه ببطء وسلامة من الجذور إلى الأطراف، وكرري الخطوات السابقة حتى تحصلي على شعر مستقيم وناعم.

بعد الانتهاء من التصفيف، اضغطي باستمرار على زر التشغيل لمدة ٣ ثوانٍ لإيقاف تشغيل الجهاز. بعد أن يبرد الشعر، استخدمي مشطاً لتمشيطه.

## التخلص من المنته

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الكتروني: [porodo.net](http://porodo.net)

خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستغرام: [porodo.me](http://porodo.me)