



GREEN LION



Green Lion

بطانية كهربائية مزودة بخاصية التدفئة

SKU: GNELCBLKTGY

Model No: GL-BN2

جدول المحتويات

٢	المواصفات
٣	مقدمة
٤	تحذيرات
٥	تعليمات السلامة
٦	تشغيل الجهاز
٧	الصيانة والتنظيف
٨	التخلص
٩	الضمان
١٠	اتصل بنا

جدول المحتويات

رقم الموديل	GL-BN1
المادة	صوف فلانل + صوف شيربا
الجهد المقدر	٢٣٠ فولت - ٤٤ فولت
التردد المقدر	٦٠ هرتز
الطاقة المقدرة	١٦ واط
استهلاك وضع إيقاف التشغيل	٢٩٠..٢٩ واط
إعدادات الحرارة	٩ مستويات
إعدادات المؤقت	٩ مستويات (١-٩ ارتفاع)
طول السلك	٣٠.٣ متر
الوزن	٤١.٤ كجم
أبعاد المنتج	١٨.٣ × ١٣ سم

مقدمة

اقرأ هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام الأول.
يحتوي على معلومات مهمة لسلامتك، بالإضافة إلى معلومات حول استخدام وصيانة
الجهاز.

تحذير

غير مناسب للأطفال دون سن ٣ سنوات.



0-3

لا تدخل ديابيس.



لا تستخدم المنتج مطويًا أو مُجعَّداً.



لا تجفف في المجفف.



لا تنظف بالتنظيف الجاف.



لا تُكوى.



لا تستخدم المبيضات.



يُغسل في الغسالة، ٣٠ درجة مئوية.



تعليمات السلامة

١. الجهاز غطاء.
٢. يستخدم المنتج فقط مع وحدة التحكم ٥٥.٩، الموضحة على المنتج.
٣. عند احتفال استخدام الجهاز لفترة طويلة، مثلًا عندما يكون المستخدم نائمًا، يجب ضبط عناصر التحكم على الوضع.
٤. في حال النوم على الجهاز مع ضبط عناصر التحكم على درجة حرارة أعلى، فقد يصاب المستخدم بحرائق جلدية أو ضربة شمس.
٥. يُمنع الأطفال من اللعب بالمنتج.
٦. لا تستخدم المنتج عندما يكون مبللاً.
٧. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام الطبي في المستشفيات.
٨. يُمنع الأطفال دون سن الثالثة من استخدام هذا الجهاز لعدم قدرتهم على تحمل الحرارة الزائدة.
٩. يُمنع الأطفال الصغار فوق سن الثالثة من استخدام المنتج.

ما لم يتم ضبط عناصر التحكم مسبقاً من قبل أحد الوالدين أو الوصي، وما لم يتم إرشاد الطفل بشكل كافٍ حول كيفية تشغيل عناصر التحكم بأمان.

.١. يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بعمر ٨ سنوات فما فوق، والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، شريطة أن يتم الإشراف عليهم أو توجيههم بشأن الاستخدام الآمن للجهاز وأن يفهموا المخاطر التي ينطوي عليها.

.٢. يمكن استخدام الجهاز من قبل الأطفال بعمر ٣ سنوات فما فوق وأصغر من ٨ سنوات تحت الإشراف، مع ضبط عنصر التحكم دائمًا على أدنى قيمة لدرجة الحرارة.

.٣. يجب عدم استخدام المنتج من قبل الأشخاص غير الحساسين للحرارة أو غيرهم من الأشخاص شديدي التأثر الذين لا يستطيعون الاستجابة لارتفاع درجة الحرارة.

.٤. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، إلا إذا تم الإشراف عليهم أو توجيههم بشأن استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.

.٥. في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الصيانة التابع لها أو أشخاص مؤهلين مماثلين لتجنب أي خطر.

.٦. قد يسبب سلك الطاقة ووحدة التحكم في الجهاز مخاطر التشابك أو الاختناق أو التعرّث أو الانزلاق إذا لم يتم ترتيبهما بشكل صحيح. يجب على المستخدم التأكد من ترتيب الأربطة والأسلامك الكهربائية الزائدة بطريقة آمنة.

.٧. افحص المنتج بشكل متكرر بحثاً عن علامات التآكل أو التلف. في حالة وجود مثل هذه العلامات، أو في حالة إساءة استخدام المنتج، فأعده إلى المورد قبل أي استخدام آخر.

.٨. يُمنع تنظيف الجهاز وصيانته من قبل الأطفال دون إشراف.

.٩. عند تخزين الجهاز، يرجى التأكد من جفافه قبل طيه.

.١٠. حزن المنتج في مكان نظيف وجاف.

.١١. لا تضع أي شيء على المنتج أبداً.

تشغيل الجهاز

٤. قم بتنويم سلك الطاقة، وسيقوم الجهاز بالفحص الذاتي، وستنفي جميع الشاشات لمدة ثانية واحدة، ثم لن يسخن عنصر التسخين، ويدخل الجهاز في وضع الاستعداد.
 ٥. اضغط على زر التشغيل لفترة وجيزة لتشغيل الجهاز، ويدخل إلى الوضع الافتراضي. الوضع الافتراضي هو المستوى ١، ٥ ساعات.
 ٦. يوجد أنبوب رقمي واحد فقط، ولا يمكنه عرض المستوى والتوقيت في نفس الوقت. لذلك، تضيء النقطة الدائرية الصغيرة في الأنابيب الرقمي وتنطفئ للتمييز بين مستوى التسخين ومستوى التوقيت. تضيء النقطة الدائرية الصغيرة للتمثيل التوقيت المتبقي الحالي، وتنطفئ النقطة الدائرية الصغيرة للتمثيل الأنابيب الرقمي الحالي الذي يعرض مستوى التسخين. كل ضغطة قصيرة على زر المستوى تزيد المستوى بمقدار واحد، بترتيب ٥ → ٤ → ٣ → ٢ → ١ → ٠ → ٧ → ٨ → ٩ → ٦ → ٥، ويستمر الجهاز في العمل.
 ٧. يتيح الضغط على زر "المؤقت" اختيار دورة ٩-١ ساعة.
 ٨. في كل مرة تضغط فيها على زر "Timer"، سيومض الأنابيب الرقمي مرتين (٣-٢-٣ ثانية تقريباً). بعد إدخال وحدة التحكم في ضبط الوقت وحالة التوقيت، تضيء النقطة الدائرية الصغيرة في الزاوية اليمنى السفلية للتمييز بين ضبط درجة الحرارة وضبط التوقيت؛ عندما تعمل وحدة التحكم بشكل طبيعي، يعرض الضغط على زر "المؤقت" الوقت المتبقي الحالي.
 ٩. يتميز زر المستوى والممؤقت بخاصية الضبط السريع بالضغط المطول.



الساعة	المستوى
١.	١
٢.	٢
٣.	٣
٤.	٤
٥.	٥
٦.	٦
٧.	٧
٨.	٨
٩.	٩

١. قبل التنظيف، اترك المنتج يبرد دائمًا وافصله عن التيار الكهربائي.
٢. افصل وحدة التحكم عن البطانية المدفأة عن طريق سحب كابل التوصيل من قابس البطانية المدفأة.
٣. نُظّف بطانية التدفئة (بدون وحدة التحكم) وفقًا لرموز العناية بالغسيل على الملصق.
٤. لا تُجفف بطانية التدفئة في الغسالة، أو تُنظفها كيميائياً، أو تُعصرها، أو تُكتوّي.
٥. لا تستخدم بطانية التدفئة مرة أخرى إلا بعد جفافها تماماً.



التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادتها تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على [واملاً الاستماره بمعلوماتك](https://www.greenlion.net/warranty). لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تلغرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)