

LéPRESSO



LePresso

آلة القهوة بضغط 20 بار مع مضخة
ضغط قوية مزودة بفلتر كبسولات وقمع

SKU: LP20BCMCFBK

١	الاحتياطات الأمنية
٤	تحذير
٥	المواصفات
٥	رسم تخطيطي
٦	دليل المؤشر
٦	دليل الإعداد
٧	تحضير الوحدة
٧	اختيار الكوب الصحيح
٨	اختيار القهوة الصحيحة
٩	ملء الجهاز
١.	إدخال الفلتر
١.	إجراءات تعبئة القهوة
١١	وضع القمع
١٢	وضع الكوب
١٣	تشغيل الجهاز
١٣	وضع السكون
١٤	دليل الرغوة
١٤	تحضير القهوة
١٥	التخلص من الرداعة
١٦	الصيانة
١٩	إزالة الترسبات
٢٠	تعليمات الاستخدام
٢١	حل المشاكل
٢٢	التخلص من
٢٣	الضمان
٢٣	اتصل بنا

الاحتياطات الأمنية

١. اقرأ جميع التعليمات المرافقة بعناية.
٢. تأكد من أن جهد منفذ الطاقة يتطابق مع الجهد المحدد على ملصق تصنيف الجهاز.
٣. تجنب الحرائق وصدمة الكهرباء والإصابة الشخصية من خلال عدم غمر السلك أو القابس أو الجهاز نفسه في الماء أو أي سائل آخر.
٤. توفير إشراف الدائم على الأطفال عندما يكونون بالقرب من الجهاز.
٥. قم بفصل الجهاز عن منفذ الطاقة عند عدم الاستخدام، وقبل تثبيت أو إزالة الأجزاء، وقبل التنظيف. دع الجهاز يبرد قبل التنظيف.
٦. لا تستخدم الجهاز إذا كان لديه سلك أو قابس متضرر، أو إذا كان يعاني من عطل، أو إذا تم تلفه بأي طريقة. قم بإرجاع الجهاز إلى مرفق خدمة معتمد للفحص أو الإصلاح أو التعديل.
٧. قد يؤدي استخدام إكسسوارات التي لا يوصي بها الشركة المصنعة إلى حدوث حريق أو صدمة كهربائية أو إصابة.
٨. لفصل الجهاز، قم بتحريك جميع الضوابط إلى وضع الإيقاف ثم افصل القابس من منفذ الحائط.
٩. تجنب الاتصال بالأسطح الساخنة عن طريق استخدام المقابض أو الأغطية.
١٠. لا يتم تصنيع الجهاز للاستخدام في الهواء الطلق أو لأغراض تجارية.
١١. تجنب لف السلك على حافة الطاولة أو العداد، أو الاتصال بالأسطح الساخنة.
١٢. يجب تشغيل الجهاز على سطح صلب ومسطح ومستوى لضمان التهوية السليمة ومنع السخونة الزائدة.
١٣. دائمًا قم بتتأمين خزان الماء من خلال وضعه بإحكام داخل الوحدة مع إغلاق الغطاء والتتأكد من ملء الخزان على الأقل إلى المستوى الأدنى المطلوب قبل تشغيل الجهاز.
١٤. لا تقوم بإزالة حامل الفلتر أثناء تحضير القهوة. تأكد من أن مؤشرات الضوء تظهر أنه آمن للقيام بذلك قبل إزالة حامل الفلتر لتحضير القهوة الإضافية. كن حذرًا بسبب الأجزاء المعدنية الساخنة واستخدم مقبض حامل الفلتر ومشبك الاحتفاظ بالفلتر للتخلص من زبد القهوة.

يتطلب الأمر الحذر الزائد عند نقل الجهاز الذي يحتوي على السوائل الساخنة.

١٥. يجب عدم إزالة خزان الماء حتى يتم إيقاف تشغيل الجهاز ويبعد تماماً.

١٦. لا ينبغي تشغيل الجهاز باستخدام أي مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بعد منفصل.

١٧. يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٨ سنوات وأكبر، والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة استخدام الجهاز إذا كانوا تحت إشراف وتعليم كافٍ حول التشغيل الآمن، وفهم المخاطر المرتبطة تماماً. يجب على الأطفال عدم اللعب بالجهاز، ويجب ألا يقوم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٨ سنوات بأداء مهام التنظيف أو الصيانة.

١٨. تأكد من أن الجهاز وسلك الطاقة الخاص به يبعيـاً عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٨ سنوات.

١٩. قبل تفكيك أي أجزاء أو ملحقات، تحقق من أن الإضاءة الثلاثية مشعلة، وقم بتبديل الطاقة إلى وضع إيقاف "0"، وافصل الجهاز عن المنفذ.

٢٠. يجب عدم إزالة حامل الفلتر في أي وقت أثناء عملية التحضير لتجنب وقوع حوادث.

٢١. كن حذراً للغاية عند إزالة حامل الفلتر لأنه وغيره من الأجزاء المعدنية قد تكون ساخنة للغاية. قد يتواجد أيضًا ماء ساخن على سطح الفلتر. دائمًا استخدم مقبض حامل الفلتر ومشبك الاحتفاظ بالفلتر للتخلص بشكل آمن من زيد القهوة المستخدمة.

٢٢. إذا تم توقف تدفق القهوة ولم ينقطع أي قهوة، فهذا يشير إلى انسداد الفلتر. قم بإيقاف تشغيل الجهاز، ودعه يبرد، وتحقق من وجود طحن دقيق قد يكون سبباً في الانسداد.

راجع قسم "حل المشاكل".

٢٣. عند تنظيف أنبوب توزيع الحليب المخفوق: ضع كوبًا كبيرًا تحت الأنبوب. أعد ملء خزان الحليب بالماء وأعد تثبيته على الوحدة. حرك مفتاح التحكم باتجاه عقارب الساعة إلى وضع التنظيف ، ثم اضغط باستمرار على زر الـاتـيه / التنظيف لمدة ثلاثة ثوانٍ لتنشيط وظيفة التنظيف. دع الوحدة تقوم بتوزيع الماء عبر الأنبوب لمدة تقريرية .٣ ثانية، ثم اضغط مرة واحدة على زر الـاتـيه/ التنظيف لإيقاف العملية.

٢٤. لا تضع الجهاز على أو بالقرب من موقد غازى أو كهربائي ساخن، أو داخل فرن ساخن.

- .٢٥. لا تستخدم الجهاز لأغراض أخرى غير المقصودة.
- .٢٦. لا تترك الجهاز بدون رقابة أثناء التشغيل.
- .٢٧. يقصد استخدام هذا الجهاز في البيئات المنزليه والمماثله، مثل مناطق المطابخ للموظفين في المتاجر والمكاتب والبيئات العملية الأخرى؛ والمزارع؛ من قبل العملاء في الفنادق والموتيلاس والبيئات السكنية الأخرى؛ وفي بيئات نوع الإقامة والإفطار.
- .٢٨.  لا تغمّر الجهاز في الماء أو أي سوائل أخرى. هذا يشكل خطراً على الصعق الكهربائي.
- .٢٩. احتفظ بهذه التعليمات للرجوع إليها في المستقبل.

تحذير

لتجنب الحرائق المحتملة أو الإصابات الأخرى نتيجة للبخار الساخن والماء، ولتجنب تلف الوحدة، لا تقوم بإزالة خزان الماء أو المرشح أثناء تحضير القهوة أو تشكيلها في جهاز صانع الإسبريسو الكابتشينو الخاص بك. تأكد من تفعيل ثلاث مؤشرات الضوء قبل محاولة إزالة المرشح لتحضير القهوة إضافية. إذا كان من الضروري إضافة المزيد من الماء أو الحليب إلى الخزانات، تحقق من توهج ثلاثة أضواء. بالإضافة إلى ذلك، دائمًا قم بـ“إيقاف تشغيل” الجهاز عن طريق الضغط على الزر الأحمر الموجود على جانب الوحدة إلى وضع الإيقاف "0".



آلة القهوة بضغط قوي بقوة .٢ بار مع فلتر كبسولة وقمع LePresso	المنتج
LP20BCMCFBK	رمز المنتج
٢٢ فولت إلى .٤٦ فولت (٥٠ هرتز إلى ٦٠ هرتز)	الجهد الكهربائي
١٠٥٠ واط إلى ٥٣٠ واط	الطاقة
٢ بار	الضغط
٧٠٠ مل	سعة خزان الماء
٥٠٠ مل	سعة خزان الحليب
NTC	التحكم في درجة الحرارة
٩٠ ثانية	وقت التسخين
٣٠٧٤ × ٢٢٧ × ٣٠٣ ملليمتر	الأبعاد
٤٠٠..١ كيلوغرام	الوزن الصافي

رسم تخطيطي



K. مجموعة قمع ذو ضغط

L. زخرفة الغطاء العلوي

A. طبق التنقيط

L. حامل صينية التنقيط

A. غطاء خزان الماء

B. خزان الماء

C. غطاء خزان الحليب

D. مقبض

E. فوهة التقاطير

F. خزان الحليب

G. مفتاح التشغيل

H. صينية التنقيط



كبسولة نسبرسو



مجموعة قمع ذو ضغط
حامل فلتر اه مم




مجموعة فلتر اكواب
ـ اكواب



ملعقة
القهوة

دليل المؤشر



دليل الإعداد

تنظيف وتنشيف الوحدة قبل الاستخدام لأول مرة أمر حيوي. يرجى الرجوع إلى قسم "وصف الجهاز" للتعرف على المنتج وتحديد جميع الأجزاء.

١. تأكد من أن الوحدة متوقفة ("0") عن طريق الضغط على المفتاح الموجود على جانب الوحدة. تأكد من فصلها عن مقبس الكهرباء.
٢. قم بإزالة أي ملصقات ولاصقات من الوحدة.
٣. ابدأ بإزالة وغسل خزان الماء وخزان الحليب والفلاتر الاثنين والقمع المضغوط وملعقة القهوة في مزيج من المنظف اللطيف والماء. اشطف كل جزء بشكل جيد وأعد وضعها في الوحدة.

٤. استشر التعليمات في قسم "إدراج الفلتر" قبل وضع أو إزالة الفلتر المضغوط من الوحدة.
٥. لتنظيف داخل الجهاز، اتبع الخطوات المدرجة في قسم "تحضير الكابتشينو"، باستخدام الماء فقط في كل الخزانين والتأكد من عدم وجود قهوة في الفلتر. لا تغمر الجهاز في الماء أو حاول الوصول إلى أي من أجزائه الداخلية.

ملاحظة: للحصول على أداء متسق، قم بتنظيف وحدتك بعد كل استخدام.

تحضير الوحدة

لتهيئة الوحدة، قم بتشغيل دورة البخار لمدة ٩. ثانية باتباع الخطوات التالية:

١. املأ خزان الماء إلى مستوى بين علامات "Max" و "Min".
٢. املأ خزان الحليب بالماء حتى المستوى بين علامات "Max" و "Min".
٣. اختر فلترًا وقم بتركيبه في مجموعة القمع المضغوط. تأكد من أنه مثبت بإحكام في مكانه ووضع كوب تحت أنبوب توزيع الحليب المخفوق لالمساقط.
٤. قم بتوصيل الجهاز بمأخذ الطاقة المناسب.
٥. قم بتشغيل الوحدة عن طريق تحويلها إلى وضع "ا".
٦. ستبدأ مصابيح لوحة التحكم الستة في التومض. بمجرد استقرارها، اضغط على زر الكابتشينو  مرتين.
٧. بعد هذه العملية، ستظل المصايد على لوحة التحكم مضاءة، مما يشير إلى أن الوحدة قد تم تهيئتها وجاهزة للتشغيل.

اختيار الكوب الصحيح

قبل تحضير مشروبك، تأكد من اختيار حجم الكوب المناسب كما هو موضح في الجدول أدناه:

نوع المشروب نسبة الكمية

إسبريسو	واحد	مزدوج	٦ مل	١١٩ مل
كابتشينو	واحد	مزدوج	٣٥٥ مل	١٧٨ مل
لاتيه	واحد	مزدوج	٤٧٤ مل	٢٩٦ مل

اختيار القهوة الصحيحة

١. القهوة

يجب أن تكون القهوة طازجة ومحمدقة باللون الداكن، مثالية للاسبريسو. يُنصح باستخدام قهوة محمصة بالطريقة الفرنسية أو الإيطالية. تحتفظ القهوة المطحونة مسبقاً بنكهتها لمدة تتراوح بين ٧ إلى ٨ أيام إذا تم تخزينها في حاوية محكمة الإغلاق في مكان بارد ومظلم. تجنب تخزينها في الثلاجة أو الفريزر. للحصول على النضارة الأمثل، من المستحسن طحن الفول الكامل قبل الاستخدام. يمكن للقهوة المحفوظة في حاوية محكمة الإغلاق الاحتفاظ بنكهتها لمدة تصل إلى أربعة أسابيع.

٢. الطحن

هذه خطوة حاسمة في عملية تحضير الاسبريسو، خاصة عند طحن القهوة الخاصة بك، والتي تتطلب المهارة والتمرين. يجب طحن القهوة إلى قوام ناعم. يجب أن يشبه الطحن المثالي نسيج الملح على المائدة. إذا كان الطحن دقيقاً جداً، فإن الماء لن يتذفق بشكل صحيح خلال القهوة حتى تحت الضغط، ويشبه قوام الدقيق عند لمسه بين الأصابع. بالمقابل، إذا كان الطحن خشنًا جداً، فإن الماء سيممر عبر القهوة بسرعة كبيرة جداً، مما يمنع استخراج النكهات بشكل جيد. من الضروري استخدام طاحن عالي الجودة لتحقيق طحن متوازن للحصول على أفضل النتائج.

ملاحظة مهمة: تجنب استخدام قهوة مطحونة أو فول القهوة المحمصة بالسكر لأنها قد تسبب انسداداً للفلتر وتلفاً للجهاز. في حالة الاستخدام العرضي، قم بإيقاف التشغيل على الفور وابحث عن صيانة في أقرب مركز خدمة. يُوصى بالخلص الدوري من الجير لاحفاظ على أداء الجهاز. يرجى الاتصال بمراكز الخدمة الخاصة بنا للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الإجراءات.

ملء الجهاز

A. ملء خزان المياه

١. لملء خزان المياه، يمكنك إما استخدام إبريق لصب الماء فيه وإزالة الخزان من الوحدة لملئه تحت الصنبور.

ملاحظة: إذا اخترت إزالة الخزان، فتأكد من استبداله بشكل آمن بعد ذلك.

٢. املأ الخزان بالكمية المطلوبة من الماء، وتأكد من أن مستوى الماء يقع بين مؤشر "MIN" و"MAX" الموجودين على الخزان.

ملاحظة: لا تستخدم الماء الدافع أو الساخن لملء خزان المياه.

٣. أغلق غطاء خزان المياه بشكل آمن وتأكد من إعادة وضعه بشكل صحيح على الوحدة.

B. ملء خزان الحليب


١. إذا كنت تنوی تحضير الكابتشينو أو اللاتيه، قم أولاً بإزالة خزان الحليب من الوحدة.

٢. افتح الغطاء، ثم اسكب الكمية المقدرة من الحليب البارد المطلوبة، مع التأكد من أن المستوى يقع بين مؤشر "MIN" و"MAX".

٣. بعد التعبئة، قم بتركيب خزان الحليب الموجود في الوحدة بشكل آمن.

ملحوظة: يمكنك استخدام أي نوع حليب تفضلينه، مثل الحليب كامل الدسم، أو الحليب قليل الدسم، أو الحليب العضوي، أو حليب الصويا.

C. اختيار الفلتر




حدد الفلتر المناسب للاستخدام على النحو التالي:


١. للشوت الفردي: استخدم الفلتر المخصص لشوت فردي من الإسبرسو إذا كنت تستخدم القهوة المطحونة.
٢. للشوت المزدوج: استخدم الفلتر المخصص لشوت مزدوج من الإسبرسو.

ملاحظة: يتم تصميم فلتر البو드 الذي يأتي مع وحدتك خصيصاً للعمل فقط مع البوود الموصى به لطرازك.

إدخال الفلتر



١. عند إدخال الفلتر المختار في تجميع القمع المضغوط، تأكد من محاذاته بشكل صحيح عن طريق تطابق الشق على الفلتر مع الحز في داخل تجميع القمع المضغوط.



٢. قم بتدوير الفلتر إما يساراً أو يميناً للتشبث بالآلية القفل، مما يضمن تثبيته بشكل آمن داخل تجميع القمع المضغوط.

ملاحظة: لإزالة الفلتر وتنظيفه، قم بتدويره يساراً أو يميناً حتى يتم محاذاته مع الحز داخل تجميع القمع المضغوط.

تحذير: احرص على أخذ الحيطة والحذر والسماح للفلتر بالبرودة قبل محاولة الإزالة. تأكد من اتباع إجراءات السلامة في جميع الأوقات.

إجراء تعبئة القهوة

قم بتوجيه الفلتر المختار على تجميع القمع المضغوط وفقاً للخطوات التالية:




١. للقهوة المطحونة:

a. املأ الفلتر بكمية مناسبة من القهوة الإسبريسو المطحونة حديثاً وبدقة، مع التأكد من عدم التجاوز.

ملاحظة: يجب ألا تتجاوز كمية القهوة المطحونة العلامة القصوى (MAX).

b. ضع ضغطاً واضغط بشكل متساوٍ على حبوب القهوة بقوة.

c. ازل أي قهوة زائدة من الحافة لضمان الملاءمة الصحيحة تحت رأس الصب.






وضع القمع

a. ضع تجميع القمع المضغوط تحت رأس الصب وقم بتثبيته أولاً بتحريك مشبك الاحتفاظ إلى الوراء.


b. قم بمحاذاة المقابض مع الرمز المفتوح للقفل "🔓" على الوحدة وأدخله في الأخدود.

c. قم بتدوير المقابض ببطء إلى اليمين حتى يتم محاذاة مشبك الاحتفاظ مع الرمز المغلق

"🔒" على الوحدة.



وضع الكوب



a. إذا كنت تستخدم كوباً صغيراً لتحضير الإسبريسو ،
فاسحب حامل صينية التنقيط.

b. إذا كنت تحضر كابتشينو باستخدام كوب أكبر، فاحتفظ
بحامل صينية التنقيط داخل جزء التخزين الخاص به.

c. بالمثل ، احتفظ بحامل صينية التنقيط داخل جزء
التخزين الخاص به عند تحضير اللاتيه باستخدام كوب
أكبر.

تحذير: عند تحضير الكابتشينو أو اللاتيه ، تأكد من ضبط مقبض أنبوب التبخير بشكل صحيح لوضع أنبوب توزيع الحليب داخل الكوب. بالإضافة إلى ذلك ، قم بضبط طول أنبوب توزيع الحليب المخفوق عن طريق تأمينه في مواقف مختلفة على مقبض أنبوب التبخير لاستيعاب مختلف أحجام الأكواب. نظف أنبوب التوزيع بتدويره وتأمينه بشكل آمن.

تشغيل الجهاز

a. تأكد من أن الوحدة موصولة بشكل صحيح.

b. قم بتشغيل الوحدة عن طريق تحديد الإعداد "ا".

c. سبداً مصابيح لوحة التحكم الستة في الوميض أثناء تسخين الوحدة وستظل كذلك حتى يصل الماء إلى درجة الحرارة المئوية.

d. بمجرد أن تكون جميع المصابيح الستة ثابتة ، فإن الوحدة جاهزة للاستخدام.

وضع السكون

إذا لم يكن هناك أي نشاط خلال ٥ دقائق، فستدخل الوحدة في وضع السكون. يمكنك إيقاظ الوحدة بالضغط على أي زر.

ا. التحضير

- a. توفر الوحدة خيار تحضير حليب الرغوة بشكل منفصل.
- b. اضغط واستمر في الضغط على زر الكابتشينو لمدة 3 ثوانٍ إذا كنت ترغب في المزيد من الرغوة في مشروبك أو ترغب في تحضير حليب الرغوة لمشروبات أخرى مثل الماكياتو، والشوكولاتة الساخنة، والشاي بالحليب، وما إلى ذلك.
- c. للتوقيف، اضغط على زر الكابتشينو مرة أخرى.

ج. بعد الاستخدام

بمجرد الانتهاء من تحضير مشروبك القائم على الحليب، يمكنك إما تخزين خزان الحليب المباشرة في الثلاجة للاستخدام المستقبلي أو التخلص من أي كمية من الحليب المتبقية.

 تحضير القهوة

ا. تحضير الاسبريسو

المقدمة

طريقة فريدة لتحضير القهوة حيث يتم دفع الماء الساخن من خلال القهوة المطحونة بدقة. شائعة في أوروبا، حيث تقدم قهوة أكثر غنى ونكهة من القهوة العاديّة. يتم تقديمها عادةً في أحجام تتراوح بين 4 مل إلى 59 مل (أونصة إلى 2 أونصة)، عادةً في أكواب الديميتس.

التحضير

- a. اضغط مرة واحدة على زر القهوة ( يضيء) لتحضير كوب قهوة واحد.
- b. اضغط مرتين على زر القهوة ( يضيء) لتحضير كوب قهوة.
- c. اضغط واستمر في الضغط على زر القهوة لمدة 3 ثوانٍ ( و  يضيء) لتحضير كوب كبير من القهوة. عندما يتم الوصول إلى الكمية المرغوبة من القهوة، اضغط على أي زر لإيقاف العملية.

d. الوحدة قادرة على تحضير الاسبريسو وفقاً لتفصيلاتك، ويمكنها التوقف تلقائياً عن التحضير عندما تصبح الإشارات  ثابتة، مما يشير إلى اكتمال العملية.

تحذير: بعد التحضير، لا تقم بإزالة الفلتر مباشرةً. انتظر لمدة 10 ثوانٍ قبل المتابعة.

٢. تحضير الكابتشينو

المقدمة

مشروب مكون من أجزاء متساوية تقريرياً من الاسبريسو والحليب المبخر والحليب المرغوب.

التحضير

a. قبل تحضير الكابتشينو، قم بضبط مقبض التحكم في الرغوة إلى وضعية الوسط.

b. قم بتخصيص كمية الحليب حسب تفضيلك عن طريق تحريك مقبض التحكم في الرغوة إلى اليمين "٥٥" للحصول على رغوة أكثر أو إلى اليسار "٥" للحصول على رغوة أقل.

ملاحظة: يمكن ضبط كثافة الرغوة أثناء دورة التحضير.

c. اضغط مرة واحدة على زر الكابتشينو لتحضير كوب صغير من الكابتشينو.

d. اضغط مرتين على زر الكابتشينو لتحضير كوب كبير من الكابتشينو.

e. ستبدأ الوحدة في تحضير الكابتشينو استناداً إلى الإعداد الذي اخترته.

٣. تحضير اللاتيه

المقدمة

مشروب مكون من تقريرياً ربع إسبرسو وثلاثة أرباع حليب مبخر.


التحضير

a. قبل تحضير اللاتيه الخاص بك، قم بتخصيص كمية الحليب المرغوب في رغوته وفقاً لذوقك من خلال ضبط مقبض التحكم في الرغوة.


b. حركه إلى اليمين "٥٥" للحصول على رغوة أكثر أو إلى اليسار "٥" للحصول على رغوة أقل.

- c. اضغط مرة واحدة على زر اللاتيه لتحضير كوب صغير من اللاتيه.
- d. اضغط مرتين على زر اللاتيه لتحضير كوب كبير من اللاتيه.


كمية عاديه من الرغوة



كمية أقل من الرغوة



كمية أكبر من الرغوة



التخلص من الرداعة

عند وضع خزان الحليب في مكانه، سيطلب الجهاز من المستخدم إجراء عملية تكليس عن طريق تبادل وميض الإشارات الستة بشكل متناوب. لبدء عملية التكليس، قم بملء خزان المياه بـ ٦٠٠ مل من الماء النظيف و محلول تكليس خاص. اضغط معاً على أزرار الإسبريسو واللاتيه بنفس الوقت، وسيدخل الجهاز تلقائياً في وضع التكليس. خلال هذه العملية، ستومض الإشارات الستة بشكل متناوب بوتيرة بطئه. بعد حوالي نصف ساعة من التشغيل، ستومض الإشارات بوتيرة سريعة بشكل متناوب، مما يشير إلى ضرورة تفريغ خزان المياه. قم بإعادة ملء الخزان بـ ٦٠٠ مل من الماء النظيف، ثم اضغط معاً على أزرار الإسبريسو واللاتيه لاستئناف عملية التكليس. ستومض الإشارات مرة أخرى بوتيرة بطئه حتى اكتمال العملية، وعند هذه النقطة سيعود الجهاز إلى وضع الاستعداد.

١. يمكنك تنشيط أي وظيفة عن طريق الضغط على زرها المقابل عندما يطلب منك الجهاز تكليسه. سيستمر الجهاز في تذكيرك بضرورة التكليس حتى بعد إكمال الوظيفة المحددة.
٢. يمكن إيقاف عملية التكليس في أي وقت عن طريق الضغط على أي زر. ومع ذلك، سيستمر الجهاز في تذكيرك بضرورة التكليس حتى يتم إكمال عملية التكليس بأكملها ويعود إلى وضع الاستعداد العادي.


الصيانة

- A. تنظيف أنبوب الرغوة**
- على الرغم من أنه يمكنك تخزين خزان الحليب مع الحليب المتبقى في الثلاجة، إلا أنه من الضروري تنظيف خزان الحليب وأنبوب التبخير بانتظام لمنع الانسداد وترانح الرواسب. لتنظيف خزان الحليب، اتبع هذه الخطوات:
١. افصل خزان الحليب عن الوحدة.
 ٢. افتح غطاء الخزان.
 ٣. فك موصل أنبوب البخار بتدويره؛ قم بتنظيفه بالماء الصنبور وأعد توصيله بـ غطاء خزان الحليب بتدويره.
 ٤. أثناء تنظيف خزان الحليب، افتح الورقة السيليكونية (لا تقم بسحبها) واغسلها بالماء الصنبور. بعد التنظيف، قم بإعادة وضع الورقة السيليكونية.
 ٥. افرغ أي حليب متبقى واشطف ونظف خزان الحليب وغطاءه بماء دافئ وصابون. تجنب استخدام المنظفات الكاشطة ووسادات التنظيف، حيث يمكن أن تخدش التشطيب. يمكن وضع خزان الحليب في غسالة الصحون (الرف العلوي)، ولكن لا تضع الغطاء في غسالة الصحون.
 ٦. ضع كوب كبير فارغ أسفل أنبوب الرغوة.
 ٧. قم بتحريك مفتاح التحكم في الرغوة باتجاه عقارب الساعة إلى وضع "Clean" ("Clean")، ثم اضغط واحتفظ بزر اللاتيحة/التنظيف لمدة ٣ ثوانٍ قبل الإفراج عنه لتنشيط وظيفة التنظيف.

ستبدأ الوحدة في إطلاق بخار من خلال أنبوب الرغوة؛ دعه يعمل حتى لا يظهر أي حليب في الكوب. اضغط على زر الـ"latte" / التنظيف مرة واحدة لإيقاف العملية عند الانتهاء.

٨. تخلص من أي ماء متبقى في خزان الحليب وأعده إلى الوحدة.

ملحوظة: لتفكيك خزان الحليب، قم برفعه قليلاً ثم اسحبه.



B. تنظيف الفلتر

١. قم بتحريك زر التشغيل الموجود على جانب الوحدة إلى وضع الإيقاف "Off" وافصل سلك الطاقة عن منفذ الكهرباء.

تحذير: قد تكون بعض الأجزاء المعدنية لا تزال ساخنة. امتنع عن لمسها حتى تبرد.

٢. قم بإزالة قابس الفلتر وتخلص من بقايا القهوة أو الكبسولة المستخدمة. قم بتنظيف قابس الفلتر والفلتر بماء دافئ وصابون، مع التأكد من الشطف الجيد.

٣. لا غسل الفلتر والفلاتر في غسالة الصحون.

٤. استخدم قطعة قماش مبللة أو منديل ورقى لمسح الجزء السفلي من رأس التحميص في الوحدة، لإزالة أي بقايا من بقايا القهوة.

٥. أعد إدخال قابس الفلتر (بدون أي فلتر) مرة أخرى في رأس التحميص في الوحدة.

٦. ضع كوب كبير فارغ تحت قابس الفلتر.


٧. اضغط على زر الإسبرسو مرة واحدة واسمح للوحدة بالتحميص بالماء فقط حتى تتوقف تلقائياً.

C. تنظيف خزان الماء

١. قم بتفريغ خزان الماء عن طريق إخراجه وتقليله رأساً على عقب فوق الحوض.
٢. من المستحسن غسل خزان الماء بالماء الصابوني، ثم شطفه جيداً وتجفيفه بعد كل استخدام.
٣. يمكن وضع خزان الماء في غسالة الصحون أيضاً.

D. تنظيف الوحدة

١. قم بتنظيف الجزء الخارجي للوحدة باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة.
٢. تجنب استخدام المنظفات الكاشطة أو الأقراص الخشنة، حيث قد تسبب في خدش التسطيب.
٣. لا تخزن قابس الفلتر في رأس التحميص. قد يؤثر ذلك سلباً على الختم بين رأس التحميص وقابس الفلتر أثناء استخراج الإسبرسو.
تحذير مهم: لا تغمر الجهاز في الماء.
٤. قم بتخزين قابس الفلتر والفلتر كما هو موضح في الشكل أدناه.



١. يمكن أن تؤثر تراكمات الكالسيوم في الوحدة على عمل الجهاز.
٢. يجب تنظيف الجهاز بالكالس عندما تلاحظ زيادة في الوقت المطلوب لتحضير الإسبرسو، أو عند حدوث تبخر زائد.
٣. قد تلاحظ تراكمات بيضاء على سطح رأس التحميص.
٤. تتوقف تكرارية التنظيف على صلابة الماء المستخدم. تقدم الجدول التالي فترات التنظيف المقترحة.

الفترات المقترحة للتنظيف	
تردد التنظيف	نوع الماء
كل ٨ دورة تحضير	ماء ناعم (ماء مرشح)
كل ٤ دورة تحضير	ماء صلب (ماء الصنبور)

A. إزالة الجير من خزان الماء

١. املأ الخزان بالخل الأبيض المنزلي النقي غير المخفف.
٢. دع الجهاز يجلس طوال الليل مع محلول الخل في خزان الماء.
٣. تخلص من الخل عن طريق إزالة الخزان وقلبه رأساً على عقب فوق المصفاة.
٤. اغسل خزان الماء جيداً بالماء الصنبور عن طريق ملء الخزان بالماء إلى منتصف الطريق ثم صب الماء مرة أخرى في المصفاة. كرر هذه الخطوة مرتين.

B. إزالة الجير من الأجزاء الداخلية

١. تأكد من إزالة الجير من داخل خزان الماء أولاً عن طريق اتباع خطوات "إزالة الترسبات" الموضحة أعلاه.

٥. قم بتحویل زر الطاقة إلى وضع "إيقاف التشغيل" وتأكد من فصل سلك الطاقة من مأخذ الطاقة الكهربائية. املأ الخزان بالخل الأبيض فوق المستوى الدنيا.
٦. أدخل المرشح القهوة (بالمرشح وبدون قهوة) وضع جرة أو كأس عادي على أعلى صينية التنقیط وتحت المرشح.
٧. قم بتوصیل سلك الطاقة بـمأخذ الطاقة الكهربائية.
٨. قم بتشغيل الوحدة بالضغط على زر الطاقة. بمجرد أن تتحول الأضواء الستة للوحة التحكم إلى اللون الأزرق الصلب، اضغط مرتين على زر الإسبرسو. سيبدأ الخل بالتدفق عبر الوحدة وسيتوقف تلقائياً.
٩. ضع إبريقاً أو كوبًا كبيرًا (بسعة لا تقل عن ٣٥ مل / ١٢ أوقية) تحت الأنابيب. املأ الخزان بالماء وأعد تركيبيه. ادور مقبض التحكم في الرغوة إلى وضع التنظيف "  " ، ثم اضغط باستمرار على زر اللاتيه لمدة ٣ ثوانٍ لتنشيط وظيفة التنظيف. دع الوحدة تصدر الماء عبر الأنابيب لمدة حوالي .٣ ثانية، ثم اضغط مرة واحدة على زر اللاتيه المزدوج لإيقاف العملية.
١٠. كرر الخطوات من ٦ إلى ٩ حسب الاقتضاء، باستخدام الماء الصنبور فقط لشطف أي آثار متبقية من الخل من الجهاز.

C. التكليس اليدوي

بعد اكتمال ..٥ دورة للوحدة، ستقوم بتنشيط تنبيه للتکليس، مما يؤدي إلى ومض مؤشر الكابتشينو واللاتيه بشكل متبدال. إذا لم يتم التکليس في الوقت المناسب، فقد يتسبب النظام المائي في انسداد.

ملاحظة: إذا كنت ترغب في إجراء عملية تکليس يدوية قبل الوصول إلى ..٥ دورة، يمكنك القيام بذلك باستخدام الخطوات التالية.

تعليمات الاستخدام

١. تأكد من أن مفتاح التشغيل في وضع "Off" ، وأن سلك الطاقة غير موصول. قم بملء الوحدة ب ..٤ مل من الخل الأبيض و ..٦ مل من الماء في خزان الماء. ثم قم بتركيب خزان

الحليب في الوحدة وقم بتدوير مقبض التبخير باتجاه عقارب الساعة إلى وضع التنظيف.

٢. ضع مفتاح التشغيل في وضع "On". ستومض مؤشرات الكابتشينو واللاتيه بشكل متتبادل. اضغط معًا على أزرار الإسبريسو واللاتيه؛ ستدخل الوحدة بعد ذلك وضع التكليس. ستومض المؤشرات الست بحركة دائرية باتجاه عقارب الساعة، وسيبدأ أنبوب توزيع الحليب المبخر في إطلاق الماء الساخن والبخار. بعد ١٠ دقائق، ستتحول الوحدة إلى وضع الاستعداد، وستضيء المؤشرات الست.

٣. قم بإزالة والتخلص من الحل الباقي من عملية التكليس، وقم بتنظيف خزان الماء. أعد ملء الخزان بكمية مناسبة من الماء النقي. قم بتحضير كوبين من الإسبريسو متتاليين، ثم كوبين من اللاتيه؛ عندما تضيء المؤشرات السست، يكون التنظيف قد اكتمل، وستعود الوحدة إلى وضع الاستعداد. بعد اكتمال .. دورة أخرى، ستقوم الوحدة بتنشيط تذكير التكليس مرة أخرى.

ملاحظة: حتى في حالة تذكير التكليس، يمكنك تشغيل الوحدة بشكل طبيعي. بعد الاستخدام، ستعود إلى حالة تذكير التكليس.

حل المشاكل

الحل	السبب	مشكلة
١. أضف ماء إلى الخزان. ٢. استخدم طحنة متوسطة للقهوة. ٣. املأ الفلتر بكمية أقل من القهوة. ٤. تأكد من توصيل الوحدة بالكهرباء وتشغيلها. ٥. أعد ملء سلة الفلتر بالقهوة دون الضغط بشكل زائد.	١. لا يوجد ماء في الخزان. ٢. الطحنة القهوة دققيرة جداً. ٣. كمية القهوة في الفلتر كثيرة جداً. ٤. لم يتم تشغيل الجهاز أو توصيله بالكهرباء. ٥. تم ضغط/ضغط القهوة بشكل زائد.	لا تخرج القهوة.
١. قم بتدوير حامل الفلتر إلى وضع القفل الكامل. ٢. قم بتنظيف أي بقایا قهوة من الحافة. ٣. استخدم كمية أقل من القهوة في الفلتر.	١. لم يتم تدوير البورتافلتر إلى وضع القفل الكامل. ٢. وجود قهوة مطحونة حول حافة سلة الفلتر. ٣. كمية القهوة في الفلتر كثيرة جداً.	تسرب القهوة حول حافة البورتافلتر.

<p>١. تأكد من وجود ما يكفي من الماء في الخزان.</p> <p>٢. برد الحليب وقم بتبريره مع إبريق التقطير قبل صنع الكابتشينو.</p> <p>٣. اتبع تعليمات التنظيف لخزان الحليب وأنبوب التقطير.</p>	<p>١. نفذ البخار.</p> <p>٢. الحليب ليس باردا بما فيه الكفاية.</p> <p>٣. أنبوب التقطير مسدود.</p>	<p>الحليب ليس رغويًا بعد التقطير، أو لا يخرج من أنبوب التقطير.</p>
<p>١. استخدم طحنة أدق للقهوة.</p> <p>٢. زد كمية القهوة المستخدمة.</p>	<p>١. القهوة المطحونة خشنة جداً.</p> <p>٢. ليست هناك كمية كافية من القهوة في الفلتر.</p>	<p>تم إعداد القهوة بسرعة كبيرة.</p>
<p>١. استخدم الفلتر الكبير لصنع ثنائي الإسبريسو.</p> <p>٢. استخدم طحنة أدق للقهوة.</p>	<p>١. استخدام فلتر صغير لصنع ثنائي الإسبريسو.</p> <p>٢. القهوة المطحونة خشنة جداً.</p>	<p>القهوة ضعيفة جداً.</p>
<p>تأكد من ملء خزان الماء.</p>	<p>الخزان فارغ من الماء.</p>	<p>ثلاثة مؤشرات تحكم تومض بشكل متبدلة.</p>

التخلص من

يمكنك المساعدة في حماية البيئة! يرجى تذكر الالتزام باللوائح المحلية: تخلص من المعدات الكهربائية غير العاملة في مركز مناسب للتخلص من النفايات.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٤٢ شهراً. ينطبق الضمان لمدة ٤٢ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجه طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٤٢ شهراً.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن الشحن والإرجاع والسياسة، يرجى الاتصال بنا على:

info@lepresso.com

موقع الكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستقرام: [lepresso_official](#)