

**LéPRESSO**



**LePresso**

**AURELIO**

**كوب سيراميك**

SKU: LPCFFACM0062

# جدول المحتويات



٢	نظرة عامة على المنتج
٣	المواصفات
٤	تصميم المنتج
٥	دليل الاستخدام
٦	محتويات العبوة
٧	تعليمات التشغيل
٨	احتياطات السلامة
٩	بيان المواد الخطرة
١٠	الخلص
١١	الضمان
١٢	تواصل معنا

كوب LePresso Aurelio الخزفي المزود بقاعدة للتحكم في درجة الحرارة هو حل أنيق وعصري للحفاظ على درجة حرارة مشروبك المثالية. بسعة ..٣ مل، يأتي هذا الكوب مزوداً بقاعدة متطورة للتحكم في درجة الحرارة، مما يضمنبقاء مشروباتك في درجة الحرارة المثالية لفترة أطول. تتيح لك شاشة عرض درجة الحرارة الذكية على القاعدة مراقبة درجة الحرارة وضبطها بسهولة، مما يوفر لك تجربة شرب شخصية. يجمع تصميمه المتين المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بين العملية والأناقة، مما يجعله الإضافة المثالية لمطببك أو مكتبك. استمتع بتجربة شرب مستقبلية مع كوب LePresso Aurelio الذكي.

## المواصفات

المادة	فولاذ مقاوم للصدأ ٤.٣ + بولي كربونات + سيراميك
السعة	٣ مل
درجة مقاومة الماء	IPX7
سعة البطارية	٣٣ ملي أمبير/ساعة
مدخل الطاقة	تيار مستمر ٢٠ فولت/١,٦٧ أمبير
نطاق درجة الحرارة	من -٥ درجة مئوية إلى ٢٦ درجة مئوية
المدخل	نوع C



## دليل الاستخدام

### ١. الشحن وعمر البطارية:

- أ. للحصول على أفضل أداء، ضع كوبك بانتظام على قاعدة الشحن المرفقة.
- ب. يختلف عمر البطارية المحمولة باختلاف المنتج. استمتع ببطارية تدوم طوال اليوم مع الشحن المناسب.

### ٢. الحفاظ على درجة حرارة المشروبات المناسبة:

- أ. عندما يكون الكوب في وضع الاستعداد، صب مشروبات ساخنة تزيد درجة حرارتها عن ٥ درجة مئوية في الوعاء.
- ب. سيكتشف الكوب تلقائياً سخونة المشروب ويُفعّل خاصية درجة الحرارة الثابتة للحفاظ على درجة الحرارة المحددة.

### ٣. الاستخدام الأول:

- أ. عند الاستخدام الأول، تكون درجة حرارة الكوب الافتراضية ٥٧ درجة مئوية. يمكنك ضبط درجة الحرارة حسب رغبتك.
- ب. يتميز الكوب بذاكرة لحفظ درجة الحرارة المفضلة لديك حتى يتم ضبطها

٤. ميزة إيقاف التشغيل:

يتميز الكوب بخاصية إيقاف التشغيل التلقائي لضمان كفاءة الطاقة.

## محتويات العبوة

كوب سيراميك للتحكم في درجة الحرارة × ١

قاعدة شحن × ١

كابل شحن × ١

## تعليمات التشغيل



→ HELLO



→ GOODBYE

### ٤. التشغيل والإيقاف

أ. اضغط على زر التشغيل لتشغيل الجهاز.

ب. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيل الجهاز.



→ 50.0 → 51.0 → 52.0 → 53.0 → 54.0 → 55.0

### ٥. ضبط درجة الحرارة

اضغط على زر التشغيل للتبدل بين درجات حرارة مختلفة تتراوح من ٥ إلى ٢٦ درجة مئوية، أو انتقل إلى "Cold" لإيقاف وظيفة منظم الحرارة في وضع الاستعداد.



°F / °C



18.0 → 50.0

٣. عند إيقاف التشغيل، انقر نقرًا مزدوجًا على زر التشغيل لتبديل شاشة وحدة درجة الحرارة بين فهرنهايت والمئوية.

COLD

٤. بارد  
يعرض مؤشر LED كلمة "Cold" عندما لا يكتشف المستشعر الحراري أي تغير في درجة الحرارة في الحاوية الداخلية.

EMPTY

٥. فارغ  
يعرض مؤشر LED كلمة "Empty" عندما تكون درجة حرارة السائل في الكوب أقل من ٣٨ درجة مئوية دون تسخين.



٦. عند سكب سائل أعلى من ٣٨ درجة مئوية في الكوب، يظهر خط متموج.



RESET

٧. إعادة الضبط  
اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ٧ ثوانٍ.



٨. مستوى البطارية  
عند رجّ الكوب أو رفعه، يُعرض أولاً درجة حرارة الماء الحالية، متبعاً بمستوى البطارية. إذا كانت بطارية الكوب منخفضة ولم يتم شحنها، فسيتم إيقاف تشغيله تلقائياً بعد ٣ دقّيقه.

## BAT COOLING

٩. تبريد المضرب  
عندما ترتفع درجة حرارة البطارية عن ٦٠ درجة مئوية، تُظهر الشاشة "BAT COOLING". يُطفأ الكوب كإجراء احترازي لحماية البطارية.

## BAT COLD

١٠. المضرب بارد  
عندما تنخفض درجة حرارة البطارية عن -١٩ درجة مئوية، تُظهر الشاشة "BAT COLD". ويدخل الكوب في وضع الحماية من انقطاع الطاقة.

## NOT NTC

١١. ليس NTC  
يُظهر الكوب "NOT NTC" عند وجود خطأ في المعالجة بسبب عطل في المستشعر الحراري.

## ERROR

١٢. خطأ  
يُعرض الخطأ عند وجود خطأ في المعالجة بسبب عطل في الأجهزة.

١. تأكد من جفاف الحلقات الذهبية في قاعدة الكوب ودبابيس قاعدة الشحن قبل الشحن.
٢. أبق المنتج بعيداً عن الأجهزة المصدرة للحرارة، وتجنب لمس الجزء الداخلي عند ملئه بالسوائل الساخنة.
٣. راقب المنتج دائمًا أثناء استخدامه، وخاصةً بالقرب من الأطفال.
٤. استخدم فقط مصدر الطاقة وقاعدة الشحن المرفقة بالمنتج. لا تستخدم أي ملحقات خارجية للشحن.
٥. افصل مصدر الطاقة دائمًا عن الجهاز عند عدم الاستخدام وقبل التنظيف. نظف مصدر الطاقة وقاعدة الشحن بقطعة قماش نظيفة وجافة لمنع التلف أو خطر الحريق.
٦. لا تُسخّن كوب السفر في الميكروويف. يُغسل يدوياً فقط، باستخدام صابون لطيف للتنظيف.
٧. لا تُشغل المنتج إذا كان المنتج أو سلك الطاقة أو القابس أو قاعدة الشحن تالقاً. قد تُبطل محاولة فتح المنتج أو صيانته الضمان، وقد تسبب إصابة أو مزيدًا من الضرر.
٨. في حال عدم اتباع التعليمات أو استخدام المنتج بشكل غير صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى إصابة محتملة أو عطل. استشر الشركة المصنعة دائمًا للحصول على المساعدة عند الحاجة.
٩. للسوائل الاستهلاكية فقط: هذا المنتج مخصص للسوائل مثل القهوة أو الشاي. لا يستخدم مع أي سوائل أخرى.
١٠. لا تُسخّن كوب السفر المزود بخاصية التحكم في درجة الحرارة في الميكروويف. فهو جهاز إلكتروني، ويجب عدم وضعه في الميكروويف أبداً.

# بيان المواد الخطرة

إعلان المواد الخطرة إعلان المواد الخطرة							اسم المكون
إيثرات ثبائي الفينيل متعدد البروم	ثنائي الفينيل متعدد البروم	الكروموسداسي التكافؤ	الكادميوم	الزئبق	الرصاص		
0	0	0	0	0	X		مجموعة لوحة الدوائر المطبوعة
0	0	0	0	0	X		سلك الطاقة
0	0	0	0	0	X		وحدة إمداد الطاقة
0	0	0	0	0	0		الميكيل
0	0	0	0	0	X		الشاحن



يشير الرمز 0 إلى أن متوسط محتوى المواد الضارة في جميع مواد هذا

المكون أقل من الحد المحدد في المعيار T/GB 76573.

يشير الرمز X إلى أن مادة واحدة على الأقل في هذا المكون تتجاوز الحد المحدد في المعيار T/GB 76573 للمواد الضارة.

## التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليّة غير مفرزة. من المهم  
فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع  
لوائح إدارة النفايات المحليّة.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **LePresso** تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهراً.

ينطبق الضمان لمدة ٤٠ شهراً على المنتجات التي تم شراؤها مباشرةً من موقع **LePresso** الإلكتروني أو متجرنا. إذا تم شراء منتجات **LePresso** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فإن المنتج يكون مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ٤٠ شهراً فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني <https://www.lepresso.com/warranty> واملاً التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٤٠ شهراً.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.lepresso.com/warranty>

## تواصل معنا



إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات بشأن سياسة الشحن والإرجاع الخاصة بنا، يرجى

الاتصال بنا على: [info@lepresso.com](mailto:info@lepresso.com)

الموقع الكتروني: <https://www.lepresso.com/>

انستغرام: [lepresso\\_official](#)