



GREEN LION



Green Lion

عصارةBlend Max المحمولة

SKU: GNBLNDMXPJ

Model No: GL-JU21

٢	نظرة عامة على المنتج
٣	المواصفات
٤	مكونات المنتج
٥	التحضير
٦	دليل التشغيل
٧	تنظيف الخلط
٨	تعليمات الشحن
٩	مواد صالحة للأكل
١٠	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١١	الاحتياطات
١٢	الصيانة
١٣	مؤشر LED
١٤	محتوى المواد
١٥	التخلص
١٦	الضمان
١٧	تواصل معنا

نظرة عامة على المنتج

عصارة Green Lion Blend Max المحمولة هي حلٌّ مدمج وقوى للخلط أثناء التنقل. مزودة ببطاريتين قابلتين للشحن عبر منفذ USB-C بسعة ... مللي أمبير/ساعة، وتتوفر دورة خلط مدتها ٢٠ ثانية، مما يجعلها مثالية لتحضير العصائر أو السموثي بسرعة. تميز العصارة بمحرك بقوة ٧٥ واط، و٦ شفرات قوية، ومحرك بسرعة ...، ٦٥ دورة في الدقيقة، مما يسهل طحن الثلج والفاكه المجمدة. أما الزجاجة، بسعة ٦٥٠ مل وخيالية من مادة BPA، فهي آمنة للغسل في غسالة الأطباق لسهولة التنظيف، وتحتوي على مقبض حمل مدمج لسهولة الحمل. بفضل قاعدتها المانعة للانزلاق وتصميمها المحمول، تضمن عصارة Green Lion Blend Max تجربة خلط موثوقة وسهلة أينما كنت.

المواصفات

رقم الموديل	GL-JU21
المادة	AS, ABS, فولاذ مقاوم للصدأ ٣٠٤
سعة الزجاجة	٦٥٠ مل.
سعة البطارية	٢٠ مللي أمبير/ساعة*
مدة الشحن	٤ ساعات
مدة التشغيل	حتى ٥٠ عملية خلط
منفذ الشحن	USB-C
سرعة المحرك	٢٠ دورة/دقيقة
قوة المحرك	٧٥ واط
جهد التشغيل	٧٤ فولت
وزن المنتج	٦١ غرام
أبعاد المنتج	٢٧٧*٨٧*٨٧ مم



التحضير

١. افتح الغطاء: أمسك الزجاجة بيد واحدة بينما تدير الغطاء باليد الأخرى.
٢. قطع الخضروات أو الفواكه إلى قطع قطرها ٣-٤ سم، ثم أضفها إلى الماء أو أي مشروب آخر من اختيارك.
٣. أحكم إغلاق الغطاء لمنع التسرب.
٤. تأكد من تثبيت الزجاجة جيداً بالقاعدة، ثم تابع العملية.

دليل التشغيل

١. أمسك جسم العصارة بيد واحدة واضغط على الزر باليد الأخرى لبدء التشغيل.
٢. إذا علقت مكونات كبيرة في الشفرات، رجّ الجسم برفق لتحريرها.
٣. اضغط على الزر لتشغيل العصارة لمدة ٢ ثانية. إذا احتجت إلى مزيد من الوقت، فاضغط على الزر مرة أخرى للمتابعة.
٤. بعد انتهاء عملية العصر، افتح الزجاجة واستمتع بمشروبك.

تنظيف الخلط

١. املأ الزجاجة بالماء حتى منتصفها، ثم اضغط على الزر لمدة ٢ ثانية. سيؤدي ذلك إلى تنظيف الشفرة. يمكن غسل الزجاجة البلاستيكية (باستثناء الجهاز الرئيسي) بالماء.
٢. للتنظيف كامل، لف قاعدة الشفرة عن جسم الكوب، ثم اغسل الجسم والشفرة تحت الماء الجاري. بعد التنظيف، أعد ربطهما معاً في اتجاه عقارب الساعة. سيمض مؤشر LED الموجود على زر القاعدة خمس مرات للإشارة إلى نجاح التركيب.

تعليمات الشحن

١. يرجى توصيل الشاحن بمنفذ الشحن الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز. يمكنك شحن الجهاز باستخدام شواحن الهواتف المحمولة أيضاً.
٢. عند تحول مؤشر الشحن إلى اللون الأزرق، تكون عملية الشحن قد اكتملت. ملاحظة: لا تشغّل الجهاز أثناء الشحن.

مواد صالحة للأكل

اسم المكون	المادة	معيار
بلاستيك	راتنج AS	٤٨.٦.٧-٤٦.٢.٣ غيغابايت
معدن	فولاذ ٤.٣	٤٨.٦.٩-٤٦.٢.٣ غيغابايت
مقاوم للماء	مطاط سيليكون	٤٨.٦.١١-٤٦.٢.٣ غيغابايت

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

١. الجهاز لا يعمل:

الفحص: في حال الاستخدام المتواصل لفترة طويلة، هل علقت شفرة العصارة بالفاكهه، أم انفصلت الزجاجة البلاستيكية عن الجهاز، أم أن البطارية فارغة؟
 الحل: انتظر حتى يبرد المدرک. أزل الفاكهة العالقة، وتأكد من توصيل الزجاجة البلاستيكية والجهاز بشكل صحيح، واستخدمه بعد اكتمال الشحن.

٢. لا يمكن تقليل مكونات الطعام:

الفحص: هل كمية الطعام كبيرة جدًا أم قليلة، هل مكعبات الفاكهة كبيرة جدًا أو صلبة، أم أن كمية الماء في الطعام قليلة جدًا؟
 الحل: أضف الكمية المناسبة من الطعام وقطعه إلى مكعبات أصغر.
 أضف الماء أو الحليب حسب الحاجة.

٣. رائحة حروق:

الفحص: هل تم استخدام العصارة بشكل متواصل لفترة طويلة؟
 الحل: قد تصدر العصارة عالية الطاقة رائحة بسبب الاحتكاك.
 لا تقلق، هذا ليس عطلاً في المنتج.

٤. يومض الضوء الأحمر والأزرق بالتناوب، والمحرك لا يعمل:

الفحص: هل جهاز الأمان مُفْغَل، أم أن البطارية فارغة؟

الحل: أعد فحص الزجاجة البلاستيكية والجهاز المُضيّف أو أعد ضبطهما، واشحن الجهاز.

٥. يومض الضوء الأحمر والمحرك لا يعمل:

الفحص: هل الجهاز مُحمَّل بشحنة زائدة (تبينه تشغيل خاطئ)؟

الحل: اضبط الطعام داخل الزجاجة وأعد تشغيل الجهاز.

الاحتياطات

١. لا تفصل الزجاجة البلاستيكية عن الجهاز الرئيسي، ولا تفتح الزجاجة أثناء تشغيل العصارة، فقد يتسبب ذلك في تعطل المنتج أو حدوث إصابة جسدية.

٢. استخدم بحذر لتجنب الإصابة؛ فشفرة الفولاذ مقاومة للصدأ حادة جداً.

٣. أبقِ الجهاز الرئيسي بعيداً عن الماء أو السوائل الأخرى لتجنب الصدمات الكهربائية.

٤. لا تفكِّك المنتج حتى يتوقف المحرك والشفرة عن العمل.

٥. تجنب استخدام المنتج بشكل مستمر لفترات طويلة لتجنب انخفاض الأداء أو أي مشاكل أخرى.

٦. لا تضغط على زر "ON/OFF" عندما تكون الزجاجة البلاستيكية والجهاز الرئيسي منفصلين، إذ يُعد ذلك خطيراً للغاية إذا لم يعمل جهاز الأمان بشكل صحيح.

٧. أبقِ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال.

٨. لا تشغل المنتج والزجاجة فارغة، فقد يتسبب ذلك في ارتفاع درجة حرارة المحرك.

٩. لا تُعرِّض الزجاجة البلاستيكية أو الغطاء لماءً تزيد درجة حرارته عن ٧ درجة مئوية لتجنب تشوذه.

١٠. لا تفكِّك المنتج أو تُعَدِّله أو تُصلِّحه، فقد يُؤثِّر ذلك إلى عطل أو مخاطر مثل الانفجار أو الحريق أو الصدمة الكهربائية.

١١. أبقِ المنتج بعيداً عن الضوء المباشر وأفراط الميكروويف والسخانات الكهربائية وأجهزة التسخين الأخرى لتجنب تشوذه أو تغيير لونه.

١٢. لا تغسل المنتج بزيت الموز أو البنزين أو مسحوق التنظيف أو أي سائل أكال، فقد تؤدي هذه المواد إلى إتلاف السطح.
١٣. لا تستخدم المنتج لأغراض تجارية، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض أدائه أو تقليل عمره الافتراضي.

الصيانة

١. تأكد من توفر الشفرة قبل تنظيف المنتج.
٢. تجنب استخدام الكرات الفولاذية، أو المنظفات الكاشطة، أو السوائل المسببة للتكال (مثل البنزين أو الأسيتون) لتنظيف المنتج.
٣. يمكن شطف الوحدة الرئيسية بسرعة تحت الصنبور وتجفيفها. لا تنقعها في الماء أو أي سوائل أخرى لمنع التلف أو التسرب.
٤. اغسل الجزء الداخلي من الكوب والأجزاء التي تلامس الطعام. اشطافها بالماء وجففها على الفور.
٥. لتنظيف سريع، أضف كمية مناسبة من الماء النظيف إلى الكوب، ثم أحكم ربطه، وشغل المفتاح لمدة عشر ثوانٍ.
٦. عند التخزين، تأكد من أن المنتج نظيف وجاف، ووضعه في منطقة جيدة التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

مؤشر LED

١. سيضيء مصباح LED باللون الأحمر أثناء شحن الجهاز، والأزرق عند اكتمال شحنه.
٢. بمجرد امتلاء البطارية، اضغط على الزر، وسيتحول الضوء إلى اللون الأزرق، مما يدل على جاهزية الجهاز للاستخدام.
٣. إذا كانت البطارية منخفضة، سيومض الضوءان الأحمر والأزرق بالتناوب، ولن يعمل الجهاز.
٤. إذا كانت البطارية فارغة تماماً، فلن تعمل العصارة.
٥. وضع السكون: بعد التوقف، سيدخل الجهاز تلقائياً في وضع السكون بعد ٥ ثانية.
٦. يرجى تشغيل الجهاز فقط بعد اكتمال شحنه.

مواد خطرة							اسم المكون
الإثيرات متعددة البروبيونيكية	ثنائي الفينيل متعدد البروم	الكروموس (ال السادس)	قرص مضغوط	زيت	الرصاص		
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	المكونات البلاستيكية
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	المكونات المادية
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	الحاوية
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	مجموعة المحرك
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	البطارية
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	كابل البيانات

يتافق الجدول مع معايير ٦٤/٢٣٣/٢٦٤ .SJ.

O: محتوى هذا المكون الخطير ضمن الحدود المسموح بها في GB/T 26572.

x: محتوى هذا المكون الخطير يتجاوز الحدود المسموح بها في GB/T 26572.

ملاحظة: لا يمكن حالياً تقليل المواد المميزة بعلامة "x" نظراً للقيود التقنية المعمول بها في هذا المجال.

مدة الاستخدام لحماية البيئة: 1 سنوات. لن تسبب المواد الخطرة أي تسرب أو طفرة. كما أن تشغيل الجهاز وفقاً للتعليمات لن يسبب تلويناً أو ضرراً للجسم.	 وضع علامات لتقييد استخدام المواد الخطرة
معلومات إعادة التدوير: هذا المنتج قابل لإعادة التدوير. بعد انتهاء مدة الاستخدام لحماية البيئة، إذا لم يعد المنتج صالحًا للاستخدام، فيجب التعامل معه بشكل صحيح من قبل شركات مؤهلة، وعدم التخلص منه بلا مبالاة.	

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مفرزة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعاده تدويرها بشكل صحيح، بما يتواافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفايات.

الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تننس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تليجرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)