

# PORODO



## Porodo

براية أقلام كهربائية  
للأطفال مع خاصية الشفط

SKU: PDLFST130

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	مميزات المنتج
٣	محتويات العبوة
٣	التنظيف والصيانة
٤	احتياطات السلامة
٥	التخلص
٦	الضمان
٦	تواصل معنا

مبراة أقلام الرصاص الكهربائية للأطفال من Porodo، المزودة بمكنسة كهربائية، هي أداة مكتبية ذكية مصممة خصيصًا للأطفال. تتميز بخاصية الشد التلقائي الكامل لسهولة الاستخدام، وتتضمن مكنسة كهربائية مدمجة لجمع برادة أقلام الرصاص، مما يحافظ على نظافة المكان. المبراة مزودة بمنفذ شحن من النوع C لتوفير طاقة سريعة وفعالة.

تصميمها المناسب للأطفال يضمن السلامة والراحة، مما يجعلها مثالية للمستخدمين الصغار. تتضمن المجموعة أيضًا خمسة أقلام رصاص ملونة، مما يضيف لمسة ممتعة و عملية على تجربة الشد.

## مميزات المنتج

١. مبراة أوتوماتيكية بالكامل: تكتشف هذه المبراة تلقائيًا وجود قلم رصاص، وتبدأ عملية البري. بمجرد وصول القلم إلى السن المثالي، تتوقف المبراة تلقائيًا، دون أي جهد إضافي من المستخدم، مما يجعل استخدامها سهلًا ومريحًا.
٢. مكنسة كهربائية مدمجة: تتميز المبراة بمكنسة كهربائية مدمجة تجمع نشارة القلم فور خروجها، مما يضمن بقاء مكتبك أو مكان عملك نظيفًا وخاليًا من أي بقايا، ويغنيك عن التنظيف المستمر.
٣. شحن من النوع C: تأتي المبراة مزودة بمنفذ شحن من النوع C، مما يوفر شحنًا سريعًا وفعالًا. تضمن طريقة الشحن الحديثة هذه شحنًا أسرع، مما يجعلها متوافقة مع مجموعة واسعة من الشواحن والأجهزة لراحة المستخدم.
٤. تصميم مناسب للأطفال: صُممت هذه المبراة خصيصًا للمستخدمين الصغار، فهي سهلة الاستخدام، مزودة بميزات سهلة الاستخدام وآليات أمان. حجمها الصغير ووزنها الخفيف يجعلها مثالية للأطفال لاستخدامها بمفردهم بأقل قدر من الإشراف.
٥. صغيرة الحجم وخفيفة الوزن: بفضل تصميمها الصغير والخفيف، تُعد هذه المبراة مثالية للأطفال لحملها واستخدامها بسهولة. يضمن تصميمها الصغير ملاءمتها لمعظم المكاتب وإمكانية تخزينها بسهولة عند عدم استخدامها.
٦. حماية وأمان: زُودت المبراة بميزات أمان مثل غلاف واقٍ لمنع الحوادث أثناء الاستخدام. هذا يضمن أن الجهاز آمن للأطفال، ويقلل من خطر الإصابة أو التلف أثناء شد الأقلام.

- a. مبراة كهربائية
- b. مكنسة كهربائية صغيرة
- c. ممحاة كهربائية مدمجة (مع رأس مروحة قابل للتبديل)
- d. كابل شحن من النوع C
- e. دباسة
- f. عبوة دبابيس
- g. عبوة ممحاة
- h. أقلام رصاص

## التنظيف والصيانة

- a. مبراة كهربائية
- a. التنظيف: أوقف تشغيل المبراة وافصلها عن الكهرباء قبل التنظيف. امسح جسم المبراة بقطعة قماش ناعمة وجافة. استخدم فرشاة صغيرة لإزالة أي نشارة من منطقة الشفرة.
- b. الصيانة: فرّغ حجرة النشارة بانتظام لتجنب انسدادها. تأكد من أن الشفرات حادة لأداء سلس! استبدلها إذا أصبحت غير حادة.
- ٢. تنظيف رأس الممحاة
- a. بعد كل استخدام، أزل أي بقايا ممحاة من رأس الممحاة.
- b. امسح رأس الممحاة برفق بقطعة قماش ناعمة أو منديل ورقي.
- c. لتنظيف أعمق، استخدم قطعة قطن مبللة بكمية قليلة من الماء أو الكحول الطبي لتنظيف رأس الممحاة. تجنب استخدام المواد الكيميائية القاسية.
- ٣. تنظيف رأس المروحة (قابل للاستبدال)
- a. بعد استخدام رأس المروحة، تأكد من خلوه من الغبار أو الأوساخ.
- b. استخدم فرشاة ناعمة أو قطعة قماش لتنظيف شفرات المروحة برفق.
- c. إذا لزم الأمر، امسح رأس المروحة بعناية بقطعة قماش مبللة واتركه يجف في الهواء تمامًا قبل إعادة تركيبه على الممحاة.

٤. العناية بالبطارية ومنفذ الشحن
- a.** حافظ على منفذ الشحن نظيفًا وجافًا. تجنب ملامسته للماء لمنع تلف الجهاز.
- b.** استخدم قطعة قماش جافة لمسح المنطقة المحيطة بمنفذ الشحن وتأكد من خلوها من الغبار أو الرطوبة قبل الشحن.
- هـ.** استبدال رؤوس الممحاة
- a.** إذا تآكل رأس الممحاة أو تلف، استبدله برأس جديد للحفاظ على الدقة والأداء الأمثل.
- b.** استخدم دائمًا رؤوس الممحاة ذات الحجم المناسب وفقًا لمواصفات المنتج.

## احتياطات السلامة

- ١. الاستخدام العام**
- a.** أطفئ الجهاز دائمًا عند عدم استخدامه أو أثناء تنظيفه.
- b.** أبقي أصابعك وأجزاء جسمك الأخرى بعيدة عن الأجزاء المتحركة أو الحادة لتجنب الإصابة.
- ج.** لا تستخدم المنتج أبدًا لأغراض أخرى غير الغرض المخصص له.
- ٢. السلامة الكهربائية**
- a.** لا تستخدم الجهاز بالقرب من الماء أو في بيئات رطبة لتجنب المخاطر الكهربائية.
- b.** استخدم دائمًا كابل الشحن والمحول المناسبين للمنتج.
- c.** حافظ على منفذ الشحن والكابل جافين وخاليين من الرطوبة.
- ٣. التنظيف والصيانة**
- a.** قبل التنظيف، تأكد من إطفاء الجهاز وفصله عن أي مصدر طاقة.
- b.** نظف المنتج بقطعة قماش ناعمة وجافة. تجنب استخدام المواد الكيميائية القاسية أو المواد الكاشطة التي قد تتلف الجهاز.
- c.** افحص الجهاز بانتظام بحثًا عن أي أوساخ أو غبار أو شوائب قد تتراكم وتسبب أعطالًا.
- ٤. التخزين**
- a.** خزن المنتج في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة المرتفعة جدًا.
- b.** احفظ الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار لمنع الإصابات العرضية أو سوء الاستخدام.

**c.** تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز للحفاظ على عمر البطارية عند تخزينه لفترات طويلة.

**هـ.** الإشراف

**a.** راقب الأطفال دائمًا عند استخدام المنتج لضمان التعامل معه بأمان وبشكل صحيح.

**b.** احفظ جميع الملحقات، بما في ذلك الأجزاء الصغيرة، بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار لمنع خطر الاختناق.

**ملاحظة:** لا تحاول تفكيك المنتج أو إصلاحه بنفسك.

## التخلص

يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المصنفة. من المهم فصل هذه النفايات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، وفقًا للوائح إدارة النفايات المحلية.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: **porodo.me**