



## Green Lion

ساعة ذكية ٢,٧ بوصة

Model No : GL-SW11A

|   |                          |
|---|--------------------------|
| ٢ | مقدمة                    |
| ٢ | احتياطات السلامة         |
| ٢ | ملاحظة                   |
| ٣ | الإشعارات - الإعدادات    |
| ٣ | استكشاف الأخطاء وإصلاحها |
| ٣ | الاتصال                  |
| ٤ | تحديث البرنامج الثابت    |
| ٤ | تعليمات التغيير          |
| ٤ | الميزات الرئيسية         |
| ٧ | المواصفات                |
| ٨ | التخلص من الجهاز         |
| ٨ | الضمان                   |
| ٨ | اتصل بنا                 |

## مقدمة

شكراً للاختياركم منتجنا!

للحصول على فهم شامل لهذا الجهاز واستخدامه، يُرجى قراءة هذا الدليل أولاً للتعرف على جميع ميزاته وطريقة تشغيله البسيطة.

## احتياطات السلامة

١. على الرغم من أن الساعة حاصلة على تصنيف IP68، لا تُعرضها للماء الساخن أو الساونا أو الماء عالي الضغط (مثل الدش أو نفاثات الماء)، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المكونات الداخلية.
٢. تأكد من جفاف الساعة تمامًا قبل الشحن. لا تشحن الجهاز عندما يكون مبللاً أو في بيئات رطبة لتجنب الصدمات الكهربائية أو حدوث تماس كهربائي.
٣. استخدم الساعة الذكية ضمن نطاق درجة الحرارة الموصى به (عادةً من ٠ إلى ٤٠ درجة مئوية). قد تُسبب درجات الحرارة العالية عطلاً أو تُقلل من أداء البطارية.
٤. أبقِ الساعة بعيداً عن المجالات المغناطيسية القوية (مثل مكبرات الصوت والحوامل المغناطيسية)، فقد تتأثر ميزات مثل التسجيل عن بُعد وسجلات المكالمات.
٥. إذا لاحظت تهيجاً أو حساسية في الجلد عند استخدام الأوضاع الرياضية أو ارتداء الساعة لفترات طويلة، فأزل الساعة واستشر طبيباً.

## ملاحظة

يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم مدمجة قابلة لإعادة الشحن. تحذيرات السلامة عند استخدام البطارية: لا تفكها، أو تضربها، أو تضغط عليها، أو تضعها في النار؛ إذا كانت البطارية منتفخة بشدة، فتوقف عن استخدامها؛ لا تضعها في بيئة عالية الحرارة؛ لا تستخدم البطارية بعد غمرها في الماء.

لا تستخدم المنتج عند التعرض للاستحمام الساخن أو الحمامات أو حمامات الساونا، فقد تتسرب الأبخرة إلى الجهاز، مما قد يؤدي إلى إتلاف المكونات الطرفية. هذه المشاكل خارج نطاق الضمان.

هذا المنتج ليس جهازًا طبيًا. البيانات والاقتراحات الصحية المُقدمة هي للإشارة فقط، ولا ينبغي استخدامها كأساس للتشخيص أو العلاج.

## الإشعارات - الإعدادات

في التطبيق، انتقل إلى الجهاز ← الإشعارات، وحدد التطبيقات المناسبة، ثم قم بتشغيل المفتاح.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تُزامن الساعة إشعارات الهاتف فقط من مركز الإشعارات، مثل المكالمات الواردة والرسائل النصية القصيرة وواتساب ووي تشات، إلخ. إذا لم يستقبل الهاتف إشعارات في مركز الإشعارات، فلن تستقبلها الساعة أيضًا. تأكد من ضبط هاتفك على استقبال الإشعارات من التطبيقات المقابلة، وفعل إذن الإشعارات في إعدادات الهاتف.

ادخل إلى التطبيق لإلغاء ربط الساعة. بعد إلغاء الربط، ادخل إلى إعدادات بلوتوث الهاتف المحمول للبحث عن الجهاز "GNCOSWAMLE٦". إذا كان الجهاز مدرجًا، فألغِ عملية الاقتران، وأوقف تشغيل بلوتوث هاتفك، ثم شغله مرة أخرى لإعادة الاتصال.

## الاتصال

لتوصيل الساعة بهاتفك، نزل التطبيق أولاً بالطرق التالية:

هاتف أندرويد/iOS: امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) باستخدام متصفحك أو أي ماسح رموز الاستجابة السريعة (QR) لتنزيل التطبيق.

بعد التثبيت، شغل البلوتوث على هاتفك وافتح التطبيق.

تأكد من تفعيل الإشعارات وجميع الأذونات الأخرى التي يطلبها التطبيق، ثم أدخل معلوماتك الشخصية. انقر على "Add device"، وابحث عن "GNCOSWAMLE٦" (تأكد من تفعيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على هاتفك قبل الربط)، ثم انقر على "connect".  
إذا لم تُحل الخطوات السابقة لمشكلة الإشعارات، فأغِ تثبيث التطبيق ثم أعد تنزيله.



## تحديث البرنامج الثابت

عند الاتصال عبر البلوتوث، افتح التطبيق وانقر على "Device" ← "إصدار البرنامج الثابت". سيُعلمك التطبيق بوجود إصدار جديد متاح للتحديث. أثناء التحديث، سيظهر شريط تقدم. انتظر حتى يكتمل التحديث. ستُعاد تشغيل الساعة وستتصل بتطبيق الهاتف. لا تشغّل الساعة أثناء عملية التحديث. يستغرق التحديث من ٥ إلى ٣ دقائق.

## تعليمات التغيير

يستخدم هذا المنتج شاحنًا لاسلكيًا يدعم شواحن الهواتف المحمولة بجهد ٥ فولت ومنافذ USB للكمبيوتر. ما عليك سوى وضع الساعة على قرص الشحن، وستبدأ الشحن تلقائيًا. يستغرق الشحن الكامل من ٣ إلى ٤ ساعات.

## الميزات الرئيسية

صوت ساعة Phone Connect: أدخل إلى شريط الحالة في وضع الاستعداد، ثم انقر على أيقونة البلوتوث لإيقافه، ثم انقر عليه مجددًا لتشغيله.  
دليل الهاتف: بعد الاتصال بتطبيق الهاتف، يمكنك إضافة ما يصل إلى ٥٠ جهة اتصال مستخدمة بشكل متكرر إلى دليل هاتف الساعة.

اللغة/ الوقت/ التاريخ: مزامنة اللغة والتاريخ والوقت بين الهاتف المحمول والساعة الذكية بعد الاتصال.

**واجهات الساعة في وضع الاستعداد:** تتوفر عدة واجهات للساعة. اضغط مطولاً لمدة ٣ ثوانٍ على الشاشة الرئيسية للتبديل بينها.

يمكنك أيضاً تنزيل واجهات ساعة جديدة من التطبيق وتخصيص صورك كخلفيات لواجهات الساعة.

**مراقبة النوم:** تُفعل ميزة مراقبة النوم تلقائياً من الساعة ١٠ مساءً حتى ٨ صباحاً في اليوم التالي. يمكنك التحقق من تفاصيل جودة نومك في التطبيق.

**الإشعارات:** مزامنة وعرض إشعارات التطبيقات، مثل فيسبوك وواتساب والرسائل النصية والبريد الإلكتروني، بين الهاتف المحمول والساعة الذكية. يمكن عرض ما يصل إلى ٨ إشعارات على الساعة. يُرجى ضبط الإعدادات في تطبيق MActive Pro والسماح بعرض الإشعارات (أذونات التطبيق). يمكنك أيضاً رفض المكالمات الواردة عبر الساعة.

**وظيفة ساعة الإيقاف:** اضغط على زرّي البدء والإيقاف المؤقت، ثم اضغط على زر الإيقاف لإيقاف المؤقت.

**معلومات النشاط:** تتبع بيانات التمرين والصحة، بما في ذلك الخطوات والمسافة واستهلاك السرعات الحرارية. تُحفظ هذه البيانات حتى منتصف الليل (١٢ صباحاً) يوميًا، ثم تُعاد ضبطها إلى، لليوم التالي. يمكنك أيضاً الاطلاع على البيانات السابقة في قسم "The record".

**معلومات النشاط:** تعرض بيانات التمرين والصحة، بما في ذلك الخطوات والمسافة واستهلاك السرعات الحرارية. تُحفظ هذه البيانات حتى منتصف الليل (١٢ صباحاً) يوميًا، ثم تُعاد ضبطها إلى، لليوم التالي. يمكنك أيضاً الاطلاع على البيانات السابقة في قسم "The record".

**التمرين:** اختر وضعاً رياضياً لتسجيل تمرينك. لبدء النشاط، حرّك معصمك، وانقر لإيقاف التمرين مؤقتاً، وانقر لإنهائه. يسجل الجهاز المدة والسرعات الحرارية ومعدل ضربات القلب، وما إلى ذلك.

وظيفة مراقبة معدل ضربات القلب: عند تفعيل هذه الوظيفة، يتم قياس معدل ضربات القلب من خلال مسح الجهاز للشعيرات الدموية السطحية للجلد باستخدام ثنائيات ضوئية خاصة. يُرجى الانتظار حوالي ثانيتين حتى يقيس الجهاز استجابة الجلد. لإيقاف القياس، حرّك الزر لإيقاف المراقبة.

للحصول على معلومات حول متوسط معدل ضربات القلب، ومعدل ضربات القلب أثناء ممارسة الرياضة لفتتك العمرية وجنسك، يُرجى مراجعة المصادر الإلكترونية، أو استشارة طبيب للحصول على المشورة.

**يرجى الملاحظة:** الجهاز ليس جهازاً طبياً. جميع القيم المعروضة هي للإشارة فقط.

**الزر العلوي:** أدر للتنقل عبر القائمة لأعلى ولأسفل. انقر للدخول إلى القائمة الرئيسية. بعد الدخول إلى القائمة الرئيسية، انقر نقرًا مزدوجًا لتغيير نمط القائمة. اضغط مع الاستمرار للدخول إلى واجهة وضع الاستعداد للمساعد الصوتي.

انقر نقرًا مزدوجًا للدخول إلى إدارة الخلفية.

**الزر السفلي:** اضغط مطوياً لتشغيل/ إيقاف الجهاز، واضغط ضغطة قصيرة للوصول إلى قائمة الاختصارات وشريط الحالة، وكذلك لتخصيص الوظائف. اضغط مع الاستمرار لمدة ٥ ثانية لإعادة ضبط الجهاز في حالة تعطله.

التحكم عن بُعد (الموسيقى): يتيح لك تفعيل تشغيل الموسيقى والتحكم فيه على هاتفك عبر الساعة الذكية (يجب تثبيت تطبيق تشغيل الموسيقى على الهاتف).

**حول:** تحقق من رقم الطراز، وعنوان البلوتوث، ورقم الإصدار.

**إعادة الضبط:** انقر لإعادة ضبط جميع البيانات (وضع المصنع).

**وظيفة التنبيه:** يمكنك ضبط أوقات التنبيه المتعددة عبر تطبيق Green Lion على الهاتف.

**تذكير بالشرب عند الجلوس:** اضبط وقت التمرين و/أو تذكيراً بالشرب عبر التطبيق.

العثور على الهاتف: عند توصيل الجهاز والهاتف، يمكن أن تساعدك ميزة "Find phone" في تحديد موقع هاتفك. انقر على "Find phone" وحدد موقع هاتفك من خلال نغمة الرنين/ الصوت الصادر من هاتفك.

يقاظ المعصم: يمكنك "awakening" الساعة بحركة المعصم. يُرجى تفعيل هذه الميزة في التطبيق. يُرجى العلم أن هذا قد يزيد من استهلاك الطاقة.



## المواصفات

|  |  |
|--|--|
| رقم الموديل  | GL-SW11A                                 |
| الشاشة   | شاشة AMOLED مقاس ٢.٧ بوصة                |
| الدقة  | ٤١٠٤٨٠ بكسل                              |
| بلوتوث   | بلوتوث ٥.٤ + ٣.٠                         |
| البطارية   | بطارية ٣٧٥ ملي أمبير/ساعة                |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) +<br>ذاكرة القراءة فقط (ROM) | ٦٨٤ كيلوبايت + ٢٥٦ ميجابايت              |
| سعة التخزين  | ذاكرة فلاش ايجابايت                      |
| مدة الشحن  | ساعتان ونصف                              |
| مدة التشغيل  | من ٣ إلى يومين في وضع الاستعداد، ١٠ أيام |
| التردد   | ١٩٢ ميجاهرتز                             |
| مقاوم للماء  | معيار IP٦٨                               |
| نوع الشحن  | شحن لاسلكي                               |
| وزن المنتج   | ٥٥ جرامًا                                |
| حجم المنتج   | ٤٦ x ٣٩,٨ x ٩,٧ مم                       |

## التخلص من الجهاز

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفایات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفایات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفایات المحلية.

## الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرتنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

<https://www.greenlion.net/warranty>

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: [sales@greenlion.net](mailto:sales@greenlion.net)

دعم الخدمة: [Support@greenlion.net](mailto:Support@greenlion.net)

تليجرام: [@greenlion\\_global](https://www.t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion\\_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)