

# PORODO LIFESTYLE



## Porodo Lifestyle

كوب تحريك مغناطيسي  
أوتوماتيكي

SKU: PDSSMHQ168

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	ميزات المنتج
٤	تعليمات الاستخدام
٥	احتياطات السلامة
٦	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية
٧	التخلص من المنتج
٧	الضمان
٧	تواصل معنا

كوب التحريك المغناطيسي الأوتوماتيكي من Porodo هو كوب أنيق ومبتكر، مصمم لخلط سريع وسهل الصيانة. بسعة ٤٠٠ مل، يتميز بنظام تحريك مغناطيسي أوتوماتيكي يضمن خلطًا مثاليًا في كل مرة. الكوب مزود بقاعدة قابلة للفصل لسهولة التنظيف، بينما يوفر غطاؤه السيليكوني المانع للتسرب إغلاقًا محكمًا يمنع الانسكابات. مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ SUS٣.٠٤ المتين، يجمع هذا الكوب بين العملية والتصميم العصري، مما يجعله الخيار الأمثل لمن يفضلون التحريك والصيانة السهلة في روتينهم اليومي.

## المواصفات

المادة	ABS، فولاذ مقاوم للصدأ ٣.٠٤
السعة	٤٠٠ مل
سعة البطارية	٣٠٠ ميلي أمبير/ساعة
واجهة الشحن	USB-C
سرعة التحريك	٧٠٠٠ دورة في الدقيقة
مقاومة الماء	IPX٦
مدة الشحن	ساعة واحدة

حجم المنتج	١٤,٨ × ٨ × ٧ سم
وزن المنتج	٣٠٠ غرام
رقم الموديل	PDSSMHQ168

## مميزات المنتج

١. التقليل المغناطيسي التلقائي: تُحَرِّك هذه الميزة مكوناتك تلقائيًا، مما يضمن لك مزيجًا متجانسًا ومثاليًا في كل مرة. تُفَعِّل كبسولة التقليل المغناطيسي بضغط زر بسيطة، مما يجعلها مثالية لخلط القهوة أو الشاي أو المشروبات الأخرى بسرعة دون الحاجة إلى التقليل اليدوي.

٢. غطاء سيليكون مانع للتسرب: صُمم غطاء السيليكون القوي والمتين لإغلاق الكوب بإحكام، ومنع أي انسكابات أو تسريبات، حتى في حال قلب الكوب. هذه الميزة تجعله مثاليًا لحمل مشروبك أثناء التنقل، دون القلق بشأن الفوضى العرضية في حقيبتك أو سيارتك.

٣. قاعدة قابلة للفصل: قاعدة الكوب قابلة للفصل بسهولة، مما يسمح بتنظيفها وصيانتها بسهولة. يضمن هذا التصميم المدروس بقاء كوبك نظيفًا وجيد الصيانة، دون عناء تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها.

٤. فولاذ مقاوم للصدأ SUS٣٠٤ متين: صُنِع هذا الكوب من فولاذ SUS٣٠٤ عالي الجودة، ليدهوم طويلًا. توفر مادة الفولاذ المقاوم للصدأ مقاومة ممتازة للتآكل، مما يحافظ على مظهره الأنيق، ويضمن متانة الكوب مع مرور الوقت، حتى مع الاستخدام المتكرر.

٥. سعة عالية: بسعة ٤٠٠ مل، يوفر هذا الكوب الكمية المثالية من السوائل لمشروباتك اليومية. سواء كنت تفضل استراحة قهوة سريعة أو مشروبًا منعشًا، فإن هذا الحجم يضمن لك عدم الشعور بالرغبة في المزيد، مع الحفاظ على حجمه الصغير وسهولة حمله.

### ١. الشحن

استخدم محول طاقة بجهد  $\geq 5$  فولت ٢ أمبير للشحن. تجنب استخدام الكمبيوتر لشحن الجهاز. في حال استخدام شاحن عالي الطاقة، سيشير الضوء الأحمر إلى بدء الشحن. بمجرد اكتمال الشحن، سينطفئ الضوء الأحمر.

### ٢. التشغيل

لتشغيل الجهاز، اضغط على زر التشغيل. سيشير الضوء الأخضر إلى تشغيل الجهاز، بينما يشير الضوء الأحمر إلى أنه قيد الشحن. إذا كان الجهاز قيد الشحن، فلن يعمل الكوب.

### ٣. ملء الكوب

ضع الكوب على سطح مستوٍ واسكب فيه بعض الماء الساخن. اضغط على الزر لبدء تشغيل الجهاز؛ سيدور الخلاط ويسكب السائل في الكوب.

### ٤. إزالة القاعدة

يمكن استخدام القاعدة مع كوب مستوٍ. عند استخدام أكواب أخرى، أدر القاعدة لإزالة الخلاط، ثم اشرب بعد الخلط.

### ٥. التنظيف

لا تغسل القاعدة بالماء. بعد الشرب، فكّ القاعدة ونظّفها ككوب ماء عادي لتجنب التلف.

**ملاحظة:** يُرجى اتباع التعليمات بعناية لتجنب التلف الناتج عن سوء الاستخدام. المنتج غير مُصمّم للتحريك بدون ماء. قد يؤدي سوء الاستخدام إلى تلفه.



قم بتدوير القاعدة لإزالة الكوب وتنظيفه.



لا تغسل القاعدة بالماء.

١. يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. يُمنع استخدام الأطفال للمنتج بمفردهم. يمنع المُحرك الموجود داخل كوب الخلط الابتلاع العرضي أو الحروق من المشروبات الساخنة.
٢. هذا المنتج غير مناسب للأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو البصرية أو الفكرية المحدودة، إلا تحت إشراف شخص مسؤول عن سلامتهم.
٣. لا تصب الطعام أثناء دوران الخلاط.
٤. تجنب وضع المنتج بالقرب من مصادر الحرارة أو اللهب لتجنب التلف أو الأعطال أو مخاطر الحريق.
٥. هذا المنتج مُخصص للاستخدام العادي فقط. لا يُستخدم لأغراض أخرى.
٦. يجب ألا تتجاوز درجة حرارة التشغيل القصوى ١٠٠ درجة مئوية.
٧. تخلص من العبوة البلاستيكية فور فتحها لمنع مخاطر الاختناق للأطفال.
٨. غير مناسب للتجميد أو غسل الأطباق أو التسخين في الميكروويف.
٩. نظف المنتج جيدًا دائمًا قبل الاستخدام.
١٠. لا تُحمّل المنتج بماء ساخن يزيد عن ٥٠ درجة مئوية. احمل المنتج في كيس لتجنب الحروق أو تسرب الماء من ضغط الهواء الساخن في الكوب.
١١. عند وضع المنتج في كيس، ضعه في وضع مستقيم، وأحكام إغلاق غطاء الكوب، وتأكد من تثبيت حلقة السيليكون بشكل صحيح لمنع التعرض.
١٢. بعد كل استخدام، اشطفه فورًا بمنظف معتدل، ونظفه بفرشاة ناعمة، ثم جفّفه. تجنب استخدام مسحوق الطحن، أو كرات التنظيف المعدنية، أو زيت إزالة الشحوم، أو مواد التنظيف التي تحتوي على الكلور لمنع تلف السطح أو خدشه أو صدأه أو تأكله.



١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ٥٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع التشغيل للشرطين التاليين:

(١) ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً؛ و

(٢) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل مُستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.

٢. قد تُبطل التغييرات أو التعديلات غير المُعتمدة صراحةً من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

**ملاحظة:** تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء ٥٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). ضُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في المنشآت السكنية.

يُولد هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية، وقد يُشعّها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يُسبب تداخلاً ضاراً. تداخل مع الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار على استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية: إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله.

زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.

توصيل الجهاز بمنفذ على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.

استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبيراً للحصول على المساعدة.

بيان تحذير الترددات اللاسلكية:

تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العامة للترددات اللاسلكية.

يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائيات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائيات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائيات.

## الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> املأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

## تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [porodo.net](https://www.porodo.net)

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: [porodo.me](https://www.porodo.net/)