AeroBoard مفاتيح لوحة الانسكبة
من جلد سافيانو
iPad 11 بوصة / iPad Pro 12.9 بوصة
SKU: LVLABK118K- LVLABK129BK

التثبيت

1. التثبيت

برجى قراءة التعليمات التالية بدقة قبل الاستخدام.

ضع جهاز iPad على الحامل المتاح بتلميس كما هو موضح

الاتصال

1. الإقران

لزوج لوحة المفاتيح، اضغط مفتاح الاتصال لمدة ثلاث ثوانٍ، ثم انتظر حتى يومض الضوء الأزرق بشكل ثابت.

2. انتقل إلى "iPad Settings"

3. التجميد

أدخل جهاز iPad في الفتحة وقم بتأمين الفتحة لتأمين إمكانية التقبل.

تعليمات لوحة المفاتيح

برجى قراءة تعليمات التشغيل بدقة قبل الاستخدام.

مفتاح الوظيفة

سيتم إعادة تكليف الصف وتشغيل تلقائيًا، وفقًا عند الاستخدام مع iPad.

1. الإقران

1. قم بتشغيل لوحة المفاتيح. اضغط مع الاستمرار مفتاح الاتصال لمدة ثلاث ثوانٍ، ثم انتظر حتى يومض الضوء الأزرق بشكل ثابت.
2. انتقل إلى "Settings" > "Bluetooth" على جهاز iPad، ثم قم بتشغيل البلوتوث.

2. انتقل إلى "Settings" > "General" > "Keyboard" > "Hardware Keyboard" > "Switch Languages"

3. اضغط مع الاستمرار مفتاح التبديل على لوحة المفاتيح لتبديل لغة الإدخال.

تعليمات لوحة المفاتيح

1. الإقران

1. قم بتشغيل لوحة المفاتيح. اضغط مع الاستمرار على زر التبديل لمدة 3 ثوانٍ، ثم انتظر حتى يومض الضوء الأزرق بشكل ثابت.
2. انتقل إلى "Settings" > "Bluetooth" على جهاز iPad، ثم قم بتشغيل البلوتوث.

2. انتقل إلى "Settings" > "General" > "Keyboard" > "Hardware Keyboard" > "Switch Languages"

3. اضغط مع الاستمرار مفتاح التبديل على لوحة المفاتيح لتبديل لغة الإدخال.

3. الإقران

1. قم بتشغيل لوحة المفاتيح. اضغط مع الاستمرار على زر التبديل لمدة 3 ثوانٍ، ثم انتظر حتى يومض الضوء الأزرق بشكل ثابت.
2. انتقل إلى "Settings" > "Bluetooth" على جهاز iPad، ثم قم بتشغيل البلوتوث.

4. توصيل مؤشر البلوتوث

بعد تجاوز الفترة الزمنية لوضع الاقتران، يجب إعادة تشغيل لوحة المفاتيح وإعادة تشغيل البلوتوث على جهاز iPad لإعادة الاقتران. بعد إقران لوحة المفاتيح بنجاح، يمكنك استخدام لوحة المفاتيح والماوس معًا.

دليل الاقتران والمؤشر عبر البلوتوث

1. مؤشر الطاقة

يومض ☐ أثناء عملية الشحن. عند شحنها بالكامل بـ 5.1V، عند الشحن الكامل، يظل مؤشر الشحن قيد التشغيل، وستعرض شاشة البطارية 100٪.

2. مؤشر قفل الحروف الكبيرة

لإضاءة الحروف الكبيرة، قم بتشغيل مفتاح قفل الحروف الكبيرة.

لتعاطل التبديل بين الكتب، استخدم مفتاح قفل الحروف الكبيرة. قم بتوصيل iPad بلوحة المفاتيح، ثم، على جهاز iPad الخاص بك، انتقل إلى "Settings" > "General" > "Keyboard" > "Hardware Keyboard" > "Switch Languages".

3. طريقة الدخول بالبلوتوث

A. قبل التشغيل، سيقوم iPad تلقائيًا بالبحث وإقران جديد؛ ما عليك سوى الانتظار.

4. إعادة الاقتران / إعادة ضبط المصنع

لإعادة الاقتران، اضغط مع الاستمرار على المفتاح "C" لمدة 3 ثوانٍ لتشغيله ومع الاستمرار، اضغط على "C" + "Q" معًا في الوقت نفسه لمدة 3 ثوانٍ، حتى يومض الضوء الأزرق بسرعة، ثم قم بتشغيل البلوتوث على جهاز iPad لإعادة الاقتران.

دليل الاقتران والمؤشر عبر البلوتوث

1. مؤشر الطاقة

تم تشغيل الجهاز. تظهر شاشة LED ☐ ٪ بالتوصيلي.

لإعادة تشغيل الجهاز، انتظر إعادة تشغيل شاشة LED بالكامل ولوحة المفاتيح في العمل.

2. مؤشر قفل الحروف الكبيرة

لإضاءة الحروف الكبيرة، قم بتشغيل مفتاح قفل الحروف الكبيرة.

لتعاطل التبديل بين الكتب، استخدم مفتاح قفل الحروف الكبيرة. قم بتوصيل iPad بلوحة المفاتيح، ثم، على جهاز iPad الخاص بك، انتقل إلى "Settings" > "General" > "Keyboard" > "Hardware Keyboard" > "Switch Languages".

3. طريقة الدخول بالبلوتوث

A. قبل التشغيل، سيقوم iPad تلقائيًا بالبحث وإقران جديد؛ ما عليك سوى الانتظار.

4. إعادة الاقتران / إعادة ضبط المصنع

لإعادة الاقتران، اضغط مع الاستمرار على المفتاح "C" لمدة 3 ثوانٍ لتشغيله ومع الاستمرار، اضغط على "C" + "Q" معًا في الوقت نفسه لمدة 3 ثوانٍ، حتى يومض الضوء الأزرق بسرعة، ثم قم بتشغيل البلوتوث على جهاز iPad لإعادة الاقتران.

دليل لوحة مفاتيح لوحة المفاتيح والتعليمات (9.7 بوصة)

التعليمات	اختصار F	التعليمات	اختصار F
الانتقال إلى الصفحة السابقة	F1	الانتقال إلى الصفحة التالية	F2
إيقاف مؤقت أو استئناف تشغيل الوسائط	F3	إيقاف تشغيل الوسائط	F4
خفض مستوى الصوت	F5	رفع مستوى الصوت	F6
كتم الصوت	F7	تقليل السطوع	F8
زيادة السطوع	F9	عرض سطح المكتب	F10
عرض جميع التطبيقات المفتوحة	F11	البحث	F12

دليل مجموعات مفاتيح لوحة المفاتيح والتعليمات (9.7 بوصة)

التعليمات	اختصار F	التعليمات	اختصار F
الانتقال إلى الصفحة السابقة	F1	الانتقال إلى الصفحة التالية	F2
إيقاف مؤقت أو استئناف تشغيل الوسائط	F3	إيقاف تشغيل الوسائط	F4
خفض مستوى الصوت	F5	رفع مستوى الصوت	F6
كتم الصوت	F7	تقليل السطوع	F8
زيادة السطوع	F9	عرض سطح المكتب	F10
عرض جميع التطبيقات المفتوحة	F11	البحث	F12

دليل لوحة مفاتيح لوحة المفاتيح والتعليمات (11 بوصة)

التعليمات	اختصار F	التعليمات	اختصار F
الانتقال إلى الصفحة السابقة	F1	الانتقال إلى الصفحة التالية	F2
إيقاف مؤقت أو استئناف تشغيل الوسائط	F3	إيقاف تشغيل الوسائط	F4
خفض مستوى الصوت	F5	رفع مستوى الصوت	F6
كتم الصوت	F7	تقليل السطوع	F8
زيادة السطوع	F9	عرض سطح المكتب	F10
عرض جميع التطبيقات المفتوحة	F11	البحث	F12

التحديد

التحديد	GPSK
وهج الشاشة	٣٠ - ٤٠ قطعة
نزع الشاشة المقطعية المتوقفة	٢٠ - ٣٠ قطعة
الاستعداد الحالية	٥٠ - ٦٠ أمبير
تيار الوضع	٤٠ - ٥٠ أمبير
التيار الشخصي	٦٠ أمبير
وقت الاستعداد	٣٠ - ٤٠ ساعات
وقت التشغيل	٢٠ - ٣٠ ساعات
التشغيل الحالي الوضع الاستعداد الحالية	٣٠ أمبير
وقت التشغيل المستمر لتحميل على الشاشة الحالية	٢٠ - ٣٠ ساعات
وقت الوضع الإضافة الحالية	٤٠ أمبير
وقت الوضع الجديد لوحة المفاتيح	٥ دقائق
فترة البطارية	٥٠ - ٦٠ ساعات في الحالة
وقت التشغيل المستمر الإضافة الحالية متوقفة	٢٠ - ٣٠ ساعات

تحذير

١. برجى التشغيل المنتج والمحافظة على درجة الرطوبة.

٢. لا تقم بتشغيل المنتج في المطر أو تعريضه للرطوبة.

٣. لا تجلس على المنتج أو تضع أي أشياء ثقيلة عليه.

٤. لا تستخدم المنتج بالقرب من الأجهزة التي تولد مجالات مغناطيسية قوية.

٥. لا تلمس من المنتج بأيدٍ مبللة أو أثناء شحنه كي تتجنب.

٦. لا تلمس من المنتج بأيدٍ مبللة أو أثناء شحنه كي تتجنب.

٧. لا تلمس من المنتج بأيدٍ مبللة أو أثناء شحنه كي تتجنب.

٨. لا تلمس من المنتج بأيدٍ مبللة أو أثناء شحنه كي تتجنب.

٩. لا تلمس من المنتج بأيدٍ مبللة أو أثناء شحنه كي تتجنب.

١٠. لا تلمس من المنتج بأيدٍ مبللة أو أثناء شحنه كي تتجنب.

١١. لا تلمس من المنتج بأيدٍ مبللة أو أثناء شحنه كي تتجنب.

١٢. لا تلمس من المنتج بأيدٍ مبللة أو أثناء شحنه كي تتجنب.

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الضمان الخاصة بهذه من فضلك، اتصل بنا عبر:

info.porodo.net

موقع الكتروني: www.porodo.net

دعم العملاء: support.porodo.net

استوائي: porodo

الضمان

المنتجات التي تشتريها مصنوعة من مواد عالية الجودة وتم اختبارها بدقة في ظل ظروف صارمة قبل التسليم.

إذا ظهر عيب في المنتج، فإننا نضمن استبداله أو إصلاحه مجانًا خلال فترة الضمان المحددة.

يرجى الرجوع إلى الدليل المرفق مع المنتج لمعرفة مدة الضمان.

ملاحظة: يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام المنتج للحصول على أفضل النتائج.

ملاحظة

١. إذا لم تتمكن من حل المشكلة بعد اتباع هذه الخطوات، فيرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء المعتمد لدينا للحصول على المساعدة.

٢. لا تحاول إصلاح المنتج بنفسك، فقد يتسبب ذلك في إلغاء الضمان.

٣. تأكد من استخدام الكابل والشاحن الأصليين المرفقين مع المنتج.

٤. لا تعرض المنتج لدرجات حرارة مرتفعة أو منخفضة للغاية.

٥. حافظ على نظافة المنتج وتجنب تعرضه للماء أو الرطوبة.

٦. لا تستخدم المنتج إذا كان هناك أي تلف ظاهر عليه.

٧. لا تحاول فتح المنتج أو تعديله بأي شكل من الأشكال.

٨. لا تستخدم المنتج إذا كان هناك أي تلف ظاهر عليه.

٩. لا تستخدم المنتج إذا كان هناك أي تلف ظاهر عليه.

١٠. لا تستخدم المنتج إذا كان هناك أي تلف ظاهر عليه.

١١. لا تستخدم المنتج إذا كان هناك أي تلف ظاهر عليه.

١٢. لا تستخدم المنتج إذا كان هناك أي تلف ظاهر عليه.