

### وظيفة المنفذ

1. زيادة الصوت، التالي
2. تشغيل/إيقاف التشغيل، تشغيل أو إيقاف موسيقى، الرد على المكالمات أو إنهاؤها، والتبديل بين وضعي اللعب والموسيقى.
3. تقليل الصوت، السابق
4. منفذ شحن USB ٣.٥ مللم، منفذ ٣.٥ مللم
٦. مؤشر الضوء
٧. فتحة الميكروفون

### أ. وصف المنتج:

1. إصدار بلوتوث 5.3+EDR لتعزيز الاتصال اللاسلكي.
2. يدعم إجراء المكالمات وتشغيل الموسيقى عن طريق البلوتوث.
3. تحتوي على بطارية ليثيوم أيون يتم شحنها عبر كابل من النوع C.
4. يقدم الدعم اللغوي للغة الإنجليزية والصينية.
5. يتميز بتقنية توفر الطاقة الذكية التي يتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا إذا لم يتم إقرانها خلال 5 دقائق.

### ب. مواصفات المنتج:

1. الحد الأقصى لنطاق العمل في مساحة خالية من العوائق: 15 مترًا.
2. نطاق استجابة التردد: 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز.
3. الحساسية: 3 ± 82 ديسيبيل.
4. المقاومة: 32Ω.
5. قطر السماعة: 40 ملم.
6. وقت الشحن: حوالي ساعتين.
7. طاقة الإخراج المقدرة: 20 ميغا واط.
8. عمر البطارية أثناء التشغيل (إيقاف تشغيل LED): حوالي 66-64 ساعة.
9. عمر البطارية أثناء التشغيل (تشغيل LED): حوالي 17-15 ساعة.
10. وقت التحدث مع إيقاف تشغيل LED: 40-38 ساعة؛ مع إضاءة LED: 15-13 ساعة.

### ج. تعليمات المنتج:

وظيفة البلوتوث اللاسلكي:

1. طريقة الاقتران:  
- اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لمدة ثانيتين حتى يومض المؤشر الأحمر والأزرق بالتناوب، مما يشير إلى وضع الاقتران.

- على جهاز البلوتوث الخاص بك، ابحث عن اسم الطراز "ST-KidsV2" وحدده.


- تتم الإشارة إلى الاتصال الناجح بضوء أزرق ثابت.

ستتم إعادة توصيل سماعة الرأس تلقائيًا بالأجهزة المقترنة سابقًا.

2. تشغيل الموسيقى والتعامل مع المكالمات:  
اضغط على مفتاح التشغيل مرة واحدة لتشغيل الموسيقى.  
اضغط مرة أخرى للإيقاف المؤقت. للرد على مكالمة، اضغط على مفتاح التشغيل.  
اضغط مرة أخرى لإنهاء المكالمة. لرفض مكالمة واردة، اضغط مرتين على مفتاح التشغيل.  
انقر نقرًا مزدوجًا فوق مفتاح التشغيل للتبديل بين وضع الألعاب ووضع الموسيقى.



- للانتقال إلى المسار التالي، اضغط لفترة طويلة على الزر "+".  
ضغط قصيرة تزيد من مستوى الصوت.  
عند الوصول إلى الحد الأقصى لحجم الصوت، سوف تسمع صوت "ديدي".  
- بالنسبة للمسار السابق، اضغط لفترة طويلة على الزر "-".  
ضغط قصيرة تقلل مستوى الصوت.



-اضغط مع الاستمرار على الزر "○" لمدة ثانيتين لتشغيل سماعات الرأس.

وبعد توصيلهما، يؤدي الضغط لمدة ثانيتين إلى تنشيط المساعد الصوتي.

اضغط على "+" و "-" لمدة ٣ ثوانٍ لإيقاف تشغيل الجهاز.  
- يتحول الزر "○" أيضًا إلى وضع AUX عند استخدام مقيس 3.5 مللم.

قم بتوصيل كابل AUX بهاتفك المحمول أو الكمبيوتر لإيقاف تشغيل البلوتوث والدخول إلى وضع AUX.

### 3. وظيفة الشحن:

- لشحن سماعة الرأس، قم بتوصيل الجهاز بمحول أو كمبيوتر. يشير مؤشر الضوء الأحمر إلى الشحن وينطفئ عندما تكون البطارية ممتلئة. سيتم إيقاف تشغيل سماعة الرأس تلقائيًا ولا يمكن تشغيلها أثناء الشحن.  
- سيتم إعلامك بمطالبة صوتية عندما تكون البطارية منخفضة.

د. محتويات العبوة:

- سماعة الأذن 1٠
- كابل شحن 1٠
- دليل المستخدم 1٠

هـ. التحذيرات:

- تجنب استخدام المنتج في البيئات الرطبة أو المتربة أو الدخانية، ولا تعرضه لأشعة الشمس المباشرة. كما لا تتركه في السيارة لفترة طويلة لأنه قد يسبب الضرر.
- استمع بمستوى صوت معقول لتجنب الإضرار بالسمع. تجنب استخدام سماعات الرأس أثناء القيادة أو ركوب الدراجات.
- نظف المنتج بقطعة قماش ناعمة وجافة.
- لا تستخدم سماعات الرأس أثناء العواصف الرعدية.
- احفظ سماعات الرأس بعيدًا عن الماء؛ فهي ليست مقاومة للماء.

- استخدم دائمًا شاحنًا معتمدًا بمخرج 5V DC أو جهاز كمبيوتر

F. يرجى التذكير:

بالنسبة لأية أسئلة لم يتم تناولها في الدليل، يرجى الاتصال بالموزع المحلي لديك.

تحذير بشأن سلامة استخدام البطارية:

- لا تعرض البطارية للحرارة الشديدة أو الثقب أو النار.

-تجنب وضع المنتج في بيئات ذات درجة حرارة عالية.

- لا تستخدمه إذا تم غمر المنتج في الماء.