

porodoBlue



Porodo

مرفق معه شاحن لاسلكي Magsafe بسعة

١٠٠٠ ميلي أمبير في ساعة كابل من النوع C، و

USB-A، Micro، Lightning

SKU: PD-PBFCH039

نشكرك على اختيار شاحن لاسلكي الخاص بنا - وهو حل شحن صغير الحجم وخفيف الوزن ومتعدد الاستخدامات لأسلوب حياتك المتنقل. سواء كنت في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل، فقد تم تصميم بنك الطاقة هذا لشحن مجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية المحمولة بسرعة وكفاءة، مثل الهواتف الذكية، ومشغلات MP3/MP4، وأجهزة iPod، والأجهزة التي تدعم تقنية Bluetooth، ووحدات التحكم في الألعاب، والكاميرات الرقمية/كاميرات الفيديو. يوفر هذا الدليل تعليمات مفصلة للمستخدم واحتياطات السلامة الهامة. قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمنًا للرجوع إليه في المستقبل.

## احتياطات السلامة الهامة

عند استخدام هذا الجهاز لأول مرة أو بعد تخزينه لفترة طويلة، قد يتم تفريغ شحنه تلقائيًا للحفاظ على صحة البطارية. يرجى شحن بنك الطاقة بالكامل قبل استخدامه لأول مرة. يتطلب الأمر عادةً دورتين أو ثلاث دورات شحن/تفريغ للوصول إلى الأداء الأمثل.

١. استخدم فقط الشاحن المحدد والملحقات المعتمدة، بما في ذلك كابل الشحن المرفق، لضمان الشحن الآمن والفعال.

٢. تجنب الشحن في الظروف التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا، حيث يمكن أن تؤثر درجات الحرارة القصوى على أداء الجهاز وسلامته.

٣. تأكد من وضع الشاحن اللاسلكي في مكان به تهوية كافية لمنع ارتفاع درجة الحرارة.

٤. لا تعرض بنك الطاقة للماء أو الرطوبة العالية أو المطر لمنع تلفه. لا ينبغي وضعه على الأسطح الرطبة أو غمره في الماء.

٥. تعامل مع الشاحن اللاسلكي بعناية. تجنب إسقاطه أو ضربه أو هزه، لأن هذه الإجراءات يمكن أن تلحق الضرر بالدوائر الداخلية وتضر بالسلامة الهيكلية.

٦. احتفظ الشاحن اللاسلكي وملحقاته بعيدًا عن متناول الأطفال لمنع أي سوء استخدام محتمل أو ضرر عرضي.
٧. أثناء الشحن، قد يظهر الشاحن اللاسلكي المحمول زيادة طفيفة في درجة الحرارة، وهي ظاهرة طبيعية.
٨. لا تضع الشاحن اللاسلكي بالقرب من مصادر الحرارة، مثل الحرائق أو السخانات، لمنع خطر ارتفاع درجة الحرارة والخطر المحتمل.
٩. تجنب ملامسة الشاحن اللاسلكي والأشياء المعدنية لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي وتلف الجهاز.
١٠. قد تؤدي التعديلات أو الإصلاحات غير المصرح بها للشاحن اللاسلكي إلى أضرار تتعلق بالسلامة وستؤدي إلى إبطال الضمان.
١١. تأكد من أن استخدام الشاحن اللاسلكي المحمول يتوافق مع القوانين المحلية ولوائح السلامة.

## م نظرة عامة على المنتج

### ١. لشحن بنك الطاقة

- ١.١ مدخلات الطاقة: واجهة Micro USB لشحن الطاقة.
- ١.٢ واجهة إخراج الطاقة: واجهة USB قياسية من النوع A لشحن الأجهزة الأخرى.

### ٢. محطة الشحن

- ٢.١ واجهة الشحن: استخدم خط الإخراج ٥V، DC المتضمن ومحول Micro USB لشحن الشاحن اللاسلكي أو لتشغيل الأجهزة من خلال شحن USB للحاسوب.
- ٢.٢ مؤشرات الشحن: يعرض المؤشر مستوى الطاقة الحالي لبنك الطاقة.
- ٢.٣ الشحن الأولي: عند الاستخدام لأول مرة، أو بعد فترات طويلة من عدم النشاط، قم بتنشيط شحن الطاقة المتنقلة ثلاث مرات قبل الشحن إلى سعتها الكاملة، والتي تستغرق حوالي ٢٠ ساعة. للحصول على أفضل النتائج، قم بالشحن لمدة ٨ ساعات فقط قبل الاستخدام، لأن ذلك يسمح للبطارية بالوصول إلى أفضل حالة طاقة

### ٣. لشحن الأجهزة الأخرى

يمكن شحن الأجهزة الرقمية، بما في ذلك الهواتف الذكية، المتوافقة مع جهد دخل ه فولت (تيار مستمر) بواسطة هذا المنتج. يشير ضوء المؤشر الأحمر إلى أنه يتم شحن الجهاز المتصل. بمجرد شحن الجهاز بالكامل، ينطفئ ضوء المؤشر.

**ملاحظة:** عند إيقاف عملية الشحن، افصل الشاحن اللاسلكي للحفاظ على عمر البطارية.

### المواصفات

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| سعة                         | ١٠٠٠ ميلي أمبير في ساعة ٣٨،٥ واط في ساعة ٣،٨٥ فولت   |
| إدخال خط USB                | ه فولت/٢ أمبير (١٠ واط)  |
| مدخل Lightning              | ه فولت/٢ أمبير - ٩ فولت/٢ أمبير (١٨ وات)   |
| إدخال من النوع C            | ه فولت/٣ أمبير - ٩ فولت/٢ أمبير (١٨ واط)   |
| خط مايكرو/مخرج خط Lightning | ه فولت/٢ أمبير (١٠ واط)  |
| إخراج من النوع C            | ه فولت/٣ أمبير - ٩ فولت/٢،٢ أمبير - ١٢ فولت/١،٦٧ أمبير (٢٠ واط)                                      |
| مخرج خط USB/من النوع C      | ه فولت/٣ أمبير - ه فولت/٤،٥ أمبير - ٤،٥ فولت/ه أمبير - ٩ فولت/٢ أمبير - ١٢ فولت/١،٥ أمبير (٢٢،٥ واط) |
| الإخراج اللاسلكي            | ه واط / ٧،٥ واط / ١٠ واط / ١٥ واط  |

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا. عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على **<https://porodo.net/warranty>** واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
**[porodo.net/warranty](https://porodo.net/warranty)**

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على: **[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)**  
الموقع الإلكتروني: **[www.porodo.net](http://www.porodo.net)**  
خدمة العملاء: **[support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)**  
انستغرام: **Porodo**