

porodo



**Porodo Blue**

**محور V في HDMI**

**٢xUSB-A ٢xUSB-C SD MicroSD**

SKU: PB-71HBC-GY


|  |   |
|--|---|
| الميزات                                | ٢ |
| نظرة عامة على محول USB-C متعدد المنافذ | ٢ |
| تعليمات التشغيل                        | ٣ |
| تعليمات تكوين نظام التشغيل للعرض       | ٣ |
| إجراءات إخراج الصوت                    | ٤ |
| التحكم في العرض                        | ٤ |
| المواصفات                              | ٥ |
| الضمان                                 | ٦ |
| اتصل بنا                               | ٦ |

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

## الميزات

١. مقشر سبائك الألومنيوم.
٢. مناسب لأجهزة الكمبيوتر / الأجهزة اللوحية/الهواتف المحمولة USB من النوع C.
٣. متوافق مع أنظمة التشغيل Windows/Mac OS/Android السائدة.
٤. يدعم التوصيل والتشغيل، قابل للتبديل السريع.

## نظرة عامة على محول USB-C متعدد المنافذ



## تعليمات التشغيل

١. قم بتوصيل المحور بجهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الهاتف المحمول.

٢. أدخل أجهزتك في محور ٧ في ١ من النوع C.

يمكن استخدام محور USB لوضعين للعرض: يعمل وضع المرآة على نسخ شاشة الكمبيوتر المحمول لديك على شاشة أكبر، مما يعرض نفس المحتوى على كلتا الشاشتين. في المقابل، يسمح لك وضع Extend بتوسيع مساحة العمل الخاصة بك عن طريق استخدام الشاشة الثانية كسطح مكتب إضافي، حيث تعرض محتوى مختلفًا من الكمبيوتر المحمول.

**قم بتوسيع شاشتك:**



تمديد الوضع




وضع المرآة

## عرض تعليمات تكوين نظام التشغيل


**الخطوة ١.** انتقل إلى قائمة Apple، وحدد "System Preferences"، ثم انقر فوق "Displays".

**الخطوة ٢.** اختر علامة التبويب "Arrangement".


**الخطوتان ٣ و ٤.** اضغط مع الاستمرار على مفتاح "Option" أثناء النقر على الصورة وسحبها بالماوس لإعادة وضعها على شاشة أخرى.




الخطوة ٢



الخطوة ١



الخطوة ٤




الخطوة ٣

## إجراء إخراج الصوت


**الخطوة ١.** انتقل إلى قائمة Apple، وحدد "System Preferences"، ثم انقر فوق "Sound".

**الخطوة ٢.** في تفضيلات "Sound"، انقر فوق علامة التبويب "Output".


**الخطوة ٣.** من القائمة المتوفرة، اختر جهازًا لإخراج الصوت.



الخطوة ٣



الخطوة ٢



الخطوة ١



## التحكم في العرض

يسمح مفتاح الاختصار "Windows+P" بالتبديل السريع بين أوضاع العرض عندما يكون الجهاز متصلاً بلوحة وصل USB. يؤدي الضغط على هذه المفاتيح في الوقت نفسه إلى تقديم خيارات لاستخدام شاشة الكمبيوتر فقط، أو تكرار شاشة ثانية، أو تمديدتها، أو استخدامها حصريًا.

**Windows:**

**Screen switch shortcut key**

**Windows+P**



|  |                     |
|--|---------------------|
| نقل بيانات يصل إلى ٥ جيجابايت في الثانية   | ٣.٠ USB-A           |
| نقل بيانات يصل إلى ٤٨٠ ميجابايت في الثانية | ٢.٠ USB-A           |
| نقل بيانات يصل إلى ٤٨٠ ميجابايت في الثانية | ٢.٠ USB-C           |
| قارئ بطاقات SD عالي السرعة                 | فتحة بطاقة SD       |
| قارئ بطاقات Micro SD عالي السرعة           | فتحة بطاقة Micro SD |
| إخراج بدقة ٤K*٣.٠Hz                        | HDMI                |
| قدرة إدخال تصل إلى ١٠٠ واط                 | النوع PD C          |
| ١٠x٢٨x١٢٦,٤ ملم                            | الحجم               |
| حوالي ٤٣ جرام                              | الوزن               |
| غلاف من سبيكة الألومنيوم                   | المادة              |

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:

<https://www.porodo.net/warranty>

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الإلكتروني: [www.porodo.net](http://www.porodo.net)

خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستغرام: **Porodo**