

# porodo



## Porodo LifeStyle

٣ في ١ متعدد الوظائف .١٨ درجة  
مروحة توربو صغيرة قابلة للطي

SKU: PD-LSMFTF

# جدول المحتويات

|   |                   |
|---|-------------------|
| ٢ | المميزات          |
| ٣ | العرض التخطيطي    |
| ٤ | تعليمات الاستخدام |
| ٥ | المواصفات         |
| ٦ | تحذير             |
| ٧ | الضمان            |
| ٨ | اتصل بنا          |


قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

## المميزات

**شاشة رقمية:** ابق على اطلاع من خلال شاشة عرض في الوقت الفعلي لسرعة الرياح وعمر البطارية لراحة متواصلة.

**٥ سرعات:** مقاومة الحرارة دون عناء؛ توفر تقنية Turbo Wind ذات ٥ سرعات تبريدًا ثابتًا في الأيام الحارة.

**راحة آمنة:** تم تصميم هذه المروحة التوربينية محمولة لتوفير الراحة، وتتضمن حبلًا لضمان أنها في متناول اليد دائمًا لتوفير الراحة الآمنة.



## العرض التخطيطي

A. مستوى السرعة

B. مؤشر LED

C. زر الطاقة

D. منفذ شحن من النوع C

## تعليمات الاستخدام

### ١. تشغيل المروحة:

اضغط على زر الطاقة مرة واحدة لتشغيل المروحة على السرعة ١؛ سيشير مؤشر LED الأبيض إلى مستوى السرعة الحالي. استمر في الضغط على الزر للتنقل بين السرعات ٢ و ٣ و ٤ و ٥. لإيقاف تشغيل المروحة، اضغط على الزر حتى ينطفئ مؤشر LED.

### ٢. مؤشر LED:

أثناء تشغيل المروحة، يظهر ضوء أخضر ثابت يعرض مستوى البطارية كما يلي: أربعة أضواء: ٧٥٪ - ٠٪، ثلاثة أضواء: ٥٪ - ٤٩٪، مصباحان: ٥٪ - ٤٪، ضوء واحد: ٤٪ - ٠٪. الضوء الوامض: ٤٪ - ٠٪، ثم تنطفئ الوحدة. بعد أن ينطفئ الضوء الأخضر، يشير الضوء الأبيض إلى انخفاض مستوى البطارية.

### ٣. مؤشر الشحن:

أثناء الشحن، يومض الضوء الأخضر للإشارة إلى حالة البطارية: الضوء الأول: %. - ٤٪، الضوء الثاني: ٥٪ - ٥٪، الضوء الثالث: ٥٪ - ٧٤٪، الضوء الرابع: ٩٩٪ - ٧٥٪، الكل أربعة أضواء مضيئة: ١٠٪.

## المواصفات

| اسم المنتج           | ٣ في امتددة الوظائف، مروحة توربو صغيرة قابلة للطي بزاوية .٨ درجة |
|----------------------|--|
| رمز التخزين التعريفي | PD-LSMFTF  |
| مدخل                 | ٥ فولت ٢ أمبير   |
| قوة                  | ٧ واط  |
| مقاس                 | ٦١ × ٥٦ ملم  |
| وزن                  | ١٩٢ جرام   |

## تحذير

١. يتطلب هذا المنتج مصدر طاقة USB ٥ فولت؛ يرجى تجنب استخدام أجهزة الشحن التي توفر جهذا كهربائياً مرتفعاً جداً أو منخفضاً جداً للشحن.
٢. عند تنشيط مفتاح الطاقة وتشغيل المحرك، لا تدخل أصابعك في الشبكة الواقية للمروحة. قد يؤدي القيام بذلك عندما تكون المروحة تالفة إلى حدوث إصابة جسدية.
٣. تجنب إيقاف شفرات المروحة بأي أشياء صلبة، لأن ذلك قد يسبب تياراً زائداً قد يؤدي إلى تلف دائرة التحكم أو محرك المروحة.
٤. إذا لم يتم استخدام المنتج لأكثر من ثلاثة أشهر، قم بشحنه حتى ٧٥٪ من سعته للتخزين الأفضل.
٥. يجب على الأطفال دون سن العاشرة استخدام هذا المنتج تحت إشراف الكبار.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر Porodo تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات Porodo من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [واملاً النموذج بالمعلومات الخاصة بك](https://porodo.net/warranty). ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
<https://www.porodo.net/warranty>

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

[info@porodo.net](mailto:info@porodo.net)

الموقع الكتروني: [www.porodo.net](http://www.porodo.net)

خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)

انستغرام: **Porodo**