

porodo



Porodo Gaming

سماعات الألعاب

سلكية بطول 1.5 متر

SKU: PDX543

جدول المحتويات

٢	المميزات
٣	تحديد
٤	تحذيرات
٥	تعليمات العملية
٦	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٧	ضمان
٨	اتصل بنا

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

المميزات

١. قابس USB للطاقة: يوفر الطاقة للجهاز من خلال اتصال USB قياسي.
٢. قابس صوت ٣,٥ ملم لمصدر الصوت: يسمح بـ إدخال الصوت عبر مقبس ٣,٥ ملم من الأجهزة الخارجية.
٣. مقبض التحكم في مستوى الصوت: يمكن المستخدم من ضبط مستوى إخراج الصوت من خلال مقبض مادي.
٤. إضاءة ذات ٧ ألوان مع تأثيرات قوس قزح: تتميز بإضاءة تتنقل عبر سبعة ألوان، مما يخلق تأثيرات قوس قزح ديناميكية.

المواصفات

٣ واط × ٢	الطاقة
٤Ω	المقاومة
بلاستيك	المادة
١٥ هرتز - ٢٠ كيلو هرتز	نطاق التردد
٧..±٥. مللي فولت	حساسية الإدخال
تيار مستمر ٥ فولت/أمبير	مزود الطاقة
٨٥ ديسيل	الرقم التسلسلي (S/N)
٢ بوصة × ٢	حجم المحرك
صوت Aux مقاس ٣,٥ مم، USB (طاقة)	الواجهة
إضاءة ٧ ألوان مع تأثيرات قوس قزح	ضوء RGB
تقريبا. ١١٢	كابل USB والصوت
٣٨. جرام	الوزن الصافي
٧٢×٧٥×١٢. ملم	حجم المنتج

تحذيرات

١. لا تقم بتفكيك أو استبدال أي مكونات مالم ينص دليل المستخدم على ذلك على وجه التحديد.
٢. تجنب غمر المنتج في الماء أو أي سوائل أخرى لأنه غير مقاوم للماء.
٣. افصل المنتج عن الأجهزة الأخرى وجفف أي رذاذ سائل على الفور لمنع نشوب حريق أو صدمة كهربائية.
٤. تأكد من جفاف يديك عند تركيب المنتج أو تفكيكه لتجنب حدوث صدمة كهربائية.
٥. لا تعرض المنتج لمصادر الحرارة المباشرة أو اللهب المكشوف.
٦. تجنب وضع المنتج بالقرب من المجالات المغناطيسية القوية حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث أعطال.

تعليمات العملية

١. تأكد من التوصيل الصحيح لمقبس مكبر الصوت مقاس ٣,٥ مم USB بالكمبيوتر.
٢. تحقق مما إذا كان الكمبيوتر يتعرف على مكبر الصوت.
٣. اتبع التعليمات الموضحة في دليل المستخدم.
٤. تجنب استخدام المنتج في الظروف البيئية القاسية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

في حالة وجود وظيفة غير طبيعية أو توقفها، اتبع الخطوات التالية:

١. افحص حالة الكمبيوتر ومقبس السماعة مقاس ٣,٥ ملم USB بحثاً عن أي ضرر.
٢. تأكد من الإدخال الصحيح لمقبس السماعة مقاس ٣,٥ مم USB.
٣. التحقق من دقة إعدادات الكمبيوتر. حاول قطع الاتصال وإعادة الاتصال.
٤. أعد تشغيل الكمبيوتر.

ملاحظة: إذا استمرت المشكلات رغم اتباع هذه الخطوات، فيرجى الاتصال بفني خدمة وإصلاح معتمد.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [واملاً النموذج بالمعلومات الخاصة بك](https://porodo.net/warranty). ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريديًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

 اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: www.porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: **Porodo**