



Porodo Soundtec

مكبر صوت لاسلكي للرقبة
بتصميم قابل للفصل



SKU: PD-STWLEP024-BK

جدول المحتويات

١	نظرة عامة على المنتج
٢	المميزات
٣	الشحن
٤	ارتداء مكبرات الصوت
٥	الاقتران
٥	قطع الاتصال
٥	إعادة الاتصال
٦	إقران مع هاتف آخر
٦	دليل تشغيل الموسيقى
٧	إدارة المكالمات
٧	إنذار انخفاض البطارية
٨	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٨	وظيفة إعادة ضبط المصنع
٩	المواصفات
٩	الضمان
٩	اتصل بنا

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمناً للرجوع إليه في المستقبل.

نظرة عامة على المنتج



١. زر بلوتوث/تشغيل/اتصال ○
٢. مستوى الصوت + / المسار التالي ⚡
٣. مستوى الصوت - / زر المسار السابق ⚡
٤. بلوتوث LED
٥. ميكروفون مدمج لوظيفة مكبر الصوت
٦. منفذ شحن USB-C للشحن
٧. مؤشر الشحن LED
٨. شريط حول ياقه الملابس يمكن ارتداؤه لمكبرات الصوت
٩. سلك شحن USB مزدوج من النوع C

المميزات

شريط العنق "Click-and-Go" القابل للارتداء: يوفر تجربة سمعية ثلاثية الأبعاد استثنائية. مكبرات صوت ستيريو لاسلكية حقيقية (TWS) قابلة للفصل: تتحول بسهولة إلى مجموعة من مكبرات صوت ستيريو لاسلكية عالية الدقة. تصميم مقاوم للرذاذ IPX-4: مصمم لتحقيق الأداء الأمثل في البيئات الرياضية والخارجية. صوت محاطي ديناميكي ٢ واط+٢ واط: يوفر تجربة صوتية غامرة مع صوت ستيريو عميق وغني.

وظيفة بدون استخدام اليدين والأذنين: مثالية للمستخدمين النشطين، مما يضمن الراحة أثناء الأنشطة الرياضية.

اهتزاز الجهير المحسن: يعمل على تضخيم تجربة الألعاب بتأثيرات الجهير الرنانة العميقه.
إدارة المكالمات بسلاسة: تتميز بوظيفة اتصال بدائية بدون استخدام اليدين تعمل على تبسيط تفاعل المستخدم.

تقنية بلوتوث® فولت المتقدمة: تضمن اتصالاً لاسلكياً قوياً وسلسلاً للاستماع دون انقطاع.


الشحن

١. ارفع الأغطية الموجودة على كلا السماعتين لكشف منفذ USB-C.
٢. أدخل طرف USB لسلك الشحن في مصدر طاقة USB.
٣. سيضيئ مؤشر LED الأحمر للإشارة إلى أن الشحن قيد التقدم.
٤. عند الشحن الكامل (حوالى ٥ ساعات)، سيتغير ضوء LED إلى اللون الأخضر.

ارتداء مكبرات الصوت

A. الارتداء

١. قم بتوصيل السماعات بحلقة الحامل الموجودة على شريط الرقبة القابل للارتداء.
٢. تأكد من أن مكبرات الصوت متوجهة لأعلى، مع وضع جانب الزر بالقرب من أطراف شريط الرقبة لسهولة الوصول إليها.
٣. قم بتوسيع شريط العنق بلطف لتسهيل وضع المنتج حول رقبتك وأكتافك.



B. الإزالة

١. قم بتوسيع شريط العنق لتسهيل إزالة المنتج.
٢. تأكد من أن مكبرات الصوت متوجهة لأعلى مع وجود جانب الزر بالقرب من أطراف شريط العنق لسهولة الوصول إليها.
٣. افصل السماعات عن حلقة الحامل.


ملاحظة: بعد الإزالة، قم بتخزين سماعة الرأس في حافظة الشحن لحفظها أو نقلها.

١. اضغط مع الاستمرار على زر **Bluetooth/تشغيل/اتصال** لـ ٣ ثوانٍ لتشغيل كل من مكبرات الصوت اليسرى واليمنى في وقت واحد حتى تسمع صوت "dodo000".
٢. عند التشغيل، ستومض مصابيح LED الخاصة بكل السماعتين بسرعة - السماعة اليسرى مزودة بمصباح LED أزرق والسماعة اليمنى مزودة بمصباح LED أبيض. انتظر صوت "dodu".
٣. بعد حوالي ٥ ثوانٍ، سيتم إقران أحد السماعات تلقائياً مع الآخر. سوف تسمع صوت "dodu". سيظل مؤشر LED الأبيض الخاص بالسماعة اليمنى مضاءً بشكل مستمر، بينما سيومض مؤشر LED الأزرق الخاص بالسماعة اليسرى بسرعة، مما يشير إلى الاستعداد لإقران **Bluetooth**.
٤. قم بتشغيل **Bluetooth** على هاتفك، وابحث عن "**ST-NeckAudio**" وحدد من قائمة الأجهزة المتوفرة.
٥. استمع إلى نغمة "buloop" التي تشير إلى نجاح الاتصال. سيظل مؤشر LED الأزرق الخاص بالسماعة اليسرى قيد التشغيل باستمرار.
٦. تم الآن إقران مكبرات الصوت بهاتفك بنجاح.

نصيحة: إلى جانب وضع مكبرات الصوت على كتفيك، يمكنك وضعها على مسافة ٢-٣ متراً ترقيباً على سطح المكتب للحصول على تأثير استريو محسن.

ملاحظة: يتكون هذا المنتج من زوج من مكبرات الصوت الاستريو. للحصول على الأداء الأمثل، تأكد من تشغيل كلا السماعتين في وقت واحد لتسهيل الاقتران التلقائي.

في حالة قيامك عن طريق الخطأ بإقران مكبر صوت واحد فقط بهاتفك، يرجى اتباع الخطوات التصحيحية التالية:



١. قم بإزالة جميع اتصالات "**ST-NeckAudio**" السابقة من إعدادات **Bluetooth** بهاتفك.
٢. قم بتعطيل بلوتوث هاتفك ثم أعد تعيينه.
٣. أعد تشغيل عملية الاقتران للسماعات.

قطع الاتصال

١. قم بإيقاف تشغيل وظيفة البلوتوث على هاتفك.
٢. سيومض مؤشر LED الأزرق الخاص بمكبر الصوت الرئيسي بسرعة.
٣. اضغط مع الاستمرار على زر Bluetooth/تشغيل/اتصال لـ ٣ ثوانٍ في كل الساعتين حتى تسمع صوت "صفير"، مما يشير إلى إيقاف تشغيل مكبرات الصوت (يتم الاحتفاظ بذاكرة الاقتران).

إعادة الاتصال

١. تأكد من تشغيل Bluetooth بـهاتفك قبل تشغيل مكبرات الصوت.
٢. اضغط مع الاستمرار على زر Bluetooth/تشغيل/اتصال لـ ٣ ثوانٍ على كل الساعتين في وقت واحد، حتى تسمع صوت "dodo000".
٣. انتظر حوالي ٥ ثوانٍ حتى يتصل أحد الساعتين تلقائياً بالآخر. ستسمع كلمة "dodu" وسيظل مؤشر LED الأبيض الخاص بالساعة اليمنى مضاءً، بينما سيومض مؤشر LED الأزرق الخاص بالساعة اليسرى بسرعة، مما يشير إلى الاستعداد.
٤. بعد ٥ ثوانٍ، استمع إلى صوت "buloop". سيظل مؤشر LED الأزرق الخاص بالساعة اليسرى الرئيسية مضاءً بعد ذلك، مما يظهر اتصالاً مستقراً.
٥. تمت إعادة إقран مكبرات الصوت بـهاتفك بنجاح.

إقран مع هاتف آخر

١. قم بإيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth على هاتفك السابق.
٢. قم بتنشيط وظيفة البلوتوث على الهاتف الجديد.
٣. عندما يصدر مكبر الصوت الرئيسي صوت "beep beep" ويومض مؤشر LED الأزرق بسرعة، فهو جاهز للاتصال.
٤. قم بتشغيل Bluetooth على هاتفك، وابحث عن "ST-NeckAudio" وحددته من قائمة الأجهزة المتاحة.
٥. استمع إلى نغمة "buloop" التي تشير إلى نجاح الاتصال. سيظل مؤشر LED الأزرق الخاص بالساعة اليسرى قيد التشغيل باستمرا.
٦. تم الآن إقران مكبرات الصوت بنجاح مع الهاتف الجديد.

دليـل تشـغيل الموـسيـقـى

١. تشـغيل / إيقـاف مؤـقت لـلموـسيـقـى

لـلـتشـغـيلـالـموـسيـقـىـ: اـضـغـطـلـفـتـرـةـقـصـيرـةـعـلـىـزـرـBlu~oothـ/ـتـشـغـيلـ/ـاتـصالـ○ـمـرـةـوـاحـدةـلـتـشـغـيلـالـموـسيـقـىـمـنـآخـرـمـسـارـتـمـتـشـغـيلـهـ.

لـإـيقـافـالـموـسيـقـىـمـؤـقتـاـ: اـضـغـطـلـفـتـرـةـقـصـيرـةـعـلـىـزـرـBlu~oothـ/ـتـشـغـيلـ/ـاتـصالـ○ـمـرـةـأـخـرىـلـإـيقـافـالـموـسيـقـىـمـؤـقتـاـ.

٢. تـعـديـلـمـسـتـوىـ الصـوتـ

أـثـنـاءـتـشـغـيلـالـموـسيـقـىـأـوـالـمـكـالـمـاتـ:

اضـغـطـعـلـىـزـرـمـسـتـوىـ الصـوتـ+ـ/ـالـتـالـيـ○ـلـزـيـادـةـمـسـتـوىـ الصـوتـ.

اضـغـطـعـلـىـزـرـمـسـتـوىـ الصـوتـ-ـ/ـالـسـابـقـ○ـلـخـفـضـمـسـتـوىـ الصـوتـ.

مـلاـحظـةـ: اـسـتـمـرـبـالـضـغـطـحـسـبـالـحـاجـةـلـضـبـطـمـسـتـوىـ الصـوتـإـلـىـمـسـتـوىـ المـطـلـوبـ.

٣. تـبـعـالمـلاـحةـ

أـثـنـاءـتـشـغـيلـالـموـسيـقـىـفـقـطـ:

اضـغـطـمـعـالـاسـتـمـرـارـعـلـىـزـرـمـسـتـوىـ الصـوتـ+ـ/ـالـتـالـيـ○ـلـلـانـتـقـالـإـلـىـالـمـسـارـالـتـالـيـ.

اضـغـطـمـعـالـاسـتـمـرـارـعـلـىـزـرـمـسـتـوىـ الصـوتـ-ـ/ـالـسـابـقـ○ـلـلـعـودـةـإـلـىـالـمـسـارـالـسـابـقـ.

ادارة المـكـالـمـاتـ

مـلاـحظـةـ: تـسـتـخـدـمـهـذـهـالـمـيـزةـالـسـمـاعـةـالـرـئـيـسـيـةـفـقـطـ.

A. الرـدـ/ـإـنـهـاءـالـمـكـالـمـاتـ

اـفـيـحـالـةـتـشـغـيلـالـموـسيـقـىـ،ـأـوـقـفـالـموـسيـقـىـ.

ـ...ringـ,ـringـ,ـringــ.

ـلـلـرـدـعـلـىـالـمـكـالـمـةـ،ـاـضـغـطـعـلـىـزـرـBlu~oothـ/ـتـشـغـيلـ/ـاتـصالـ○ـ،ـثـمـاـبـدـأـالـتـحدـثـ.

ـلـإـنـهـاءـالـمـكـالـمـةـ،ـاـضـغـطـعـلـىـزـرـBluetoothـ/ـplayـ/ـcallــ○ـأـخـرىـ،ـوـاـسـتـأـنـفـتـشـغـيلـالـموـسيـقـىـ.

B. رـفـضـالـمـكـالـمـاتـ


اضـغـطـمـعـالـاسـتـمـرـارـعـلـىـزـرـBlu~oothـ/ـتـشـغـيلـ/ـاتـصالـ○ـلـمـدـةـثـانـيـةـوـاحـدةـلـرـفـضـالـمـكـالـمـةـمـباـشـرـةـوـاـسـتـئـنـافـتـشـغـيلـالـموـسيـقـىـ.

C. إـعادـةـالـاتـصالـ

ـإـذـاـلمـتـكـنـهـذـاـمـكـالـمـةـوـارـدـةـ،ـفـاـنـقـرـنـقـرـأـمـزـدـوجـأـفـوـقـزـرـBlu~oothـ/ـتـشـغـيلـ/ـاتـصالـ○ـلـإـعادـةـطـلـبـآـخـرـرـقـمـفـيـسـجـلـالـمـكـالـمـاتـالـخـاصـبـالـهـاتـفـ.

إنذار انخفاض البطارية

١. أثناء التشغيل، سيشير التنبيه الصوتي إلى انخفاض مستوى البطارية.
٢. اشحن السماعتين باتباع الخطوات الموضحة في قسم "الشحن".
٣. يمكنك الاستمرار في تشغيل الموسيقى أثناء شحن السماعات.



استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا واجهت أيّاً من المشكلات التالية:

١. فقط مكبر الصوت الموجود على الجانب الأيسر (L) هو النشط، ولا تعمل مكبرات الصوت كزوج.
٢. يعرض هاتفك عدداً كبيراً بشكل غير عادي من نفس أسماء اقتران السماعات.
٣. هناك فقدان غير متوقع للصوت وفشل لاحق في إعادة الاتصال للتشغيل المنتظم.
يرجى متابعة الخطوات التالية لمعالجة هذه المشكلات بشكل فعال:
 ٤. قم بإيقاف تشغيل كل من مكبرات الصوت اليسرى (L) واليمنى (R).
 ٥. قم بتوصيل وإعادة شحن مكبرات الصوت اليسرى واليمنى حتى تظهر مؤشرات LED باللون الأخضر، مما يشير إلى الشحن الكامل.
 ٦. قم بـ إزالة أو إلغاء إقران جميع أسماء اقتران السماعات الموجودة من إعدادات Bluetooth بهااتفك.
 ٧. قم بتعطيل تقنية Bluetooth على هاتفك، ثم ابدأ عملية الاقتران مرة أخرى.

وظيفة إعادة ضبط المصنع

A. المتحدث الأيسر

١. اضغط مع الاستمرار على زر Bluetooth/تشغيل/اتصال ○ لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل مكبر الصوت الأيسر (L).
٢. اضغط مع الاستمرار على زر مستوى الصوت - / السابق ⌂ لمدة ٥٠ ثانية حتى تسمع "صفارة صوتية" ولاحظ وميض مؤشر LED الأزرق.
٣. يقوم هذا الإجراء بمسح كل ذاكرة الاقتران السابقة للسماعة اليسرى.
٤. لإيقاف تشغيل مكبر الصوت هذا، كرر الخطوة السابقة.

B. المتحدث الأيمن

١. اضغط مع الاستمرار على زر Bluetooth/تشغيل/اتصال ○ لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل مكبر الصوت الفرعي الأيمن (R).
٢. اضغط مع الاستمرار على زر مستوى الصوت - / السابق لمدة ٥٠ ثانية حتى تسمع "beep beep" وترى يومض مؤشر LED الأزرق.
٣. يؤدي هذا إلى مسح كافة ذاكرة الاقتران السابقة لمكبر الصوت الأيمن.
٤. لإيقاف تشغيل مكبر الصوت هذا، كرر خطوة إيقاف التشغيل المقابلة.

المواصفات

اسم المنتج	مكبر صوت لاسلكي للرقبة بتصميم قابل للفصل Porodo Soundtec
SKU	PD-STWLEP024-BK
بطارية	٤ مللي أمبير × ٢
الإخراج	الحد الأقصى ٢٠ واط × ٢
جهد الشحن	تيار مستمر ٥ فولت (بحد أقصى ٥,٥ فولت)
الوقت إعادة تعبئة الرصيد	١,٥ ساعة
وقت اللعب	حتى ٩ ساعات
وقت الاستعداد	حتى ٢٠ ساعة
نسخة البلوتوث	الإصدار ٣,٥
اسم البلوتوث	ST-NeckAudio

≤ ٨٥ ديسibel	نسبة ضوضاء الإشارة
يصل إلى ١٠	مسافة الإرسال
٣١ ملم	المحرك
١٦٩ جرام	الوزن
١٨٧ × ٤٥ × ١٩٨ ملم	الأبعاد

الضمان

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر Porodo تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات Porodo من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريديًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: www.porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: **Porodo**