




# **Porodo Soundtec**

## **سماعات مع True Flex Pro وضع الموسيقى والألعاب**

SKU:PDST2242

٢	منظر تخطيطي
٣	التشغيل الوظيفي
٤	تعليمات الشحن
٥	اقتران البلوتوث
٦	الإشعارات الصوتية
٧	الاحتياطات
٨	المواصفات
٩	الأسئلة الشائعة
١٠	التخلص من الجهاز
١١	الضمان
١٢	اتصل بنا



١. أزرار متعددة الوظائف
٢. وصلة شحن سماعة الأذن
٣. ميكروفون
٤. مؤشر ضوء علىبة الشحن
٥. منفذ شحن من النوع C


## التشغيل الوظيفي

١. التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر الوظائف المتعددة في سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى لمدة ٣ ثوانٍ. عند فتح غطاء علبة الشحن، سيتم تشغيل سماعات الأذن أو إيقاف تشغيلها تلقائياً، مصحوباً بصوت "power on".
٢. إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار على زر الوظائف المتعددة في سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى لمدة ٥ ثوانٍ أثناء تشغيل علبة الشحن أو إيقاف تشغيلها. سيصاحب هذا الإجراء صوت "power off".
٣. الإيقاف المؤقت / التشغيل: انقر مرة واحدة على سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى.
٤. المقطع السابق: انقر نقرًا مزدوجًا على سماعة الأذن اليسرى.
٥. المقطع التالي: انقر نقرًا مزدوجًا على سماعة الأذن اليمنى.
٦. رفع الصوت: انقر نقرًا ثلاثيًّا على سماعة الأذن اليمنى.
٧. خفض الصوت: انقر نقرًا ثلاثيًّا على سماعة الأذن اليسرى.
٨. الرد على/إنهاء المكالمة: انقر على سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى.
٩. رفض المكالمة: انقر نقرًا مزدوجًا على سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى. ٩. تفعيل المساعد الصوتي: اضغط مع الاستمرار على سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى لمدة ثانٍ.
١٠. إعادة الضبط: عند عدم الاتصال، انقر خمس مرات على سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى.
١١. تذكير بانخفاض مستوى البطارية: عند انخفاض مستوى بطارية سماعات الأذن، سيصدر تذكير صوتي كل ٦ ثانية، مصحوباً برسالة "please charge".


١. سماعات الأذن: ضع سماعات الأذن في علبة الشحن؛ سيضيء الضوء الأخضر وينطفئ الضوء الكامل.
٢. علبة الشحن: سيومض المؤشر البرتقالي على علبة الشحن، وينطفئ مؤشر الشحن عند اكتمال الشحن.

## اقتران البلوتوث

افتح علبة الشحن، وستُشغّل سماعات الأذن تلقائياً. ستتصل سماعتا الأذن اليمنى واليسرى تلقائياً. يُرجى الحفاظ على مسافة ٥ سم بين سماعات البلوتوث وهاتفك المحمول (أو أي جهاز متصل آخر). كلما كانت المسافة أقرب، كان ذلك أفضل للحصول على اتصال مثالي.



افتح واجهة البلوتوث على هاتفك وابحث عن "PDST2242". انقر على "pairing". وسيتصل الجهاز بالهاتف بنجاح مع نغمة "connection".



"PDST2242" البحث عن أجهزة بلوتوث

متصل

## الإشعارات الصوتية

مطالبة صوتية للتشغيل: تشغيل

مطالبة صوتية للإيقاف: إيقاف

مطالبة صوتية لتوصيل سماعات الأذن اليمنى واليسرى بنجاح: دونغ

مطالبة صوتية لتوصيل الهاتف المحمول بنجاح: متصل

مطالبة صوتية عند انقطاع اتصال البلوتوث: غير متصل

## الاحتياطات

١. سيتوقف الجهاز تلقائياً بعد ٣ دقائق من تشغيله دون توصيله بالتيار الكهربائي.

٢. لا تستخدم أبداً منظفات كاشطة لتنظيف هذا المنتج.

٣. لا تدع هذا المنتج يسخن بشكل مفرط أو تضعه بالقرب من مصدر حرارة، مثل الفرن.

٤. تجنب تعريض هذا المنتج لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

٥. لا ترك هذا المنتج في النار لتجنب الانفجارات.

٦. لا تحاول تفكيك هذا المنتج لإجراء أي تعدلات عليه، لأنه لا يحتوي على أجزاء قابلة للصيانة من قبل المستخدم.

٧. لا تستخدم هذا المنتج تحت المطر.

٨. إذا كنت لا تخطط لاستخدام هذا المنتج لفترة طويلة، فخزنه في بيئة جافة، واشحن سماعات الأذن مرة واحدة على الأقل شهرياً لإطالة عمرها الافتراضي وتجنب درجات الحرارة العالية والغبار.

## المواصفات

الطاراز	PDSTGGEG
المدخلات المصنفة	٥ فولت / أمبير

٢٣. مللي أمبير	سعة علبة البطارية
٢٥ مللي أمبير	سعة سماعات الأذن
النوع-C	واجهة الشحن
الإصدار ٣.٥	إصدار البلوتوث
٣ ح	مدة التشغيل
٥.٥ ساعة	مدة إعادة الشحن
٤٠	نطاق الإرسال اللاسلكي
٤,٢ جيجا هرتز-٤٨,٢ جيجا هرتز	نطاق التردد

## الأسئلة الشائعة

**س١:** لماذا لا يمكن شحن سماعات الأذن أو حافظة الهاتف؟

**ج١:** قد يكون كابل الشحن تالفاً. يُرجى استبداله ب CABL USB-C جديد. في حال انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة، لن تشحن حافظة الشحن.

**س٢:** إحدى سماعتي الأذن لا تعمل.

**ج٢:** يُرجى وضع كلتا السماعتين في حافظة الشحن. انزع جهاز البلوتوث "PDST٢٢٤٢" من هاتفك، وأعد ضبط البلوتوث، ثم أعد توصيل سماعات الأذن. إذا استمرت المشكلة، يُرجى التواصل معنا.

## التخلص من الجهاز

لا يجب التخلص من هذا المنتج كنفايات منزليه غير مصنفة. من المهم فصل هذه النفايات من أجل المعالجة المناسبة وإعادة التدوير، بما يتواافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty) واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:  
[porodo.net/warranty](http://porodo.net/warranty)

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

**info@porodo.net**  
الموقع الكتروني: [porodo.net](http://porodo.net)  
خدمة العملاء: [support@porodo.net](mailto:support@porodo.net)  
انستغرام: [porodo.me](http://porodo.me)