



Porodo Soundtec

Wonder شبه داخل الأذن

سماعات الأذن ANC مع شاشة تعمل باللمس

SKU: PD-STWLEP29

Γ	المميزات
Γ	دليل مستشعر اللمس في سماعات الأذن
₪	المواصفات
€	تعليمات التشغيل
€	وظائف شاشة LCD
₪	أوضاع حماية الأذن
₪	الاحتياطات
Λ	الضمان
Λ	اتصل بنا

١. مزود بمحرك صوت ١٣ مم يوفر صوتاً قوياً وواضحاً، مما يعزز تجربة الاستماع الخاصة بك.
٢. يتميز بوظيفة مصراع الكاميرا عن بعد التي تتيح لك التقاط الصور لاسلكياً من جهازك المتصل، وهي مثالية للتقاط صور جماعية أو صور شخصية.
٣. يأتي مع مصباح يدوي مدمج، مما يضيف وظائف وراحة للاستخدام في ظروف الإضاءة المنخفضة.
٤. تتضمن سماعات الأذن عناصر تحكم باللمس لإدارة الموسيقى والمكالمات والمزيد بسهولة، مما يوفر واجهة مستخدم سلسة.
٥. يتميز بشاشة مقاس ١٤,١ بوصة تعرض المعلومات الأساسية بوضوح ويسهل قراءتها.
٦. يدعم ١٦ لغة عرض مختلفة، مما يجعله متعدد الاستخدامات ومتاحاً لمجموعة واسعة من المستخدمين.
٧. يوفر ما يصل إلى ٤ ساعات من وقت التشغيل ب什حنة واحدة، مما يتيح لك الاستمتاع بجلسات استماع ممتدة.

دليل مستشعر اللمس في سماعات الأذن

إيقاف الموسيقى مؤقتاً/تشغيلها	اضغط مرة واحدة على سماعة الأذن اليسرى (L) أو اليمنى (R) لإيقاف الموسيقى مؤقتاً أو تشغيلها.
المسار السابق	انقر مرتين على سماعة الأذن اليسرى للانتقال إلى المسار السابق.
المسار التالي	انقر مرتين على سماعة الأذن اليمنى للانتقال إلى المسار التالي.
رفع مستوى الصوت	اسحب لأعلى على نقطة لمس أي من سماعتي الأذن لزيادة مستوى الصوت.
خفض مستوى الصوت	اسحب لأسفل على نقطة لمس أي من سماعتي الأذن لتقليل مستوى الصوت.
الرد على مكالمة هاتفية	اضغطمرة واحدة على سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى للرد على مكالمة هاتفية واردة.
رفض مكالمة هاتفية	اضغط لفترة طويلة (المدة ثانيتين) على سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى لرفض مكالمة هاتفية واردة.
تنشيط المساعد الصوتي	انقر ثلاث مرات على سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى لتنشيط Siri أو مساعد صوتي آخر.



اسم المنتج	Wonder Semi In-Ear Porodo Soundtec سماعات الأذن ANC مع شاشة تعمل باللمس
SKU	PD-STWLEP٩٩
سعة البطارية	سماعات أذن .٣ مللي أمبير، علبة شحن: ٣٥ مللي أمبير
إصدار البلوتوث	فولت ٤
اسم البلوتوث	ST-Wonder
شريحة البلوتوث	V..٣DB JL
مسافة العمل	٢٠
حجم المحرك	١٣ مم Ø
وقت الاستعداد	٦٠ دقيقة
وقت تشغيل الموسيقى	٤ ساعه عند مستوى صوت ٦٠٪
وقت المكالمة	٢ ساعه
وقت الشحن	١٥ ساعه
السماعة	٣ اوج
تردد العمل	٤٨-٤٠ جيجاهرتز
استجابة التردد	٢ هرتز-٢ كيلوهرتز

» تعليمات التشغيل

A. التشغيل

١. أخرج سماعات الأذن من علبة الشحن لتشغيلها تلقائياً، أو اضغط يدوياً على زر الطاقة الموجود في الجزء الخلفي من علبة الشحن.
٢. لإعادة ضبط سماعات الأذن، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة الموجود في الجزء الخلفي من علبة الشحن لمدة ١ ثوانٍ.
٣. عند التشغيل، ستدخل سماعات الأذن تلقائياً في وضع الاقتران، وستطلب سماعات الأذن اليسرى/اليمنى بالتشغيل.

B. إيقاف التشغيل

١. ضع سماعات الأذن مرة أخرى في علبة الشحن. ستتوقف سماعات الأذن تلقائياً عند إغلاق الغطاء.
٢. لإعادة تشغيل سماعات الأذن، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة الموجود في الجزء الخلفي من علبة الشحن لمدة ٥ ثوانٍ.
ملاحظة: ستدخل علبة الشحن وضع السكون تلقائياً بعد إغلاقها.

C. الاستخدام بأذن واحدة

١. افتح علبة الشحن واسمح لسماعات الأذن بالتشغيل والاتصال تلقائياً.
٢. بعد الاتصال الناجح، أخرج سماعة أذن واحدة فقط وأغلق علبة الشحن لمواصلة استخدام وظيفة الأذن الواحدة.

D. إعادة الاتصال التلقائي

ستتم إعادة توصيل سماعات الأذن بالجهاز تلقائياً إذا احتفظ الهاتف باسم سماعات الأذن المقتربة في ذاكرته، مما يلغى الحاجة إلى إعادة الاتصال يدوياً في كل مرة.

» وظائف شاشة LCD

١. تخصيص الصوت: اضبط إعدادات الصوت وفقاً لفضيلاتك.
٢. تغيير الخلفية: قم بتخصيص خلفية العرض لتناسب ذوقك.
٣. التصوير عن بعد: تحكم في وظائف الكاميرا عن بعد للتقاط الصور بسهولة.

- ٤. ضبط سطوع الشاشة:** قم بتعديل سطوع الشاشة لضمان الرؤية المثلث.
- ٥. وظيفة المصباح اليدوي:** استخدم المصباح اليدوي المدمج للإضاءة.
- ٦. ضبط مستوى الصوت:** قم بتنظيم مستوى صوت الصوت مباشرة من الشاشة.
- ٧. التحكم في تقليل الضوضاء:** قم بإدارة إعدادات تقليل الضوضاء لتحسين جودة الصوت.
- ٨. التحكم في الموسيقى:** قم بالتحكم في تشغيل الموسيقى مباشرة من جهازك.
- ٩. إعداد المنبه:** قم بضبط المنبهات وإدارتها حسب الحاجة.
- ١٠. البحث عن سماعات الرأس:** حدد موقع سماعات الرأس بسهولة إذا فقدت.
- ١١. إعدادات اللغة:** اختر من بين الإعدادات للغات مختلفة.
- ١٢. إعداد الوقت:** اضبط عرض الوقت حسب الضرورة.



أوضاع حماية الأذن


- ١. وضع حماية الأذن:** الحد الأقصى لمستوى الصوت محدد عند ٨٥ ديسيبل، مع الالتزام بمستويات التعرض الآمنة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لمنع تلف السمع.
- ٢. الوضع القياسي (الافتراضي):** يقتصر مستوى الصوت على ..ا ديسيبل لضمان وضوح الصوت حتى في البيئات الصاخبة، مما يوفر استماعاً فعالاً دون المساس بسلامة الأذن.

الاحتياطات

- ١. افصل الشاحن دائمًا وأوقف تشغيل الجهاز قبل التنظيف.**
- ٢. يُحظر تفكيك الجهاز بواسطة غير المتخصصين لتجنب التلف وإبطال الضمان.**
- ٣. تجنب وضع الجهاز في بيئات معرضة لأشعة الشمس المباشرة لمنع الشيخوخة المبكرة للمكونات الإلكترونية.**
- ٤. احفظ الجهاز بعيداً عن البيئات المترية أو المتسخة حيث يمكن أن يؤدي الغبار إلى فشل الجهاز.**

- .٥. لا تستخدم الجهاز في ظروف درجات حرارة شديدة (بيئات شديدة البرودة أو شديدة السخونة) لضمان التشغيل السليم.
- .٦. يجب أن تكون درجة الحرارة المحيطة لتشغيل الجهاز مثالية بين ١٠ - ٣٥ درجة مئوية مع نطاق رطوبة من ٤٠٪ إلى ٩٥٪.
- .٧. لا تضع أي أشياء داخل الجهاز أبداً للتجنب مخاطر حدوث ماس كهربائي أو تلف الدوائر.
- .٨. تجنب تعريض الجهاز للسوائل، والتي يمكن أن تسبب تلفاً.
- .٩. احمِّمِّي الجهاز من الاحتكاك والتصادمات التي يمكن أن تسبب خدوشًا على السطح أو تلفاً للأجهزة.
- .١٠. لا ينبغي تعريض الجهاز لظروف قاسية مثل أشعة الشمس أو النار أو غيرها من البيئات ذات درجات الحرارة العالية التي قد تسبب ضرراً.
- .١١. يُحظر تماماً العبث بالجهاز عن طريق ضربه أو الضغط عليه أو محاولة رميه في النار.
- .١٢. لا تستمر في استخدام الجهاز إذا تعطلت البطارية بشكل خطير.
- .١٣. احتفظ بهذا الدليل لأنه يحتوي على معلومات تشغيلية وسلامة أساسية.
- .١٤. تجنب استخدام هذا الجهاز في المناطق التي يُحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، حيث قد تتدخل مع وظيفة الأجهزة الإلكترونية الأخرى وتشكل مخاطر على السلامة.
- .١٥. في أماكن الرعاية الصحية، التزم بلوائح المنشأة فيما يتعلق بالأجهزة اللاسلكية.
- .١٦. يمكن لهذا الجهاز تعطيل تشغيل الغرسات الطبية مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب وغرسات القوقعة.
- .١٧. حافظ على مسافة لا تقل عن ٥ سم من هذه الأجهزة.
- .١٨. استشر الشركة المصنعة أو أحد المتخصصين الطبيين بشأن القيود المحددة المتعلقة باستخدام هذا الجهاز بالقرب من المعدات الطبية.
- .١٩. استخدم سماعات الرأس بأدنى مستوى صوت مطلوب للموسيقى أو المكالمات لتجنب تلف السمع.
- .٢٠. التعرض لفترات طويلة لمستويات صوت عالية قد يؤدي إلى فقدان السمع بشكل دائم.
- .٢١. استخدام سماعات الرأس بمستويات صوت عالية أثناء القيادة قد يشتت الانتباه. تحذير: مستويات الصوت العالية أثناء القيادة تزيد من خطر وقوع الحوادث.
- .٢٢. التزم دائمًا باللوائح المحلية المتعلقة باستخدام الأجهزة الإلكترونية أثناء القيادة. أعط الأولوية للسلامة وتجنب عوامل التشتيت.

- ٢٣.** قد يتسبب استخدام هذا الجهاز في حدوث تداخل لاسلكي مع إلكترونيات السيارة. إذا واجهت مشكلات، فاتصل بالشركة المصنعة للحصول على الإرشادات.
- ٢٤.** لا تستخدم هذا الجهاز على متن الطائرات حيث يُحظر استخدام الأجهزة اللاسلكية. اتبع لوائح شركات الطيران عن كثب لتجنب التداخل مع أنظمة الطيران.
- ٢٥.** احتفظ بهذا الجهاز وملحقاته، التي قد تحتوي على أجزاء صغيرة، بعيداً عن متناول الأطفال لمنع التلف غير المقصود أو خطر الاختناق والمخاطر الأخرى.
- ٢٦.** يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلد توخي الحذر عند استخدام الأجهزة القابلة للارتداء مثل سماعات الرأس. من الطبيعي أن تشعر باحمرار طفيف في الأذنين.
- ٢٧.** قد يؤدي عدم الراحة لفترات طويلة أو وضع سماعات الرأس في مكان خاطئ إلى تفاقم الاحمرار.
- ٢٨.** إذا ظهرت أعراض مثل التورم أو الحكة، فتوقف عن الاستخدام على الفور. استشر الطبيب إذا استمر الانزعاج.
- ٢٩.** يجب مراقبة الأشخاص الذين يعانون من صعوبات التعلم أو الإعاقة الجسمانية أو العقلية عند استخدام هذا المنتج.



المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر Porodo تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات Porodo من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٢٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنسي تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريداً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net
الموقع الكتروني: porodo.net
خدمة العملاء: support@porodo.net
انستغرام: porodo.me