

PORODO



Porodo Gaming

مجموعة لوحة مفاتيح وماوس لاسلكية بتصميم
الألعاب ۲.۴ جيجا هرتز .. ۱۶ نقطة في البوصة

SKU: PDX225

جدول المحتويات

الميزات	Γ
محتويات العبوة	Γ
نظرة عامة على المنتج	Γ
دليل مجموعة المفاتيح	Γ
تعليمات الاستخدام	Ϣ
المواصفات	Ϣ
الضمان	Ϛ
اتصل بنا	Ϛ

المميزات

١. جهاز استقبال USB Nano عالمي
٢. متواافق مع أنظمة التشغيل Mac OS و Windows
٣. أغطية مفاتيح مصممة هندسياً

محتويات العبوة

٤. لوحة مفاتيح لاسلكية بتردد ٤GHz، جي جا هر تز
٥. ماوس لاسلكي بدقة ١٦٠٠ نقطة في البوصة
٦. USB مستقبل

نظرة عامة على المنتج



٧. الزر الأيمن
٨. عجلة التمرير مع زر
٩. زر DPI
١٠. زر التقدّم
١١. زر الرجوع
١. مفاتيح الوظائف
٢. مؤشرات LED
٣. المفاتيح الرقمية
٤. مفتاح الوظائف FN
٥. مفتاح اختصار الويندوز
٦. الزر الأيسر

دليل مجموعات المفاتيح

١. تشغيل/إيقاف مؤقت = Fn + F1	٢. موسيقى = Fn + F2
٣. إيقاف = Fn + F3	٤. خفض مستوى الصوت = Fn + F4
٥. الصفحة الرئيسية = Fn + F5	٦. رفع مستوى الصوت = Fn + F6
٧. البريد الإلكتروني = Fn + F7	٨. كتم الصوت = Fn + F8
٩. جهاز الكمبيوتر الخاص بي = Fn + F9	١٠. المسار السابق = Fn + F10
١١. المفضلة = Fn + F11	١٢. المسار التالي = Fn + F12

تعليمات الاستخدام

A. وضع السكون

إذا لم يكن هناك نشاط على لوحة المفاتيح والماوس لمدة ١٠ دقائق، فإنهما يدخلان تلقائياً في وضع السكون.

أي ضغطة زر ستستعيدهما على الفور إلى حالتهما النشطة.

B. مؤشر الجهد المنخفض

عندما ينخفض جهد لوحة المفاتيح والماوس إلى أقل من ٣,٣ فولت، سيومض مؤشر LED باللون الأحمر كتحذير.

C. التشغيل

I. افتح حجرة البطارية في كل من لوحة المفاتيح والماوس، وأدخل بطارية AAA واحدة في كل منهما.

٢. قم بتوصيل مستقبل USB بمنفذ USB في الكمبيوتر.

٣. قم بتنشيط مفتاح الطاقة إلى "تشغيل": سيضيء مؤشر الضوء المقابل لمدة ثانية قبل إيقاف التشغيل.

٤. أصبحت أجهزتك الآن جاهزة للاستخدام.

المواصفات

لوحة المفاتيح

٤. مفاتيح لمسية	المفاتيح
٤,٢ جيجا هرتز لاسلكي (مشترك)	الاتصال
٥٣٣,٥ × ١٣,٥	الحجم
٦ بطارية AAA (غير متضمنة)	البطارية
Windows, MAC	التوافق

الفأرة

٤ أزرار، عجلة تمرير، دقة قابلة للتعديل	الأزرار
١٧,٨/٢٠,٧	عدد النقاط في البوصة
٤,٢ جيجا هرتز لاسلكي (مشترك)	الاتصال
١٦,٧ × ٨,٤	الحجم
٦ بطارية AA (غير متضمنة)	البطارية
Windows, MAC	التوافق

المنتجات التي تشتريها مباشرةً من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٤٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ٤٤ شهراً فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على [واملاً النموذج بالمعلومات الخاصة بك](https://porodo.net/warranty). ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:
info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: www.porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: **Porodo**