



GREEN LION




Green Lion
صانعة عصير الحمضيات
SKU: GNCJUCEM

Γ	المميزات
Γ	احتياطات السلامة
Ψ	عرض تخطيطي
Ψ	المواصفات
Ε	إرشادات الاستخدام
Ε	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
Ο	الضمان
Ο	اتصل بنا

١. ضغط الرفع التلقائي: تحتوي آلة عصر العصير على آلية رفع تلقائية تضغط بلطف على الفواكه لاستخراج العصير بكفاءة دون جهد يدوي.
٢. عائد عالي من العصير: مصممة لزيادة استخراج العصير، مما ينتج المزيد من العصير وأقل من الفاقد من كل ثمرة.
٣. محرك بقوة .. واط: مجهزة بمحرك قوي بقدرة .. واط يضمن أداءً مستمراً ويدوم طويلاً.
٤. فتح تصفية دقيق: تتضمن فتحات تصفية دقيقة لضمان عصير سلس وخالي من اللب.
٥. سهل التنظيف: مصممة مع البساطة في الاعتبار، جميع الأجزاء القابلة للإزالة سهلة التنظيف وقابلة للغسل في غسالة الصحون.
٦. زر التشغيل/إيقاف: تشغيل سهل بنقرة واحدة مع زر تشغيل/إيقاف لتبسيط عملية العصر.

احتياطات السلامة

١. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط. يرجى عدم استخدامه لأغراض أخرى.
٢. لمنع التلف أو المخاطر، لا تفتح غلاف المنتج دون تفويض.
٣. لا تغمر الجسم الرئيسي في الماء للتنظيف. لتنظيفه، قم بفصل الملحقات العليا عن طريق تحرير المتشابك ثم اغسلها بالماء.
٤. لا تستخدم مواد تنظيف كاشطة أو سوائل مدمرة مثل البنزين للتنظيف.
٥. لا ينبغي تشغيل هذا الجهاز من قبل الأطفال أو الأفراد ذوي الإعاقة الحسية أو العقلية أو الذين يفتقرون إلى الخبرة الكافية.
٦. قم بتخزين وتشغيل هذا الجهاز فقط ضمن نطاق درجة حرارة من -٤٥ درجة مئوية.
٧. إذا كنت تتخلص من المنتج، يرجى القيام بذلك بشكل مسؤول ووفقاً للوائح المحلية.



المواصفات

٢٤.-٢٢ فولت، ٥٧ هرتز، ١٠٠ واط	الطاقة
١٠٠٪ نحاس	المحرك
٥٠...٦٥ دورة	سرعة دوران المحرك
١,٨٥ كجم	وزن المنتج
قبس المملكة المتحدة	قبس الطاقة

١. قبل الاستخدام الأول، قم بتنظيف الأجزاء التي تلامس الطعام.
٢. اضغط على المفتاح لمدة ثانية؛ سيشير الضوء الأخضر إلى أن الجهاز قيد التشغيل.
٣. ضع برقة مقطوعة إلى نصفين على المطحنة في المنتصف للحصول على أفضل النتائج، ثمأغلق الغطاء باتجاه عقارب الساعة.
٤. اضغط على الزر لبدء تشغيل المحرك، تأكد من تفعيل مفتاح الحد، ثم أعد تعينه إذا لزم الأمر.
٥. اضغط على الزر مرة أخرى لإيقاف المحرك أثناء العمل.
٦. سيتوقف الجهاز تلقائياً إذا لم يكن نشطاً لمدة خمس دقائق.
٧. إذا علق البرقة في الجهاز، سيتوقف المحرك عن العمل وسيومض الضوء الأخضر لمدة خمس ثوانٍ.
٨. تابع الضغط على الزر لمدة ثانية لإيقاف تشغيل الجهاز.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
<ol style="list-style-type: none"> ١. اضغط على زر الطاقة حتى يتم إيقاف تشغيل الجهاز. ٢. قم بدوران الغطاء السفلي عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم أزل الغطاء العلوي، وبعد ذلك أزل البرقة. ٣. تابع الضغط على زر البدء لبدء عملية الاسترجاع. 	توقف الجهاز بسبب تعلق برقة بالآلية	الشفرة عالقة
توقف لمدة ٣ دقائق، ثم أعد تشغيل الجهاز.	تم إيقاف المحرك تلقائياً لمنع التلف الناتج عن الحملة الزائدة	ينطفئ بشكل مفاجئ أثناء التشغيل

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرةً من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٤٠ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على [واملاً الاستماراة بمعلوماتك](https://www.greenlion.net/warranty). لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
<https://www.greenlion.net/warranty>

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تلغرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)