




GREEN LION



Green Lion

بخار الملابس الرقمي

SKU: GNDGSTMRPK

١	الملاحظات
٢	المميزات
٣	دليل الملحقات
٤	عرض تخطيطي
٥	التجمیع
٦	إرشادات الاستخدام
٧	التنظيف والتخزين
٨	طريقة إزالة التربسات
٩	احتیاطات السلامة
I.	مخطط الدائرة
II	المواصفات
III	محتويات العبوة
IV	الضمان
V	اتصل بنا

الملاحظات

١. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام المنتج.
٢. تحفظ الشركة بالحق في تفسير محتويات هذا الدليل.
٣. قد يختلف مظهر المنتج عن العنصر الفعلي.
٤. احتفظ بهذا الدليل والفاتورة المقابلة في مكان آمن بعد الاستخدام.
٥. في حالة وجود تحديثات تقنية أو برمجية، لن يتم إصدار أي إشعارات إضافية.

المميزات

١. تضمن وعاء التسخين المصمم للطاقة العالية والكفاءة وتوزيع بخار موحد.
٢. تميز الفوهة ببطانة مصبوبة من الألミニوم ذات ٩ فتحات، مما يجعلها ناعمة وتحمي الملابس من التلف.
٣. يتيح خزان الماء الشفاف ذو السعة الكبيرة جلسات كي طويلة بدون الحاجة للتعبئة المتكررة.
٤. تصميم الصرف الخلفي يبسط عملية إزالة الترسبات، مما يجعلها أسرع وأكثر راحة.
٥. تميز بنظام مزدوج للحماية من الاحتراق الجاف، مما يوفر أماناً شاملًا ويعزز السلامة.
٦. تتضمن عمود مربع مزدوج للإدخال المباشر للدعم المستقر والموثوق.
٧. تسهم طاولة الكي متعددة الوظائف في راحة أثناء عملية الكي، مراعية لاحتياجات الكي المتنوعة.

دليل الملحقات

لاستخدامه، أمسك الطرف الأصغر وأدخل الطرف الأكبر في الطوق والأصفاد والمناطق المعقّدة الأخرى لتسهيل عملية الكي.




حامل تعليق الطوق

عند كي الملابس يدوياً، ارتدي هذه القفازات لحماية يديك من الحرارة ومنع الحروق.



قفازات

عرض تخطيطي



I. زنبرك حماية خرطوم البخار

J. لوحة التحكم

K. خزان الماء

L. جسم الآلة

M. القاعدة

N. قابس السلك

O. مقبض صمام الصرف

A. فوهة البخار

B. خطاف الفوهة

C. مكونات الحامل

D. طاولة الكي

E. مقبض

F. خرطوم البخار

G. أعمدة قابلة للسحب

H. مشبك ضبط العمود القابل للسحب

١. قم بإخراج الوحدة الرئيسية والملحقات من العبوة.

٢. أدخل الطرفين السميكيين من العمود القابل للسحب في الفتحات الموجودة في القاعدة وتأكد من تثبيتها بالكامل في الثقوب المربعة.



٣. قم بتأمين الوحدة عن طريق قفل مشبك الأذن على الجسم.

٤. قم بمحاذاة الصمولة في أسفل خرطوم البخار مع الخيوط في أعلى الوحدة الرئيسية وقم بشد الصمولة في اتجاه عقارب الساعة لتأمينها بإحكام.

A. ضبط ارتفاع العمود القابل للسحب

١. قم بفك المشبكين الموجودين في منتصف العمود القابل للسحب.



٢. قم بضبط الارتفاع المرغوب.

٣. قم بتأمين الضبط عن طريق ربط المشبكين في المنتصف.


B. تركيب الحامل وطاولة الكي



تركيب الحامل



قبل تركيب طاولة الكي



بعد تركيب طاولة الكي

١. قم بوضع حامل الفوهة في مركز الحامل، محاذياً إياه مع اتجاه غلاف القماش على طاولة الكي.

٢. قم بمحاذاة الأخدود المستطيل في أسفل الحامل مع الأخدود المربع على طاولة الكي.

٣. ادفع الحامل في الأخدود عن طريق السحب في الاتجاه المشار إليه، مع التأكد من أنه ينغلق بأمان في مكانه بمساعدة مشبك الأذن.

٤. تأكد من أن الجهة الأمامية لطاولة الكي تتماشى مع لوحة العرض في الوحدة الرئيسية.
٥. قم بربط الأنبوبين في أسفل طاولة الكي مع النهاية العليا للعمود القابل للسحب، واضغط لأسفل بقوة.
٦. قم بتأمين الاتصال بمنشبك الأذن لقفله في مكانه.
٧. يمكن وضع طاولة الكي أفقياً أو عمودياً أو مائلًا بزاويتين: ٣ درجة أو ٦ درجة. لضبطها، ما عليك سوى سحب المقابض الموجودة في منتصف كلا الجانبين لطاولة الكي، وتحريك الطاولة إلى الوضع المرغوب، ثم إطلاق المقابض.
٨. سوف ينغلق نظام القفل تلقائياً لتأمين طاولة الكي في الوضع المختار.

إرشادات الاستخدام



A. وضع الفوهة:

قم بإرفاق رأس الفوهة في حامل الفوهة، والذي تم تصميمه لاستيعاب تشكييلات متنوعة للاستخدام المتعدد.

تحذير: تجنب تعليق خرطوم البخار على شماعة الملابس لتفادي السقوط المحتمل الذي قد يسبب إصابة أو تلف لفوهة البخار.

B. ملء خزان الماء

١. قم بإزالة خزان الماء من الوحدة الرئيسية، وفك الصمولة في قاعدة الخزان، ثم املأه بالماء.

٢. بعد التثبيت، قم بربط الصمولة مرة أخرى بشكل آمن، مع التأكد من محاذاة خزان المياه بشكل صحيح وإعادة وضعه دون أي سوء محاذاة.

٣. ملاحظة: قم بملء الخزان فقط بالماء البارد. لا تستخدم الماء الساخن، وتتجنب إضافة مواد مثل العطر أو الخل أو النشاء أو المواد الكيميائية الأخرى إلى الماء البارد لتفادي تلف الوحدة.



١. قم بإدخال قابس سلك الطاقة في مقبس كهربائي لتوصيل الجهاز.

٢. لتشغيل الوحدة، اضغط على زر "SWITCH". لاختيار مستوى البخار، استخدم زر "FUNCTION" لاختيار الإعداد المناسب.

٣. يتميز الجهاز بنظام ضبط بخار بـ ٦ سرعات، مما يتيح لك ضبط كمية البخار الناتج حسب المادة، السماكة، وملمس الملابس التي يتم كيها.


٤. ملاحظة: تجنب إمالة خزان الماء عندما يكون ممتلئاً لمنع انسكاب الماء على الحوض.



C. نصائح

١. بعد الانتهاء من كي الملابس، اضغط على الزر لإيقاف تشغيل الوحدة. قم بفصل الجهاز بأمان من المقبس بمجرد أن يطفئ ضوء المؤشر.

٢. إذا لم يكن من المقرر استخدام آلة الكي المعلقة لفترة طويلة، فمن المهم منع ركود المياه الذي يمكن أن يؤدي إلى نمو البكتيريا. تأكد من إيقاف تشغيل الآلة ودع الماء يبرد قبل تصريفه. افتح صمام التصريف لإطلاق أي مياه متبقية.



التنظيف والتخزين

١. قم دائمًا بفصل سلك الطاقة قبل البدء في أي أنشطة تنظيف.

٢. تجنب غسل الهيكل مباشرة بالماء. بدلاً من ذلك، استخدم قطعة قماش ناعمة مبللة بمنظف لطيف لتنظيف السطح. لا تستخدم المذيبات القاسية مثل البنزين للتنظيف.

٣. بعد التنظيف وأداء أي صيانة، تأكد من أن الجهاز جاف تماماً قبل تخزينه أو استخدامه مرة أخرى.

٤. إذا لم يكن من المقرر استخدام الجهاز لفترة طويلة، قم بتنظيفه جيداً واتركه ليجف. بعد ذلك، افصل خرطوم البخار عن حامل الفوهة وقم بتفكيك مكونات طاولة الكي والعمود القابل للسحب.

٥. قم بتخزين جميع الأجزاء مرة أخرى في علبة التعبئة الأصلية في مكان بارد وجاف للحفظ على حالتها.

طريقة إزالة الترببات

١. املأ خزان الماء بـ...ا جرام من الماء النقي وأضف ٢ جرام من المنظف، حرك حتى يذوب المنظف بالكامل ، ضع الخزان مرة أخرى في الجهاز.

٢. قم بتسخين الجهاز لمدة .٣-٣ دقيقة على أقل إعداد للبخار. بعد ذلك، أوقف تشغيل الجهاز واتركه يبرد لمدة .٣ دقيقة.



٣. ضع الجهاز فوق خزان المياه أو دلو صرف المياه. افتح صمام التصريف عن طريق تدويره عكس اتجاه عقارب الساعة. لا تستخدم أشياء حادة لكشط الجدران الداخلية للجهاز. بمجرد تصريف الماء تماماً، قم بشد صمام التصريف بإحكام.

٤. بعد التصريف، تخلص من أي محلول منظف متبقى في الخزان. أغسل الخزان جيداً بالماء النظيف.

٥. يوصى بأداء هذه العملية لإزالة الترببات شهرياً للحفاظ على الأداء المثالي لجهازك.

احتياطات السلامة



١. ملاحظة: جميع التعليمات أدناه ضرورية للتشغيل الآمن لهذا المنتج. يرجى الالتزام بهذه الإرشادات لتجنب المخاطر المحتملة والأضرار العرضية.

٢. استخدم فقط الملحقات المعتمدة من قبل الشركة المصنعة.

٣. عند فك العبوة، افحص المنتج بحثاً عن أي أضرار وتأكد من سلامة جميع المكونات.

٤. هذا المنتج غير مناسب للأطفال أو الأفراد الذين لا يستطيعون اتباع تعليمات التشغيل.
٥. في حالة حدوث عطل، افصل القابس فوراً. لا تحاول تشغيل جهاز معطل.
٦. إذا كان سلك الطاقة تالفاً، يجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة أو فني مؤهل لتجنب أي خطر على السلامة.

الالتزام بالإرشادات الموجودة على هذه اللافتة إلزامي لمنع تلف المنتج وحماية السلامة الشخصية للمستخدم.	 ممنوع
من الضروري اتباع التعليمات الموجودة على هذه اللافتة بدقة أثناء التركيب والاستخدام لتجنب تلف المنتج والمخاطر المتعلقة بسلامة المستخدم.	 تحذير
يجب على المستخدمين إيلاء اهتمام وثيق للتفاصيل الموجودة على هذه اللافتة لتجنب تلف المنتج أو الخسائر الأخرى الناتجة عن التشغيل غير الصحيح.	 انتبه






هذا المنتج غير مناسب للاستخدام
في الهواء الطلق.




لا تطوي خرطوم البخار أو تمنع خروج
البخار أثناء التشغيل.



لاتترك الجهاز دون مراقبة أثناء استخدامه.
اتخذ الاحتياطات لتجنب حرق البخار عند
التعامل مع أي أدوات ، قم دائمًا بفصل
الطاقة عن طريق فصل الجهاز عند ملئه
أو تنظيفه.



تجنب لمس عناصر التسخين
وسطح الكي لرأس الرش. افصل
الطاقة واترك الماء ليبرد قبل
التفريج لتجنب الحروق.



عند تفعيل المنتج، قد يتم طرد كمية صغيرة
من الماء الساخن المكثف من مخرج البخار. ستعمل
الفوهه بشكل عمودي ، وجه الفوهه دائمًا نحو
الأسفل لمنع تكتف قطرات الماء وضمان
الاستخدام الآمن.




لا تصب الماء الساخن في خزان الماء
لتجنب تشويه الخزان.






تأكد من سلامة مفتاح الطاقة والمقبس
ومصدر الطاقة ، تجنب سحب أو شد
مفتاح الطاقة.




يجب استخدام هذا المنتج مع مقبس يحتوي
على سلك تأرضي.




تجنب وضع المنتج على أسطح غير
مستقرة مثل الطاولات أو الكراسي
لتتجنب خطر الانقلاب.



هذا المنتج متواافق مع مياه الصنبور
العادية، إذا كانت مياه الصنبور المحلية
لديك صعبه، يُوصى باستخدام المياه
المعبأة أو المياه المقطرة.



مخطط الدائرة



GL-GS18	رقم الطراز
٢٢٠.-٤٤ فولت	جهد التشغيل
٦٥ هرتز	تردد التشغيل
١٨٠ واط	الطاقة المقدمة
٢٥ لتر	سعة خزان الماء
٩٨ درجة مئوية	درجة حرارة بخار المخرج
٣٣ جرام/دقيقة	إنتاج الرذاذ
المملكة المتحدة	سلك الطاقة

محتويات العبوة

الكمية	الاسم	الكمية	اسم	الكمية	اسم
١	قفاز	١	دليل الاستخدام	١	بخار الملابس الرقمي
١	حامل الطوق	١	مكونات الحامل	٢	العمود القابل للسحب
-	-	١	مكونات خرطوم البخار	١	مكونات طاولة الكي

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرةً من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٤٠ شهرًا.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ٤٠ شهرًا. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على [واملاً الاستماراة بمعلوماتك](https://www.greenlion.net/warranty). لا تنسَ تحميل صورة المنتج أيضًا. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريدياً إلكترونياً لتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
<https://www.greenlion.net/warranty>

اتصل بنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:

الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: sales@greenlion.net

دعم الخدمة: Support@greenlion.net

تلغرام: [@greenlion_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)